

## 2 Print Stationの設定

Print Stationの管理について説明します。

2.1 Print Stationへのログイン/ログアウト.....	P.6
2.2 スタートアップページ .....	P.8
2.3 フォント管理.....	P.8
2.4 オプションの確認 .....	P.11
2.5 バックアップとリストア .....	P.11
2.6 サーバーログの保存 .....	P.15
2.7 ファイル管理.....	P.16
2.8 メッセージ履歴 .....	P.17
2.9 通信履歴の確認 .....	P.18
2.10 エラー通知の設定 .....	P.20

### ■ ログアウト中



### ■ ログイン中



#### 🔗 参照

メニューやアイコンについては、『基本操作編』の「2.1 メインウィンドウ」を参照してください。

## 2.1 Print Stationへのログイン/ログアウト

### ■ ログイン

デフォルトでは、プリントサーバーの電源を入れると、ログインレベルが「ユーザー」で起動します。ログインレベルを変更する場合は、ログアウトしてから別のログインレベルでログインします。Print Stationの機能を制限なく使用するには、「管理者」でログインします。

1. リンクメニューの [ログイン] をクリックします。
2. [ユーザー名]、および [パスワード] を入力し、[OK] をクリックします。

The screenshot shows the 'ログイン' (Login) dialog box. It has a title bar with 'ログイン' and a close button. The main text says: 「ユーザー名」と「パスワード」を入力してログインしてください。 (Please enter your user name and password to log in.) Below this are two input fields: 'ユーザー名' (User Name) and 'パスワード' (Password). At the bottom, there are two buttons: 'キャンセル(C)' (Cancel) and 'OK'.

### 補足

- ユーザー名とパスワードは、「4.2 ユーザー／グループ管理」(P.32) で設定します。
- デフォルトのユーザーとして、「Administrator (管理者)」、「Operator (オペレーター)」、および「User (ユーザー)」が登録されています。デフォルトのパスワードは、それぞれ「aaaaa」です。
- Print Stationにログインしているときは、リンクメニューの左横に「ユーザー名 (ログインレベル)」が表示されます。
- 各ログインレベルで使用できる機能やメニュー項目は異なります。  
詳細は、『基本操作編』の「2.4 リンクメニュー」を参照してください。
- デフォルトでログインするレベルを変更できます。  
詳細は、「ログインモード」(P.31) を参照してください。

## ログアウト

1. リンクメニューのユーザー名をクリックして、「ログアウト」を選択します。
2. [OK] をクリックします。



ログアウトしても、Print Stationは終了されません。

### 補足

[パスワード変更] をクリックすると、現在ログインしているユーザーのパスワードを変更できます。

### 参照

Print Stationの起動と終了については、『基本操作編』の「2.2 起動と終了」を参照してください。