

はじめにお読みください

(1) セットアップの前に確認してください。

次のことをご確認ください。詳しくは、ユーザーズガイドの「セットアップの前に」をお読みください。

- ・ beat-box とインターネットの間にルーターが必要です。
- ・ beat-box 配下の機器のみが守られます。
- ・ beat-box 配下の機器には、外部からアクセスできません。

beat-box 設置のためにネットワーク構成を変更された場合には、beat-box 設置の前にすべての PC から Web ページの閲覧、メールの送受信ができることを確認してください。

(2) セットアップの進行状況をブラウザで確認してください。

ユーザーズガイドの「セットアップ」に従って、セットアップの進行状況をブラウザで確認してください。ルーターの設定によっては手動での情報入力が必要となりますので、入力をお願いします。

(3) beat-box 責任者を登録してください。

セットアップの最後にメールアドレスを入力して、beat-box 責任者の登録をしてください。

次の機能をご利用になる場合には設定が必要です。設定の際には beat-box 責任者がログインする必要があります。

- ・ 迷惑メール判定機能
- ・ ファイル共有ソフトやメッセージャーなどの通信禁止（ウイルス感染や情報漏洩の防止）
- ・ メール送信の制限（情報漏洩の防止や私的通信の禁止）
- ・ 複合機・プリンター管理

週間レポート、障害情報、メンテナンス情報、ご注意いただきたい状況のお知らせ、新機能や新オプションサービスなどのお知らせなどを beat-box 責任者宛にメールでお知らせします。

(4) 次のメールの送受信には設定変更が必要です。

SSL は通信内容が暗号化されているためウイルスチェックできません。また、IMAP には対応していません。そのため、ウイルス感染を防ぐために SSL を用いたメール送受信と IMAP に利用されるポートは閉じています。それらのポートを開放することもできます。詳細はユーザーズガイドの「SSLによるメール送受信と IMAP の利用方法」をご参照ください。

ご不明な点がございましたら、beat コンタクトセンターにお気軽にお問い合わせください。

beat コンタクトセンター 0120-126414

上記の窓口では、お問い合わせのご依頼の内容を正確に把握するため、また後に対応状況を確認するため、通話を録音させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。