

# Exchange Online の POP3 サーバーの設定

弊社製品（複合機 / プリンター）の設定について説明しています。

Internet Services を使用して、OAuth2.0 認証を使用する Exchange Online の POP3 サーバーを設定します。

## 注記

- ・ POP3 サーバーは 1 つしか設定できません。後から設定した内容が有効になります。
- ・ OAuth2.0 認証を使用する Exchange Online の POP3 サーバーを設定した場合、本機の操作パネルでの設定内容は使用されません。
- ・ IPv6 は未サポートです。

## Azure Active Directory 上での管理者による同意

本機が以下の各処理を行うことを事前に同意していただく必要があります。

- ユーザーのメールアドレスなど基本情報の参照
- ユーザーのメールへのアクセス

## 補足

Azure Active Directory については、Microsoft 社の公式サイトを参照してください。

1. Web ブラウザーのアドレス入力欄に以下の URL を入力し、<Enter> キーを押します。  
[https://login.microsoftonline.com/common/adminconsent?client\\_id=a483ddb9-c576-49c4-ac31-03b17912e92b&redirect\\_uri=https://opencds-fb.fujifilm.com/gen/mfp\\_aux/adminConsent.html](https://login.microsoftonline.com/common/adminconsent?client_id=a483ddb9-c576-49c4-ac31-03b17912e92b&redirect_uri=https://opencds-fb.fujifilm.com/gen/mfp_aux/adminConsent.html)
2. テナント管理者のアカウントでログインします。
3. 権限に対する同意画面が表示されたら、内容を確認し、[承諾] をクリックします。
4. 同意成功の画面が表示されたら、Web ブラウザーを閉じます。

## Internet Services での設定

1. Internet Services に機械管理者としてログインします。
2. 必要に応じて、DNS サーバーとプロキシサーバーを設定します。
3. [ネットワーク] > [プロトコル設定] > [POP3] をクリックし、[ポート (メール受信)] を有効にします。
4. [サービスプロバイダー] をクリックし、[Exchange Online] を選択します。
5. [保存] をクリックします。  

### 注記

特別な理由がない限り、[受信間隔] を除く項目は変更しないでください。
6. 認証コードの入力画面が表示されたら、[次へ] または [認証用ページを開く] をクリックします。
7. コードの入力画面で認証コードの入力画面に表示されたコードを入力し、[次へ] をクリックします。
8. サインイン画面で本機に設定する受信用メールアドレスを入力し、[次へ] をクリックします。
9. パスワード画面で受信用メールアドレスのパスワードを入力し、[サインイン] をクリックします。
10. サインイン成功の画面が表示されたら、Web ブラウザーを閉じます。