

## ApeosPort-V 4070/3070 DocuCentre-V 4070/3070 スキャン原稿が通過するときにスタンプを付ける

原稿が原稿送り装置を通過するときにスタンプを付けます。読み取った面の後端に丸印 (○) を付けます。スタンプの有無によって、原稿を 1 枚ずつ読み取ったかどうかを確認できます。

### 注記

- 次の原稿にはスタンプが付きません。
  - 原稿ガラスに置いた原稿
  - 両面原稿の裏面
  - 〈ストップ〉 ボタンを押して中断された原稿
  - 紙づまりにより中断された原稿
  - 原稿送り装置に残った原稿
  - 業務別らくらくスキャン、スキャンオート、かんたん UI パッケージ、かんたんボックスでのスキャンジョブ

### 補足

- この機能は、お使いの機種によっては表示されません。利用するにはオプションが必要になります。詳しくは、弊社の営業担当者にお尋ねください。

## 1 使い方

- 1) メニュー画面で [スキャナー (メール送信)]、[スキャナー (ボックス保存)]、[スキャナー (PC 保存)]、[スキャナー (URL 送信)]、[スキャナー (USB メモリー保存)] のどれかを押します。
- 2) [読み取り方法] 画面で [原稿通過スタンプ] を押します。
- 3) [原稿通過スタンプ] 画面で [付ける] を押します。

### ■付けない

スタンプを付けません。

### ■付ける

スタンプを付けます。

## 2 初期値設定手順

[原稿通過スタンプ] 設定の初期値は、[付けない] です。機械管理者モードで [付ける] に変更できます。

- 1) 〈認証〉 ボタンを押して、機械管理者モードに入ります。

### 参照

- 機械管理者モードに入る方法については、管理者ガイドの「仕様設定の流れ」を参照してください。
- 2) [仕様設定 / 登録] > [仕様設定] > [スキャナー設定] > [スキャナー機能設定初期値] > [原稿通過スタンプ] を押します。
  - 3) [付ける] または [付けない] を押します。

