

## センタートレイお知らせライトの動作について

次の場合は、センタートレイに排出された用紙があってもお知らせライトは点灯しません、故障ではありません。

- 節電モード時
- プリントを伴わないスリープモードからの復帰時

補足：[節電解除の制御] で [すべて解除する] を選択することで、復帰時もセンタートレイお知らせライトを点灯できるようにします。設定については、『ユーザーズガイド』の「仕様設定」>「共通設定」>「節電モードの設定」>「節電解除の制御」を参照してください。

## Supplemental Information for Center Tray Attention Light

In the following cases, the Center Tray Attention Light does not flash even when outputs are remaining in the tray, which is not defective.

- the device is in the Power Saver mode
- when the device exits the Sleep mode (triggered by other operations than printing)

Note: To flash the Center Tray Attention Light when the device exits the Sleep Mode, select [Deactivate All] in [Power Saver Deactivation]. For more information, refer to "Power Saver Deactivation" under [Tools] > [Common Service Settings] > [Power Saver Settings] in the User Guide.

## 中央接紙盤指示灯増補信息

以下情况时，即使纸盘中留有输出复本，中央接纸盘指示灯也不会闪烁，这并非故障。

- 设备处于节电模式时
- 设备退出休眠模式时（由打印以外的操作所触发）

补充：要使设备在退出休眠模式时，中央接纸盘指示灯进行闪烁，请选择[节电解除的控制]下的[全部解除]。有关更多详情，请参照《使用说明书》的[规格设定/登记]>[通用设定]>[节电模式设定]>[节电解除的控制]。

## 中央輸出承接盤警示燈的補充說明

於下列情況即使紙張仍然留在輸出承接盤，中央輸出承接盤警示燈不會閃爍，但這並不是故障。

- 裝置處於節電模式時
- 裝置退出睡眠模式時（由於列印以外的操作）

補充：裝置退出睡眠模式時，要使中央輸出承接盤警示燈閃爍、請在[解除節電模式]中選擇[全部解除]。有關詳情，請參照『操作說明書』的[規格設定/登記]>[共通設定]>[節電模式設定]下的“解除節電模式”。

## 중앙 트레이 주의 표시등에 관한 추가 정보

다음과 같은 경우에는 출력물이 트레이에 남아 있어도 중앙 트레이 주의 표시등이 점멸하지 않습니다. 기기에 고장이 발생한것은 아닙니다.

- 절전 모드인 경우
- 기기가 수면 모드를 해제할 경우 (프린트 이외의 작업에 의해)

보충: 기기가 수면 모드를 해제할 때 중앙 트레이 주의 표시등이 점멸하도록 하려면 [절전 해제 제어]에서 [전체 해제]를 선택하십시오. 자세한 내용은 사용 설명서의 [도구]>[공통 설정]>[절전 모드 설정]의 [절전 해제 제어]를 참고하십시오.

## ข้อมูลเสริมสำหรับไฟเตือนของถาดกลาง

ในกรณีต่อไปนี้ไฟเตือนของถาดกลางจะไม่ติดกะพริบแม้ว่าจะมีงานที่ต้องดำเนินการอยู่ในถาดซึ่งไม่ถือเป็นปัญหาแต่อย่างใด

- อุปกรณ์อยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน
- ขณะอุปกรณ์ออกจากโหมดสลีป (สั่งการโดยแอปพลิเคชันอื่นที่ไม่ใช่การพิมพ์)

หมายเหตุ: การสั่งกะพริบไฟเตือนของถาดกลางขณะอุปกรณ์ออกจากโหมดสลีป ทำได้โดยเลือก [ปิดการทำงานทั้งหมด] ใน [ปิดใช้งานระบบประหยัดพลังงาน]  
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหัวข้อ “ปิดใช้งานระบบประหยัดพลังงาน” จาก [กำหนดคุณสมบัติหลัก] > [การตั้งค่าทั่วไป] > [การตั้งค่าระบบประหยัดพลังงาน] ในคู่มือผู้ใช้

## Thông tin bổ sung cho Đèn báo của khay trung tâm

Trong các trường hợp sau, Đèn báo của khay trung tâm không nhấp nháy ngay cả khi giấy ra vẫn còn lại trong khay, vốn không bị lỗi.

- thiết bị đang ở chế độ Tiết kiệm điện
- khi thiết bị thoát khỏi chế độ Nghỉ (được kích hoạt bởi các hoạt động khác không phải in ấn)

Lưu ý: Để làm Đèn báo của khay trung tâm nhấp nháy khi thiết bị thoát khỏi Chế độ Nghỉ, hãy chọn [Tắt tất cả] trong [Tắt chế độ tiết kiệm điện]. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo mục “Tắt chế độ tiết kiệm năng lượng” dưới [Các công cụ] > [Thiết đặt bộ lệnh thông dụng] > [Thiết đặt chế độ tiết kiệm năng lượng] trong Hướng dẫn sử dụng.

富士施乐（中国）有限公司（仅限中国）  
北京市朝阳区曙光西里甲5号院22号楼5层  
501-507单元  
您可在中国任何地区拨打富士施乐免费服务热线电  
话：  
800-820-5146（固定电话）400-820-5146（手机）

November 2018 DE6589Z7-1 Edition 1

本书所使用的纸张未使用盐素类漂白剂。

Copyright © 2018 by Fuji Xerox Co., Ltd.  
中国印刷 Printed in China



607E 01610