

機種種別、プリンタードライバー種別ごとの機能サポート

機種種別→ プリンタードライバー種別→	[機種種別1]			[機種種別2]			[機種種別3]	
	標準ドライバー	Direct Faxドライバー	PosatScript®ドライバー	標準ドライバー	Direct Faxドライバー	PosatScript®ドライバー	標準ドライバー	Direct Faxドライバー
インストールするプリンタの登録								
インストール後にプリンター本体から情報を取得する	○	○	○	×	×	×	△注1	△注1
カラーモード	○	×	○	○	×	○	○	×
両面	○	×	○	○	×	○	○	×
まとめて1枚	○	○	×	○	○	×	○	○
用紙トレイ選択	○	×	×	○	×	×	○	×
印刷モード	○	×	×	○	×	×	×	×
用紙の置き換え	○	×	○	○	×	○	×	×
白紙節約	○	○	○	○	○	○	×	×
アプリケーションズーム	○	○	×	○	○	×	×	×
バーコードモード	○	×	×	○	×	×	×	×
用紙サイズエラーの表示	○	×	×	○	×	×	×	×
原稿サイズ	○	○	○	○	○	○	×	×
手差し用紙の給紙方向	○	×	○	○	×	○	○	×
プロパティ設定								
給紙トレイ構成指定	○	×	○	○	×	○	×	×
両面ユニット	○	×	○	○	×	○	×	×
ヘッダー/フッター印刷の設定制限	○	○	×	○	○	×	×	×
ユーザー定義用紙の設定	○	○	×	○	○	×	×	×
ヘッダー/フッター印刷 画面								
ヘッダー/フッター印刷をする (チェックボックス)	○	○	×	○	○	×	○	○
ログインユーザー名	○	○	×	○	○	×	○	○
日付	○	○	×	○	○	×	○	○
時刻	○	○	×	○	○	×	○	○
フォント名	○	○	×	○	○	×	○	○
サイズ	○	○	×	○	○	×	○	○
フォントの設定 画面								
「常にプリンタフォントを使う」	○	○	×	○	○	×	○	○
「常にTrueTypeフォントを使う」	○	○	×	○	○	×	○	○
「TrueTypeフォントをプリンタフォントで置き換える」	○	○	×	○	○	×	○	○

注1：「インストール後にプリンター本体から情報を取得する」は、設定画面上では無効になっているように表示されますが、動作上は常に有効となっています。（設定変更はできません）