


寸法図


単位：mm

最小構成

- 本体 + 手差しトレイ + インターポーザー D1 + フィニッシャー D6




- 本体 + 大容量給紙トレイ C1-D2
+ 手差しトレイ + インターフェイスデカーラー D1 + 大容量スタッカー A2




- *1: フィニッシャートレイを伸張しない場合は 2349mm
- *2: 手差しトレイを伸張しない場合は 319mm、閉じた状態は 80mm
- *3: フィニッシャートレイを伸張しない場合は 252mm
- *4: 大容量給紙トレイ C1-D2 の手差しトレイを伸張しない場合は 2511mm

●本体 + 大容量給紙トレイ C3-DS* + インターフェイスデカラー D1 + 大容量スタッカー A2



* 大容量給紙トレイ B1-S、大容量給紙トレイ C3-DS、エアーサクション給紙トレイ C1-DS は、同じサイズです。
大容量給紙トレイ B1-S は、Revoria Press E1136P には装着不可。


●本体 + エアーサクショ給紙トレイ C1-DS* + インターフェイスデカラー D1 + インターポーザー D1 + 大容量スタッカー A2 x 2
+ 天地トリマークリーサー D2 + 紙折りユニット CD2 + 中とじフィニッシャー D6 + 小口トリマーフォルダー D1



* 大容量給紙トレイ B1-S、大容量給紙トレイ C3-DS、エアーサクショ給紙トレイ C1-DS は、同じサイズです。
大容量給紙トレイ B1-S は、Revorio Press E1136P には装着不可。

最大構成

- 本体 + 重連用エアークッション給紙トレイ C1-DS* + インターフェイスデカーラー D1 + インターポザー D1 + スマートモニタリングゲート D1 + 大容量スタッカー A2 x 2 + 天地トリマークリーサー D2 + 紙折りユニット CD2 + 中とじフィニッシャー D6 + 小口トリマーフォルダー D1




* 重連用エアークッション給紙トレイ C1-DS、重連用大容量給紙トレイ C1-DS は、同じサイズです。

設置面積図


単位：mm

最小構成


- 本体 + 手差しトレイ + インターポーザー D1 + フィニッシャー D6



- 本体 + 大容量給紙トレイ C1-D2
+ 手差しトレイ + インターフェイスデカーラー D1 + 大容量スタッカー A2




●本体 + 大容量給紙トレイ C3-DS* + インターフェイスデカーラー D1 + 大容量スタッカー A2



* 大容量給紙トレイ B1-S、大容量給紙トレイ C3-DS、エアークラクション給紙トレイ C1-DS は、同じサイズです。
大容量給紙トレイ B1-S は、Revoria Press E1136P には装着不可。


●本体 + エアークサクショ給紙トレイ C1-DS* + インターフェイスデカラー D1 + インターポーザー D1 + 大容量スタッカー A2 x2
+ 天地トリマークリーサー D2 + 紙折りユニット CD2 + 中とじフィニッシャー D6 + 小口トリマーフォールダー D1



* 大容量給紙トレイ B1-S、大容量給紙トレイ C3-DS、エアークサクショ給紙トレイ C1-DS は、同じサイズです。
大容量給紙トレイ B1-S は、Revoria Press E1136P には装着不可。

最大構成

- 本体 + 重連用エアークッション給紙トレイ C1-DS* + インターフェイスデコーラー D1 + インターポザー D1 + スマートモニタリングゲート D1 + 大容量スタッカー A2 x 2 + 天地トリマークリーサー D2 + 紙折りユニット CD2 + 中とじフィニッシャー D6 + 小口トリマーフォルダー D1



* 重連用エアークッション給紙トレイ C1-DS、重連用大容量給紙トレイ C1-DS は、同じサイズです。