

# 現在のファクス転送設定を変更したい 転送時にプリントをする場合

## 概要

このサポート情報では弊社複合機でペーパーレスファクスの設定をすでに利用されており、登録情報の変更を行う方法をご案内しています。

## 設定内容

ファクス転送時に紙にプリントする

## 対象機器

ApeosPort-VII / DocuCentre-VII

ApeosPort-VI / DocuCentre-VI

ApeosPort-V / DocuCentre-V

ApeosPort-IV / DocuCentre-IV

## 事前準備（次ページ設定前に必要な作業）

参考情報:

[機械管理者IDがわからない](#)

## 設定手順

1. [認証ボタン]を押します。または[一般ユーザー]ボタンを押します。



2. 数字ボタン、または表示されるキーボードを使って、機械管理者IDを入力し、[確定]を押します。




補足

パスワードの入力が必要な場合は、機械管理者IDを入力したあと[次へ]を押し、パスワードを入力します。

3. メニュー画面の[仕様設定/登録]を押します。



4. [登録/変更]を選び、[ジョブフロー登録]を押します。



5. 現在ファクスに利用しているジョブフローを押します。




6. [内容確認(変更/削除)]を押します。




7. [変更]を押します。




8. [はい(変更する)]を押します。




9. 転送時に紙にプリントする場合は[ プリント ]を選択し、 [ 確認/変更 ]を押します。



10. [ する ]を選択し[ 閉じる ]を押します。




11. [ 閉じる ]を押します。



12. [ 閉じる ]を押します。



13.[ 閉じる ]を押します。



13. [ 認証ボタン ] を押し、機械管理者モードを解除します。  
または左上機械管理者を選択しログアウトします。



14. 以上で設定完了です。

## 関連情報

[コンタクトセンターのよくあるお問い合わせ パソコンの設定について](#)

[受信したファクスをメールやサーバー、別のファクスへ転送したい\(ペーパーレスファクス\)](#)

本文書は富士ゼロックスブランドの商品を含みます。  
富士ゼロックスブランドの商品は、米国ゼロックス社からライセンスを受けている商品です。  
商品提供者は富士フイルムビジネスイノベーション株式会社です。  
Xerox、Xerox ロゴ、およびFuji Xerox ロゴは、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。