

親展ボックスに蓄積された文書を転送する ペーパーレスファクス

概要

このサポート情報では親展ボックスに格納された文書を決められた転送先に転送する手順をご案内します。

ファクス受信後のサーバー転送、メール転送動作でエラーが表示された場合に再度転送指示をかけることを想定しています。

設定内容

親展ボックスに紐づけられているジョブフローを実行する

対象機器

ApeosPort-VII / DocuCentre-VII

ApeosPort-VI / DocuCentre-VI


ApeosPort-V / DocuCentre-V

ApeosPort-IV / DocuCentre-IV

1. [ボックス操作] を押します。



2. 該当の文書が格納された親展ボックス（ファクスなど）を押します。



3. 受信文書を選択し、[ジョブフローの設定/実行] を押します。



4. [このジョブフローを実行] を押します。



5. 以上で操作完了です。

関連情報

[コンタクトセンターのよくあるお問い合わせ パソコンの設定について](#)

[受信したファクスをメールやサーバー、別のファクスへ転送したい\(ペーパーレスファクス\)](#)

本文書は富士ゼロックスブランドの商品を含みます。
富士ゼロックスブランドの商品は、米国ゼロックス社からライセンスを受けている商品です。
商品提供者は富士フイルムビジネスイノベーション株式会社です。
Xerox、Xerox ロゴ、およびFuji Xerox ロゴは、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。