



管理者からのお知らせ表示 取扱説明書

- Firefox は、米国 Mozilla Foundation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
 - Google Chrome は Google Inc. の商標です。
 - Microsoft、Microsoft Edge、Windows、および Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 - Safari は、Apple Inc. の商標です。
 - Oracle と Java は、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。
 - その他の社名、または商品名等は各社の登録商標または商標です。
- Microsoft Corporation の許可を得て画面写真を使用しています。

ご注意

- ① 本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載・改編することはおやめください。
- ② 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- ③ 本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、乱丁、落丁などがありましたら弊社までご連絡ください。
- ④ 本書に記載されていない方法で機械を操作しないでください。思わぬ故障や事故の原因となることがあります。万一故障などが発生した場合は、責任を負いかねることがありますので、ご了承ください。
- ⑤ 本製品は、日本国内において使用することを目的に製造されています。諸外国では電源仕様などが異なるため使用できません。
また、安全法規制（電波規制や材料規制など）は国によってそれぞれ異なります。本製品および、関連消耗品をこれらの規制に違反して諸外国へ持ち込むと、罰則が科せられることがあります。

Xerox、Xerox ロゴ、Fuji Xerox ロゴ、および CentreWare は、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。

はじめに

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

管理者からのお知らせ表示は、管理者が設定したお知らせ情報を、複合機の操作パネルに表示するための機能です。

本書は、管理者からのお知らせ表示の概要、利用するための設定、および使用上の注意事項について説明しています。

本機能をお使いになる前に、必ずこのマニュアルをお読みください。また、操作がわからないときや困ったときに、読み直してご活用ください。

なお、本書の内容は、お使いのパーソナルコンピューターや、複合機の基本的な知識や操作方法を習得されていることを前提に説明しています。

お使いのパーソナルコンピューターの基本的な知識や操作方法については、パーソナルコンピューターに付属の説明書をお読みください。お使いの複合機の操作方法については、複合機に同梱されているマニュアルをご覧ください。

富士ゼロックス株式会社

本書の使い方

本書の構成

本書は、次の構成になっています。

1 管理者からのお知らせ表示の概要

管理者からのお知らせ表示の機能の概要を説明しています。

2 動作環境

管理者からのお知らせ表示の動作環境について説明しています。

3 環境設定

管理者からのお知らせ表示を使用するために必要な環境設定について説明しています。

4 管理者からのお知らせを設定する

お知らせする情報やお知らせの表示方法の設定について説明しています。

5 設定情報のエクスポート / インポート

設定情報のエクスポート / インポートの概要について説明しています。

6 注意 / 制限事項

管理者からのお知らせ表示を使用するうえでの注意と制限事項について説明しています。

本書の表記

- 機械のソフトウェアのバージョンによって、本書に記載している画面が、お使いの機械と異なる場合があります。
- お使いの機械の構成によっては、画面に表示されない項目や使用できない機能があります。
- 本文中の「コンピューター」は、パーソナルコンピューターやワークステーションの総称です。
- 本文中では、説明する内容によって、次のマークを使用しています。



注記

注意すべき事項を記述しています。必ずお読みください。



補足

補足事項を記述しています。



参照

参照先を記述しています。

- 本文中では、次の記号を使用しています。

「 」

- ・ 本書内にある参照先を表しています。
- ・ 機能の名称やタッチパネルディスプレイのメッセージ、入力文字列などを表しています。

『 』

- ・ 参照するマニュアルを表しています。

[]

- ・ 機械のタッチパネルディスプレイに表示されるボタンやメニューなどの名称を表しています。
- ・ コンピューターの画面に表示されるメニュー、ウィンドウ、ダイアログボックスなどの名称と、それらに表示されるボタンやメニューなどの名称を表しています。

{ }

- ・ 操作や動作環境によって変わる値を表しています。
例：[{ログインユーザー名}] が表示されます。

-
- 〈 〉 ボタン ・ 機械の操作パネル上のハードウェアボタンを表しています。
 - 〈 〉 キー ・ コンピューターのキーボード上のキーを表しています。
 - > ・ 機械の操作パネルで順に項目を選択する手順を、省略して表しています。
例：「[仕様設定 / 登録] > [登録 / 変更] > [ボックス登録] を選択します。」は、「[仕様設定 / 登録] を押して、[登録 / 変更] を押したあと、[ボックス登録] を選択します。」という手順を省略して記載したものです。
 - ・ コンピューターで順に項目をクリックする手順を、省略して表しています。
例：「[スタート] > [検索] > [他のコンピュータ] で検索します。」は、「[スタート] ボタンをクリックして、[検索]、[他のコンピュータ] を順にクリックして検索します。」という手順を省略して記載したものです。
 - ・ 参照先は、次のように表しています。
例：『管理者ガイド』の「5 仕様設定」 > 「共通設定」 > 「音の設定」を参照してください。」は、管理者ガイドの「5 章 仕様設定」内の、「共通設定」での「音の設定」を参照することを表しています。

- Microsoft® Windows® Operating System を「Windows」と表記しています。

もくじ

はじめに	3
本書の使い方	4
1 管理者からのお知らせ表示の概要	7
2 動作環境	8
複合機	8
3 環境設定	9
複合機の設定	9
[設定] 画面で各項目を設定する	9
インストール	10
Web ブラウザーの設定	10
4 管理者からのお知らせを設定する	11
設定画面を表示する	11
表示方法を設定する	11
お知らせする情報を設定する	13
お知らせの設定を初期状態に戻す	15
動作ログを取得する	15
5 設定情報のエクスポート / インポート	17
エクスポート / インポートの概要	17
複製できる設定情報	17
6 注意 / 制限事項	18


1 管理者からのお知らせ表示の概要

管理者からのお知らせ表示とは、機械管理者が設定したお知らせを、複合機の操作パネルに表示する機能です。

機械管理者は、任意の文字列と画像を組み合わせでお知らせする情報を設定します。設定された情報は、複合機ごとに保存されます。

また、サーバー上にお知らせする情報（html）を格納しておき、その URL を指定することで、複数の複合機で同じ情報を表示することもできます。

設定した期間や曜日にユーザーが複合機を操作しようとする時、お知らせが表示されます。



補足

- ・ お知らせを消すときは、画面上の任意の場所をタップします。

2 動作環境

管理者からのお知らせ表示をインストールする前に、対応機種や動作環境を確認し、複合機での設定をしておく必要があります。

複合機

管理者からのお知らせ表示は、次の環境で動作します。

お使いの複合機の環境が条件を満たしていない場合は、必要なオプションを増設してください。

- 内蔵ハードディスク搭載機
- システムメモリー 2 GB 以上搭載機



補足

- ・ソリッドステートドライブを装着した複合機をお使いの場合、「ハードディスク」は、「ソリッドステートドライブ」と読み替えてください。

お使いの複合機が、内蔵ハードディスク、およびシステムメモリーの環境が条件を満たしているかを確認する手順は、次のとおりです。



補足

- ・本書で記載している画面は、お使いの機種によって異なることがあります。設定方法の詳細は、お使いの複合機のマニュアルを参照してください。

操作手順

- 1 [設定] > [機械確認 / レポート] を押します。
- 2 [機械構成] を押します。
- 3 [ストレージ] の項目が表示されていることと、[システムメモリーサイズ] の項目が 2,048 MB 以上であることを確認します。
- 4 ホーム画面に戻ります。

3 環境設定

お使いの複合機で、管理者からのお知らせ表示を利用するための環境を設定します。



補足

本機能を使用するには、カスタムサービスと組み込みプラグイン機能を有効にする必要があります。
詳しい手順は『複合機のソフトウェアオプション 設定ガイド』を参照してください。

複合機の設定

次の設定が必要です。

項目	設定内容	参照
SOAP- ポート	・ SOAP- ポート：起動 ・ SOAP- ポート番号：80	「SOAP ポート」(P.9)
プロトコル設定	・ IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスなど、TCP/IP 環境で複合機を使用するための設定	「プロトコル設定」(P.10)
インターネットサービス (HTTP)	・ インターネットサービス - ポート：起動	「インターネットサービス (HTTP)」(P.10)
自動リセット	・ する	「自動リセット」(P.10)



参照

・ 各設定の詳細な手順については、お使いの複合機のマニュアルを参照してください。

【設定】画面で各項目を設定する

お使いの複合機で「設定」画面を表示する手順は次のとおりです。



補足

・ 本書で記載している画面は、お使いの機種によって異なることがあります。設定方法の詳細は、お使いの複合機のマニュアルを参照してください。

操作手順

- 1 機械管理者の User ID（必要に応じてパスワード）を入力し、機械管理者モードになります。
- 2 「設定」を押します。
- 3 各項目を設定します。



補足

・ 設定値を反映するために再起動が必要な場合があります。再起動を促す画面が表示されたら、指示に従って再起動してください。

SOAP ポート

操作手順

- 1 「ネットワーク設定」>「ポート設定」>「SOAP」を選択します。

- 2 次の項目を設定します。
 - SOAP- ポート：起動
 - SOAP- ポート番号：80

プロトコル設定

操作手順

- 1 [ネットワーク設定] > [プロトコル設定] > [TCP/IP- ネットワーク設定] を選択します。
- 2 IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスなど、TCP/IP 環境で複合機を使用するための項目を設定します。

インターネットサービス (HTTP)

操作手順

- 1 [ネットワーク設定] > [ポート設定] > [インターネットサービス (HTTP)] を選択します。
- 2 次の項目を設定します。
 - インターネットサービス - ポート：起動

自動リセット

操作手順

- 1 [システム設定] > [システム時計 / タイマー設定] を選択します。
- 2 次の項目を設定します。
 - 自動リセット：する

インストール

管理者からのお知らせ表示をインストールします。

インストール手順については、『複合機追加型アプリケーションインストールガイド』を参照してください。



補足

バージョンアップ、またはアンインストールする場合も、『複合機追加型アプリケーションインストールガイド』を参照してください。

Web ブラウザーの設定

Web ブラウザーで、JavaScript を有効にしてください。

4 管理者からのお知らせを設定する

設定画面を表示する

管理者からのお知らせ表示の設定画面の表示方法は、次のとおりです。

操作手順

- 1 コンピューターを起動し、Web ブラウザーを起動します。
- 2 Web ブラウザーのアドレス欄に、お使いの複合機の IP アドレス、またはインターネットアドレスを入力します。
CentreWare Internet Services が起動します。
- 3 機械管理者 ID（必要に応じてパスワード）を入力し、機械管理者モードになります。
- 4 次の操作をします。
 - (1) [システム] > [プラグイン設定] をクリックします。
 - (2) [組み込みプラグイン] で [Announcements - Revision] を選択します。
 - (3) [表示] をクリックします。



補足

・本書で記載している画面は、お使いの機種によって異なることがあります。設定方法の詳細は、お使いの複合機のマニュアルを参照してください。

管理者からのお知らせ表示の設定画面が表示されます。

表示方法を設定する

複合機の操作パネルにお知らせを表示する方法を設定します。

操作手順

- 1 お知らせ表示の設定画面を表示します。

参照

・「設定画面を表示する」(P.11)
- 2 サイドメニューで、[表示設定] を選択します。
- 3 次の操作をします。
 - (1) [表示する] を選択します。

(2) 各項目を設定して、[新しい設定を適用] をクリックします。

メニュー

- 表示設定
- お知らせする情報
- 復元
- 動作ログ取得

表示設定

複合機の操作画面に情報を表示します。
[表示する]を選択すると表示する期間と曜日を設定します。

☐ 表示しない
☒ 表示する

表示日時

☒ 常に表示する
☐ 指定する

繰り返し表示

☒ 毎日表示する
☐ 曜日を指定する

お知らせ表示を消す設定

☒ いつでも画面をタップして消せる
☐ 設定時間後にタップして消せる
☒ 設定時間後に自動的に消す

3 秒 (1~10)
5 秒 (1~60)

新しい設定を適用 元に戻す

© 2018 Fuji Xerox Co., Ltd. All rights reserved.

項目	説明
表示日時	お知らせを表示する期間を設定します。 - 常に表示する 期間や曜日にかかわらず、常にお知らせを表示します。 - 指定する お知らせを表示する期間、時刻、またはその両方を設定します。
繰り返し表示	お知らせを表示する日を設定します。 - 毎日表示する 表示期間中、毎日表示します。 - 曜日を指定する 表示する曜日を選択します。複数の曜日を選択できます。
お知らせ表示を消す設定	お知らせを消せるようになるタイミングを設定します。 - いつでも画面をタップして消せる いつでもお知らせを消すことができます。 - 設定時間後にタップして消せる お知らせが表示されてから一定時間が経過すると、消すことができます。消せるようになるまでの秒数を、1 ～ 10 秒の間で設定します。
設定時間後に自動的に消す	お知らせを自動で消す場合に選択します。表示されてから自動で消すまでの秒数を、1 ～ 60 秒の間で設定します。  補足 「[設定時間後にタップして消せる] で設定した秒数より、長い時間を設定してください。

お知らせする情報を設定する

操作パネルに表示する情報を設定します。

登録した画面を表示する場合

操作パネルに表示するお知らせの内容を登録します。5 つまで登録できますが、一度に表示できるお知らせは 1 つです。登録したお知らせは、複合機の内部に保存されます。

お知らせは、文字列と画像を組み合わせで登録できます。

画像を使用したい場合は、あらかじめ静止画の画像ファイルを用意します。登録できる画像サイズは、最大で幅 800 px、高さ 427 px です。使用できるファイルフォーマットは次のとおりです。

ファイルフォーマット	拡張子	備考
PNG	.png	-
JPEG	.jpg .jpeg .jpe .jfif .jfi .jif	Web ブラウザーによっては、「.jpg」以外の拡張子のファイルを使用できないことがあります。
BMP	.bmp	-
GIF	.gif	アニメーションは使用できません。

操作手順

1 お知らせ表示の設定画面を表示します。



参照

・「設定画面を表示する」(P.11)

2 サイドメニューで、[お知らせする情報] を選択します。

3 [登録済みのパターンから選ぶ] を選択します。

表示するお知らせを選択する項目が表示されます。

新しいお知らせを登録したり、お知らせを変更したりする場合は、手順 4 に進みます。

登録されているお知らせから選択する場合は、手順 6 に進みます。

4 [登録なし] と表示されている項目の右側にある [登録] をクリックします。

すでにお知らせが登録されている場合は、[編集] が表示されます。[編集] をクリックして、お知らせを編集できます。

[削除] をクリックすると登録されているお知らせが削除され、[登録なし] の状態になります。

5 各項目を設定して、[OK] をクリックします。

お知らせ 画面 の 設定 (パターン1)

複合機に表示する画面を設定できます。
プレビューを確認しながら、設定してください。

☒ テキスト入力

複合機の操作画面に表示するテキストを入力してください

☒ 画像選択 

アップロードされた画像が表示されます  

文字色/背景色



文字サイズ

☐ 大 ☒ 中 ☐ 小

プレビュー

テキストと画像のレイアウト ☒ 左右 ☐ 上下



OK キャンセル

項目	説明
テキスト入力	お知らせに表示する文字列を入力します。400 文字まで入力できます。文字列には、改行を含むことができます。 省略した場合、お知らせに文字列は表示されません。  補足 ・操作パネルでは、改行を入力した箇所以外でも自動で折り返して表示されます。自動で改行されなかった場合は、改行したい位置に手動で改行を入力します。または、記号の前後に半角スペースを入力すると自動改行が動作します。
画像選択	[参照] をクリックして、画像ファイルを選択します。 省略した場合、お知らせに画像は表示されません。
文字色 / 背景色	文字色と背景色の組み合わせを選択します。
文字サイズ	文字サイズを次から選択します。 ・大 : 40 px ・中 : 30 px ・小 : 20 px
テキストと画像のレイアウト	文字列と画像を両方指定する場合に、上下に配置するか、左右に配置するかを選択します。
プレビュー	設定したお知らせ画面をプレビュー表示します。プレビュー表示域で、レイアウトを調整できます。 ・領域サイズの変更 文字列と画像の境界をドラッグすると、表示領域のサイズを変更できます。 ・レイアウトの変更 ドラッグ&ドロップで、文字列と画像の配置を変更できます。

6 [お知らせする情報] 画面で、次の操作をします。

(1) お知らせ画面のパターンを選択します。

(2) [新しい設定を適用] をクリックします。



補足

- ・プレビュー表示される画面と、実際に操作パネルに表示されるお知らせは、完全に同じではありません。使用されるフォントなどが異なる場合があります。

サーバー上の URL を指定する場合

サーバー上の html ファイルを、URL で指定します。html を指定する場合、次の制限事項があります。

- http スキーム、または https スキームだけが有効です。
- JavaScript は実行できません。
- リンクは無効です。

操作手順

1 お知らせ表示の設定画面を表示します。



参照

- ・「設定画面を表示する」(P.11)

2 サイドメニューで、[お知らせする情報] を選択します。

3 [URL で指定する] を選択します。

4 次の操作をします。

(1) 操作パネルに表示したい URL を入力します。

450 文字まで入力できます。

(2) [プレビュー] をクリックします。

5 プレビュー画面が表示されるので、指定した URL の内容が表示されることを確認し、[閉じる] をクリックします。

正しく表示されない場合は、入力した URL や接続先の html を確認してください。

お知らせの設定を初期状態に戻す

お知らせする内容の設定項目を初期状態に戻し、複合機に保存されているお知らせのパターンをすべて破棄します。

操作手順

1 お知らせ表示の設定画面を表示します。



参照

- ・「設定画面を表示する」(P.11)

2 サイドメニューで、[復元] を選択します。

動作ログを取得する

動作ログを取得し、ファイルとして保存します。



補足

- 動作ログは、故障やトラブルが発生したときに、弊社のカスタマーエンジニアが原因を解析するために使用します。お問い合わせ時に、動作ログの取得を依頼することがあります。

操作手順

- 1 お知らせ表示の設定画面を表示します。



参照

・「設定画面を表示する」(P.11)

- 2 サイドメニューで、[動作ログ取得] を選択します。
- 3 動作ログを任意のファイル名で保存します。

5 設定情報のエクスポート / インポート

エクスポート / インポートの概要

「複合機追加型アプリケーション設定複製」を利用すると、本パッケージの各機能の設定情報をコンピューターに保存したり、ほかの複合機に複製したりできます。

設定をコンピューターに保存することを「エクスポート」、保存した設定を複合機に複製することを「インポート」と呼びます。

「複合機追加型アプリケーション設定複製」は、弊社の公式サイトからダウンロードできます。複合機にインストールして使用します。

「複合機追加型アプリケーション設定複製」のインストールについては『複合機追加型アプリケーションインストールガイド』、操作方法については、『複合機追加型アプリケーション設定複製取扱説明書』を参照してください。

複製できる設定情報

エクスポート / インポートで複製できる設定情報は、次のとおりです。

- 管理者からのお知らせ表示

表示設定、登録したお知らせ情報



注記

- ・ お知らせ情報が登録されていない複合機から設定情報をエクスポートして、お知らせ情報を登録済みの複合機に複製した場合、複製先の複合機からお知らせ情報が削除されます

6 注意 / 制限事項

- 複合機のメニュー画面が表示される前に起動する複合機追加型アプリケーションとは、同時に使用できません。
- お知らせを表示しないように設定している場合や、設定した表示日時以外の時間の場合でも、複合機が自動リセットしたあと、電源が入ったとき、および節電モードから復帰したときに、お知らせ情報を確認中であることを示すメッセージが表示されます。このメッセージは自動的に消えて、複合機のメニュー画面が表示されます。
- お知らせが表示される領域のサイズは、幅 1024 px、高さ 522 px で固定です。これより大きいパネルに表示するときは、周りが黒く表示されます。小さい場合は、パネルに表示できる領域だけが表示されます。
- プレビュー表示される画面と、実際に操作パネルに表示されるお知らせの見た目は、完全に同じではありません。使用されるフォントなどが異なる場合があります。
- お知らせに表示する html にテキストを入力する領域があっても、入力はできません。
- 指定できる html は、http スキーム、または https スキームだけが有効です。また、リンクは無効です。

管理者からのお知らせ表示 取扱説明書

著作者 富士ゼロックス株式会社
発行者 富士ゼロックス株式会社

発行年月 2020 年 5 月 第 1 版

(帳票番号：ME8434J1-2)