


追加機能説明書

本書は、本機の追加情報について説明しています。

Print & Scan Hub (Windows®) から Cloud Service Hub に接続する

「ソフトウェア/製品マニュアル」ディスクに格納されているソフトウェアのPrint & Scan HubからCloud Service Hubに接続できます。



補足

- ・ Cloud Service Hubで利用できるクラウドサービスは、お客様の契約内容により異なります。
- ・ Cloud Service Hubを使用するには、事前にユーザー登録が必要です。次のURLにアクセスして、ユーザー登録をしてください。
<https://cloudservicehub.fujixerox.com>



参照

- ・ Print & Scan Hubの機能については、「ソフトウェア/製品マニュアル」ディスクに格納されている『ユーザーズガイド』の「本機のソフトウェア」を参照してください。
- ・ Print & Scan Hubのインストール方法については、「ソフトウェア/製品マニュアル」ディスクに格納されている『ユーザーズガイド』の「本機をコンピューターと接続する」を参照してください。

Cloud Service Hubにログインすると、クラウドサービスに保存されているファイルを、対応しているアプリケーションから開いてプリントできます。

Cloud Service Hubを起動する

ここでは、Windows®7およびWindows®10を例に手順を説明します。

1. [スタート] > [すべてのプログラム] > [Fuji Xerox Print & Scan Hub] > [Print & Scan Hub] をクリックします。
Windows®10の場合は、[スタート] > [すべてのアプリ] > [Fuji Xerox Print & Scan Hub] > [Print & Scan Hub] をクリックします。
2. [Cloud Service Hub] をクリックします。