

マニュアル正誤表

本機に同梱している取扱説明書の記載に誤りがありました。ここに訂正し、お詫び申し上げます。

「ユーザーズガイド /ME7096J1-2」(P. 262)、「知りたい、困ったにこたえる本 /DE5699J1-1」(P. 141)

正

<p>プリントできません  トナー予備用意</p>	<p>トナーカートリッジの交換時期が近づいています。 トナーがなくなり、機械が停止するまでの残りの印刷可能ページ数は、約 5,100 ページ*1 です。 この間に、新しいトナーカートリッジの予備を用意してください。</p> <p>補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。</p>
---	---

誤

<p>プリントできません  トナー予備用意</p>	<p>トナーカートリッジの交換時期が近づいています。 トナーがなくなり、機械が停止するまでの残りの印刷可能ページ数は、約 1,300 ページ*1 です。 この間に、新しいトナーカートリッジの予備を用意してください。</p> <p>補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。</p>
---	---

「ユーザーズガイド /ME7096J1-2」(P. 301)、「知りたい、困ったにこたえる本 /DE5699J1-1」(P. 73)

正

メッセージ	処置
<p>プリントできません  トナー予備用意</p>	<p>すぐに交換する必要はありませんが、トナーカートリッジの予備を用意してください。 残りの印刷可能ページ数は、約 5,100 ページ*1 です。</p>

誤

メッセージ	処置
<p>プリントできません  トナー予備用意</p>	<p>すぐに交換する必要はありませんが、トナーカートリッジの予備を用意してください。 残りの印刷可能ページ数は、約 1,300 ページ*1 です。</p>



「ユーザーズガイド /ME7096J1-2」 (P. 365)

正

ウォームアップ・タイム	22 秒以下 (主電源と電源を同時投入時、室温 23°C) 15 秒以下 (電源投入時、室温 23°C) (スリープモード時と同じ)
-------------	---

誤

ウォームアップ・タイム	22 秒以下 (主電源と電源を同時投入時、室温 20°C) 15 秒以下 (電源投入時、室温 20°C) (スリープモード時と同じ)
-------------	---

「ユーザーズガイド /ME7096J1-2」 (P. 374)

正

本体接続時の占有寸法	本体 + フィニッシャー、延長トレイ引き出し時、手差しトレイを最大に伸ばした時 幅 1,779 x 奥行 669mm
------------	---

誤

本体接続時の占有寸法	本体 + フィニッシャー、延長トレイ引き出し時、手差しトレイを最大に伸ばした時 幅 2,016 x 奥行 724mm
------------	---

「ユーザーズガイド /ME7096J1-2」 (P. 380)

正

注記

- ・プリンターには、その機能、性能を維持するために、定期的に交換しなければならない部品があります。これを定期交換部品といいます。
- 交換の周期は、A4 サイズの普通紙を連続片面印刷した場合の目安です。実際に印刷可能なページ数は、使用する用紙サイズ、種類、印刷環境、などの印刷条件や、プリンター電源投入頻度などにより大きく異なる場合があります。これは実際の寿命に影響する要因がある仮定に基づき印刷ページ数に置き換えて表示しているためです。
- 定期交換部品はエンジニアによる交換作業となります。部品代のほかに別途作業料金が必要です。
- スポット保守サービスには定期交換部品代は含まれません。別途料金が発生します。
- 無償保証期間中に、定期交換部品を交換する場合は、部品代が必要となります。

誤

注記

- ・プリンターには、その機能、性能を維持するために、定期的に交換しなければならない部品があります。これを定期交換部品といいます。
- 交換の周期は、A4 サイズの普通紙を連続片面印刷した場合の目安です。実際に印刷可能なページ数は、使用する用紙サイズ、種類、印刷環境、などの印刷条件や、プリンター電源投入頻度などにより大きく異なる場合があります。これは実際の寿命に影響する要因がある仮定に基づき印刷ページ数に置き換えて表示しているためです。
- 定期交換部品はエンジニアによる交換作業となります。部品代のほかに別途作業料金が必要です。
- スポット保守サービスには定期交換部品代は含まれません。別途料金が発生します。
- 無償保証期間中に、交換表示が出て定期交換部品を交換する場合は、部品代が必要となります。

「ユーザーズガイド /ME7096J1-2」 (P. 58)、「知りたい、困ったにこたえる本 /DE5699J1-1」 (P. 117)

正

次のようなときには、本機に発生している現象をお客様にお知らせするため、また、本機の性能を発揮するために低電力モードやスリープモードに移行しません。

- ・ 操作パネルで何らかの操作をしているとき
- ・ トナーカートリッジ、ドラムカートリッジなどの消耗品のうちいずれか1つでも交換メッセージが表示されているとき
- ・ 紙づまり、カバーオープンなどお客様の操作を必要としているとき
- ・ 故障などによりエラーが発生しているとき

誤

次のようなときには、本機に発生している現象をお客様にお知らせするため、また、本機の性能を発揮するために低電力モードやスリープモードに移行しません。

- ・ 操作パネルで何らかの操作をしているとき
- ・ トナーカートリッジ、ドラムカートリッジなどの消耗品のうちいずれか1つでも交換メッセージが表示されているとき
- ・ 定期交換部品の交換メッセージが表示されているとき
- ・ 紙づまり、カバーオープンなどお客様の操作を必要としているとき
- ・ 故障などによりエラーが発生しているとき

「ユーザーガイド /ME7096J1-1」 (P.360)、「ユーザーガイド /ME7096J1-2」 (P.361)

正

補正量は、- 2.0 ~ + 2.0 mm の間で0.1 mm 刻みで設定できます。

誤

補正量は、- 2.0 ~ + 2.0 mm の間で0.5 mm 刻みで設定できます。