

マニュアル正誤表

本機に同梱している『DocuPrint 3100 DocuPrint 3000 プリンターを持ち上げるときは』（帳票番号：DE4526J1-1）、『DocuPrint 3100 DocuPrint 3000 知りたい、困ったにこたえる本』（帳票番号：DE4525J1-1）、および『DocuPrint 3100 DocuPrint 3000 ユーザーズガイド』（帳票番号：ME5091J1-1/ME4943J1-1）の記載に誤りがありました。ここに訂正し、お詫び申し上げます。


プリンターを持ち上げるときは	
正	誤
21kg (DocuPrint 3000)	22kg (DocuPrint 3000)

知りたい、困ったにこたえる本	【P.14】右列3行目
正	誤
21kg (DocuPrint 3000 の場合)	22kg (DocuPrint 3000 の場合)

知りたい、困ったにこたえる本	【P48】表中の「用紙の種類」と「メートル坪量」
正	誤
「用紙の種類」 普通紙 再生紙 うす紙 (60 ~ 90g/m ²) 厚紙 1 (91 ~ 157g/m ²) 「メートル坪量」 60 ~ 157g/m ²	「用紙の種類」 普通紙 再生紙 うす紙 (60 ~ 89g/m ²) 厚紙 1 (90 ~ 156g/m ²) 「メートル坪量」 60 ~ 156g/m ²



知りたい、困ったにこたえる本	【P50】表中の「種類」と【P55】表中の「種類」
正	誤
普通紙 (60 ~ 90g/m ²)、 普通紙うら (60 ~ 90g/m ²)、 再生紙 (60 ~ 90g/m ²)、 うす紙 (60 ~ 90g/m ²)、 厚紙 1 (91 ~ 157g/m ²)、 厚紙 2 (158 ~ 216g/m ²)、	普通紙 (60 ~ 89g/m ²)、 普通紙うら (60 ~ 89g/m ²)、 再生紙 (60 ~ 89g/m ²)、 うす紙 (60 ~ 89g/m ²)、 厚紙 1 (90 ~ 156g/m ²)、 厚紙 2 (157 ~ 216g/m ²)、

ユーザーズガイド	【P63】8行目の補足説明
正	誤
はがき / 封筒は、トレイ 1 ~ 3 から定形外サイズとして印刷することができます。 詳しい手順については、「3.3 定形外 / 長尺サイズの用紙に印刷する」(P.67) を参照してください。	はがき / 封筒は、トレイ 1 ~ 3 からは印刷できません。


ユーザーズガイド	【P63】イラスト内のラベル
知りたい、困ったにこたえる本	【P40】「はがきの場合」イラスト内のラベル
正	誤
	



ユーザズガイド	【P64】「封筒をセットする」の手順3
正	誤
手差しトレイの用紙サイズ設定ダイヤルを「その他」に合わせます。	手差しトレイの用紙サイズ設定ダイヤルを「パネルで設定」に合わせます。

ユーザズガイド	【P64】イラスト「横長封筒の場合」「長封筒の場合」内のラベル
知りたい、困ったにこたえる本	【P40】「封筒の場合」イラスト内のラベル
正	誤
	

ユーザズガイド	【P113】「手差しトレイに用紙をセットする」の手順4の注記
知りたい、困ったにこたえる本	【P50】「手差しトレイに用紙をセットするには」の手順4 1つめの注記
正	誤
該当するサイズや向きがない場合は、用紙サイズ設定ダイヤルを「その他」に合わせてください。	該当するサイズや向きがない場合は、用紙サイズ設定ダイヤルを「パネルで設定」に合わせてください。

ユーザズガイド	【P113】手順4 イラスト内のラベル
知りたい、困ったにこたえる本	【P50】手順4 イラスト内のラベル
正	誤
	

知りたい、困ったにこたえる本	【P170】プリント設定>トレイの優先順位>手差しトレイ
ユーザズガイド	【P377】プリント設定>トレイの優先順位>手差しトレイ
正	誤
2～3番目 自動トレイ切替対象外	1番目、2～3番目 自動トレイ切替対象外