


音の設定が見つけやすくなりました

お客様から「音の設定箇所を見つけにくい」というお声をいただいていた。今回、設定箇所をお客様の目につきやすい箇所へ移動させ、4ステップから3ステップとなり簡単に設定できるようになりました。また、音の設定は機械管理者のみ変更できましたが、一般ユーザーも変更ができるようになりました。



▲ 注意制限事項

音の設定を従来通り一般ユーザーが変更しないようにする場合は、「音の設定」の最下部にある「一般ユーザーの操作制限」をオンにすることで、機械管理者のみ変更可能な運用にできます。

「お客様の声」を活かして進化する複合機

弊社はお客様の声をもとに商品やサービスの改善に取り組んでいます。公式サイトでは、改善内容の詳細や、便利にお使いいただくためのお役立ち情報も提供しております。ぜひご覧ください。

使いやすいになった2つのポイントをご紹介します。

便利な使い方集

使い方を動画でご紹介

動画で
分かりやすい！

富士フイルムBI 「お客様の声」を活かして

検索

fujifilm.com/fb/ja/products/multifunction-printers/common/versionup-information

複合機の使い方に関するお問い合わせや、EP-BB複合機管理サービスを利用されていないお客様で最新バージョンへの更新をご希望の場合は、機械に貼付されている保守カードに記載のコンタクトセンターまでお問い合わせください

fujifilm.com/fb

FUJIFILM

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 お客様相談センター

〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3 Tel 0120-27-4100

FUJIFILM、およびFUJIFILM ロゴは、富士フイルム株式会社の登録商標または商標です。本ドキュメント上に記載・表示された社名または商品名などは、各社の登録商標または商標です。本書の内容は2026年10月現在のものです。

「お客様の声」を活かして進化する複合機

2026年10月 複合機 ソフトウェアバージョンアップのお知らせ



2026年10月より最新のソフトウェアのバージョンアップが可能となります。本リーフレットではバージョンアップの内容についてお知らせいたします。

対象機種は下記のとおりです。

対象機種名
ApeosPro C810 / C750 / C650
Apeos C8180 / C7580 / C6580
Apeos C7070 / C6570 / C5570 / C4570 / C3570 / C3070 / C2570
Apeos C2360 / C2060
Apeos 7580 / 6580 / 5580
Apeos 4570 / 3570
Apeos 3060 / 2560 / 1860
Apeos C7071 / C6571 / C5571 / C4571 / C3571 / C2571
Apeos C3061 / C2561 / C2061
Apeos C3067
Apeos 3061 / 2561 / 2061

最新のソフトウェアバージョンの適用状況は下記の方法でご確認いただけます。


ソフトウェアバージョンの確認方法

歯車のアイコン()をタップし、
[機械確認(メーター確認)] > [詳細情報] >
[ソフトウェアバージョン] > [Controller ROM]
Controller ROMが、1.60.23 以降になっていれば
最新バージョンが適用されています。



画面テーマを選べるようになりました

「明るい画面で使いたい」というお客様の声にお応えし、新たにライトテーマを準備しました。機械管理者設定でどちらかを選択することが可能です。



設定方法


機械管理者モードにログインし、歯車のアイコン(⚙️)をタップ。[設定] > [システム設定] > [画面/ボタンの設定] > [画面のテーマ]を選択してください。再起動後、選択したテーマに変更されます。

クイック（ピン留め）をホーム画面へ置けるようになりました


今回、ピン留めをアイコンとしてホーム画面に表示できるようになりました。クイック画面を開く手間なく、よく使う設定を直感的に選択し、ジョブ実行することができます。

1.アプリから作成する方法

- ① 任意のアプリ内の機能リストを設定します。
- ② 機能リストの下部にある、[設定を保存]をタップします。
- ③ ピン留めの保存名を入力して、[OK]をタップします。
- ④ [アイコンの変更] をタップします。
- ⑤ お好みのアイコンを選び、[OK] をタップします。
- ⑥ [OK]をタップすると、ホーム画面にピン留めが作成されます。




2.クイックから作成する方法



- ① クイックから保存したい履歴の右端にある[:]（3点リーダー）をタップします。
- ② [ピン留め]をタップします。
- ③ ピン留め画面の「ホームの(アプリ)にボタンを作成」をタップします。
- ④ [する] をタップします。必要に応じて保存名やアイコンを変更します。最後に画面右下の[OK] をタップするとホーム画面に作成されます。

ピン留めボタンを押したときの動作を、[ジョブを実行する]または[アプリ画面を開く]から選択できます。
[ジョブを実行する] を選ぶと、すぐにジョブを実行することができます。



▲ 注意制限事項

- ・共有ピン留め・個人ピン留めどちらもご利用いただけます。
- ・アプリ画面上に作成したピン留めボタンは、アプリ画面の先頭から空いているスペースに自動配置されます。
- ・ホーム画面への表示/非表示に関わらず、保存したピン留めは従来同様クイック画面にも一覧表示されます。
- ・ファクス、インターネットファクス、ボックス保存では、[ジョブを実行する]を設定できません。

ファクスの番号入力が使いやすくなりました

ガイドメッセージをわかりやすく変更しました。



入力した番号とテンキーの数字を大きく、さらに、フォントを変更して見やすく改善しました。

