D016HX001-01
971E 00471 MB3644J1-2（1 版）
2019年1月

DocuPrint P360 dw

かんたん設置ガイド

はじめに「安全にお使いいただくために」をお読みください。その後「かんたん設置ガイド」をお読みになり、正しく設置してください。

付属品を確認する

ドラムカートリッジと
付属トナーカートリッジ※

電源コード

Fuji Xerox インストールディスク

かんたん設置ガイド（本書）
安全にお使いいただくために

※お買い上げ時にあらかじめ取り付けられています。

注意

- 本製品とパソコンをつなぐUSBケーブルおよびネットワークに接続するLANケーブルは同梱されていません。利用するケーブルをお買い求めください。

  USBケーブル
  2.0m以下のUSBケーブル（タイプA/B）を推奨します。

  LANケーブル
  カテゴリー5以上のストレートタイプのツイストペアケーブルをお使いください。1000BASE-T（ギガビットイーサネット）で通信する場合は1000BASE-Tに対応したネットワーク機器をお使いください。

1 梱包材を取り外す

2 用紙をセットする

3 電源コードを接続して、電源を入れる

4 接続方法を選択する

パソコン

5 に進み、指示に従う

注意
無線LANはパソコンから設定することをおすすめします。

スマートフォンなどの携帯端末

6 に進み、指示に従う

5 パソコンと接続する

インストーラーディスクをCD/DVD-ROMドライブにセットします。CD/DVD-ROMドライブが無い場合は、
http://www.fujixerox.co.jp/download/
からドライバーとソフトウェアをダウンロードしてください。

新しいOSをお使いの場合は、上記のウェブサイトにアクセスして、最新のドライバーやソフトウェアをダウンロードしてください。

▶ **画面の指示に従ってインストールを進めます。**

Windows®の場合:
製品のインストール画面が表示されないときは、［**コンピューター（PC）**］からCD/DVD-ROMドライブアイコンをダブルクリックし、［**start.exe**］をダブルクリックしてください。

Macの場合:
ドライバーの機能を十分に使うために、プリンターを追加するときは、［**CUPSドライバー**］を選択することをお勧めします。

▶ **完了**

接続できない場合は、以下をお試しください：

- 無線LAN ▶ 無線LANアクセスポイントを再起動します。（可能な場合） ▶ 本製品とパソコンを再起動し、5 の操作を行います。 ▶ それでも接続できない場合は 6 に進みます。
- 有線LAN / USB ▶ ケーブルを取り外します。 ▶ 本製品とパソコンを再起動し、5 の操作を行います。 ▶ それでも接続できない場合は 6 に進みます。

6 本製品を無線LANアクセスポイントと接続する

無線LANアクセスポイントを持っていない場合でも、パソコンと製品、携帯端末と製品、というように直接接続することが可能です。

お使いの無線LANアクセスポイントのSSIDおよびネットワークキーを調べて、下記の枠内に記入します。

SSID（ネットワーク名）	
ネットワークキー（セキュリティーキー/暗号化キー）	

SSIDおよびネットワークキーがわからない場合は、ネットワーク管理者または無線LANアクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。

▶ メニューオプションは▲または▼で選択して**OK**を押します。
［ﾈｯﾄﾜｰｸ］＞［ﾑｾﾝLAN］＞［ｾﾂｿﾞｸ ｳｨｻﾞｰﾄﾞ］を選択して、▼を押す。

▶ お使いの無線LANアクセスポイントのSSID（ネットワーク名）を選び、ネットワークキー（セキュリティーキー/暗号化キー）を入力して▼を押します。

無線LAN接続が完了すると、画面に［ｾﾂｿﾞｸ ｾｲｺｳ］と表示されます。

接続できない場合は、お使いの製品と無線LANアクセスポイントを再起動し、6 の操作をやり直します。

▶

パソコンの場合

5 に進み、ソフトウェアをインストールします。

スマートフォンなどの携帯端末の場合

7 に進み、アプリケーションをインストールします。

7 スマートフォンなどの携帯端末から印刷する

お使いの携帯端末と製品は、同じネットワークに接続して使用してください。

お使いのAndroid™機器からGoogle Play™にアクセスして、Mopria® Print Serviceアプリをダウンロードしてインストールしてください。

無料アプリケーション**Fuji Xerox Print Utility**をダウンロードします。お使いの携帯端末からApp Storeまたは、Google Play™ ストアアプリにアクセスして、ダウンロードしてください。

その他のアプリケーション
多彩なアプリケーションを使って、お使いの携帯端末から印刷することができます。詳しくは、「ユーザーズガイド」を参照してください。

オンラインユーザー登録のご案内

富士ゼロックスのホームページから、かんたんにオンラインユーザー登録ができます！

プリンター／スキャナーユーザー登録
http://www.fujixerox.co.jp/support/prt/
ユーザー登録をされたお客様は、ご希望によりダウンロード情報配信サービスも同時に登録できます

ダウンロード情報配信サービス
http://download.fujixerox.co.jp/dids_index.html
ご登録いただいたお客様には最新ドライバー情報などを電子メールでお知らせします

使用済みカートリッジ無償回収のご案内
http://www.fujixerox.co.jp/support/cru/
お買い上げいただいた弊社製プリンターのカートリッジがご使用済みとなりましたら無償で回収いたします

より高度な操作、メンテナンス情報、製品情報については、ユーザーズガイドを参照してください。

D016HX001-01