

DocuPrint C5000 d



HP-GL[®]、HP-GL/2[®]
エミュレーション設定ガイド

NetWare は、米国 Novell, Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。
Adobe、Reader、PostScript、Adobe PostScript 3、PostScript ロゴは、
Adobe Systems Incorporated (アドビ システムズ社) の米国およびその他の国における登録商標および商標です。
HP、HP-GL、HP-GL/2 は、日本ヒューレット・パカード社の登録商標です。
その他の製品名、会社名は、各社の登録商標または商標です。

平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5 は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。なお、フォントの一部には、弊社でデザインした外字を含みます。許可なく複製することはできません。

ご注意

- ①本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載・改編することはおやめください。
- ②本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- ③本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、乱丁、落丁などがありましたら弊社までご連絡ください。
- ④本書に記載されていない方法で機械を操作しないでください。思わぬ故障や事故の原因となることがあります。万一故障などが発生した場合は、責任を負いかねることがありますので、ご了承ください。
- ⑤本製品は、日本国内において使用することを目的に製造されています。諸外国では電源仕様などが異なるため使用できません。

また、安全法規制(電波規制や材料規制など)は国によってそれぞれ異なります。本製品および、関連消耗品をこれらの規制に違反して諸外国へ持ち込むと、罰則が科せられることがあります。

XEROX、そのロゴと”コネクティング・シンボル”のマーク、
ContentsBridge、および PDF Bridge は、
米国ゼロックス社または富士ゼロックス株式会社の登録商標または商標です。
DocuWorks は、富士ゼロックス株式会社の商標です。

はじめに

このたびは本機をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本書では、HP-GL、HP-GL/2 エミュレーションについて記載しています。

製品の性能を十分に発揮させ、効果的にご使用いただくために、必要に応じて本書をお読みください。

本書の内容は、ご使用になる環境の基本的な知識や操作方法、および本機の基本操作を習得されていることを前提に説明しています。

富士ゼロックス株式会社

目次

| | |
|---|-----------|
| はじめに | 3 |
| マニュアル体系 | 5 |
| 本書の使い方 | 6 |
| 1 エミュレーションを使用するには | 7 |
| 1.1 エミュレーションについて | 7 |
| エミュレーションモード | 7 |
| ホストインターフェイスとエミュレーション | 7 |
| プリント言語の切り替え | 8 |
| モードメニュー画面 | 8 |
| 1.2 工場出荷時の設定 | 9 |
| ペーパーマージン | 9 |
| 1.3 フォントについて | 10 |
| 使用できるフォント | 10 |
| フォントキャッシュ | 10 |
| 1.4 排出機能について | 11 |
| 残ったデータを強制排出する場合 | 11 |
| プリンター内のすべてのジョブを排出する場合 | 12 |
| 2 HP-GL、HP-GL/2 モードの設定 | 13 |
| 2.1 本機の仕様設定について | 13 |
| HP-GL、HP-GL/2 に関連する共通メニュー | 13 |
| HP-GL、HP-GL/2 モードメニューについて | 14 |
| 2.2 HP-GL、HP-GL/2 モードメニューの設定 | 15 |
| HP-GL、HP-GL/2 設定項目一覧 | 15 |
| HP-GL、HP-GL/2 モードメニューの設定方法 | 24 |
| 2.3 HP-GL、HP-GL/2 モードのリストについて | 25 |
| HP-GL/2 設定リスト | 25 |
| HP-GL/2 論理プリンター・メモリー登録リスト | 25 |
| HP-GL/2 パレットリスト | 25 |
| フォントリスト | 25 |
| 3 HP-GL、HP-GL/2 モード関連資料 | 26 |
| 3.1 ハードクリップエリア | 26 |
| 3.2 印字可能エリア | 27 |
| 3.3 オートレイアウト | 29 |
| オートレイアウトとは | 29 |
| オートレイアウト機能を有効にするためには | 29 |
| 設定項目の詳細 | 29 |
| 原稿サイズの決定方法 | 31 |
| 用紙サイズの決定方法 | 33 |
| 倍率の決定方法 | 34 |
| オートレイアウト描画時の制限事項 | 35 |
| 各機能組み合わせ例 | 36 |
| 索引 | 38 |
| モードメニュー一覧 DocuPrint C5000 d (HP-GL、HP-GL/2) | 39 |
| 商品のお問い合わせ先について | 41 |

マニュアル体系

本機に同梱されているマニュアル

| | |
|------------------------|--|
| セットアップガイド | 本機の設置手順を説明しています。 |
| 知りたい、困ったにこたえる本 | プリンターの基本的な使い方と、お客様からよくある質問を取り上げ、1冊にまとめました。トラブルで困ったときの解決方法も紹介しています。また、オプションの増設システムメモリー、機能拡張キット（ハードディスク）、セキュリティ拡張キット、パラレルインターフェイスカード、ギガビットイーサネットカードの取り付け手順について説明しています。 このマニュアルで紹介しきれない内容や、もっと詳しい情報が知りたい場合は、『ユーザーズガイド』を参照してください。 |
| ユーザーズガイド（PDF） | 本機の設置が終わってから印刷するまでの準備、印刷機能の設定方法、操作パネルのメニュー項目、トラブルの対処方法、および日常の管理について説明しています。 ・このマニュアルは、ドライバー CD キットの CD-ROM 内の機種固有マニュアルの中に収録されています。 |
| マニュアル（HTML 文書） | プリンター環境の設定方法と、プリンタードライバー、およびソフトウェアのインストール方法について説明しています。 ・このマニュアルは、ドライバー CD キットの CD-ROM 内に収録されています。 |
| エミュレーション設定ガイド（PDF）（本書） | ART IV、ESC/P、PCL、PC-PR201H、HP-GL [®] 、HP-GL/2 [®] の各エミュレーションについて説明しています。（本書は、HP-GL、HP-GL/2 エミュレーション設定ガイドについて説明しています。） ・このマニュアルは、ドライバー CD キットの CD-ROM 内の機種固有マニュアルの中に収録されています。 |

オプション品に同梱されているマニュアル、購入するマニュアル

| | |
|--------------------------|--|
| 設置手順書 | 別売りのオプション品には、必要に応じて、設置手順書が同梱されています。 |
| PostScript ユーザーズガイド（PDF） | PostScript [®] プリンターとして使用するための設定方法や、プリンタードライバーで設定できる項目について説明しています。 ・このマニュアルは、PostScript ソフトウェアキットに同梱されている CD-ROM 内に収録されています。 |
| 商品マニュアル（必要に応じて購入してください） | プリンター（プロッター）制御言語のコマンドなどを説明したマニュアル（リファレンスマニュアル（ART IV 対応）など）です。 |

補足

- ・ PDF 文書を表示するには、お使いのコンピューターに Adobe[®] Reader[®] がインストールされている必要があります。インストールされていない場合は、ドライバー CD キットの CD-ROM を使って、Adobe Reader をインストールしてください。

本書の使い方

本書の構成

本書は、以下の構成になっています。

1. エミュレーションを使用するには
使用できるインターフェイスや、使用できるフォント、エミュレートするプリンター、工場出荷時の設定での動作などについて説明しています。
2. HP-GL、HP-GL/2 モードの設定
HP-GL、HP-GL/2 エミュレーションを使用するための、プリンターでの設定について説明しています。
3. HP-GL、HP-GL/2 モード関連資料
ハードクリップエリア、各用紙サイズでの印字可能エリア、オートレイアウトについて説明しています。

本書の表記

1. 本文中の「コンピューター」は、パーソナルコンピューターやワークステーションの総称です。
2. 本文中では、説明する内容によって、次のマークを使用しています。
注記 注意すべき事項を記述しています。必ずお読みください。
補足 補足事項を記述しています。
参照 参照先を記述しています。
3. 本文中では、次の記号を使用しています。
参照「 」 : 参照先は、本書内です。
参照『 』 : 参照先は、本書内ではなく、ほかのマニュアルです。
[] : コンピューターやプリンター操作パネルのディスプレイに表示される項目を表します。また、プリンターから出力されるレポート / リスト名を表します。
< > : キーボード上のキーや、プリンターの操作パネル上のボタン、ランプなどを表します。
> : 操作パネルの仕様設定やメニューの階層を表します。
例：プリントできます>プリント言語の設定> HPGL

1 エミュレーションを使用するには

1.1 エミュレーションについて

本機で使用できるプリント言語の HP-GL、HP-GL/2 エミュレーションについて説明します。

プリントデータは、ある規則（文法）に従ったデータになっています。本機では、この規則（文法）をプリント言語といいます。

本機が対応しているプリント言語は、ページ単位にイメージを作るページ記述言語と、他社のプリンターでの印刷結果に近い結果を得ることができるエミュレーションに分類できます。なお、他社のプリンターでの印刷結果に近い結果を得ることを、エミュレートするといいます。

エミュレーションモード

本機が対応するページ記述言語以外のデータを印刷するときは、本機をエミュレーションモードにします。本機には、複数のエミュレーションモードがあります。その中の HP-GL、HP-GL/2 エミュレーションモードと、エミュレートするプリンターの対応は、次のとおりです。

| エミュレーションモード | エミュレートするプリンター |
|-----------------------------------|-----------------------|
| HP-GL エミュレーションモード (HP-GL モード) | 7586B または DJ750C Plus |
| HP-GL/2 エミュレーションモード (HP-GL/2 モード) | DJ750C Plus |

HP-GL モードの場合は、送られてくるデータによって、HP-GL モード、HP-GL/2 モードと HP-RTL を切り替えます。

HP-GL/2 モードの場合は、HP-GL/2 および HP-RTL 固定となります。

ホストインターフェイスとエミュレーション

ホストインターフェイスごとに、対応するプリント言語は異なります。プリント言語に対応しているホストインターフェイスは、次のとおりです。

- ・ パラレルポート
- ・ LPD ポート
- ・ NetWare ポート
- ・ SMB ポート
- ・ IPP ポート
- ・ USB ポート
- ・ Port9100 ポート

プリント言語の切り替え

本機は、マルチエミュレーションに対応しています。このため、対応するプリント言語の切り替えができるようになっています。

対応するプリント言語を切り替える方法は、次のとおりです。

コマンド切り替え

対応するプリント言語を切り替えるコマンドを用意しています。本機は、コマンドを受け取ると、対応するプリント言語に切り替えます。

自動切り替え


ホストインターフェイスが受信したデータを分析し、プリント言語を自動的に特定します。そして、対応するプリント言語に切り替えます。

インターフェイス従属

操作パネルを使って、ホストインターフェイスごとにプリント言語を設定します。データを受信したホストインターフェイスに合わせて、対応するプリント言語に切り替えます。

モードメニュー画面

HP-GL、HP-GL/2 エミュレーションモード固有の項目を設定する画面です。HP-GL、HP-GL/2 のモードメニュー画面を表示するには、〈仕様設定〉ボタンを押し、[プリント言語の設定] で [HPGL] を選択してください。HP-GL のモードメニュー画面の最初は、次の画面が表示されます。




参照

- HP-GL、HP-GL/2 のモードメニュー項目：「2 HP-GL、HP-GL/2 モードの設定」(P. 13)

1.2 工場出荷時の設定

工場出荷時の、HP-GL、HP-GL/2 エミュレーションモードの設定では、以下のように印刷されます。用紙サイズに合わせて、原稿データを縮小拡大し、印刷（オートレイアウト）するように設定されています。

原稿：自動、スケールモード：用紙サイズ、スケール：する



参照

- ・ 必要に応じて、工場出荷時の設定を変更してください。設定変更については、「2 HP-GL、HP-GL/2 モードの設定」(P. 13) を参照してください。

ペーパーマージン

工場出荷時は用紙サイズが [Aサイズ] に設定されています。少しでも印刷データが有効座標エリアからはみ出す場合は、次の大きさの A 系列サイズに（例：A5 サイズの次は A4）印刷されます。

ペーパーマージンを設定すると、エリア判定モードで求めた有効座標エリアから、ペーパーマージンで設定した領域を差し引いたエリアを有効座標エリアとします。希望の用紙サイズより大きいサイズに印刷されるような場合は、本設定を行ってください。設定範囲は、0～99mm です。初期値は [0mm] です。インチ表示の場合、0～3.9" で、初期値は [0.0"] です。

参照

- ・ 「2 HP-GL、HP-GL/2 モードの設定」(P. 13)

1.3 フォントについて

ここでは、HP-GL エミュレーションモードで使用できるフォントについて説明します。

使用できるフォント

HP-GL エミュレーションでは、以下のフォントが使用できます。

ストロークフォント

- ・ 欧文+カタカナストロークフォント
- ・ 日本語ストロークフォント

アウトラインフォント

和文

- ・ 平成明朝体™ W3
- ・ 平成角ゴシック体™ W5

欧文

- ・ ローマン
- ・ サンセリフ

フォントキャッシュ

高速印刷を実現するために、ある程度の大きさまでのアウトラインフォントについては、フォントキャッシュを実行します。アウトラインフォントを印字するときには、一度、ビットマップの形式に変換されます。この処理時間をできるだけ短縮するために、処理後のビットマップ形式のデータを、ある期間、メモリーに保存しておきます。これをフォントキャッシュといいます。

保存されたビットマップ形式のデータは、電源を切ったり、システムリセットをしたりすると、消去されます。

1.4 排出機能について

排出機能について説明します。排出機能には、次の2種類があります。

- ・残ったデータを強制排出する場合
- ・プリンター内のすべてのジョブを排出する場合

残ったデータを強制排出する場合

HP-GL、HP-GL/2 エミュレーションモードでは、送信データに排出コマンドに相当するコマンドが含まれなければ、データは排出されません。パラレルインターフェイス（オプション）、USB インターフェイスの場合、データの最後がページの途中で終了してしまうと、[自動排出時間] で設定されている時間が経過するまで、次のデータ待ちになります。ディスプレイには [データ 待ちです] が表示されます。

強制排出は、このようなときに、自動排出時間を待たずに、プリンター内のデータを強制的に印刷する操作です。

操作手順は、次のとおりです。

補足

- ・ディスプレイに [データ待ちです] が表示されている場合、次のジョブを送信すると正常に印刷されないことがあります。次のジョブは、強制排出後、または自動排出時間が経過してから送信してください。


参照

- ・自動排出時間：『ユーザーズガイド』

1. ディスプレイに右図の [データ待ちです] が表示されている状態で、〈OK〉ボタンを押します。

印刷が開始されます。

印刷が終了すると、[プリントできます] が表示されます。



注記

- ・共通メニュー項目の [プリントモード指定] が [自動] の場合、[データ待ちです] と表示されないため、強制排出できません。

プリンター内のすべてのジョブを排出する場合

プリンターが受信している、すべてのジョブを印刷します。

この操作で、データの受信を中断し、バッファを空の状態にできます。次に、手順を説明します。

1. ディスプレイに右図の [プリントしています] が表示されている状態で、〈オンライン〉ボタンを押します。

補足

- ・〈オンライン〉ボタンを押すと、プリンターはデータを受信できない状態になります。




2. 〈OK〉ボタンを押します。
印刷が開始されます。

すべてのジョブを実行して印刷すると、[オフライン] の表示になります。

補足


- ・パラレルインターフェイス、USBインターフェイスを使用している場合、手順1の〈オンライン〉ボタンを押すタイミングによって、データ受信がジョブの途中になることがあります。
この場合、それ以降のデータは〈OK〉ボタンを押したあと、新しいジョブとして認識されます。手順3のオフライン解除後、新しいジョブとして処理されます。



3. 〈オンライン〉ボタンを押します。
[プリントできます] の表示になります。

補足

- ・[プリントできます] 表示後、新しいジョブとして処理されるデータは、共通メニュー項目の [プリントモード 指定] で [自動] が設定されている場合、正常に印刷されないことがあります。




2 HP-GL、HP-GL/2 モードの設定

2.1 本機の仕様設定について

仕様設定には、エミュレーション関連を設定するモードメニューと、プリンターのそのほかの設定を行う共通メニューがあります。

補足

- ・モードメニューの [PostScript] は、PostScript ソフトウェアキット（オプション）を取り付けている場合にのみ表示されます。



HP-GL、HP-GL/2 に関連する共通メニュー

HP-GL、HP-GL/2 に関連する共通メニューの設定項目について、説明します。

補足

- ・ [パラレル] は、オプションのパラレルインターフェイスカードを取り付けると表示されます。

参照

- ・ 共通メニュー項目の詳細と操作方法：『ユーザーズガイド』

■ ネットワーク / ポート設定

[機械管理者メニュー] > [ネットワーク / ポート設定] で、エミュレーションモードで使用するポートの設定を行います。

- ・ ポートの起動（パラレル /LPD/NetWare/SMB/IPP/USB/Port9100）
エミュレーションモードで使用するポートを起動します。

- ・ プリントモード指定 (パラレル /LPD/NetWare/SMB/IPP/USB/Port9100 (初期値 : [自動]))
各ポートのプリントモード指定を、HP-GL、HP-GL/2 エミュレーションが使用できるように設定します。プリントモードとして [HP-GL/2] や [HexDump] を指定できます。初期値は、すべてのポートで [自動] です。

補足

- ・ [プリントモード指定] では、ホスト装置から受信したデータの処理方法を設定します。ここで [HP-GL/2] を設定すると、「プリント言語の切り替え」(P. 8) で説明している「自動切り替え」はできなくなります。

■ メモリー設定

[機械管理者メニュー] > [メモリー設定] で、HP-GL/2 のオートレイアウトメモリーで使用するメモリー容量を指定します。

- ・ HPGL オートレイアウトメモリー
オートレイアウト実行時、プリントデータを格納するメモリーの容量を設定できます。

参照

- ・ 『ユーザズガイド』

HP-GL、HP-GL/2 モードメニューについて

HP-GL、HP-GL/2 モードメニューは、HP-GL、HP-GL/2 エミュレーション固有の設定をするためのメニューです。


モードメニューの設定内容を、印刷中に変更できます。この場合、変更された設定は、次のジョブから反映されます。

モードメニューは、次のような階層で構成されています。

- ・ モードメニュー > メニュー項目 > 項目 > 候補値

補足

- ・ 項目のないメニュー項目もあります。
項目は、項目 1、項目 2、項目 3 に分けられる場合があります。
(以降、項目と呼びます。)



上記の図は、HP-GL モードメニューの階層の一部を表したものです。

参照

- ・ モードメニューで設定できる項目および操作 : 「2.2 HP-GL、HP-GL/2 モードメニューの設定」(P. 15)

2.2 HP-GL、HP-GL/2 モードメニューの設定

HP-GL、HP-GL/2 モードメニューで設定できる項目と、その設定方法について説明します。

HP-GL、HP-GL/2 設定項目一覧

HP-GL、HP-GL/2 モードメニューで設定できる項目について説明します。

補足

- ・装着されているオプション品によって、表示される候補値は異なります。詳しくは「モードメニュー一覧 DocuPrint C5000 d (HP-GL、HP-GL/2)」(P. 39) を参照してください。

プリント機能メニュー

用紙トレイ

印刷に使用する用紙トレイを設定します。

候補値は次のとおりです。

[自動] (初期値)

[用紙サイズ] で設定した用紙がセットされている用紙トレイから自動給紙します。

[トレイ 1]

[トレイ 2]

[トレイ 3]

[トレイ 4]

[トレイ 5(手差し)]

[トレイ 6]

補足

- ・ [トレイ 1] ~ [トレイ 4] または [トレイ 6] を選択した場合、その用紙トレイにセットされている用紙の大きさが用紙サイズとなるため、[用紙サイズ] の設定はできません。
- ・ [自動] を選択した場合、同じサイズの用紙が、同じ用紙方向で複数のトレイにセットされているときは、共通メニューで設定されているトレイの優先順位に従って、給紙されます。
- ・ [トレイ 2] ~ [トレイ 4] または [トレイ 6] は、オプショントレイが装着されている場合にのみ表示されます。

用紙サイズ

印刷する用紙のサイズを設定します。[用紙トレイ] の設定が [自動]、または [手差しトレイ] の場合に設定できます。また、設定できる用紙は、カット紙だけです。

候補値は次のとおりです。

■ [用紙トレイ] が [自動] のとき

[A サイズ] (初期値) [A4] [A3] [A5] [B4] [B5] [自動]

補足

- ・ [原稿サイズ] を [自動] 以外に設定すると、[自動]、[A サイズ] は選択できません。

■ [用紙トレイ] が [トレイ 5(手差し)] のとき

[A4] (初期値) [A3] [A5] [B4] [B5]

■ [用紙トレイ] が [トレイ 1] ~ [トレイ 4] または [トレイ 6] のとき

設定しているトレイに、セットされている用紙サイズが表示されます。[用紙サイズ] は設定できません。

補足

- ・ セットされている用紙サイズが不明なときは、[不明] と表示されます。

原稿サイズ

クライアントで作成された、原稿のサイズを設定します。

候補値は次のとおりです。

[自動] (初期値)

[用紙]

この場合、[用紙サイズ] で設定したサイズになります。

[A0] [A1] [A2] [A3] [A4] [A5]

[B0] [B1] [B2] [B3] [B4] [B5]

この場合、[印字制御] の [スケールモード]、[エリア判定モード]、[ペーパーマージン] の設定が有効になります。

補足

- ・ [自動] 以外を選択すると、[オートレイアウト] の設定は、[しない] に変更されます。
- ・ [自動] 以外を選択すると、[スケールモード] の設定は、[用紙サイズ] に変更されます。

座標回転

印刷するときの用紙方向を設定します。

候補値は次のとおりです。

[0°] (初期値)

用紙方向を横長に設定します。

[90°]

用紙方向を縦長に設定します。

カラーモード

カラーモードを、[カラー] (初期値)、または [白黒] から選択します。

オートレイアウト

オートレイアウトを使用するかしないかを設定します。

候補値は次のとおりです。

[する] (初期値)

[しない]

補足

- ・ [する] は、[原稿サイズ] で [自動] が選択されている場合にだけ表示されます。
- ・ [しない] を選択すると、[スケールモード] の設定は、[用紙サイズ] に変更されます。

パレット優先指定

使用するパレットを設定します。

候補値は次のとおりです。

[コマンド] (初期値)

[メモリー登録設定]

プリント部数

■ 部数の入力

印刷する部数を設定します。

設定できる範囲は、1 ～ 250 部です。初期値は [1 部] です。

補足

- ・ クライアントからプリント部数の指定があった場合、その値が反映されて印刷されます。印刷後、操作パネルの設定もその値に書き換えられます。ただし、NetWare、LPD ポートから指定された部数は、印刷後に操作パネルの設定を書き換えることはありません。

■ 部数の優先指定

印刷する部数の指定方法を設定します。

候補値は次のとおりです。

[プロトコル] (初期値)

[メモリー登録設定]

[コマンド]

両面

両面印刷を設定します。

候補値は次のとおりです。

[しない] (初期値)

両面印刷を行いません。

[左右開き]

左右開きになるように印刷します。

[上下開き]

上下開きになるように印刷します。

排出先

印刷した用紙の排出先トレイを設定します。

候補値は、次の通りです。

[センタートレイ] (初期値)

[センタートレイ下段]、[センタートレイ上段]、[サイドトレイ]、[排出トレイ]、
[フィニッシャー]

補足

- ・ [センタートレイ下段] および [センタートレイ上段] は、インナー排出トレイが装着されている場合に設定できます。
- ・ [センタートレイ] および [センタートレイ下段] は、フィニッシャーが装着されている場合には選択できません。
- ・ [サイドトレイ] は、サイドトレイが装着されている場合に設定できます。
- ・ [排出トレイ]、[フィニッシャー] は、フィニッシャー装着されている場合に設定できます。

ホチキス

ホチキスで留める位置を設定します。

候補値は、次の通りです。

[しない] (初期値)

[左上1カ所]、[右上1カ所]、[左下1カ所]、[右下1カ所]、[上2カ所]、
[下2カ所]、[左2カ所]、[右2カ所]

補足

- ・ [ホチキス] は、お使いの機種にフィニッシャーが装着されている場合に設定できます。
- ・ ホチキスを [しない] 以外に設定した場合には、排出先が [フィニッシャー] に設定されます。

パンチ

パンチ穴の位置を設定します。

候補値は、次の通りです。

[しない] (初期値)

[左2穴]、[上2穴]、[右2穴] (2穴パンチ可能なフィニッシャーの場合)

[左3穴]、[上3穴]、[右3穴] (3穴パンチ可能なフィニッシャーの場合)

補足

- ・ [パンチ] は、お使いの機種にフィニッシャーが装着されている場合に設定できます。
- ・ ホチキスを [しない] 以外に設定した場合には、排出先が [フィニッシャートレイ] に設定されます。

よこ原稿 180 度回転

よこ原稿を 180 度回転して印刷します。

候補値は次のとおりです。

[しない] (初期値)

180 度回転を行いません。

[左右開き]

180 度回転して印刷します。

手差し確認待ち

手差しトレイから給紙する印刷指示をしたあと、本体側の操作 (<OK> ボタンを押す) によって印刷を開始します。[する] または [しない] (初期値) から選択します。

フォント

■漢字書体

2 バイト系文字 (漢字) の書体を、[明朝]、[ゴシック]、[ストローク] (初期値) の中から設定します。

■英数字書体

1 バイト系文字 (ANK) の書体を、[ストローク] (初期値)、[ローマン]、[サンセリフ] の中から設定します。

参照

- ・ 「1.3 フォントについて」 (P. 10)

位置補正

ハードクリップエリアを移動します。

■上下方向

-250 ~ 250mm の範囲で、1mm 単位で設定できます。初期値は [0mm] です。

インチ表示の場合、-9.8 ~ 9.8" の範囲で、0.1" 単位で設定できます。初期値は [0.0"] です。

■左右方向

-250 ~ 250mm の範囲で、1mm 単位で設定できます。初期値は [0mm] です。

インチ表示の場合、-9.8 ~ 9.8" の範囲で、0.1" 単位で設定できます。初期値は [0.0"] です。

補足

- ・ 印字エリアを超えるデータは、位置補正をしても印字されません。また、位置補正により印字エリアを超えたデータは、印字されません。
- ・ <▼> または <▲> ボタンで候補値を変更するときに、ボタンを押し続けると、連続的に表示を変えることができます。また、<▼> と <▲> ボタンを同時に押すと、初期値が表示されます。

印字制御

■HP-GL モード

グラフィックス言語の変更ができます。この設定は、HP-GL コマンドの IW、OW、UC コマンドに影響します。

候補値は次のとおりです。

[HP-GL] (初期値)

HP-GL、HP-GL/2、HP-RTL を使用できます。送られてくる印刷データによって自動で各言語を切り替えます。

[HP-GL/2]

HP-GL/2、HP-RTL を使用できます。

補足

- ・ BP コマンドがない HP-GL/2 データを印刷する場合は、[HP-GL/2] に設定してください。

■ハードクリップ

印字可能領域を設定します。

HP-GL モードでは、用紙によって作画可能な領域が決まっています。この領域は、ハードクリップエリアと呼ばれ、ペンが移動する最大範囲を決定します。したがって、ハードクリップエリアを超えて、描画することはできません。

候補値は次のとおりです。

[標準]

A4、A3、レター、レジャーのハードクリップエリアは、日本ヒューレット・パッカー株式会社の HP7550A と同じです。

ほかの用紙サイズのハードクリップエリアは、本プリンターの印字可能エリアと同じです。

[用紙] (初期値)

用紙と同じサイズをハードクリップエリアとします。ただし、実際に印字できる範囲は、プリンターの印字可能エリアと同じです。

■排出コマンド

描画の終了を示すコマンド (SP、SPO、NR、FR、PG、AF、AH) について、[有効] または [無効] に設定します。ここで [有効] に指定したコマンドを受信すると、描画を終了し、用紙が排出されます。工場出荷時は、SPO 以外のコマンドは [無効] に設定されています。

補足

- ・ 複数のコマンドが指定された場合は、どれか 1 つのコマンドを受信した時点で、描画を終了して用紙が排出されます。

■スケール

原稿サイズが用紙サイズに合うように、原稿サイズを拡大 / 縮小 (スケーリング) するかしないかを設定します。

候補値は次のとおりです。

[しない]

スケーリングしません。プリントデータは、等倍 (100%) で印刷されます。この場合、用紙サイズ内に、プリントデータが入りきらないことがあります。

[する] (初期値)

スケーリングします。

■スケールモード

オートスケール実行時の原稿サイズを、A 系列の用紙サイズ (A0、A1、A2、A3、A4、A5 の 6 種類) とするか、エリア判定モードで選択された方法によって求められた、有効座標エリアとするかを設定します。

候補値は次のとおりです。

[用紙サイズ] (初期値)

原稿サイズは、A 系列の用紙サイズ (A0、A1、A2、A3、A4、A5 の 6 種類) の中から自動的に選択されます。

[座標エリア]

原稿サイズは、エリア判定モードで選択された方法によって求められた、有効座標エリアから、ペーパーマージンを差し引いたエリアとします。

補足

- ・ [原稿サイズ] で [自動] 以外が選択されている場合、[座標エリア] は選択できません。
- ・ [座標エリア] は、[オートレイアウト] が [しない] の場合だけ設定できます。[する] の場合は、[用紙サイズ] になります。

■ エリア判定モード

オートスケール実行時、有効座標エリアを求める方法を設定します。

候補値は次のとおりです。

[自動] (初期値)

有効座標エリア判定方法を、IW、IP、Adapted、PS の中から自動的に選択します。このときの優先順位は、PS > IW > IP > Adapted となります。

[IW]

データ中の最後の IW コマンドで指定された領域を、有効座標エリアとします。データ中に IW コマンドがない場合は、Adapted で有効座標エリアを決定します。

[IP]

データ中のすべての IP コマンドで指定された領域を含むエリアを、有効座標エリアとします。データ中に IP コマンドがない場合は、Adapted で有効座標エリアを決定します。

[Adapted]

以下の条件から、有効座標エリアを決定します。

- ・ 描画を行うコマンドがプロットする最大と最小の位置座標
- ・ そのページ内に指定された最大の文字サイズ
- ・ 最大の線幅

[PS]

データ中の最初の PS コマンドで指定された領域を、有効座標エリアとします。データ中に PS コマンドがない場合は、Adapted で有効座標エリアを決定します。

■ ペーパーマージン

オートスケール実行時のペーパーマージンを設定します。

0～99mm の範囲で、1mm 単位で設定できます。初期値は [0mm] です。

インチ表示の場合、0～3.9" の範囲で、0.1" 刻みに設定できます。初期値は [0.0"] です。

補足

- ・ 〈▼〉または〈▲〉ボタンで候補値を変更するときに、ボタンを押し続けると、連続的に表示を変えることができます。また、〈▼〉と〈▲〉ボタンを同時に押すと、初期値が表示されます。

参照

- ・ 「ペーパーマージン」(P. 30)

■ イメージ エンハンス

イメージエンハンスとは、画像の境界を滑らかにしてギザギザを減らし、疑似的に解像度を高める機能です。

イメージエンハンスを行うか行わないかを設定します。

候補値は次のとおりです。

[しない]

[する] (初期値)

補足

- ・ [スケールモード]、[エリア判定モード]、[ペーパーマージン] の設定は、[原稿サイズ] が [自動] の場合に有効となります。

■エミュレーション対象

エミュレートするプリンターを設定します。

候補値は次のとおりです。

[HP750C] (初期値)

HP750C をエミュレートします。

[FX4036]

FX4036 をエミュレートします。

ペン属性

16本のペン ([No.00] ~ [No.15]) の属性を設定します。

作図する線の太さや色を設定できます。

パレット優先設定でメモリー登録設定をしたときに有効になります。

■幅

ペンの幅 (太さ) を設定します。

0.0 ~ 25.5mm の範囲で、0.1mm 単位で設定できます。初期値は [0.3mm] です。

インチ表示の場合、0.00 ~ 1.00" の範囲で、0.01" 単位で設定できます。初期値は [0.01"] です。

補足

- ・ <▼> または <▲> ボタンで候補値を変更するときに、ボタンを押し続けると、連続的に表示を変えることができます。また、<▼> と <▲> ボタンを同時に押すと、初期値が表示されます。
- ・ 原稿サイズと用紙サイズの組み合わせによって縮小された場合、ペンの幅も最小 0.1mm(0.01") まで縮小します。
- ・ 線の幅は線を中心から太くなります。
- ・ 太さが 0.0mm(0.00") の場合は、何も描画されません。

■先端

ペンの先端を設定します。

候補値は次のとおりです。

[切断] (初期値)

 ● : 座標指定位置

[丸め]

 ● : 座標指定位置


[矩形]

 ● : 座標指定位置

■ 連結

ペンの線を接続した場合の処理を設定します。

候補値は次のとおりです。



補足

- ・ [なし] は、処理時間をもっとも短く、確認用に適しています。
- ・ シンボルモードコマンドによってシンボルが設定されている場合、連結処理は行われません。シンボルモードコマンドとは、シンボルを指定する HP-GL コマンドです。

■ カラー

ペンの色を設定します。カラー番号 0 ~ 255 の範囲で 1 単位で設定します。No.00 ~ No.15 それぞれの初期値は、0、1、2、3、4、5、6、7、8、12、19、27、35、68、100、110 となります。

数値が小さくなるほど、濃度が薄くなります。

補足

- ・ ペン属性と文字書体の関係は次のとおりです。

| 書体 ペン属性 | ストローク | 明朝、ゴシック、 ローマン、サンセリフ |
|------------|-------|------------------------|
| 幅 | 有効 | 無効 |
| 先端 | 有効 | 無効 |
| 連結 | 無効 | |
| カラー | 有効 | |

- ・ <▼> または <▲> ボタンで候補値を変更するときに、ボタンを押し続けると、連続的に表示を変えることができます。また、<▼> と <▲> ボタンを同時に押すと、初期値が表示されます。

メモリーメニュー

NV メモリー (No.01 ~ 20) に設定内容を登録し、必要に応じて呼び出すことができます。

立ち上げメモリー

立ち上げメモリーとは、あらかじめ [メモリー登録] で登録しておいた NV メモリー (No.01 ~ 20) を電源投入時やシステムリセット時などに読み出すことです。

ここでは、読み出す NV メモリーの No. を設定します。

初期値は [工場出荷時] で、工場出荷時の設定内容を読み出して立ち上げます。

メモリー呼び出し

あらかじめ登録されている設定内容を呼び出す機能です。

呼び出すメモリーの No. を設定します。

初期値は [工場出荷時] で、工場出荷時の設定内容を呼び出します。

メモリー登録

メモリーには、工場出荷時の設定内容を記憶している ROM と、ユーザーが設定内容を保存できる NV メモリー (No.01 ~ 20) があります。

メモリー登録では、NV メモリー (No.01 ~ 20) にあらかじめ設定したモードメニューの各種設定内容をひとまとめにして登録します。

登録しておくことで、モードメニューの設定内容を簡単に呼び出したり、電源投入時に、毎回同じ設定を繰り返したりする必要がなくなります。

登録した設定内容は、NV メモリーの初期化、またはメモリー削除を行うまで保持されません。

メモリー削除

NV メモリーに登録した設定内容を削除します。


ここでは、削除するメモリーの No. を設定します。

補足

- ・メモリーに設定内容が登録されていない場合、[No.01] ~ [No.20] は表示されません。
- ・登録中、クライアントからのコマンドによって設定値が異なってしまうことがあるため、登録は〈オンライン〉ボタンを押してオフライン状態にしてから行うことをお勧めします。

HP-GL、HP-GL/2 モードメニューの設定方法

モードメニューの設定方法について、HP-GL、HP-GL/2 モードの原稿サイズを [A3] に設定する場合を例に説明します。



2.3 HP-GL、HP-GL/2 モードのリストについて

HP-GL、HP-GL/2 モードのリストについて説明します。

参照

・ その他のレポート / リストについては、『ユーザーズガイド』を参照してください。

HP-GL/2 設定リスト

HP-GL、HP-GL/2 モードでの設定値を確認できます。

操作パネルで、[レポート / リスト] > [プリント言語] > [HP-GL/2 設定リスト] を選択し、印刷します。

HP-GL/2 論理プリンター・メモリー登録リスト

NV メモリーに登録されている設定値を確認できます。

操作パネルで、[レポート / リスト] > [プリント言語] > [HP-GL/2 登録リスト] を選択し、印刷します。

HP-GL/2 パレットリスト

カラーパレットの設定値を確認できます。

操作パネルで [レポート / リスト] > [プリント言語] > [HP-GL/2 パレットリスト] を選択し、印刷します。

フォントリスト

本機で使用できるフォントの一覧が印刷されます。HP-GL/2 で使用できるフォントと、その印字見本を確認できます。

操作パネルで [レポート / リスト] > [フォントリスト] を選択し、印刷します。

3 HP-GL、HP-GL/2 モード関連資料


3.1 ハードクリップエリア

HP-GL、HP-GL/2 モードでは、印字可能エリアとは別に、用紙によって作画可能な領域が決まっています。この領域はハードクリップエリアと呼ばれ、ペンが移動する最大範囲を決定します。したがって、ハードクリップエリアを超えて作画することはできません。本機では、次の中から、ハードクリップエリアを選択します。

- ・ 標準
本機の印字可能エリアを、ハードクリップとして定義します。
- ・ 用紙
用紙と同じサイズを、ハードクリップエリアとして定義します。しかし、実際にプリントできる領域は印字可能エリア内だけになります。

ハードクリップエリアの設定は、HP-GL、HP-GL/2 エミュレーションモードメニュー、またはハードクリップの指定コマンド &l で行うことができます。

下図の座標値は、A3 サイズで、原点が左下（HP-GL/2 でオートレイアウト時）に設定されている場合です。



3.2 印字可能エリア


HP-GL、HP-GL/2 モードで印字できるエリアは、次のとおりです。

補足


・ お使いのプリンターの機種によっては、使用できない用紙サイズがあります。

用紙サイズと印字可能エリア

| 用紙 サイズ | 用紙長 (1/7200 インチ) | | 座標値 (1/7200 インチ) | | | | | | | |
|-----------|---------------------|-------|---------------------|------|---------|-------|--------|-------|------|------|
| | X 方向 | Y 方向 | マージン | | 印字可能エリア | | 右上端 | | マージン | |
| | 幅 | 高さ | 左下 X | 左下 Y | 長辺 | 短辺 | 右上 X | 右上 Y | XR | YU |
| A3 | 119052 | 84168 | 1260 | 1260 | 116532 | 81648 | 117792 | 82908 | 1260 | 1260 |
| A4 | 84168 | 59508 | 1260 | 1260 | 81648 | 56988 | 82908 | 58248 | 1260 | 1260 |
| A5 | 59508 | 41940 | 1260 | 1260 | 56988 | 39420 | 58248 | 40680 | 1260 | 1260 |
| B4 | 103176 | 72828 | 1260 | 1260 | 100656 | 70308 | 101916 | 71568 | 1260 | 1260 |
| B5 | 72828 | 51588 | 1260 | 1260 | 70308 | 49068 | 71568 | 50328 | 1260 | 1260 |



| 用紙 サイズ | 用紙長 (1/7200 インチ) | | 座標値 (1/7200 インチ) | | | | | | | |
|-----------|---------------------|--------|---------------------|------|---------|--------|-------|--------|------|------|
| | X方向 | Y方向 | マージン | | 印字可能エリア | | 右上端 | | マージン | |
| | 幅 | 高さ | 左下 X | 左下 Y | 長辺 | 短辺 | 右上 X | 右上 Y | XR | YU |
| A3 | 84168 | 119052 | 1260 | 1260 | 81648 | 116532 | 82908 | 117792 | 1260 | 1260 |
| A4 | 59508 | 84168 | 1260 | 1260 | 56988 | 81648 | 58248 | 82908 | 1260 | 1260 |
| A5 | 41940 | 59508 | 1260 | 1260 | 39420 | 56988 | 40680 | 58248 | 1260 | 1260 |
| B4 | 72828 | 103176 | 1260 | 1260 | 70308 | 100656 | 71568 | 101916 | 1260 | 1260 |
| B5 | 51588 | 72828 | 1260 | 1260 | 49068 | 70308 | 50328 | 71568 | 1260 | 1260 |



3.3 オートレイアウト

ここでは、オートレイアウトの機能について説明します。

オートレイアウトとは

オートレイアウトとは、ホスト装置から入力された HP-GL、HP-GL/2 データをもとに原稿サイズを判断し、描画する用紙サイズに合わせて拡大・縮小し、描画データが用紙の中央にくるようにレイアウトする機能です。オートスケール・オートレイアウト機能を使用することによって、原稿サイズ、原点位置などを意識することなく、HP-GL、HP-GL/2 モードで印刷できます。

オートレイアウトの指定はすべてプリンターの操作パネルで行います。拡張コマンドで設定することはできません。

オートレイアウト機能を有効にするためには

オートレイアウト機能を有効にするためには、プリンターの操作パネルを使って次の項目の設定をします。

- ・ [原稿サイズ] を [自動] に設定します。初期値は、[自動] です。
- ・ 原点位置を設定するために、[オートレイアウト] を [する] に設定します。初期値は、[する] です。
- ・ [スケール] を [する] に設定します。初期値は、[する] です。
- ・ [エリア判定モード] で、有効座標エリアを求める方法を選びます。初期値は、[自動] です。
- ・ [ペーパーマージン] でペーパーマージンを設定します。初期値は、[0mm] ([0.0"]) です。
- ・ [スケールモード] を設定します。初期値は、[用紙サイズ] です。

設定項目の詳細

各項目の詳細は、次のとおりです。

原稿サイズ

原稿サイズで [自動] を選択すると、オートレイアウトの設定を [する] にできるようになります。

オートレイアウト

オートレイアウトの設定を [する] に設定すると、スケール、エリア判定モード、ペーパーマージン、スケールモードの設定が有効になります。

スケール

原稿サイズが用紙サイズに合うように、原稿サイズを拡大・縮小（スケーリング）するかどうかを設定します。

エリア判定モード

HP-GL、HP-GL/2 データをもとに、有効座標エリアを求める方法には、次のものがあります。

[自動]

有効座標エリア判定方法を、PS、IW、IP、Adapted の中から自動的に選択します。このときの優先順位は、PS > IW > IP > Adapted となります。

[IW]

データ中の最後の IW コマンドで指定された領域を、有効座標エリアとします。データ中に IW コマンドがない場合は、Adapted で有効座標エリアを決定します。

[IP]

データ中のすべての IP コマンドで指定された領域を含むエリアを、有効座標エリアとします。データ中に IP コマンドがない場合は、Adapted で有効座標エリアを決定します。

[Adapted]

以下の条件から、有効座標エリアを決定します。


- ・ 描画するコマンドがプロットする最大と最小の位置座標
- ・ そのページ内に指定された最大の文字サイズ
- ・ 最大の線幅

[PS]

データ中の最初に PS コマンドで指定された領域を含むエリアを、有効座標エリアとします。データ中に PS コマンドがない場合は、Adapted で有効座標エリアを決定します。

ペーパーマージン

0 ～ 99mm の範囲で設定します。初期値は [0mm] です。エリア判定モードで求めた有効座標エリアから、ペーパーマージンで設定した領域を差し引いたエリアを有効座標エリアとします。



[] エリア判定モードで求めたエリア

[] エリア判定モードで求めたエリアからペーパーマージンを差し引いたエリア

スケールモード

求めた有効座標エリアから、原稿サイズを決定するモードを選択します。また、有効座標エリアから横置き、または縦置きの判断もします。

[座標エリア] の場合

エリア判定モードで求めたエリアから、[ペーパーマージン] で設定した領域を差し引いたエリアを、原稿サイズとします。

[用紙サイズ] の場合

求めた有効座標エリアと原点位置の設定から、原稿サイズを設定します。原稿サイズは、A 系列の用紙サイズ (A0、A1、A2、A3、A4、A5 の 6 種類) から選択されます。

原稿サイズの決定方法

原稿サイズは、[スケールモード]、[ペーパーマージン]、[エリア判定モード] で求めた有効座標エリアをもとに、各用紙サイズの内紙ハードクリップエリアと比較し、決定されます。

スケールモードが [用紙サイズ] の場合

1. [エリア判定モード] に従い、入力された HP-GL、HP-GL/2 データから有効となる座標エリアを求めます。
2. 1 で求めた有効となる座標エリアに対し、ページ内で指定された文字の大きさまたはデフォルトの文字の大きさ、または指定されたペン幅の 1/2 のどちらか値の大きいほうを、マージンとして加えます。
3. 2 で求めた有効な座標エリアから、[ペーパーマージン] で設定された値を引きます。
4. 3 で求めた有効な座標エリアを含む最小のサイズを原稿サイズとします。

スケールモードが [座標エリア] の場合

1. エリア判定モードに従い、入力された HP-GL、HP-GL/2 データから有効となる座標エリアを求めます。
2. 1 で求めた有効となる座標エリアに対し、ページ内で指定された文字の大きさ、またはデフォルトの文字の大きさ、または指定されたペン幅の 1/2 のどちらか値の大きいほうをマージンとして加えます。
3. 2 で求めた有効な座標エリアから、[ペーパーマージン] で設定された値を引きます。
4. 3 までの処理で求めた座標エリアを、原稿サイズとします。

例:

スケールモード=用紙サイズ、原点位置=オート、ペーパーマージン 10mm、エリア判定モード= IP の場合に下記データが入力された場合

ペン幅設定はすべて 0.1mm

下記データでは、文字サイズ指定コマンドは存在しないで、IP, IW で指定しているエリアは、A3 物理サイズです。

IN;

IP-8399,-5938,8399,5938;

IW-8399,-5938,8399,5938;

PU;

SP1;

:

:

SP0;

1. エリア判定モードが IP のため、IP コマンドで指定されたエリア、-8399,-5938,8399,5938 を有効座標エリアとします。
2. 上記例では文字サイズ指定コマンドなし、ペン幅はすべて 0.1mm のため、A3 サイズのデフォルト文字サイズの高さ $\div 2$ (75 プロッタユニット) のサイズを 1 で求めた有効座標エリアに加えます。
2 で求めた有効座標エリア -8474,-6013,8474,6013
3. ペーパーマージンで設定されている値 (10mm = 400 プロッタユニット) を、2 で求めた有効座標エリアから差し引きます。
3 で求めた有効座標エリア -8074,-5613,8074,5613
4. 3 で求めた有効座標エリアは、A4 サイズを超え A3 サイズのため、原稿サイズは A3 と判断されます。
また、ペーパーマージンの設定が 0mm だった場合、有効座標エリアは -8474,-6013,8474,6013 なので、A3 サイズを超え A2 サイズ以下のため、原稿サイズは A2 と判断されます。

用紙サイズの決定方法

操作パネルの設定が次の場合、用紙サイズの決定方法は、以下のとおりです。

原稿サイズ：自動

用紙トレイ：自動

用紙サイズの決定方法は、操作パネルの【用紙サイズ】の設定、および【スケールモード】の設定によって異なります。

【用紙サイズの設定】が、【A サイズ】の場合

A3、A4、A5 の 3 種類から実際にトレイにセットされている用紙サイズが、用紙サイズの候補となります。

A 系列（A3、A4、A5）の用紙がトレイにセットされていない場合は、A3、A4、A5 のサイズを候補とし、操作パネルには、A 系列の用紙のセットを促すエラーメッセージが表示されます。

【用紙サイズ】の設定が、【自動】の場合

A3、B4、A4、B5、A5 の 5 種類の中から実際にトレイにセットされている用紙サイズが、用紙サイズの候補となります。

A3、B4、A4、B5、A5 の用紙がトレイにセットされていない場合は、このすべてのサイズを候補とし、操作パネルには、用紙のセットを促すエラーメッセージが表示されます。

【スケールモード】の設定が、【用紙サイズ】の場合

原稿サイズと同じ用紙サイズがある場合は、原稿サイズと同じサイズの用紙を選択します。

原稿サイズが、候補となったどの用紙サイズよりも大きい場合は、いちばん大きいサイズの用紙を選択します。

原稿サイズが、候補となったどの用紙サイズよりも小さい場合は、いちばん近いサイズの用紙を選択します。

【スケールモード】の設定が、【座標エリア】の場合

有効座標エリアを含むいちばん小さい用紙サイズを選択します。

有効座標エリアが、候補となったどの用紙サイズよりも大きい場合は、いちばん大きいサイズの用紙を選択します。

有効座標エリアが、候補となったどの用紙サイズよりも小さい場合は、いちばん近いサイズの用紙を選択します。

補足

- ・ 操作パネルの【原稿サイズ】が【自動】以外に設定されている場合、用紙サイズは、操作パネルの【用紙サイズ】で設定されている用紙サイズとなります。
- ・ 操作パネルの【用紙トレイ】が【自動】に設定されている場合、用紙サイズは、各トレイにセットされている用紙サイズとなります。ただし、サポートされていないサイズの用紙が、セットされていると、サポートしているサイズの用紙のセットを促す、エラーメッセージが表示されます。

倍率の決定方法

オートスケール実行時、スケーリングの倍率は原稿サイズ、および用紙サイズで決定しますが、スケールモードの設定によって異なります。

補足

- ・スケーリングを有効にするためには、操作パネルのスケールの設定を [する] にします。[しない] の場合は、等倍 (100%) で描画されます。

[原稿サイズ] が [自動]、[スケールモード] が [用紙サイズ] の場合

操作パネルの [ハードクリップ] の設定は、無効になります。ハードクリップエリアは常に用紙ハードクリップエリアとなります。

- ・原稿サイズ=用紙サイズの場合は、等倍 (100%) で描画します。
- ・原稿サイズ>用紙サイズの場合は、縮小して描画します。
- ・原稿サイズ<用紙サイズの場合は、等倍 (100%) で描画します。

単位 :%

| 原稿 \ 用紙 | A3 | A4 | A5 | B4 | B5 |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
| A0 | 35 | 25 | 100 | 31 | 100 |
| A1 | 50 | 35 | 25 | 43 | 31 |
| A2 | 71 | 50 | 35 | 61 | 43 |
| A3 | 100 | 71 | 50 | 87 | 61 |
| A4 | 100 | 100 | 71 | 100 | 87 |
| A5 | 100 | 141 | 100 | 173 | 100 |

補足

- ・描画位置は、原点位置がレイアウトの場合、原稿を用紙の中央に配置して描画します。原点位置が左下または中央の場合、原稿、用紙それぞれの原点を合わせて描画します。
- ・お使いのプリンターの機種によっては、使用できない用紙サイズがあります。

[原稿サイズ] が [自動]、[スケールモード] が [座標エリア] の場合

操作パネルの [ハードクリップ] の設定は、無効になります。ハードクリップエリアは、常に拡張ハードクリップエリアとなります。

倍率は、有効座標エリアと用紙サイズによって決定します。各用紙サイズの有効座標範囲は、次のとおりです。

補足

- ・ お使いのプリンターの機種によっては、使用できない用紙サイズがあります。

単位：プロッターユニット

| 用紙 サイズ | 0度 | | | | 90度 | | | |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 最小値 | | 最大値 | | 最小値 | | 最大値 | |
| | P2x-P1x | P2y-P1y | P2x-P1x | P2y-P1y | P2x-P1x | P2y-P1y | P2x-P1x | P2y-P1y |
| A3 | 7829 | 5485 | 73075 | 51200 | 5485 | 7829 | 51200 | 73075 |
| A4 | 5485 | 3828 | 51200 | 35733 | 3828 | 5485 | 35733 | 51200 |
| A5 | 3828 | 2648 | 35733 | 24720 | 2648 | 3828 | 44088 | 35733 |
| B4 | 6762 | 4723 | 63120 | 44088 | 4723 | 6762 | 44088 | 63120 |
| B5 | 4723 | 3297 | 44088 | 30773 | 3297 | 4723 | 30773 | 44088 |

倍率の最大値は、各用紙サイズの拡張ハードクリップエリアの 210.0%、倍率の最小値は、22.5% となります。

オートレイアウト描画時の制限事項

プリンターにハードディスクが装着されている場合

オートレイアウト実行時、印刷データは、ハードディスク（オプション）に格納されます。

プリンターにハードディスクが装着されていない場合

オートレイアウト実行時、印刷データは、オートレイアウトメモリーに格納されます。

オートレイアウトメモリーの初期値は 64KB です。したがって、64KB を超えるサイズの印刷データを受信した場合、本機はエラーとなります。この場合は、操作パネルを使って、オートレイアウトメモリーの容量を変更してください。ただし、オートレイアウトメモリーの上限は、5120KB です。したがって、5120KB より大きいサイズの印刷データは受信できません。

オートレイアウト機能を使用する場合は、本機にハードディスク（オプション）を装着することをお勧めします。


参照

- ・ オートレイアウトメモリーの容量を変更するには「メモリー設定」(P. 14) を参照してください。


各機能組み合わせ例

以下に、各機能の組み合わせによって、どのような印刷結果となるか、例を記載します。


原稿：自動、スケールモード：用紙サイズ、スケール：する




原稿：自動、スケールモード：用紙サイズ、スケール：しない



原稿:自動、スケールモード:座標エリア、スケール:する



原稿:自動、スケールモード:座標エリア、スケール:しない



索引

記号・英数

| | |
|-------------------------------------|----|
| HP-GL/2 設定リスト | 25 |
| HP-GL/2 論理プリンター・ メモリー登録リスト | 25 |

ア

| | |
|------------------------|----|
| 印字可能エリア | 27 |
| エミュレーションモード | 7 |
| オートレイアウト | 29 |
| オートレイアウト描画時の制限事項 | 35 |

カ

| | |
|------------|----|
| 強制排出 | 11 |
|------------|----|

ハ

| | |
|-------------------|----|
| ハードクリップエリア | 26 |
| 排出 | 12 |
| フォントキャッシュ | 10 |
| ペーパーマージン | 9 |
| ホストインターフェイス | 7 |

マ

| | |
|--------------------|--------|
| モードメニュー | 13, 14 |
| モードメニューの設定方法 | 24 |

モードメニュー一覽 DocuPrint C5000 d (HP-GL、HP-GL/2)

プリントできます

オプション
初期値 (太枠)

〈仕様設定〉ボタン
プリント言語の設定

- 201H
- ESCP
- HPGL
- PDF
- PCL
- PostScript
- XPS
- XDW (DocuWorks)

プリント機能メニュー

用紙トレイ

- 自動
- トレイ1 xxx
- トレイ2 xxx
- トレイ3 xxx
- トレイ4 xxx
- トレイ5(手差し)
- トレイ6 xxx

HPGL/用紙サイズ A4

選択できる用紙サイズは、「用紙サイズ」のメニューを参照

トレイ1~4, 6
xxx: 格納されている用紙サイズを表示する

HPGL/用紙サイズ A4

選択できる用紙サイズは、「用紙サイズ」のメニューを参照

用紙サイズ

- Aサイズ
- A4
- A3
- A5
- B4
- B5
- 自動

用紙トレイが自動の場合

用紙トレイがトレイ5(手差し)の場合

用紙トレイがトレイ1~4, 6の場合

用紙トレイに設定されている用紙サイズを表示する。選択はできない。

原稿サイズ

- 自動
- 用紙
- A0
- A1
- A2
- A3
- A4
- A5
- B0
- B1
- B2
- B3
- B4
- B5

座標回転

- 0°
- 90°

カラーモード

- カラー
- 白黒
- 黒ペン

オートレアウト

- する
- しない

バレット優先指定

- コマンド
- メモリー登録設定

プリント部数

- 部数の入力
- 部数の優先指定

1部

1~250部 単位:1部

- プロトコル
- メモリー登録設定
- コマンド

両面

- しない
- 左右開き
- 上下開き

排出先

- センタートレイ
- センタートレイ下段
- センタートレイ上段
- サイドトレイ
- 排出トレイ
- フィニッシュヤートレイ

ホチキス

- しない
- 左上1カ所
- 右上1カ所
- 左下1カ所
- 右下1カ所
- 上2カ所
- 下2カ所
- 左2カ所
- 右2カ所

ホチキスを「しない」以外に設定した場合には、排出先が「フィニッシュヤートレイ」に変更される。

パンチ

- しない
- 左2穴
- 上2穴
- 右2穴
- 左3穴
- 上3穴
- 右3穴

2穴パンチ可能なフィニッシャーの場合

3穴パンチ可能なフィニッシャーの場合

よこ原稿180度回転

- しない
- する

手差し確認待ち

- しない
- する

フォント

- 漢字書体
 - ストローク
 - 明朝
 - ゴシック
- 英数字書体
 - ストローク
 - ローマン
 - サンセリフ

位置補正

- 上下方向
- 左右方向

0mm -250~250mm 単位:1mm
(インチ表示では 0.0" -9.8~9.8" 単位:0.1")

印字制御

(次ページ参照)

プリントできます

〈仕様設定〉ボタン

プリント言語の設定

- 201H
- ESCP
- HPGL
- PDF
- PCL
- PostScript
- XPS
- XDW (DocuWorks)

プリント機能メニュー

(前ページ参照)

印字制御

HP-GLモード

- HP-GL
- HP-GL/2

ハードクリップ

- 用紙標準

排出コマンド

- SP
- SPO
- NR
- FR
- PG
- AF
- AH

- 有効
- 無効
- 無効
- 有効

スケール

- する
- しない

スケールモード

- 用紙サイズ
- 座標エリア

エリア判定モード

- 自動
- IW
- IP
- Adapted
- PS

ペーパーマージン

- 0mm

イメージエンハンス

- する
- しない

イミュレーション対象

- HP750C
- FX4036

ペン属性

幅

- No. 00
- ...
- No. 15

- 0.3mm
- 0.0~25.5mm 単位:0.1mm
(インチ表示では 0.00~1.00"
単位:0.01")

先端

- No. 00
- ...
- No. 15

- 切断
- 丸め
- 矩形

連結

- No. 00
- ...
- No. 15

- なし
- 切断
- 丸め
- 交差

カラー

- No. 00
- ...
- No. 15

- 0
- 0~255 単位:1

メモリーメニュー

立ち上げメモリー

工場出荷時

- メモリー登録されている場合
- No. 01
- ...
- No. 20

最大値: 20

メモリー呼び出し

工場出荷時

- メモリー登録されている場合
- No. 01
- ...
- No. 20

最大値: 20

メモリー登録

- No. 01
- No. 02
- ...
- No. 20

最大値: 20

メモリー削除

- No. 01
- No. 02
- ...
- No. 20

最大値: 20

- メモリー登録されている場合
- メモリー登録されていない場合
- メモリー登録はありません

各ペンの初期設定値


| No. | 値 |
|-----|-----|
| 00 | 0 |
| 01 | 100 |
| 02 | 100 |
| 03 | 100 |
| 04 | 100 |
| 05 | 100 |
| 06 | 100 |
| 07 | 100 |
| 08 | 100 |
| 09 | 12 |
| 10 | 19 |
| 11 | 27 |
| 12 | 35 |
| 13 | 68 |
| 14 | 100 |
| 15 | 110 |

商品のお問い合わせ先について

- この商品の**保守、操作、修理**(内容、期間、費用)のお問い合わせ、および**消耗品**をご購入される場合は、商品に貼られている保守サポートの問い合わせ先カードの裏面に記載のある**テレフォンセンター**、または**商品センター**にお問い合わせください。



表面



裏面

お問い合わせ先が不明の場合は、富士ゼロックスプリンターサポートデスクにお問い合わせください。(各アプリケーションの操作につきましては、各ソフトウェアメーカーの問い合わせ窓口にお問い合わせください。)

フリーダイヤル

フジゼロックス

0120-66-2209 FAX : 0120-14-1046

フリーダイヤル受付時間：土・日・祝日および弊社指定休業日を除く9時～17時30分

フリーダイヤルは、携帯電話・PHSおよび海外からはご利用いただけません。また、一部のIP電話からはつながらない場合があります。お話の内容を正確に把握するため、また後に対応状況を確認するため、通話を録音させていただくことがあります。

本機を廃却する場合は、お買い上げいただいた富士ゼロックス、各販売会社の担当営業にお問い合わせいただき、お申し込みください。

担当営業が不明な場合には、プリンター回収センターで受付します。

TEL : 0120-88-8641 FAX : 0120-22-6993

受付時間：9時～12時、13時～17時

弊社へのお問い合わせの際には、機種名と機械番号を確認させていただきます。

保守サポートの問い合わせ先カードの裏面の「機種」「機械No.」、もしくは商品の背面または側面の銀色のシールに記載されている「商品名」「商品コード」「SER#」を事前にご確認ください。

DocuPrint C5000 d

HP-GL[®]、HP-GL/2[®] エミュレーション設定ガイド

著作者 — 富士ゼロックス株式会社
発行者 — 富士ゼロックス株式会社

発行年月—2011年1月 第1版

(管理 No: ME4992J1-1)