

設定を始める前に

スキャン機能

プリント機能

認証、集計機能

D125

D110

D95



## 設定がわかる本

設定から基本的な操作までを、  
一連の流れで説明している本です。

本機の近くに置いてお使いください。



機種によっては、オプションが必要な機能があります。オプションについては、弊社の営業担当者にお尋ねください。

セキュリティ  
(安全/保護)

節約/効率


両面印刷  
まとめて1枚  
サンプルコピー

暗号化  
S/MIME  
デジタル署名

インターネット

メール送信

→ p.39



LAN

PC保存  
URL送信

→ p.33



メディア

USBメモリー保存



認証、集計管理

- 本体認証
- 枚数制限、利用制限
- 集計管理レポートの出力

→ p.84

ジョブフロー

デバイス設定ツールなどで複数の処理を組み合わせ、自動に実行する機能です。

- スキャンした文書の転送

→ p.44

アウトプット

製本



ポスター



仕分け/ホチキス/パンチ/Z折り



マニュアルで  
解決できなかったときは…

テレフォンセンターまたは販売店にお問い合わせください。  
電話番号は、本機に貼付されているラベルまたはカードに記載されています。  
詳しくは、本書のうら表紙を参考にしてください。

# もくじ

● こんな機能の設定方法を説明します .....	2	● マニュアル体系 .....	6
● もくじ .....	4	● 本書の使い方 .....	8
● はじめに .....	5	● 本書の表記 .....	9

## 設定を始める前に

設定を始める前に調べておく事柄について説明しています。

設定を始める前に .....	12
----------------	----

## スキャン機能

スキャン機能の設定について説明しています。

スキャンした文書をボックスに保存し、コンピューターから取り出す (ボックス保存) .....	20
スキャンした文書をコンピューターに転送する (PC 保存) .....	33
スキャンした文書をメールに添付して送信する (メール送信) .....	39
スキャンした文書进行处理するとき、メール送信と PC 保存を同時に実行する (ジョブフロー) .....	44

## プリント機能

プリント機能の設定について説明しています。

Windows からプリントする .....	56
Mac OS X からプリントする .....	65
プライベートプリントでプリントする (プライベートプリント) .....	71

## 認証、集計機能

認証、集計機能の設定について説明しています。

ユーザーごとに枚数管理、機能利用制限を設定する (集計管理 / ユーザー登録 / 利用制限の設定) .....	84
--	----

● さくいん .....	97
● もっと便利に！複合機活用法 .....	98

# はじめに

このたびは D125/D110/D95（以降、本機と呼びます）をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本書は、問い合わせの多い設定の操作について、設定手順から基本的な操作手順までを一連の流れとして説明しています。本機の性能を十分に発揮させ、効果的にご利用いただくために、ご活用ください。

なお、本書は、本機を管理するかたを対象に、お使いのパーソナルコンピュータの環境や、ネットワーク環境の基本的な知識や操作方法を習得されていることを前提に説明しています。お使いのパーソナルコンピュータの環境や、ネットワーク環境の基本的な知識や操作方法については、パーソナルコンピュータ、オペレーティングシステム、ネットワークシステムなどに付属の説明書をお読みください。

本書は、読み終わったあとも必ず保管してください。

富士ゼロックス株式会社

Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vista、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Adobe、Adobe PostScript 3 は、Adobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Macintosh、Mac OS は、Apple Inc. の商標です。

RSA は RSA Security Inc. の登録商標です。

BSAFE は RSA Security Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。

その他の製品名、会社名は、各社の登録商標または商標です。

Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。ライセンスについては、『ユーザーズガイド』の「ライセンスについて」に記載しています。

## ご注意

- ① 本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載・改編することはおやめください。
- ② 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- ③ 本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、乱丁、落丁などがありましたら弊社までご連絡ください。
- ④ 本書に記載されていない方法で機械を操作しないでください。思わぬ故障や事故の原因となることがあります。万一故障などが発生した場合は、責任を負いかねることがありますので、ご了承ください。
- ⑤ 本製品は、日本国内において使用することを目的に製造されています。諸外国では電源仕様などが異なるため使用できません。  
また、安全法規制（電波規制や材料規制など）は国によってそれぞれ異なります。本製品および、関連消耗品をこれらの規制に違反して諸外国へ持ち込むと、罰則が科せられることがあります。

XEROX、そのロゴと "コネクティング・シンボル" のマーク、および CentreWare は、米国ゼロックス社または富士ゼロックス株式会社の登録商標または商標です。  
DocuWorks は、富士ゼロックス株式会社の商標です。

# マニュアル体系

本機では、次のマニュアルを用意しています。

## 本体同梱マニュアル



### はじめにお読みください

安全にお使いいただくための注意事項や、操作中に気をつけていただきたい注意制限事項などについて説明しています。本機の設置後、必ずはじめにお読みください。



### 使い方がわかる本

本機での主な機能や、操作方法、トラブルの対処方法、問い合わせの多い項目などについて説明しています。コピー、プリント、スキャンの基本的な操作ができます。



### 設定がわかる本<本書>

スキャン、プリント、認証など、本機やコンピューターで事前に設定が必要な項目について説明しています。



### マニュアル CD-ROM (ユーザーズガイド、管理者ガイド、その他)

マニュアル CD-ROM には、『ユーザーズガイド』、『管理者ガイド』が HTML ファイルで格納されており、必要な情報を検索できます。さらに、「注意・制限事項」、「オプション製品マニュアル」、「よくある質問」など、本機をご利用いただくために必要な情報も格納されています。『使い方がわかる本』や『設定がわかる本』でも解決しないときや、さらに詳しく調べたいときに利用してください。



## ドライバー CD キットのマニュアル (HTML)

プリンタードライバーのインストール手順、プリンターの環境を設定する方法などについて説明しています。同梱されているドライバー CD キットに入っています。



## プリンタードライバーのヘルプ

プリントの操作方法や、機能などについて説明しています。



## CentreWare Internet Services のヘルプ

コンピューターのブラウザから本機への各種設定や、スキャン文書を取り込む操作などについて説明しています。

\* CentreWare Internet Services のヘルプを表示するには、インターネットに接続できる環境が必要です。  
なお、通信費用はおお客様の負担になりますので、ご了承ください。

## オプション製品マニュアル

本機では、オプション製品を用意しています。オプション製品には、マニュアルが同梱されているものがあります。

オプション製品マニュアルでは、オプション製品の操作方法、ソフトウェアのインストール手順などについて説明しています。

## 各種ソフトウェアについて

### ● 本製品に同梱されている CD-ROM

ドライバー CD キットの CD-ROM には、プリンタードライバー、スキャナードライバーなどが入っています。インストール方法については、CD-ROM に入っているマニュアルを参照してください。

### ● 最新ソフトウェアの入手方法

最新のソフトウェアは、富士ゼロックスのホームページから入手できます。なお、通信費用はおお客様の負担になりますので、ご了承ください。

次の URL にアクセスして、ダウンロードしてください。

<http://www.fujixerox.co.jp/download/>



# 本書の表記

- 本書に記載している画面や本体のイラストは、使用している機械によって異なります。また、機械の構成によっては、表示されない項目や使用できない機能があります。
- 各種ドライバーやユーティリティソフトウェアのバージョンアップによって、本書に記載している内容が、お客様がお使いのものとは異なる場合があります。
- 本文中の「コンピューター」は、パーソナルコンピューターやワークステーションの総称です。
- 本文中では、説明する内容によって、次のマークを使用しています。



： コンピューターでの操作を説明しています。



： 本機での操作を説明しています。



： 注意すべき事項を記述しています。



： 参照先を記述しています。



： お使いの機種によっては表示されません。利用するにはオプションが必要になります。詳しくは、弊社の営業担当者にお尋ねください。



： 参照先のマニュアル CD-ROM (ユーザーズガイド、管理者ガイド、その他) を表しています。

- 本文中では、次の記号を使用しています。

「       」       ： ・ 本書内にある参照先を表しています。  
                  ・ CD-ROM、機能、タッチパネルディスプレイのメッセージなどの名称や入力文字などを表しています。

『       』       ： 参照するマニュアルを表しています。

[       ]        ： ・ 本機のタッチパネルディスプレイに表示されるボタンやメニューなどの名称を表しています。  
                  ・ コンピューターの画面に表示されるメニュー、ウィンドウ、ダイアログボックスなどの名称と、それらに表示されるボタンやメニューなどの名称を表しています。

<       > ボタン   ： 操作パネル上のハードウェアボタンを表しています。

<       > キー     ： コンピューターのキーボード上のキーを表しています。

>                ： ・ 操作パネルで順に項目を選択する手順を、省略して表しています。


例：「[[仕様設定 / 登録] > [登録 / 変更] > [ボックス登録] を選択します。」は、「[[仕様設定 / 登録] を押して、[登録 / 変更] を押したあと、[ボックス登録] を選択します。」という手順を省略して記載したものです。

・ コンピューターで順に項目をクリックする手順を、省略して表しています。

例：「[[スタート] > [検索] > [他のコンピューター] で検索します。」は、「[[スタート] ボタンをクリックして、[検索]、[他のコンピューター] を順にクリックして検索します。」という手順を省略して記載したものです。

- 本書では、文書が格納されている場所を「ボックス」または「親展ボックス」と表記しています。

- 本文中では、機械本体の操作パネルに表示されるキーボードで大文字の入力方法や漢字変換の方法は記載していません。詳しくは、『使い方がわかる本』の「ここだけ読めば使えます」の「機械について」をご覧ください。



スキャン機能


プリント機能

認証、集計機能

# 設定を始める前に

●設定を始める前に ..... 12

使用しているコンピューターの画面イメージは、2012年1月現在のものです。  
各種ドライバーやユーティリティソフトウェアのバージョンアップによって、本書に記載している内容が、お客様が  
お使いのものと異なる場合があります。




## 設定を始める前に

# 設定を始める前に

この章では、企業内ネットワークを使って本機を利用するために必要な情報を調べます。主に、本機の情報、コンピューターの情報、また、ボックスなどを登録する際に必要な情報です。設定作業を始める前に、機種名や IP アドレスなどを調べて、本書に記入してください。



本書は、DNS (Domain Name Service) サーバーを利用している環境には対応していません。弊社の営業担当者にご相談ください。



## 本機の情報


本機の情報には、スキャン機能やプリント機能など、すべての設定で必要です。P.13 ~ P.14 の手順に従って調べたり、機械管理者やネットワーク管理者に確認し、次の表に記入してください。



次の情報には、機密情報が含まれているため、本書の管理には十分にご注意ください。

項目	本書の例	調べかた (ページ)	お客様の情報
機種名	(例) D125	「本機の機種名を確認する」(P.13)	
名前	(例) D1234	「本機の名前を確認する」(P.13)	
IP アドレス	(例) 192.0.2.1	「本機の IP アドレスを確認する」(P.13)	
サブネットマスク	(例) 255.255.255.0	ネットワーク管理者に確認してください。	
メールアドレス	(例) d1234@[192.0.2.1]	機械管理者に確認してください。	
機械管理者 ID パスワード	-	機械管理者に確認してください。	

## ● 本機の機種名を確認する




- 1 本機の操作パネルに表示されている機種名を、P.12 の表に記入します。

## ● 本機の IP アドレスを確認する



- 1 <機械確認 (メーター確認)> ボタンを押します。



- 2 [IP アドレス:] に表示される IP アドレスを P.12 の表に記入し、[閉じる] を選択します。



IPv6 アドレスを設定している場合、IPv4 の IP アドレスは表示されません。詳しくは、『管理者ガイド』の「5 仕様設定」>「ネットワーク設定」>「プロトコル設定」を参照してください。

## ● 本機の名前を確認する



- 1 <認証> ボタンを押します。




- 2 機械管理者 ID を入力し、[確定] を選択します。


- ・機械管理者 ID およびパスワードは、本機を設置したあと、すぐに変更することをお勧めします。
- ・認証中は、<認証> ボタンが点灯します。




3 [仕様設定 / 登録] を選択します。




4 [仕様設定] を選択し、[ネットワーク設定] を選択します。



5 [本体メールアドレス / ホスト名] を選択します。



6 [名前] に表示されている設定値を P.12 の表に記入し、[閉じる] を選択します。



7 [閉じる] を選択します。



8 <認証> ボタンを押します。  
認証が解除されて、<認証> ボタンが消灯していることを確認します。



## コンピューターの情報

コンピューターの情報、スキャンしたデータをコンピューターに転送したり、メールを送信したりする設定に必要です。



P.15～P.18を参考にし、次の表に記入してください。



- ・スキャンしたデータをコンピューターに保存するときは、「コンピューターに共有フォルダーを作る」(P.16)に従って、共有フォルダーを作成してください。
- ・次の情報には、機密情報が含まれているため、本書の管理には十分にご注意ください。

項目	本書の例	調べかた (ページ)	お客様の情報
コンピューター名	(例) soumu0808	「コンピューター名を確認する」(P.15)	
ユーザー名 パスワード	(例) fuji-taro 1234	「Windows にログオンするためのユーザー名とパスワードを記入する」(P.16)	
IPアドレス	(例) 192.0.2.2	ネットワーク管理者に確認してください。	
サブネット マスク	(例) 255.255.255.0	ネットワーク管理者に確認してください。	
メール アドレス	(例) fuji-taro@fuji0.co.jp	ネットワーク管理者に確認してください。	
共有フォルダーの名前	(例) scantopc	「コンピューターに共有フォルダーを作る」(P.16)	

### ● コンピューター名を確認する



1 [スタート] > [マイコンピュータ] を右クリックし、表示されるメニューから [プロパティ] を選択します。

2 [コンピュータ名] タブをクリックし、[フル コンピュータ名:] に表示されるコンピューター名を P.15の表に記入し、[OK] をクリックします。

## ● Windows にログオンするためのユーザー名とパスワードを記入する



**1** Windowsにログオンするためのユーザー名とパスワードを P.15 の表に記入します。



パスワードを設定しないでログオンしていたり、ユーザー名が漢字やひらがなの場合は、スキャナー側からアクセスできません。管理者に確認してください。

## ● コンピューターに共有フォルダーを作る




**1** コンピューターの任意の場所に、任意の名前のフォルダーを作成し、ダブルクリックします。


このフォルダーは、スキャンしたデータを格納するために利用します。  
半角英数字で、「scantopc」といった短めの名前を付けることをお勧めします。




**2** [ツール]メニューから[フォルダオプション] を選択します。



**3** [表示] タブをクリックし、[簡易ファイルの共有を使用する (推奨)] のチェックを外します。



**4** [OK] をクリックします。



5 [表示] メニューから [このフォルダのカスタマイズ] を選択します。




6 [共有] タブをクリックし、[このフォルダを共有する] をチェックします。

[共有名] に表示されるフォルダー名が、手順 1 で作成したフォルダー名と同じであることを確認してください。



7 [アクセス許可] をクリックします。



8 [Everyone] をクリックし、[変更] と [読み取り] 項目の [許可] をチェックして、[OK] をクリックします。

お客様が運用しているセキュリティのルールに従って設定してください。



9 [OK] をクリックします。



**10** フォルダーアイコンが、手のついたイメージに変わったことを確認します。



## 本機を設定するときに必要な情報

本機で、ボックス機能を使用したり、利用ユーザーなどを登録するために必要な情報を設定します。管理者と相談し、次の表に記入してください。



次の情報には、機密情報が含まれているため、本書の管理には十分にご注意ください。

項目	本書の例	作りかた（ページ）	お客様の情報
 本機に登録するユーザー名	(例) ふじたろう	「ユーザーを登録する」(P.88)	
 ユーザー名に対する User ID とパスワード	(例) fuji-taro 1234	「ユーザーを登録する」(P.88)	
 本機に登録するボックス名	(例) ふじたろう	「ボックスを登録する」(P.20)	
 ボックス番号	(例) 001	「ボックスを登録する」(P.20)	

設定を始める前に

**スキャン機能**


プリント機能

認証、集計機能

# スキャン機能

- スキャンした文書をボックスに保存し、コンピューターから取り出す（ボックス保存）..... 20
- スキャンした文書をコンピューターに転送する（PC 保存）..... 33
- スキャンした文書をメールに添付して送信する（メール送信）..... 39
- スキャンした文書进行处理するとき、メール送信と PC 保存を同時に実行する（ジョブフロー）... 44

使用しているコンピューターの画面イメージは、2012 年 1 月現在のものです。  
各種ドライバーやユーティリティソフトウェアのバージョンアップによって、本書に記載している内容が、お客様が  
お使いのものと異なる場合があります。




## スキャン機能

# スキャンした文書をボックスに保存し、コンピューターから取り出す（ボックス保存）

オプション

スキャン機能で読み込んだ紙文書を、本機のボックスに保存しておき、コンピューターから取り出せます。



\* : XPSは、XML Paper Specificationの略称です。

次の流れで設定します。

- 「ボックスを登録する」(P.20)
- 「必要なアプリケーションソフトウェアをインストールする」(P.22)
- 「文書をスキャンして、ボックスに保存する」(P.29)
- 「スキャンした文書が保存されたか確認する」(P.30)
- 「スキャンした文書をコンピューターで取り込む」(P.31)
- 「取り込んだスキャン文書をコンピューターで確認する」(P.32)

ここでは、次の情報が必要です。


- 本機の機種名
  - 本機の IP アドレス
- ➔情報がわからないときは、「設定を始める前に」>「本機の情報」(P.12)で確認してください。



## ボックスを登録する




- 1 「登録 / 変更」を選択します。  
本機が機械管理者で認証されているときは、[仕様設定 / 登録]を選択してください。




2 [ボックス登録] を選択します。



3 任意の [(未登録)] を選択します。




4 [設定しない] を選択し、[決定] を選択します。  
アクセス制限を設定する場合は、パスワードと [制限する操作] を設定します。



5 [ボックス名称] を選択します。



6 登録するボックス名を入力し、[決定] を選択します。



7 メニュー画面が表示されるまで、繰り返し [閉じる] を選択します。



## 必要なアプリケーションソフトウェアをインストールする

スキャンした文書を取り出すには、次のソフトウェアが必要です。

- TWIN アプリケーションソフトウェアから取り込むには
  - ・ スキャナードライバー（ネットワークスキャナユーティリティ 3）  
または
  - ・ TWIN 対応のアプリケーションソフトウェア
- TIFF ファイルや JPEG ファイルで取り出すには
  - ・ 親展ボックスビューワ 3（ネットワークスキャナユーティリティ 3）  
または
  - ・ CentreWare Internet Services

本書では、スキャナードライバー（ネットワークスキャナユーティリティ 3）と親展ボックスビューワ 3 を使って、スキャンした文書を TIFF ファイル形式で取り出す方法を説明します。



**1** [スタート] > [プログラムのアクセシビリティ] を選択します。



**2** [プログラムの変更と削除] をクリックし、必要なアプリケーションソフトウェアがインストールされているかを確認します。

本書では、次のアプリケーションソフトウェアがインストールされているか確認します。


- ・ 「Fuji Xerox ネットワークスキャナユーティリティ 3」
- ・ 「TIFF Viewer」




**3** 画面右上の をクリックします。

- 「ネットワークスキャナユーティリティ 3」がない場合  
「ネットワークスキャナユーティリティ 3 をダウンロードしてインストールする」(P.23) に進みます。
- 「TIFF Viewer」がない場合  
「TIFF Viewer をダウンロードしてインストールする」(P.27) に進みます。
  - ・ TIFF Viewer は、TIFF6.0 準拠の TIFF ファイル、およびインターネットファクス仕様準拠の TIFF-FX ファイルの画像を、表示およびプリントするためのソフトウェアです。
  - ・ 「ネットワークスキャナユーティリティ 3」と「TIFF Viewer」は、本機に同梱されているドライバー CD キットの CD-ROM からインストールできます。

## ● ネットワークスキャナユーティリティ3 をダウンロードしてインストールする



**1** デスクトップ上の任意の場所に、ダウンロード用のフォルダーを作成し、任意の名前を付けます。




**2** Internet Explorer (Web ブラウザー) の [アドレス] に次の URL (ホームページアドレス) を入力し、〈Enter〉キーを押します。

<http://www.fujixerox.co.jp/>



**3** [ダウンロード] をクリックし、[スキャナドライバ] をクリックします。

ホームページの構成やデザインは、予告なく変更されることがあります。




**4** [モノクロ複合機] をクリックします。




5 [その他のモノクロ複合機] をクリックします。



6 本機の機種名をクリックします。




7 お使いのコンピューターの OS (オペレーティングシステム) をクリックします。




8 [検索] をクリックします。




9 [ネットワークスキャナーユーティリティ 3] をクリックします。



10 [使用許諾条件に同意しダウンロード] をクリックします。



11 [保存] をクリックします。




12 ファイルの保存先を、P.23 の手順 1 で作成したフォルダーに指定し、[保存] をクリックします。



13 ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。



14 使用許諾条件を確認し、[はい] をクリックします。




15 [解凍先フォルダ] が、P.23 の手順 1 で作成したフォルダー名になっていることを確認し、[OK] をクリックします。



16 [Setup.exe] をダブルクリックします。



**17** 画面の指示に従って [次へ] をクリックし、最後に [インストール] をクリックします。




**18** [完了] をクリックします。続けて、ネットワークスキャナユーティリティ2をインストールできます。


## ● ネットワークスキャナユーティリティ2をインストールする

ネットワークスキャナユーティリティ2の対象製品をご使用になり、バージョン5.6以降がインストールされていない場合は、続けてネットワークスキャナユーティリティ2のインストールをしてください。


ネットワークスキャナユーティリティ2の対象製品を、ネットワークスキャナユーティリティ3からも利用できるようになります。



**19** [はい] をクリックします。ネットワークスキャナユーティリティ2をインストールしない場合は、[いいえ] をクリックして、インストール作業を完了してください。




**20** 画面の指示に従って [次へ] をクリックします。




21 [完了] をクリックします。

## ● TIFF Viewer をダウンロードしてインストールする



1 デスクトップ上の任意の場所に、ダウンロード用のフォルダーを作成し、任意の名前を付けます。




2 Internet Explorer (Web ブラウザー) の [アドレス] に次の URL (ホームページアドレス) を入力し、〈Enter〉キーを押します。

<http://www.fujixerox.co.jp/>



3 [ダウンロード] をクリックし、[商品分野から探す] の [ソフトウェア] をクリックします。


ホームページの構成やデザインは、予告なく変更されることがあります。




4 [その他] の [ドライバー CD キット] をクリックします。



5 [TIFF Viewer] をクリックします。



6 [使用許諾条件に同意しダウンロード] をクリックします。



7 [保存] をクリックします。



8 ファイルの保存先を、P.27 の手順 1 で作成したフォルダーに指定し、[保存] をクリックします。




9 ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。



10 [Setup] フォルダを開き、[setup.exe] をダブルクリックします。




11 画面の指示に従って、[次へ] をクリックします。



12 [閉じる] をクリックします。



## 文書のスキャンして、ボックスに保存する



1 スキャンする文書をセットします。



2 [スキャナー (ボックス保存)] を選択します。



3 [スキャナー ボックス保存] タブを選択し、「ボックスを登録する」(P.20) で登録したボックスを選択します。

ボックスにパスワードを設定した場合は、パスワードを入力し、[確定] を選択します。



4 必要に応じて、[カラーモード]、[両面原稿送り]、[原稿の画質]などの項目を設定します。

文書に合わせて、カラー / モノクロや、片面 / 両面などを設定します。



5 <スタート> ボタンを押します。

## スキャンした文書が保存されたか確認する



1 [スキャナー (ボックス保存)] を選択します。



2 「文書をスキャンして、ボックスに保存する」の手順 3 (P.30) で選択したボックスを選択し、[文書確認 / 削除] を選択します。

ボックスにパスワードを設定した場合は、パスワードを入力し、[確定] を選択します。



**3** スキャンした文書が保存されていることを確認します。



**4** <メニュー> ボタンを押して、終了します。


## スキャンした文書をコンピューターで取り込む

スキャンしてボックスに保存した文書を、コンピューターで取り込むには、いくつかの方法があります。


本書では、親展ボックスビューワ 3 を使って取り込む方法を説明します。



**1** [スタート] > [すべてのプログラム] > [Fuji Xerox] > [ネットワークスキャナユーティリティ3] > [親展ボックスビューワ 3] を選択します。




**2** [IP アドレスまたは FQDN を直接指定] に、IP アドレスを入力し、[次へ] をクリックします。



**3** [ボックス番号] に、「文書をスキャンして、ボックスに保存する」の手順 3 (P.30) で選択したボックス番号を入力し、[決定] をクリックします。

ボックスにパスワードを設定した場合は、[パスワード] にパスワードを入力します。




**4** 本機に認証モードが設定されている場合は、認証情報の入力画面が表示されます。本機を利用するための User ID とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。



5 取り込みたい文書を選択し、[取り込み]をクリックします。




6 コンピューターの保存先を選択し、[OK]をクリックします。



7 [ファイル] メニューから [終了] を選択します。



## 取り込んだスキャン文書をコンピュータで確認する



1 スキャン文書を保存したフォルダーを開き、文書をダブルクリックします。




## スキャン機能

スキャンした文書をコンピューターに  
転送する (PC 保存)

オプション

スキャン機能で読み込んだ文書を PDF や DocuWorks 文書などに変換し、FTP や SMB のプロトコルを使ってネットワーク上のコンピューターに転送できます。



\*: XPSは、XML Paper Specificationの略称です。

この機能を利用するには、次の環境が必要です。

● SMB で使用する場合

共有フォルダー機能が利用できる次の OS のコンピューターが必要です。Mac OS X の場合は、共有できるユーザーアカウントが Mac OS X 上に必要です。

- ・ Microsoft Windows 2000
- ・ Microsoft Windows Server 2003
- ・ Microsoft Windows Server 2008
- ・ Microsoft Windows Server 2008 R2
- ・ Microsoft Windows XP
- ・ Microsoft Windows Vista
- ・ Microsoft Windows 7
- ・ Mac OS X 10.2.x/10.3.x/10.4.x/10.5/10.6

Mac OS X v10.7 Lion を利用する場合は、弊社のホームページで「Mac OS X v10.7 Lion 対応状況」の「スキャン時の注意・制限事項」をご確認ください。

● FTP で使用する場合

次の FTP サーバーと FTP サーバーへのアカウント（ログイン名とパスワード）の登録が必要です。

- ・ Microsoft Windows Server 2003、Microsoft Windows Server 2008、Microsoft Windows Server 2008 R2、Microsoft Windows Vista、Microsoft Windows 7 の場合
  - Microsoft Internet Information Server 6.0 の FTP サービス
- ・ Microsoft Windows 2000 Server、Microsoft Windows 2000 Professional、Microsoft Windows XP の場合
  - Microsoft Internet Information Server 3.0 以降の FTP サービス
- ・ Mac OS X の場合
  - Mac OS X 10.2.X/10.3.8/10.3.9/10.4.2/10.4.4/10.4.8/10.4.9/10.4.10/10.4.11 /10.5/10.6/10.7 の FTP サービス
- ・ Novell NetWare の場合
  - NetWare 5.11J/5.12J の FTP サービス


Mac OS X v10.7 Lion を利用する場合、FTP サービスの設定方法は、Apple Japan 社の公式ホームページをご参照ください。




## コンピューターの保存先を、本機の宛先表に登録する



1 [登録 / 変更] を選択します。




2 [宛先表登録] を選択します。




3 任意の [(未登録)] を選択します。



4 [宛先種別] を選択します。



5 [サーバー] を選択し、[閉じる] を選択します。




6 [宛先名] を選択します。




**7** 保存先のコンピューター名を入力し、[決定] を選択します。

入力した名前は、スキャンした文書の保存先を選択する画面 (P.37 の手順 4) で、「宛先名」として表示されます。




**8** [転送プロトコル] を選択します。



**9** [FTP] または [SMB] を選択し、[閉じる] を選択します。


転送プロトコルを [FTP] にするか [SMB] にするかについては、ネットワーク管理者に確認してください。



**10** [サーバー名 /IP アドレス] を選択します。



**11** コンピューターの IP アドレスを入力し、[決定] を選択します。



**12** 手順 9 で [SMB] を選択した場合は、[共有名 (SMB のみ)] を選択します。




**13** コンピューターに作成した共有フォルダーの名前を入力し、[決定] を選択します。



14 [決定] を押し、[ユーザー名] を選択します。



15 共有フォルダーにアクセスするための、ユーザー名を入力し、[決定] を選択します。



16 [パスワード] を選択します。



17 共有フォルダーにアクセスするための、パスワードを入力し、[決定] を選択します。




18 [決定] を選択します。



19 メニュー画面が表示されるまで、繰り返し [閉じる] を選択します。

# 文書をスキャンして、コンピューターに保存する




1 スキャンする文書をセットします。



2 [スキャナー (PC 保存)] を選択します。



3 [宛先表] を選択します。



4 「コンピューターの保存先を、本機の宛先表に登録する」(P.34) で作成した宛先を選択し、[設定→] を選択します。



5 [閉じる] を選択します。



6 必要に応じて、[カラーモード]、[両面原稿送り]、[原稿の画質]、[出力ファイル形式]などの項目を設定します。

文書に合わせて、カラー/モノクロや、片面/両面などを設定します。



7 〈スタート〉 ボタンを押します。

## スキャンした文書がコンピューターに送られたか確認する



1 〈ジョブ確認〉 ボタンを押します。




2 [実行中 / 待ち] タブ、または [実行完了] タブを選択し、コンピューターに転送した文書の [状態] が、[正常終了] になっていることを確認します。



3 [閉じる] を選択します。

## 保存した文書をコンピューターで確認する



1 共有フォルダーを開き、文書をダブルクリックします。




## スキャン機能

## スキャンした文書をメールに添付して送信する（メール送信）

オプション

スキャンした文書を PDF や DocuWorks 文書などに変換して、メールに添付して送信できます。



\* : XPSは、XML Paper Specificationの略称です。

送信先のメールアドレスを指定する方法には、本機のパネルで直接メールアドレスを入力する方法と、事前に登録してある宛先表から選択する方法があります。よく使うメールアドレスは、宛先表に登録しておくとう便利です。

次の流れで設定します。

- 「本機の宛先表にメールアドレスを登録する」(P.39)
- 「スキャンした文書をメール送信する」(P.41)
- 「メールが送信されたか確認する」(P.43)
- 「受信した文書をコンピューターで確認する」(P.43)

ここでは、次の情報が必要です。


- 送信先のメールアドレス
- ➡ 情報がわからないときは、「設定を始める前に」>「コンピューターの情報」(P.15)で確認してください。




## 本機の宛先表にメールアドレスを登録する



1 「登録 / 変更」を選択します。




2 [宛先表登録] を選択します。



3 任意の [(未登録)] を選択します。



4 [宛先種別] を選択します。




5 [メール] を選択し、[閉じる] を選択します。



6 [宛先 (メールアドレス)] を選択します。



7 送信先のメールアドレスを入力し、[決定] を選択します。



8 [宛先名] を選択します。



**9** 送信相手の名前を入力し、[決定] を選択します。

ここで入力した名前は、スキャン文書の送信先を選択する画面 (P.42 の手順 4) で、[宛先名 / メールアドレス] に表示されます。




**10** [決定] を選択します。  
[姓]、[名] を入力しておく、検索するときに便利です。



**11** メニュー画面が表示されるまで、繰り返し [閉じる] を選択します。


## スキャンした文書をメール送信する



**1** スキャンする文書をセットします。



**2** [スキャナー(メール送信)] を選択します。



**3** [宛先表] を選択します。  
直接メールアドレスを入力する場合は、[キーボード] を選択します。




4 [宛先名 / メールアドレス] のリストから、送信相手を選択し、[宛先→] を選択します。

必要に応じて、[Cc →]、[Bcc →] として送信する宛先を選択します。



5 [閉じる] を選択します。




6 [スキャナー メール送信] タブを選択し、[件名] を選択します。

[送信者] には、本機のメールアドレスや認証ユーザーのメールアドレスなどが表示されます。




7 メールの件名を入力し、[決定] を選択します。



8 [本文] を選択します。



9 メールの本文を入力し、[決定] を選択します。



10 必要に応じて、[カラーモード]、[両面原稿送り]、[原稿の画質]、[出力ファイル形式] などの項目を設定します。

文書に合わせて、カラー / モノクロや、片面 / 両面などを設定します。



# 11 <スタート> ボタンを押します。

## メールが送信されたか確認する



# 1 <ジョブ確認> ボタンを押します。



# 2 [実行完了] タブまたは [実行中 / 待ち] タブを選択し、メール送信した文書の [状態] が、[正常終了] になっていることを確認します。




# 3 [閉じる] を選択します。

## 受信した文書をコンピューターで確認する



# 1 コンピューターで、本機のアドレスから送られているメールを開き、添付文書を確認します。



## スキャン機能


## スキャンした文書进行处理するとき、メール送信と PC 保存を同時に実行する（ジョブフロー）

オプション

ジョブフローとは、本体機器のインプット、アウトプットの複数の機能を組み合わせ、一連の作業として登録しておくものです。インプットとなる作業を開始すると、自動的に登録してある作業を実行できます。

ジョブフローには、親展ボックスに関連付けて登録しておくものと、スキャン文書を対象とするものの 2 種類があります。前者のジョブフローは、本機でも作成できますが、後者は ApeosWare EasyAdmin（有償）や、Device Setup（デバイス設定ツール）などのアプリケーションソフトウェアで作成します。また、これらのアプリケーションソフトウェアを使うと、複数の作業を同時に行うジョブフローを作成できます。

本書では、スキャン文書をメールに添付して、指定した宛先に送付すると同時に、指定したコンピューターの共有フォルダーに保存するジョブフローを作成して実行します。



次の流れで設定します。


- 「Device Setup（デバイス設定ツール）をインストールする」(P.45)
- 「Device Setup（デバイス設定ツール）に本機を登録する」(P.48)
- 「ジョブフローを作成して本機に登録する」(P.49)
- 「ジョブフローを使う」(P.52)
- 「共有フォルダーに保存できたか確認する」(P.53)

ここでは、スキャンした文書の送信先に関する次の情報が必要です。

- 本機の機種名
- 本機の IP アドレス
- 送信先のメールアドレス
- 送信先のコンピューター名
- 送信先のコンピューターに作成した共有フォルダーの名前
- Windows にログオンするためのユーザー名
- Windows にログオンするためのパスワード

▶ 情報がわからないときは、「設定を始める前に」>「本機の情報」(P.12)、および「コンピューターの情報」(P.15)で確認してください。

# Device Setup (デバイス設定ツール) をインストールする



**1** デスクトップ上の任意の場所に、ダウンロード用のフォルダーを作成し、任意の名前を付けます。

**2** Internet Explorer (Web ブラウザー) の [アドレス] に次の URL (ホームページアドレス) を入力し、〈Enter〉キーを押します。


<http://www.fujixerox.co.jp/>

**3** [商品情報] をクリックし、[ソフトウェア] をクリックします。


ホームページの構成やデザインは、予告なく変更されることがあります。

**4** [ApeosWare Management Suite] をクリックします。

**5** [ダウンロード] をクリックします。




6 [Device Setup (デバイス設定ツール)] をクリックします。



7 [使用許諾条件に同意しダウンロード] をクリックします。




8 [保存] をクリックします。




9 ファイルの保存先を、「Device Setup (デバイス設定ツール) をインストールする」(P.45) の手順 1 で作成したフォルダーに指定し、[保存] をクリックします。




10 ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。



11 [Setup] フォルダを開き、  
[Launcher.exe] をダブルクリックしま  
す。




12 画面の指示に従って [次へ] をクリックし  
ます。



13 [ユーザー名]、[所属] を入力し、[次へ]  
をクリックします。




14 画面の指示に従って [次へ] をクリック  
し、最後に [インストール] をクリックし  
ます。




15 [完了] をクリックします。  
Device Setup (デバイス設定ツール) が起動しま  
す。続いて Device Setup (デバイス設定ツール)  
に本機を登録します。




## Device Setup (デバイス設定ツール) に本機を登録する




**1** Device Setup (デバイス設定ツール) のパスワードを入力し、[OK] をクリックします。



**2** [基本情報] を右クリックし、[機器の追加] を選択します。



**3** [機種名の指定] で、機種名を選択します。[IP アドレス / ホスト名] に、IP アドレスを入力します。



**4** [指定した機器から最新の属性値を取得する] にチェックし、[OK] をクリックします。




**5** [はい] をクリックします。




**6** [OK] をクリックします。  
本機が Device Setup (デバイス設定ツール) に登録され、本機の情報が Device Setup (デバイス設定ツール) に取り込まれました。

# ジョブフローを作成して本機に登録する

## ● メールを送信するための設定をする




1 本機の機種名を右クリックし、[ジョブフローの作成]を選択します。




2 スキャン文書をメール送信するジョブフローのアイコンをクリックし、[次へ]をクリックします。

アイコンを選択すると、右側の説明欄に「スキャンした文書をメール送信します。」と表示されます。



3 [ジョブフロー名]にわかりやすい名前を入力し、[完了]をクリックします。

入力した名前は、本機でジョブフローを選択する画面 (P.52の手順3)で表示されます。



4 スキャンのアイコンをクリックし、スキャンするときのカラーモードや解像度、片面/両面などを設定します。

[値]の項目は、ドロップダウンメニューから選択できます。




5 メール送信のアイコンをクリックし、宛先や件名、コメント、ファイル形式などを設定します。


[値]の項目は、ドロップダウンメニューから選択できます。

XPSは、XML Paper Specificationの略称です。

## ● 共有フォルダーに転送するための設定をする



6 スキャンのアイコンをクリックします。



7 画面の左側にあるアイコン一覧から[ファイル転送]をドラッグして、右側にある[スキャン]のアイコンにドロップします。



8 ファイル転送のアイコンをクリックします。



9 [転送先]を設定します。  
[転送方式]が[SMB]の場合は、コンピュータ名と共有フォルダーの名前を、「¥¥コンピュータ名¥共有フォルダーの名前」という形式で入力します。  
本書では例として、「¥¥Soumu0808¥ScantoPC」を入力します。



10 [保存場所]を設定します。

- 共有フォルダー内にサブフォルダーがある場合は、そのフォルダー名を入力すると、ファイルの格納先に指定できます。
- 共有フォルダーの直下に保存する場合は、この項目を設定する必要はありません。



11 [ログイン名]に、ユーザー名を入力します。



12 [パスワード] に、パスワードを入力します。



13 [保存方法] を設定します。




14 [ファイル名] に、転送されるファイルの名前を設定します。

[保存方法] を [名前自動生成] に設定した場合は、この項目を設定する必要はありません。




15 [出力ファイル形式] を設定します。  
XPS は、XML Paper Specification の略称です。




16 [ファイル] メニューから [保存終了] を選択します。



17 [機器に設定] をクリックします。




18 [はい] をクリックします。




**19** [OK] をクリックします。

**20** [OK] をクリックします。


## ジョブフローを使う



**1** 本機に文書をセットします。



**2** [ ] を押し、[ジョブフロー] を選択します。



**3** 実行したい登録したジョブフローを選択します。




**4** 〈スタート〉 ボタンを押します。  
スキャン文書が、ジョブフローの設定どおりにメールに添付され、送信されます。さらに、作成した共有フォルダーに保存されます。

## 共有フォルダーに保存できたか確認する



- 1 スキャンしたら、ジョブフローで登録した共有フォルダーやメールを確認し、文書があることを確認します。



設定を始める前に

スキャン機能


**プリント機能**

認証、集計機能

# プリント機能

●Windows からプリントする.....	56
●Mac OS X からプリントする.....	65
●プライベートプリントでプリントする (プライベートプリント) .....	71

使用しているコンピューターの画面イメージは、2012年1月現在のものです。  
各種ドライバーやユーティリティソフトウェアのバージョンアップによって、本書に記載している内容が、お客様が  
お使いのものと異なる場合があります。




## プリント機能

## Windows からプリントする

本機のプリンター機能を使うには、お使いのコンピューターに、プリンタードライバーをインストールする必要があります。

プリンタードライバーとは、コンピューターに接続されているプリンターを管理するプログラムです。プリンタードライバーを使うことで、用紙のサイズや向き、プリントする部数を設定できます。また、複数のページをまとめて1枚にプリント（N アップ）したり、両面でプリントしたりといった、本機の様々な機能を活用できます。

ここでは、Windows でのプリント方法について説明します。



次の流れで設定します。

- 「プリント用の標準ドライバーをダウンロードする」(P.57)
- 「プリント用の標準ドライバーをインストールする」(P.59)
- 「カスタムセットアップでプリンターをインストールする」(P.63)
- 「コンピューターからプリントを指示する」(P.64)

ここでは、次の情報が必要です。

- 本機の機種名
  - 本機の IP アドレス
- ➔情報がわからないときは、「設定を始める前に」>「本機の情報」(P.12)で確認してください。




# プリント用の標準ドライバーをダウンロードする


プリンタードライバーの入手方法は、次の2つがあります。

- ・ 本機に同梱されているドライバー CD キットの CD-ROM を使う。
- ・ 弊社のホームページからダウンロードする。

ここでは、弊社のホームページから標準ドライバー（ART EX ドライバー）をダウンロードしてインストールする方法を説明します。




**1** デスクトップ上の任意の場所に、ダウンロード用のフォルダーを作成し、任意の名前を付けます。




**2** Internet Explorer（Web ブラウザー）の [アドレス] に次の URL（ホームページアドレス）を入力し、〈Enter〉キーを押します。

<http://www.fujixerox.co.jp/>



**3** [ダウンロード] をクリックし、[プリンタードライバー] をクリックします。


ホームページの構成やデザインは、予告なく変更されることがあります。




**4** [モノクロ複合機] をクリックします。




5 [その他のモノクロ複合機] をクリックします。




6 本機の機種名をクリックします。




7 お使いのコンピューターの OS (オペレーティングシステム) をクリックします。



8 [検索] をクリックします。




9 [ART EX3 ドライバー (標準)] をクリックします。



10 [使用許諾条件に同意しダウンロード] をクリックします。



11 [保存] をクリックします。



12 ファイルの保存先を、P.57 の手順 1 で作成したフォルダーに指定し、[保存] をクリックします。

## プリント用の標準ドライバーをインストールする


プリンタードライバーのインストール（プリンターのセットアップ）方法には、「標準セットアップ」と「カスタムセットアップ」があります。ここでは、本機がコンピューターと同じサブネットに TCP/IP で接続されている場合と、USB で接続されている場合を例に、「標準セットアップ」でインストールする方法を説明します。



1 ダウンロードした標準ドライバーを、ダブルクリックします。



2 [解凍先フォルダ] が、P.57 の手順 1 で作成したフォルダー名になっていることを確認し、[OK] をクリックします。



3 [標準セットアップ] ボタンをクリックします。

本機が、コンピュータと同じサブネットにTCP/IP で接続されていない場合は、「カスタムセットアップでプリンターをインストールする」(P.63)を参照してください。




4 お使いのコンピュータと同じサブネット内にある TCP/IP 接続されている機器が、リスト表示されます。[アドレス] に表示された IP アドレスが、本機の IP アドレスと合っていることを確認します。

本機が表示されない場合は、[戻る] をクリックし、「カスタムセットアップでプリンターをインストールする」(P.63)を参照してください。



5 本機をチェックし、[次へ] をクリックします。




6 使用許諾条件を確認して、[同意する] をチェックし、[インストール] をクリックします。




7 セットアップ完了画面が表示されたら、[追加 / 更新されたプリンター] に、本機が表示されていることを確認し、[完了] をクリックします。

警告画面が表示されたら、[続行] ボタンをクリックして、インストール作業を続行してください。




8 [はい] をクリックします。


## ● USB 接続の場合




**1** 本機の USB インターフェイスコネクタに、USB ケーブルを接続します。




**2** コンピューターの USB インターフェイスコネクタに、USB ケーブルを接続します。[新しいハードウェアの検出ウィザード] 画面から、[いいえ、今回は接続しません] を選択し [次へ] をクリックします。




**3** [一覧または特定の場所からインストールする (詳細)] を選択し、[次へ] をクリックします。




**4** [次の場所で最適なドライバを検索する] を選択します。




**5** 付属のドライバーCD キットを CD-ROM ドライブにセットします。



**6** [リムーバブルメディア(フロッピー、CD-ROM など) を検索] をチェックし、[次へ] をクリックします。



7 [完了] をクリックします。



8 [スタート] メニューから、[プリンタとFAX] を選択します。



9 本機のアイコンを右クリックし、表示されるメニューから [プロパティ] を選択します。



10 [ポート] タブを選択し、[印刷するポート] で USB ポートが設定されていることを確認します。




11 [OK] をクリックします。

# カスタムセットアップでプリンターをインストールする


「標準セットアップ」(「プリント用の標準ドライバーをインストールする」(P.59)) でインストールができないときや、本機が、コンピューターと同じサブネットにTCP/IP で接続されていない場合は、「カスタムセットアップ」でインストールしてください。




1 「カスタムセットアップ」 ボタンをクリックします。




2 [LPR (TCP/IP) プリンターを指定する] を選択し、[次へ] をクリックします。




3 [OK] をクリックします。




4 [IP アドレス] を選択して IP アドレスを入力し、[次へ] クリックします。



5 [[はい] クリックします。



6 使用許諾条件を確認して、[同意する] をチェックし、[インストール] をクリックします。




**7** セットアップ完了画面が表示されたら、[追加 / 更新されたプリンター] に、本機が表示されていることを確認し、[完了] をクリックします。


警告画面が表示されたら、[続行] ボタンをクリックして、インストール作業を続行してください。

**8** [はい] をクリックします。

## コンピュータからプリントを指示する



**1** プリントする文書を表示します。



**2** [ファイル] メニューから [印刷] を選択します。

アプリケーションソフトウェアによっては、メニューの呼びかたが異なることがあります。



**3** [プリンタ名] で本機を選択します。  
必要に応じて、[プロパティ] で設定を変更します。



**4** [OK] をクリックします。




## プリント機能

## Mac OS X からプリントする

本機のプリンター機能を使うには、お使いのコンピューターに、プリンタードライバーをインストールする必要があります。

プリンタードライバーとは、コンピューターに接続されているプリンターを管理するプログラムです。プリンタードライバーを使うことで、用紙のサイズや向き、プリントする部数を設定できます。また、複数のページをまとめて1枚にプリント（Nアップ）したり、両面でプリントしたりといった、本機の様々な機能を活用できます。

ここでは、Macintosh でのプリント方法について説明します。



次の流れで設定します。

- 「プリント用の標準ドライバーをインストールする」(P.65)
- 「プリンターを追加する」(P.67)
- 「コンピューターからプリントを指示する」(P.69)



## プリント用の標準ドライバーをインストールする

プリンタードライバーの入手方法は、次の2つがあります。

- ・ 本機に同梱されているドライバー CD キットの CD-ROM を使う。
- ・ 弊社のホームページからダウンロードする。

ここでは、ドライバー CD キットの CD-ROM から標準ドライバー（Mac OS X 用プリンタードライバー）をインストールする方法を説明します。



- ・ Mac OS X 用プリンタードライバーは、Mac OS X Version 10.5/10.6/10.7 に対応しています。
- ・ Mac OS X にプリンタードライバーをインストールする場合は、管理者権限のあるユーザーでログインしてください。
- ・ AppleTalk をお使いの際は、別途 Adobe PostScript 3 キットが必要です。なお、Mac OS X 10.6 以降には対応していません。

ここでは、次の情報が必要です。

- 本機の IP アドレス
- ➡ 情報がわからないときは、「設定を始める前に」>「本機の情報」(P.12) で確認してください。




1 [Jpn > MacDrivr] ボリューム内にある、[Fuji Xerox Print Driver for Mac OS X Installer] アイコンを、ダブルクリックします。



2 [続ける] をクリックします。




3 使用許諾条件を確認し、[続ける] をクリックします。



4 [同意する] をクリックします。



5 [続ける] をクリックします。  
2 回目以降のインストールの場合は、この画面は表示されません。次の手順に進んでください。  
なお、コンピューターを再起動してからインストールした場合は、2 回目以降であってもこの画面は表示されます。



6 [インストール] をクリックします。



7 [名前]と[パスワード]を入力して、[OK]をクリックします。



8 [閉じる] をクリックします。

## プリンターを追加する

[プリンタリスト] ウィンドウに、本機を追加します。



**注記** 本機と Macintosh の接続の方法によって、操作手順は異なります。ここでは、LPR 接続の場合について説明します。

1 本機の電源が入っていることを確認します。



2 [Apple] メニューから [システム環境設定] を開き、[プリントとファクス] を選択します。



3 [プリントとファクス] ウィンドウにある左下の [+ ] ボタンをクリックします。アプリケーションソフトウェアによっては、メニューの呼びかたが異なることがあります。



4 [プリンタリスト] ウィンドウの [IP] をクリックします。



5 [プロトコル] プルダウンメニューで [LPD (Line Printer Daemon)] を選択します。




6 [アドレス] に、本機の IP アドレスを入力します。




7 [ドライバ] から [使用するドライバを選択...] を選択します。




8 表示されたドライバの一覧から、「FX Print Driver for Mac OS X v.XX」を選択します。  
「XX」は、バージョンを表します。



9 [追加] をクリックします。




- 10** [インストール可能なオプション] ウィンドウで、オプションの設定をします。  
オプションの設定は、インストール後でも変更できます。




- 11** [続ける] をクリックします。

## コンピュータからプリントを指示する



- 1** プリントする文書を表示します。



- 2** [ファイル] メニューから [プリント] を選択します。  
アプリケーションソフトウェアによっては、メニューの呼びかたが異なることがあります。



- 3** [プリンタ] で本機を選択します。  
必要に応じて、各設定を変更します。




**4** [プリント] をクリックします。  
お使いのアプリケーションによって、表示される内容が異なります。



## プリント機能

# プライベートプリントでプリントする (プライベートプリント)

プライベートプリントとは、プリント指示の際に User ID を設定し、本機で認証操作を行うことで、自分がプリント指示した文書だけを出力できる機能です。これにより、機密文書を第三者に見られる危険性を減らすとともに、放置プリントを減らすことによるコスト削減が可能になります。



ここでは、本機に登録したユーザーから送信された文書を認証してプライベートプリントに保存して、本機で User ID を入力することでプリントアウトできるように設定する方法を説明します。

次の流れで設定します。

- 「本機の認証を「本体認証」に設定する」(P.72)
- 「パスワードを運用する」(P.73)
- 「本機にユーザーを登録する」(P.74)
- 「本機でプライベートプリントを設定する」(P.76)
- 「[プライベートプリント] ボタンを表示するように設定する」(P.77)
- 「コンピューターを設定する」(P.79)
- 「コンピューターからプリントを指示する」(P.80)
- 「本機からプリントする」(P.81)

# 本機の認証を「本体認証」に設定する



1 〈認証〉ボタンを押します。




2 機械管理者 ID を入力し、[確定] を選択します。


- ・機械管理者 ID およびパスワードは、本機を設置したあと、すぐに変更することをお勧めします。
- ・認証中は、〈認証〉ボタンが点灯します。




3 [仕様設定 / 登録] を選択します。



4 [認証 / セキュリティ設定] を選択し、[認証の設定] を選択します。



5 [認証方式の設定] を選択します。




6 [本体認証] を選択し、[決定] を選択します。




# パスワードを運用する


ユーザーが本機のパネルで認証をするときに、パスワードを入力するかどうかを設定します。セキュリティを強化するためにも、パスワードの運用をお勧めします。




1  を押します。




2 [パスワードの運用] を選択します。



3 [本体パネルのパスワード使用] を選択し、[確認 / 変更] を選択します。




4 [する] を選択し、[決定] を選択します。




5 [閉じる] を選択します。

# 本機にユーザーを登録する




**1** [集計管理] を選択し、[ユーザー登録 / 集計確認] を選択します。



**2** 登録したい番号を選択し、[登録 / 確認] を選択します。



**3** 登録する User ID を入力し、[決定] を選択します。  
User ID は半角英数字 32 文字以内で設定します。




**4** [ユーザー名] を選択します。



**5** 登録するユーザー名を入力し、[決定] を選択します。  
ユーザー名は全角 16 文字以内、半角 32 文字以内で設定します。




**6** [パスワード] を選択します。



7 [新しいパスワード] を選択します。




8 登録するパスワードを入力し、[決定] を選択します。  
パスワードは、4～12桁の範囲で設定します。




9 [パスワードの再入力] を選択します。



10 手順 8 で入力したパスワードを再度入力し、[決定] を選択します。



11 [決定] を選択します。




12 [閉じる] を選択します。




13 手順 2 の [ユーザー登録 / 集計確認] 画面から繰り返し、必要なユーザーを登録し、[閉じる] を選択します。


# 本機でプライベートプリントを設定する




1 [認証/セキュリティ設定] を選択し、  
[認証の設定] を選択します。




2 ▼ を押します。




3 [認証/プライベートプリントの設定] を  
選択します。



4 [受信制御] を選択し、[確認/変更]  
を選択します。



5 [プライベートプリントに保存] を選択し、  
[決定] を選択します。




6 [閉じる] を選択します。




## [プライベートプリント]ボタンを表示するように設定する


メニュー画面に [プライベートプリント] ボタンを表示させる場合は、以降の手順で設定します。必要に応じて設定してください。





1 [仕様設定] を選択し、[共通設定] を選択します。



2 [画面 / ボタンの設定] を選択します。




3 を押し、[メニュー画面の補助機能配列] を選択し、[確認 / 変更] を選択します。




4 ボタンを配置したい場所を選択します。ここでは、[4. (未設定)] に [プライベートプリント] を設定します。




5 を押し、[プライベートプリント] を選択し、[閉じる] を選択します。







6 [決定] を選択します。



7 [閉じる] を選択します。



8 [閉じる] を選択します。



9 [はい (再起動する)] を選択します。



10 メニュー画面で、各機能に鍵のマークがついていることと、[プライベートプリント] ボタンが表示されていることを確認します。




以降、本機を操作するときには、User ID 認証が必要になります。


# コンピューターを設定する




**1** [スタート] > [プリンタとFAX] を選択します。




**2** 本機のアイコンを右クリックし、表示されるメニューから [プロパティ] を選択します。




**3** [プリンター構成] タブをクリックします。




**4** [認証設定] をクリックします。



5 [常と同じ認証情報を使用する] がチェックされていることを確認し、[User ID の指定] から [ID を入力する] を選択します。




6 「本機にユーザーを登録する」(P.74) で登録した User ID を入力し、[OK] をクリックします。  
パスワードを設定した場合は、[パスワード] も入力します。




7 [OK] をクリックします。



## コンピューターからプリントを指示する



1 プリントしたい文書を表示します。



**2** [ファイル] メニューから [印刷] を選択します。

アプリケーションソフトウェアによっては、メニューの呼びかたが異なることがあります。



**3** [プリンタ名] で本機を選択し、[プロパティ] をクリックします。



**4** [プリント種類] で [通常印刷] を選択し、[OK] をクリックします。



**5** [OK] をクリックします。  
プリントを指示した文書が、本機のプライベートプリントに保存されます。続いて、本機の前へ移動して、保存された文書をプリントします。

## 本機からプリントする



**1** <認証> ボタンを押します。



**2** 「本機にユーザーを登録する」(P.74)で登録した User ID を入力し、[次へ] を選択します。




**3** 「本機にユーザーを登録する」(P.74)で登録したパスワードを入力し、[確定] を選択します。



**4** [プライベートプリント] を選択します。



**5** 蓄積した文書の一覧から、プリントする文書を選択し、[スタート] を選択します。一度に複数の文書を選択できます。



**6** プリントしたあと、蓄積した文書を削除するかどうかを選択します。



**7** 〈認証〉ボタンを押します。認証が解除されて、〈認証〉ボタンが消灯していることを確認します。

設定を始める前に

スキャン機能


プリント機能

**認証、集計機能**

# 認証、集計機能

- ユーザーごとに枚数管理、機能利用制限を設定する  
(集計管理 / ユーザー登録 / 利用制限の設定).....

84




## 認証、集計機能

## ユーザーごとに枚数管理、機能利用制限を設定する(集計管理/ユーザー登録/利用制限の設定)


ユーザーごとに、コピー、スキャナー、プリンターの利用量を集計したり、各機能の利用を制限することができます。

この機能を利用すると、オフィスのプリントやコピーを節約するときの参考にできます。

集計管理や利用制限の機能を利用するためには、本機を認証モードに設定し、利用するユーザーを識別させる必要があります。



ユーザーごとの利用設定例を、次に記載します。各ケースに応じて、本書の操作手順を参照してください。






**Case1** ユーザーごとに各機能の集計管理を行いたい**Case2** ユーザーごとに集計管理を行うと同時に、スキャン（コピー/プリント）の上限枚数を設定したい

[利用制限] 画面

[スキャナー - 上限ページ数] 画面

スキャン（コピー / プリント）できる上限ページ数を、1 ~ 9999999 の範囲で 1 ページごとに 〈数字〉 ボタンで入力します。[スキャナー - 上限ページ数] 画面の場合は、[決定 / 次選択] を選択すると、カラー / 白黒が切り替わります。

**Case3** ユーザーごとに集計管理を行うと同時に、使える機能を制限したい



## 本体認証を設定する

本機を利用するユーザーを識別するために、本機を認証モードにします。



**1** 〈認証〉 ボタンを押します。




**2** 機械管理者 ID を入力し、[確定] を選択します。


- ・ 機械管理者 ID およびパスワードは、本機を設置したあと、すぐに変更することをお勧めします。
- ・ 認証中は、〈認証〉 ボタンが点灯します。




3 [仕様設定 / 登録] を選択します。



4 [認証 / セキュリティ設定] を選択し、  
[認証の設定] を選択します。




5 [認証方式の設定] を選択します。




6 [本体認証] を選択し、[決定] を選択します。

## パスワードを運用する


ユーザーが本機のパネルで認証をするときに、パスワードを入力するかどうかを設定します。セキュリティを強化するためにも、パスワードの運用をお勧めします。




1 ▼ を押します。




2 [パスワードの運用] を選択します。



**3** [本体パネルのパスワード使用] を選択し、[確認 / 変更] を選択します。




**4** [する] を選択し、[決定] を選択します。




**5** [閉じる] を選択します。

## 集計管理を設定する

ユーザー別集計管理レポートを本機で出力させる場合に、集計する各機能を [集計する] に設定します。



**1** [集計管理] を選択し、[集計管理機能の運用] を選択します。




**2** [本体集計管理] が選択されていることを確認し、[各機能の集計] を選択します。



**3** 集計したい機能を選択し、[確認 / 変更] を選択します。


ここでは、コピーを選択したときの画面を例に説明します。



**4** [集計する] を選択し、[決定] を選択します。



**5** 必要に応じて、手順 3、4 を繰り返して集計したい機能を設定し、[閉じる] を選択します。




**6** [決定] を選択します。




## ユーザーを登録し、機能の利用制限を設定する

### ● ユーザーを登録する



**1** [集計管理] を選択し、[ユーザー登録/集計確認] を選択します。




**2** 登録したい番号を選択し、[登録/確認] を選択します。



**3** 登録する User ID を入力し、[決定] を選択します。

User ID は半角英数字 32 文字以内で設定します。




4 [ユーザー名] を選択します。




5 登録するユーザー名を入力し、[決定] を選択します。

ユーザー名は全角 16 文字以内、半角 32 文字以内で設定します。



6 [パスワード] を選択します。




7 [新しいパスワード] を選択します。



8 登録するパスワードを入力し、[決定] を選択します。

パスワードは、4 ~ 12 桁の範囲で設定します。



9 [パスワードの再入力] を選択します。



10 手順 8 で入力したパスワードを再度入力し、[決定] を選択します。

11 [決定] を選択します。

12 [閉じる] を選択します。

13 手順2の [ユーザー登録 / 集計確認] 画面から繰り返し、必要なユーザーを登録します。


## ● 機能の利用制限を設定する

登録したユーザーに利用制限をつける場合は、以降の手順で設定します。


14 [ユーザー登録 / 集計確認] 画面から利用制限を設定するユーザーを選択し、[登録 / 確認] 画面を選択します。

15 [利用制限] を選択します。

16 制限する機能を選択し、[機能制限] を選択します。



**17** 制限する内容を選択し、[決定] を選択します。



**18** [上限ページ数の変更] を選択します。




**19** 上限ページ数を設定します。  
スキャナーの場合、[決定 / 次選択] を選択し、カラーまたは白黒の上限ページ数を設定します。



**20** 操作パネルの〈数字〉ボタンでページ数を入力します。



**21** [決定] を選択します。



**22** [閉じる] を選択します。

23 [閉じる] を選択します。

24 必要に応じて、手順 14 の [ユーザー登録 / 集計確認] 画面から繰り返し、他のユーザーの利用制限を設定します。

25 メニュー画面が表示されるまで、繰り返し [閉じる] を選択します。

26 [はい (再起動する)] を選択します。



以降、本機を操作するときは、User ID とパスワードが必要になります。



## ユーザー別集計管理レポートを出力する

ユーザー別集計管理レポートでは、ユーザーごとに、各機能で利用したページ数や枚数を集計した結果を、紙で出力できます。コピー、プリンター、スキャナーの機能ごとの集計管理レポートを出力できます。

集計管理レポートの内容は、User ID ごとの各機能別の利用枚数、利用制限情報、枚数制限情報です。



1 <認証> ボタンを押します。



2 機械管理者 ID を入力し、[次へ] を選択します。




3 パスワードを入力し、[確定] を選択します。

- ・機械管理者 ID およびパスワードは、本機を設置したあと、すぐに変更することをお勧めします。
- ・認証中は、<認証> ボタンが点灯します。



4 <機械確認 (メーター確認)> ボタンを押します。




5 [レポート / リストの出力] を選択します。



6 [ユーザー別集計管理] を選択します。



7 出力したい集計管理レポートのボタンを選択します。




8 [ユーザー番号 (複数選択可)] で、出力したいユーザーの User ID の範囲を選択します。

すべてのユーザーを選択したい場合は、[すべて選択] を選択します。



9 <スタート> ボタンを押します。集計レポートが出力されます。



10 メニュー画面が表示されるまで、繰り返し [閉じる] を選択します。



11 <認証> ボタンを押します。認証が解除されて、<認証> ボタンが消灯していることを確認します。




# ユーザー別集計カウンターをリセットする

ユーザー別の集計管理データや上限ページ数などのデータを削除することができます。必要に応じてリセットをしてください。



1 〈認証〉ボタンを押します。



2 機械管理者 ID を入力し、[次へ] を選択します。




3 パスワードを入力し、[確定] を選択します。


- ・機械管理者 ID およびパスワードは、本機を設置したあと、すぐに変更することをお勧めします。
- ・認証中は、〈認証〉ボタンが点灯します。




4 [仕様設定 / 登録] を選択します。



5 [集計管理] を選択し、[登録内容の削除 / 集計リセット] を選択します。



6 [全ユーザーの集計管理データ] を選択し、[削除 / リセット] を選択します。



**7** データリセットの確認画面で、[はい (リセットする)] を選択します。



**8** メニュー画面が表示されるまで、繰り返し [閉じる] を選択します。



**9** 〈認証〉 ボタンを押します。  
認証が解除されて、〈認証〉 ボタンが消灯していることを確認します。

# さくいん

## 記号・英数

Device Setup .....	45
PC 保存 .....	33
TIFF Viewer .....	27

## ア

宛先表（サーバー） .....	34
宛先表（メール） .....	39

## カ

カスタムセットアップ インストール（プリント用） .....	63
-----------------------------------	----

## サ

最新ソフトウェアの入手方法 .....	7
集計管理 .....	84
スキャン（PC 保存） .....	33
スキャン（ジョブフロー） .....	44
スキャン（ボックス保存） .....	20
スキャン（メール送信） .....	39

## タ

デバイス設定ツール .....	45
ドライバー CD キット .....	7

## ナ

ネットワークスキャナーユーティリティ .....	23
--------------------------	----

## ハ

標準ドライバー インストール（プリント用） .....	59, 65
ダウンロード（プリント用） .....	57
プライベートプリント .....	71
プリンタードライバー .....	57
プリント .....	56, 65
ボックス保存 .....	20

## マ

メール送信 .....	39
-------------	----

## ヤ

ユーザー登録 .....	84
--------------	----

## ラ



利用制限の設定 .....	84
---------------	----



# メニュー画面に表示する機能をカスタマイズしたい！


詳しくは → 『管理者ガイド』の「5 仕様設定」 > 「共通設定」 > 「画面 / ボタンの設定」

使わないボタンをメニュー画面から消すことができます。  
使うボタンだけにすれば、メニュー画面をシンプルにできます。



**Point**  
パスワードを入力する必要がある場合は、機械管理者 ID を入力したあと、[次へ] を押し、パスワードを入力してから[確定]を押します。




## 機能ボタンを非表示にする



1 メニュー画面の機能配列


2 確認 / 変更

次へ





手順を繰り返して、非表示にしたいほかのボタンも同様に設定します。

手順を繰り返して、非表示にしたいほかのボタンも同様に設定します。



### 機能補助ボタンを非表示にする



〈認証〉ボタンを押して、認証を解除する

Finish

# もっと便利に！複合機活用法



仕様設定  
登録

## コピー画面に表示する機能を カスタマイズしたい！

コピー画面の [コピー] タブに表示するメニューを [4機能表示]、[7機能表示]、[10機能表示] から選ぶことができます。

[7機能表示] と [10機能表示] は、ほかのタブにあるメニューの一部を [コピー] タブに表示できるため、タブ切り替えの手間が省けます。

よく使う機能を  
表示しておけば、  
タブ切り替えの手間が  
省けて便利!

4 機能表示

or

7 機能表示

or

10 機能表示

認証

仕様設定 / 登録

① 機械管理者の User ID を入力

② 確定

① 仕様設定



② コピー設定

③ 基本コピー画面の表示機能




**Point**  
パスワードを入力する必要がある場合は、機械管理者 ID を入力したあと、[次へ] を押し、パスワードを入力してから [確定] を押します。

次へ





### [4 機能表示] の場合




### [7 機能表示] の場合



### [10 機能表示] の場合



 「認証」ボタンを押して、認証を解除する

Finish





仕様設定  
登録

# ジョブメモリーと〈登録〉ボタンで 操作をもっと効率化！

操作のたびにメニュー画面をいくつも切り替えたり、ほかの機能のためにメニュー画面に戻るのは手間ですよね。ここでは、そんな手間を省く使い方を紹介します。

## 一連の操作をジョブメモリーに登録する


▶ 操作パネルでの一連の操作をジョブとして登録し、メニュー画面の「ジョブメモリー」から呼び出せます。



## メニューを〈登録〉ボタンに割り当てる

- よく使うメニューを〈登録〉ボタンに割り当てると、登録したメニュー画面をワンタッチで呼び出せます。  
(工場出荷時は、1番目のボタンに「コピー」、3番目のボタンに「設定確認」が登録されています。  
2番目のボタンは未登録です。)

登録内容を変更したときは、本体同梱の「操作パネル 機能名称貼り替えラベル」を貼ってください。  
ラベルにない機能を登録した場合は、未記入のラベルに油性ペンで機能を記入してご利用ください。  
なお、ラベルには、本機が搭載していない機能やオプションで提供される機能も含まれています。







仕様設定  
登録

# 節電から復帰したときに、最初に表示される画面をカスタマイズしたい！


詳しくは → 『管理者ガイド』の「5 仕様設定」>「共通設定」>「画面 / ボタンの設定」

日常の使い方に合わせて、本機の初期設定をカスタマイズすることができます。  
電源を入れたときや、節電から復帰したときは、いつも親展ボックス操作画面が表示されるようにしたい！  
ここでは、そんな便利な使い方を紹介します。







2 確認 / 変更



2 確認 / 変更




2 決定




1 親展ボックス

2 決定




閉じる




閉じる

▶ 続けて、ボックス操作の初期画面を設定します。



2 ボックス設定


1 [▼] で ページを めくる



閉じる

🔑 (認証) ボタンを押して、認証を解除する

Finish



D125/D110/D95

設定がわかる本

著作者 — 富士ゼロックス株式会社

発行者 — 富士ゼロックス株式会社

発行年月 — 2012年1月 第1版

(帳票 No:DE4754J1-1)

Printed in China

# 「困った！」が 解決しないときは

保守・操作・修理(内容・期間・費用など)のお問い合わせは、  
 テレフォンセンターまたは販売店へ。  
 消耗品(トナー、ドラムなど)のご注文は、商品センターまたは販売店へ。  
 電話番号は、機械本体に貼付のカードやシールに書かれています。

**受付時間** 土曜、日曜、祝日を除く **9時 ~ 17時30分** (一部の地域では異なります)

**電話番号** 機械本体に **貼付のカード** をご確認ください。

## カードの例 ①

保守・操作の問い合わせ  
(テレフォンセンター)  
TEL.

FAX.

用紙・消耗品のご用命(商品センター)  
TEL.

お手数ですが電話口の係員に下記の番号をお伝えください。  
機種

機械 No.

メーター連絡票に記載されている  
機種コード

**FUJI XEROX**

保守・操作の問い合わせ(テレフォンセンター)  
TEL.

FAX.

用紙・消耗品のご用命(商品センター)  
TEL.

お手数ですが電話口の係員に下記の番号をお伝えください。  
機種 機械 No.

メーター連絡票に記載されている機種コード

S-3064

ここに書いてあります

**電話  
番号**

**トナーなど  
消耗品  
のご注文は**

## カードの例 ②

**FUJI XEROX**

保守・操作のお問合せ  
消耗品のご用命は  
裏面の電話番号へご連絡ください

- カードは、名刺くらいの大きさです。
- 色やイメージが、イラストと異なる場合もあります。
- 問い合わせ先がわからない場合は、お客様相談センターで電話番号を確認してください。

操作、保守(内容、期間、費用など)のお問い合わせは ▶ テレフォンセンターまたは販売店へ

TEL.

機種

機械 No.

お問い合わせ時に、機種と機械 No. をおうかがいします。メモとしてご利用ください。

本機を廃棄する場合は、弊社の営業担当者にご連絡ください。

ご意見やご相談の受付窓口

お客様相談センター フリーダイヤル 0120-27-4100 土、日、祝日および弊社指定休業日を除く、9時～12時、13時～17時  
 フリーダイヤルは、携帯電話・PHS および海外からはご利用いただけません。また、一部の IP 電話からはつながらない場合があります。

お話の内容を正確に把握するため、また後に対応状況を確認するため、通話を録音させていただくことがあります。

商品全般に関する情報

ホームページアドレス [URL http://www.fujixerox.co.jp/](http://www.fujixerox.co.jp/) 商品全般に関する情報、最新ソフトウェアなどを提供しています。

◎ この取扱説明書は、再生紙を使用しリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際は回収、リサイクルに出しましょう。

**富士ゼロックス株式会社**

