

DocuPrint 3010

ユーザーズガイド



Microsoft、Windows、Windows Server、Windows Vista、Internet Explorer、Outlook、および PowerPoint は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Adobe、Acrobat、PostScript、PostScript ロゴ、および Reader は、Adobe Systems Incorporated（アドビ システムズ社）の商標です。

BMLinkS は、一般社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会 (JBMA) の商標です。

HP、HP-GL、および HP-GL/2 は、米国 Hewlett-Packard 社の登録商標です。

Macintosh、Mac OS、OS X、macOS、EtherTalk、および TrueType は、Apple Inc. の商標です。

NetWare は、Novell, Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。

RSA および BSAFE は、EMC コーポレーションの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

ThinPrint は、ThinPrint GmbH のドイツおよびその他の国における商標または登録商標です。

その他の社名、または商品名等は各社の登録商標または商標です。

ライセンスについては、「ライセンスについて」(P. 22) に記載してあります。

Microsoft Corporation の許可を得て画面写真を使用しています。

この取扱説明書のなかで  と表記されている事項は、安全にご利用いただくための注意事項です。必ず操作を行う前にお読みいただき、指示をお守りください。

平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5 は、財団法人日本規格協会を中心に制作グループが共同開発したものです。なお、フォントの一部には、弊社でデザインした外字を含みます。許可なく複製することはできません。

万一本体の記憶媒体（ハードディスク等）に不具合が発生した場合、受信したデータ、蓄積されたデータ、設定登録されたデータ等が消失することがあります。データの消失による損害については、弊社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

コンピューターウイルスや不正侵入などによって発生した障害については、弊社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ご注意

- ① 本書の内容の一部または全部を無断で複製・転載・改編することはおやめください。
- ② 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。
- ③ 本書に、ご不明な点、誤り、記載もれ、乱丁、落丁などがありましたら弊社までご連絡ください。
- ④ 本書に記載されていない方法で機械を操作しないでください。思わぬ故障や事故の原因となることがあります。万一故障などが発生した場合は、責任を負いかねることがありますので、ご了承ください。
- ⑤ 本製品は、日本国内において使用することを目的に製造されています。諸外国では電源仕様などが異なるため使用できません。
また、安全法規制（電波規制や材料規制など）は国によってそれぞれ異なります。本製品および、関連消耗品をこれらの規制に違反して諸外国へ持ち込むと、罰則が科せられることがあります。
- ⑥ 本製品は、外国為替及び外国貿易法および / または、米国輸出管理規則に定める「輸出規制貨物」に該当します。つきましては、本品を外国へ輸出する場合には、日本国政府の輸出許可および / または、米国政府の再輸出許可を受ける必要があります。

Xerox、Xerox ロゴ、Fuji Xerox ロゴ、および CentreWare は、米国ゼロックス社の登録商標または商標です。PDF Bridge、ContentsBridge、ApeosWare、および DocuWorks は、富士ゼロックス株式会社の登録商標または商標です。

はじめに

このたびは DocuPrint 3010 をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書には、本機の操作方法および使用上の注意事項を記載しています。

DocuPrint 3010 の性能を十分に発揮させ、効果的にご利用いただくために、製品をご使用になる前に必ず最初に本書をお読みのうえ、正しくご利用ください。

本書は、お使いのコンピューターの環境や、ネットワーク環境の基本的な知識や操作方法を理解されていることを前提に記載しています。

本書は、読み終わったあとも必ず保管してください。本機をご使用中に、操作でわからないことや不具合が出たときに読み直してご活用いただけます。

本書で使用しているイラストや画面例は 2017 年 1 月現在のもので、今後、予告なく変更される場合があります。

富士ゼロックス株式会社


弊社は、製品の研究開発から廃棄にいたる事業活動全般において、地球環境の保全を経営の重要課題の一つに位置づけております。これまでも環境負荷を低減するために、生産施設におけるフロンの全廃など、さまざまな活動を展開してまいりました。

また、お客様の身近なところでは、複写機やプリンターで使用した用紙、消耗品のカートリッジやパーツなどのリサイクルを推進することにより、今後も資源の保護に積極的に取り組んでまいります。このような活動の一環として、DocuPrint 3010 に、弊社の品質基準に適合したリサイクル・パーツを使用しております。

DocuPrint 3010 の特長

■コンパクトボディで高画質、ハイスピード

- ・ A4 で毎分 32 ページの印刷スピード。
(A4 横原稿、片面連続で印刷時)



- ・ オイルレス定着技術の採用で、書き込みや捺印、付箋も貼しやすい。
- ・ 写真や POP、プレゼンテーションなど、文書の用途や目的に合った画質で印刷。

■さまざまな紙質やサイズに対応

- ・ コンパクトボディながら A3 に対応。
- ・ 従来、手差しトレイで出力していた厚紙などの特殊紙、定形外用紙も用紙トレイにまとめてセットすることが可能。
- ・ 手差しトレイを使えば、はがきや封筒など、さらに多くの用紙種類に対応。

■環境に優しい省エネ仕様

- ・ 3段階のトナーセーブ量の選択が可能となり、ドキュメントの使用目的に応じてトナーの消費量を節約することができます。
- ・ 充実した節電機能で、プリンターの消費電力を低減。

■インストールや設定を簡単に

- ・ 付属のメディア（ソフトウェア / 製品マニュアル）からプリンタードライバーを簡単インストール。
- ・ Web からプリンターの状況を確認、各種設定が可能（CentreWare Internet Services）。

■豊富な印刷機能

- ・ まとめて 1 枚 (N アップ)
複数ページを 1 枚に割り付けて印刷します。
- ・ 両面*1
用紙の両面に印刷します。
- ・ サンプルプリント*2
1部だけ印刷して内容を確認してから、残りの部数を印刷します。

- ・ スタンプ
「社外秘」などの文字を重ねて印刷します。
- ・ お気に入り
よく使う印刷設定が、プリンタードライバーの「お気に入り」リストに登録されています。印刷するときは、リストから項目を選択するだけで目的に合った設定が一度にできます。

- ・ ダイレクトプリント機能
ContentsBridge Utility を使えば、PDFファイルやDocuWorksファイルドラッグ & ドロップするだけで、印刷できます。



■各種セキュリティ機能を強化

- ・ コンピューターとプリンター間の通信経路の暗号化
ネットワーク上で不正アクセスによる情報漏洩を抑制します。
- ・ 操作パネルのロック
パスワードの入力によって、操作パネルでの操作を制限し、管理者以外のユーザーが勝手に設定を変更できないようにします。
- ・ プリントユーザー制限
本機の認証機能によって、印刷できるユーザーを限定できます。
- ・ 受信制限
LPD または Port9100 ポートを使用して印刷する場合、印刷を受け付ける IP アドレスを制限できます。

- ・ セキュリティプリント*2 / プライベートプリント*2*3
出力データを本体内に一時蓄積し、改めて本体の操作パネルでパスワードを入力したり、IC カードで認証したりすることで出力させます。そのため、他のドキュメントと混ざること、回収し忘れることもなく、機密性の高い出力ができます。
- ・ 機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）上の蓄積データを削除して漏洩を抑制*4
機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）内の残存データに対して、外部からの分析を防ぐ「オーバーライト機能」に加え、デバイスの残存情報を一括で削除する「一括消去機能」を搭載しています。
- ・ イメージログ機能*5
本機で実行されたジョブの文書を画像データとして保存し、ジョブの利用者、利用時刻、部数などのデータとともに、ログとして蓄積 / 管理します。
- ・ 複製管理機能*5
ページ全体に日付や番号、複製制限コード（デジタルコード）を印字することによって、機密文書などの複写を抑制します。

- *1 : 両面印刷モジュール (オプション) が必要です。
- *2 : 機能拡張キット (ハードディスク) (オプション) と増設システムメモリー (512MB 以上) (オプション)、または増設システムメモリー (1GB) (オプション) を取り付けて RAM ディスクを有効に設定する必要があります。
- *3 : 関連機器の IC カードシステムが必要です。
- *4 : 機能拡張キット (ハードディスク) (オプション) と増設システムメモリー (オプション) が必要です。
- *5 : 機能拡張キット (ハードディスク) (オプション)、増設システムメモリー (オプション)、およびセキュリティ拡張キット (オプション) が必要です。

目次

はじめに	3
DocuPrint 3010 の特長	4
目次	6
マニュアル体系	10
本書の使い方	12
安全にご利用いただくために	13
環境について	20
規制について	21
電磁波障害対策自主規制について	21
高調波自主規制について	21
SDS（安全データシート）の提供について	21
ライセンスについて	22
法律上の注意事項	27
1 プリンター環境の設定	28
1.1 使用できる環境について	28
1.2 ケーブルを接続する	31
1.3 ネットワーク環境を設定する	35
IP アドレス (IPv4) を設定する	35
IP アドレス (IPv6) を設定する	38
1.4 使用するポートを起動する	39
1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する	40
CentreWare Internet Services の概要	40
CentreWare Internet Services を使用する	43
ヘルプの使い方	44
1.6 プリンタードライバをインストールする	45
2 プリンターの基本操作	46
2.1 各部の名称と働き	46
プリンター本体	46
操作パネル	49
ディスプレイの表示について	51
2.2 電源を入れる / 切る	52
電源を入れる	52
電源を切る	52
2.3 節電モードを設定 / 節電状態を解除する	53
節電モードを設定する	53
節電状態を解除する	53
節電モードに移行しない場合について	53
2.4 印刷を中止する / 確認する	54
印刷を中止する	54
印刷指示したデータの状態を確認する	55
2.5 オプション品の構成やトレイの用紙設定などを取得する	56
プリンター名や IP アドレスを指定してプリンターの情報を取得する	56
自動でプリンターの情報を取得する	58
手動でプリンターの情報を設定する	59
3 印刷する	61
3.1 コンピューターから印刷する	61

3.2	はがき / 封筒に印刷する	64
	はがき / 封筒をセットする	64
	はがき / 封筒に印刷する	65
3.3	定形外 / 長尺サイズ of 用紙に印刷する	68
	定形外サイズ of 用紙をセットする	68
	長尺サイズ of 用紙をセットする	68
	定形外サイズを登録する	69
	定形外サイズ of 用紙に印刷する	70
3.4	さまざまな種類 of 用紙に印刷する	72
3.5	機密文書を印刷する - セキュリティープリント -	75
	セキュリティープリント機能について	75
	セキュリティープリントをする	75
3.6	出力結果を確認してから印刷する - サンプルプリント -	79
	サンプルプリント機能について	79
	サンプルプリントをする	79
3.7	指定した時刻に印刷する - 時刻指定プリント -	83
	時刻指定プリント機能について	83
	時刻指定プリントを登録する	84
	時刻指定プリントを中止する	85
3.8	プライベートプリント	86
	プライベートプリント機能について	86
	プライベートプリントをするための設定	87
	プライベートプリントをする	87
	印刷データを削除する	87
3.9	オンデマンドプリント	89
	オンデマンドプリントをするための設定	89
	オンデマンドプリントをする	89
3.10	認証プリント	90
	認証プリントについて	90
	認証プリントをするための設定	90
	認証プリントをする	91
3.11	PDF ファイルを直接印刷する	93
	印刷できる PDF ファイル	93
	PDF ファイルを直接印刷する方法	94
3.12	DocuWorks ファイルを直接印刷する	96
	印刷できる DocuWorks ファイル	96
	DocuWorks ファイルを直接印刷する方法	96
3.13	電子メールを使って印刷する - メール受信プリント -	98
	メール受信プリントをするための環境設定	98
	メールを受信する	103
	メールを手動で受信して印刷する	106
	メールによる文書送信時のご注意	107
4	用紙について	108
4.1	用紙について	108
	使用できる用紙	108
	使用できない用紙	111
	用紙の保管と取り扱い	112
4.2	用紙をセットする	113
	手差しトレイに用紙をセットする	113
	トレイ 1 ~ 3 に用紙をセットする	115
	排出延長トレイを引き出す	120
	トレイ of 用紙サイズを設定する	120
	トレイ of 用紙種類を変更する	121
	自動トレイ選択について	123

手差しトレイを自動トレイ選択の対象に設定する	124
5 操作パネルでの設定	126
5.1 共通メニューの概要	126
メニューの構成	126
設定を変更する	128
5.2 共通メニュー項目の説明	130
[プリント言語の設定]	130
[レポート / リスト]	137
[メーター確認]	137
[機械管理者メニュー]	137
[言語切り替え]	197
6 困ったときには	198
6.1 紙づまりの処置	198
手差しトレイでの紙づまり	200
トレイ 1 ～ 3 での紙づまり	202
6.2 電源、異常音など、機械本体のトラブル	209
6.3 印刷が正しくできないトラブル	210
6.4 印字品質や画質のトラブル	213
6.5 トレイや用紙送りのトラブル	217
6.6 主なエラーメッセージとエラーコード	218
主なエラーメッセージ (50 音順)	218
エラーコード	224
6.7 ネットワーク関連のトラブル	243
CentreWare Internet Services 使用時のトラブル	243
メール受信プリント / メール通知サービス機能使用時のトラブル	244
IPv6 接続時のトラブル	245
IPv6 環境での印刷時のトラブル	245
その他 IPv6 使用時のトラブル	246
ドラム / トナーカートリッジの寿命延長について	247
7 日常管理	248
7.1 消耗品を交換する	248
消耗品の種類と購入について	248
使用済み消耗品の回収	249
ドラム / トナーカートリッジを交換する	250
7.2 レポート / リストを印刷する	255
レポート / リストの種類	255
レポート / リストを印刷する	258
7.3 印刷ページ数を確認する	259
印刷ページ数を確認する (メーター)	259
コンピューター別に印刷ページ数を確認する ([プリンター集計レポート])	260
機能別に印刷ページ数を確認する ([機能別カウンターレポート])	262
7.4 IP アドレスを変更する	263
7.5 Web ブラウザーでプリンターの状態を確認 / 管理する	266
7.6 電子メールでプリンターの状態を確認する	267
メール通知サービスで通知される情報	267
メール通知サービスを使用するための設定	267
7.7 シリアル番号 (機械番号) を確認する	270
7.8 RAM ディスクを使用するための設定	271
7.9 セキュリティ機能について	273
セキュリティ機能の概要	273
IP アドレスによる受信制限	274

複製管理機能について	276
強制アノテーション機能について	282
監査ログ機能について	285
7.10 暗号化機能を設定する	289
証明書の種類	289
暗号化機能について	289
HTTP の通信を暗号化するための設定	290
IPSec を使用して暗号化するための設定	293
7.11 ユーザー登録による利用の制限と集計管理機能について	298
認証 / 集計管理機能の概要	298
認証 / 集計管理機能を使用するための設定	299
7.12 清掃について	306
本機外部の清掃	306
本機内部の清掃	306
給紙ロールの清掃	307
7.13 プリンターを移動するときは	313
A 付 録	314
A.1 主な仕様	314
DocuPrint 3010 の主な仕様	314
印刷保証領域	319
内蔵フォント	319
A.2 オプション品の紹介	322
A.3 消耗品、定期交換部品の寿命について	323
A.4 製品情報の入手方法	325
最新のプリンタードライバーについて	325
本機のファームウェアのバージョンアップについて	325
A.5 増設システムメモリー（オプション）の取り付け	326
取り付け手順	328
A.6 機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）の取り付け	330
A.7 セキュリティ拡張キット（オプション）の取り付け	333
取り付け手順	333
A.8 パラレルインターフェイスカード（オプション）の取り付け	337
取り付け手順	337
取り外し手順	339
A.9 ギガビットイーサネットカード（オプション）の取り付け	341
取り付け手順	341
取り外し手順	344
A.10 両面印刷モジュール（オプション）の取り付け	345
A.11 注意 / 制限事項	347
本体の注意と制限	347
TCP/IP（LPD）の注意と制限	352
IPv6 接続の注意と制限	353
設定情報の複製機能についての注意と制限	354
セキュリティー機能上の注意と制限	357
A.12 用語集	359
索引	365
操作パネルメニュー一覧	369
商品のお問い合わせ先について	

マニュアル体系

本機に同梱されているマニュアル

印刷 マニ ュアル	セットアップガイド	本機の設置手順を説明しています。
	知りたい、困ったにこたえる本	プリンターの基本的な使い方と、お客様からよくある質問を取り上げ、1冊にまとめました。トラブルで困ったときの解決方法も紹介しています。また、オプションの増設システムメモリー、機能拡張キット（ハードディスク）、セキュリティ拡張キット、パラレルインターフェイスカード、ギガビットイーサネットカード、両面印刷モジュールの取り付け手順について説明しています。 このマニュアルで紹介しきれない内容や、もっと詳しい情報が知りたい場合は、ユーザーズガイドを参照してください。
電子 マニ ュアル	製品マニ ュアル	ユーザーズガイド（PDF）（本書）
	エミュレーション設定ガイド（PDF）	本機の設置が終わってから印刷するまでの準備、印刷機能の設定方法、操作パネルのメニュー項目、トラブルの対処方法、および日常の管理について説明しています。 ・メディア（ソフトウェア / 製品マニュアル）の [サポートツール / マニュアル] > [製品マニュアル] から表示できます。 ・Macintosh の場合は、メディア（ソフトウェア / 製品マニュアル）の以下のフォルダを開きます。 Manuals/Devicemanager
	メディア情報	ART IV、ESC/P、PCL、PC-PR201H、HP-GL®、HP-GL/2® の各エミュレーションについて説明しています。 ・メディア（ソフトウェア / 製品マニュアル）の [サポートツール / マニュアル] > [製品マニュアル] から表示できます。 ・Macintosh の場合は、メディア（ソフトウェア / 製品マニュアル）の以下のフォルダを開きます。 Manuals/Devicemanager
	メディア情報	プリンター環境の設定方法と、プリンタードライバー、およびソフトウェアのインストール方法について説明しています。 ・メディア（ソフトウェア / 製品マニュアル）の [サポートツール / マニュアル] > [メディア情報] から表示できます。 ・Macintosh 用のマニュアルは、メディア（ソフトウェア / 製品マニュアル）の以下の場所に格納されています。 Manuals/Mac/Japanese

電子マニュアルの見方



2017 年 1 月現在の画面です。
画面は、予告なく変更される場合があります。

補足

- ・ Macintosh の場合は、メディア（ソフトウェア / 製品マニュアル）の以下の場所に格納されています。
Manuals/Mac/Japanese
Manuals/Devicemanager

オプション品に同梱されているマニュアル、購入するマニュアル

設置手順書	別売りのオプション品には、必要に応じて、設置手順書が同梱されています。
商品マニュアル（必要に応じて購入してください）	プリンター（プロッター）制御言語のコマンドなどを説明したマニュアル（リファレンスマニュアル（ART IV 対応）など）です。

補足

- ・ オプションの PostScript® ソフトウェアキットについては、メディア（ソフトウェア / 製品マニュアル）の [サポートツール / マニュアル] > [メディア情報] を参照してください。
Macintosh 用のマニュアルは、メディア（ソフトウェア / 製品マニュアル）の以下の場所に格納されています。
Manuals/Mac/Japanese
- ・ PDF 文書を表示するには、お使いのコンピューターに Adobe® Reader® がインストールされている必要があります。

本書の使い方

本書は、本機をはじめてご使用になるかたを対象に、印刷環境の設定、印刷のしかた、使用できる用紙、日常のお手入れ方法などについて記載しています。



本書の構成

本書は、次のような章で構成されています。各章の概要を説明します。

1 プリンター環境の設定	本機の設置が終わってから、本機を使用できるようにするための設定方法について説明しています。
2 プリンターの基本操作	各部の名称と働きや、基本的な機能（電源の入 / 切、印刷の中止など）の操作方法について説明しています。
3 印刷する	主な印刷方法について説明しています。
4 用紙について	使用できる用紙や用紙のセット方法について説明しています。
5 操作パネルでの設定	操作パネルで設定できる項目とその設定方法について説明しています。
6 困ったときには	トラブル（紙づまり、エラーメッセージなど）が発生したときの対処方法について説明しています。
7 日常管理	消耗品の交換方法やレポート / リストの印刷方法、日常の管理について説明しています。また、機械管理者を対象に、コンピューターから本機の状態を確認したり、設定したりするツールや、本機のセキュリティー機能、認証 / 集計管理機能について説明しています。
A 付録	主な仕様や、オプション品の紹介、消耗品の寿命、製品情報の入手方法について説明しています。

本書の表記

- 本文中の「コンピューター」は、パーソナルコンピューターやワークステーションの総称です。
- 本文中では、説明する内容によって、次のマークを使用しています。
注記 注意すべき事項を記述しています。必ず、お読みください。
補足 補足事項を記述しています。
参照 参照先を記述しています。
- 本文中では、次の記号を使用しています。
参照「 」：参照先は、本書内です。
参照『 』：参照先は、本書内ではなく、ほかのマニュアルです。
[] ：コンピューターやプリンターの操作パネルのディスプレイに表示されるメニュー、項目、メッセージを表します。また、プリンターから出力されるレポート / リスト名を表します。
< > ：キーボード上のキーや、プリンターの操作パネル上のボタン、ランプなどを表します。
> ：操作パネルのメニューや CentreWare Internet Services のメニューの階層を表します。
- 本文中では、用紙の向きを、次のように表しています。
☐、たて置き ：プリンター正面からみて、用紙を長にセットした状態です。
☐、よこ置き ：プリンター正面からみて、用紙を横長にセットした状態です。



安全にご利用いただくために

本機を安全にご利用いただくために、本機をご使用になる前に必ず「安全にご利用いただくために」を最後までお読みください。

お買い上げいただいた製品は、厳しい安全基準、環境基準に則って試験され、合格した商品です。常に安全な状態でお使いいただけるよう、下記の注意事項に従ってください。



警告

新機能の追加や外部機器との接続など、許可なく改造を加えた場合は、保証の対象とならない場合がありますのでご注意ください。詳しくは、担当のサービスセンターへお問い合わせください。

各警告図記号はつぎのような意味を表しています



危険

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高いと思われる事項があることを示しています。



警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性があると思われる事項があることを示しています。



注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負うことが想定される内容および物的損害の発生が想定される事項があることを示しています。

△記号は、製品を取り扱う際に注意すべき事項があることを示しています。指示内容をよく読み、製品を安全にご利用ください。



静電気
破損注意



注 意



発火注意



破裂注意



感電注意



高温注意



回転物注意



指挟み注意

⊘記号は、行ってはならない禁止事項があることを示しています。指示内容をよく読み、禁止されている事項は絶対に行わないでください。



禁 止



火気禁止



接触禁止



風呂等での
使用禁止



分解禁止



水ぬれ禁止



ぬれ手禁止

●記号は、必ず行っていただきたい指示事項があることを示しています。指示内容をよく読み、必ず実施してください。



指 示



電源プラグ
を抜け



アース線を
接続せよ

電源およびアース接続時の注意

警告



万一漏電した場合の感電や火災事故を防ぐため、電源コードについている緑色のアース線を必ず次のいずれかに取り付けてください。

- ・ 電源コンセントのアース端子
- ・ 銅片などを 850 mm 以上地中に埋めたもの
- ・ 接地工事 (D 種) を行っている接地端子

アース接続は必ず、「電源プラグを電源につなぐ前に」行ってください。また、アース接続を外す場合は必ず、「電源プラグを電源から切り離してから」行ってください。

ご使用になる電源コンセントのアースをご確認ください。アースが取れない場合や、アースが施されていない場合は、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご相談ください。

次のようなところには、絶対にアース線を接続しないでください。

- ・ ガス管 (引火や爆発の危険があります。)
- ・ 電話専用アース線および避雷針 (落雷時に大量の電流が流れる場合があります危険です。)
- ・ 水道管や蛇口 (配管の途中がプラスチックになっている場合はアースの役目を果たしません。)

アースとの接続が不十分な場合、感電の原因となるおそれがあります。



万一漏電した場合の感電や火災事故を防ぐため、機械には D 種以上の接地工事を必ず実施してください。



電源コードは、機械近くのアースが確実に取れるコンセントに、単独で差し込んでください。延長コードは使わないでください。たこ足配線をしないでください。発熱による火災の原因となるおそれがあります。

電源接続に関してご不明な点がある場合は、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご相談ください。



機械の定格電圧値および定格電流値より容量の大きい電源コンセントに接続して使用してください。機械の定格電圧値および定格電流値は、機械背面パネルの定格銘板ラベルを確認してください。



電源プラグは絶対にぬれた手で触らないでください。感電の原因となるおそれがあります。



電源コードにものを載せないでください。



電源プラグやコンセントに付着したホコリは、必ず取り除いてください。そのまま使用していると、湿気などにより表面に微小電流が流れ、発熱による火災の原因となるおそれがあります。



同梱、または弊社が指定した専用電源コード以外は使用しないでください。発火、感電のおそれがあります。また、これら電源コードをほかの機器に使用しないでください。

電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したりしないでください。引っばったり、無理に曲げたりすると電源コードを傷め、発熱による火災や感電の原因となるおそれがあります。

電源コードが傷んだら (芯線の露出、断線) 弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店に交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災や感電の原因となるおそれがあります。

注意



機械の清掃を行う場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。電源スイッチを切らずに機械の清掃を行うと、感電の原因となるおそれがあります。



機械の電源スイッチを入れたままでコンセントからプラグを抜き差ししないでください。アークによりプラグが変形し、発熱による火災の原因となるおそれがあります。



電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。電源コードを引っばるとコードが傷つき、火災、感電の原因となるおそれがあります。



連休などで長期間、機械を使用しないときは、安全のために電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電や漏電火災の原因となるおそれがあります。



1 か月に一度は機械の電源スイッチを切り、次のような点検をしてください。

- ・電源プラグが電源コンセントにしっかり差し込まれているか。
- ・電源プラグに異常な発熱およびサビ、曲がりなどはないか。
- ・電源プラグやコンセントに細かいホコリが付いていないか。
- ・電源コードにきれつや擦り傷などがなないか。

異常な点にお気づきの場合はただちに使用を中止し、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。

設置時の注意

⚠ 警告



機械は、電源コードの上を人が踏んで歩いたり足で引っ掛けたりするような場所には設置しないでください。発熱による火災や感電のおそれがあります。

⚠ 注意



以下のような場所には機械を設置しないでください。

- ・発熱器具に近い場所
- ・揮発性可燃物やカーテンなどの燃えやすいものの近く
- ・高温、多湿の場所や換気が悪くホコリの多い場所
- ・直射日光の当たる場所
- ・調理台や加湿器のそばなど




機械の包装に使用している袋/シートは幼児の手の届くところに置かないでください。頭からかぶるなどしたときに口や鼻をふさぎ窒息するおそれがあります。



機械の重さ（本体のみ、消耗品を含まず）は、21kg です。必ず2人以上で持ち運んでください。



機械を持ち上げるときは、腰を痛めないよう、ひざを折り、指示された手かけ部分を持ってから立ち上がるようにしてください。




機械は、付属製品を含めた総質量に耐えられる丈夫で水平な場所に設置してください。機械の転倒などによりケガの原因となるおそれがあります。




機械には通気口があります。機械の通気口をふさがないでください。通気口をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となるおそれがあります。

機械を安全に正しく使用し、機械の性能を維持するために、下図の設置スペースを確保してください。また、機器の異常状態によっては、電源プラグをコンセントから抜いていただくことがありますので、設置スペース内に物を置かないでください。



- ❗ 機械を 10 度以上に傾けないでください。転倒などによるケガの原因となるおそれがあります。



その他

- ❗ 本機器の使用環境は次のとおりです。
温度：10～32℃
湿度：15～85%（結露なきこと）
ただし冷えきった部屋を暖房器具などで急激に暖めると、機械内部に水滴が付着し部分的に印刷できない場合があります。
- ❗ 機器の電線やケーブルを束ねるためにケーブルタイやスパイラルチューブ等を使う場合は、弊社から提供される部品をご利用ください。弊社の提供品以外のご使用は事故の原因となる場合があります。

機械使用上の注意

⚠ 警告

- 🚫 この説明書に明記されていない作業は危険ですので、絶対に行わないでください。
- 🚫 この機械はお客様が危険な箇所に触らないよう設計されています。危険な箇所はカバーなどで保護されていますので、ネジで固定されているパネルやカバーなどは、絶対に開けないでください。感電やケガの原因となるおそれがあります。
- 🔌 次のようなときにはただちに使用を中止し、電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。その後、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、感電や火災の原因となるおそれがあります。
- ・ 機械から発煙したり、機械の外側が異常に熱くなったとき
 - ・ 異常な音やにおいがするとき

- ・ 電源コードが傷ついたり、破損したとき
- ・ ブレーカーやヒューズなど部屋の安全装置が働いたとき
- ・ 機械の内部に水が入ったとき
- ・ 機械が水をかぶったとき
- ・ 機械の部品に損傷があったとき

- 🚫 機械の隙間や通気口に物を入れないでください。また、以下のものは、機械の上に置かないでください。
- ・ 花瓶やコーヒーカップなどの液体の入ったもの
 - ・ クリップやホチキスの針などの金属類
 - ・ 重いもの

液体がこぼれたり、金属類が隙間から入り込むと機械内部がショートし、火災や感電の原因となるおそれがあります。

- 🚫 電気を通しやすい紙（折り紙 / カーボン紙 / 導電性コーティングを施された紙など）を使用しないでください。ショートして火災の原因となるおそれがあります。

- 🚫 機械の性能の劣化を防ぎ安全を確保するため、清掃には指定されたものをご使用ください。スプレータイプのクリーナーは、引火や爆発の危険がありますので、絶対に使用しないでください。

- 🚫 付属のメディア（CD-ROM、DVD 等）をメディア対応機器以外では絶対に使用しないでください。大音響により耳に障害を被ったり、スピーカーを破損するおそれがあります。



レーザーについて

注意：取扱説明書に書かれていること以外の、カバーを外すなどの操作はしないでください。レーザーの被ばくの原因になるおそれがあります。失明、やけどなどの原因となるおそれがあります。

この機械は、レーザーの国際規格 IEC60825-1:2007 年 (Class 1 レーザー機器) に適合しています。このことはレーザー被ばくの危険がないことを意味しています。レーザーは機械内部で放射されますが、部品内部の漏洩防止筐体やカバーなどによって内部に閉じ込められています。したがって、お客様のご使用中にレーザーに被ばくすることはありません。

Laser Diode : クラスⅢ

波長 : 788 nm

ビーム発散角 : $\theta // 9 \text{ deg}$, $\theta \perp 31 \text{ deg}$

最大出力 r : 8 mW

ROS ASSY : クラスⅠ

波長 : 788 nm

最大出力 r : 288 μW

⚠ 注意



機械に貼ってあるラベルの警告や説明には必ず従ってください。

特に「高温注意」「高圧注意」のラベルが貼ってある箇所には、絶対に触れないでください。やけどや感電の原因となるおそれがあります。



機械の安全スイッチを無効にしないでください。機械の安全スイッチに磁気を帯びたマグネット類を近づけないでください。機械が作動状態になる場合があり、ケガや感電の原因となるおそれがあります。



機械内部に詰まった用紙や紙片は無理に取り除かないでください。

特に、定着部やローラー部に用紙が巻き付いているときは無理に取らないでください。ケガややけどの原因となるおそれがあります。ただちに電源スイッチを切り、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。



換気の悪い部屋で長時間使用したり、大量にコピーすると、オゾンなどの臭気により、快適なオフィス環境が保てない原因となります。換気や通風を十分行うように心がけてください。

消耗品取り扱い上の注意

⚠ 警告



消耗品は、箱やボトルにある説明に従って保管してください。



こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取らないでください。

本製品内およびドラム / トナーカートリッジ等に付着したトナーを電気掃除機で吸引することもおやめください。

掃除機を用いると、掃除機内部のトナーが、電気接点の火花などにより、発火または爆発するおそれがあります。

床などにこぼしたトナーは、ほうきで掃き取るか、または石けん水を湿らした布などで拭き取ってください。

大量にこぼれた場合、プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。



ドラム / トナーカートリッジは、絶対に火中に投じないでください。ドラム / トナーカートリッジに残っているトナーが発火または爆発する可能性があり、火傷のおそれがあります。使い終わった不要なドラム / トナーカートリッジは弊社にて回収いたしますので、必ず弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。

注意

 ドラム/トナーカートリッジは幼児の手が届かないところに保管してください。幼児がトナーを飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談し指示を受けてください。

 ドラム/トナーカートリッジを交換する際は、トナーが飛散しないように注意してください。また、トナーが飛散した場合は、トナーが皮膚や衣服に付いたり、トナーを吸引したり、または目や口に入らないように注意してください。

 次の事項に従って、応急処置をしてください。



- ・トナーが皮膚や衣服に付着した場合は、石けんを使って水でよく洗い流してください。
- ・トナーが目に入った場合は、目に痛みがなくなるまで15分以上多量の水でよく洗い、必要に応じて医師の診断を受けてください。
- ・トナーを吸引した場合は、新鮮な空気のところへ移動し、多量の水でよくうがいをしてください。
- ・トナーを飲み込んだ場合は、飲み込んだトナーを吐き出し、水でよく口の中をすすぎ、多量の水を飲んでください。すみやかに医師に相談し指示を受けてください。

警告および注意ラベルの貼り付け位置



機械に貼ってあるラベルの警告や説明には必ず従ってください。

特に「高温注意」「高圧注意」のラベルが貼ってある箇所には、絶対に触れないでください。やけどや感電の原因となるおそれがあります。



環境について

- ・ サポートについて
弊社は本製品の補修用性能部品（機械の機能を維持するために必要な部品）を機械本体の製造終了後 7 年間保有しています。
- ・ 回収したドラム / トナーカートリッジは、環境保護・資源有効活用のため、部品の再利用、材料としてのリサイクル、熱回収などの再資源化を行っています。
- ・ 不要となったドラム / トナーカートリッジは適切な処理が必要です。ドラム / トナーカートリッジの容器は、無理に開けたりせず、必ず弊社または販売店にお渡しください。
<http://www.fujixerox.co.jp/support/cru/>
フリーダイヤル：0120-04-0692
- ・ 機器の稼働音が気になる場合は、壁や仕切り等で区切られた場所に設置されることをお勧めします。
(表示 A 特性音響パワーレベル LWAd が 63 dB を超える場合は音が気になると言われています。本商品の稼働音を数値で確認されたい場合は、弊社までお問い合わせください。)

規制について

電磁波障害対策自主規制について

注意



この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

高調波自主規制について

本機器は JIS C 61000-3-2（高調波電流発生限度値）に適合しています。

SDS（安全データシート）の提供について

「労働安全衛生法」に基づき、本機用消耗品の SDS を弊社ホームページにて公開しています。

ライセンスについて

RSA BSAFE について



本機は、EMC コーポレーションの RSA® BSAFE™ ソフトウェアを搭載しています。

Heimdal について

Copyright (c)2000 Kungliga Tekniska högskolan (Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden). All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name of the Institute nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE INSTITUTE AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE INSTITUTE OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

LZMA について

LZMA SDK 4.21 Copyright (c) 1999-2005 Igor Pavlov (2005-06-08)
<http://www.7-zip.org/>

LZMA SDK 4.22 Copyright (c) 1999-2005 Igor Pavlov (2005-06-10)
<http://www.7-zip.org/>

JPEG コードについて

本機のソフトウェアには、the Independent JPEG Group で作成されたコードの一部を利用しています。

Libcurl について

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE

Copyright (c) 1996 - 2006, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>.

All rights reserved.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

FreeBSD について

本製品には、FreeBSD のコードの一部が搭載されています。

The FreeBSD Copyright

Copyright 1994-2006 The FreeBSD Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE FREEBSD PROJECT ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FREEBSD PROJECT OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,

INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The views and conclusions contained in the software and documentation are those of the authors and should not be interpreted as representing official policies, either expressed or implied, of the FreeBSD Project.

OpenLDAP について

Copyright 1998-2006 The OpenLDAP Foundation All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted only as authorized by the OpenLDAP Public License.

A copy of this license is available in the file LICENSE in the top-level directory of the distribution or, alternatively, at [<http://www.OpenLDAP.org/license.html>](http://www.OpenLDAP.org/license.html).

OpenLDAP is a registered trademark of the OpenLDAP Foundation.

Individual files and/or contributed packages may be copyright by other parties and/or subject to additional restrictions.

This work is derived from the University of Michigan LDAP v3.3 distribution. Information concerning this software is available at [<http://www.umich.edu/~dircsvcs/ldap/ldap.html>](http://www.umich.edu/~dircsvcs/ldap/ldap.html).

This work also contains materials derived from public sources.

Additional information about OpenLDAP can be obtained at [<http://www.openldap.org/>](http://www.openldap.org/).

Portions Copyright 1998-2006 Kurt D. Zeilenga.

Portions Copyright 1998-2006 Net Boolean Incorporated.

Portions Copyright 2001-2006 IBM Corporation.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted only as authorized by the OpenLDAP Public License.

Portions Copyright 1999-2005 Howard Y.H. Chu.

Portions Copyright 1999-2005 Symas Corporation.

Portions Copyright 1998-2003 Hallvard B. Furuseth.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that this notice is preserved.

The names of the copyright holders may not be used to endorse or promote products derived from this software without their specific prior written permission. This software is provided ``as is" without express or implied warranty.

Portions Copyright (c) 1992-1996 Regents of the University of Michigan.

All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that this notice is preserved and that due credit is given to the University of Michigan at Ann Arbor. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. This software is provided ``as is" without express or implied warranty.

The OpenLDAP Public License

Version 2.8, 17 August 2003

Redistribution and use of this software and associated documentation ("Software"), with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions in source form must retain copyright statements and notices,
2. Redistributions in binary form must reproduce applicable copyright statements and notices, this list of conditions, and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution, and
3. Redistributions must contain a verbatim copy of this document..

The OpenLDAP Foundation may revise this license from time to time.

Each revision is distinguished by a version number. You may use this Software under terms of this license revision or under the terms of any subsequent revision of the license.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENLDAP FOUNDATION AND ITS CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENLDAP FOUNDATION, ITS CONTRIBUTORS, OR THE AUTHOR(S) OR OWNER(S) OF THE SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The names of the authors and copyright holders must not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealing in this Software without specific, written prior permission. Title to copyright in this Software shall at all times remain with copyright holders.

OpenLDAP is a registered trademark of the OpenLDAP Foundation.

Copyright 1999-2003 The OpenLDAP Foundation, Redwood City, California, USA. All Rights Reserved. Permission to copy and distribute verbatim copies of this document is granted.

DES 暗号 について

This product includes software developed by Eric Young.
(eay@mincom.oz.au)

AES 暗号について

Copyright (c) 2003, Dr Brian Gladman Worcester, UK. All rights reserved. This product uses published AES software provided by Dr Brian Gladman under BSD licensing terms.

TIFF (libtiff) について

LibTIFF Copyright (c) 1988-1997 Sam Leffler
Copyright (c) 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

ICC Profile (Little cms) について

Little cms Copyright (C) 1998-2004 Marti Maria

XPS (XML Paper Specification) について

This product may incorporate intellectual property owned by Microsoft Corporation. The terms and conditions upon which Microsoft is licensing such intellectual property may be found at <http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52369>.

法律上の注意事項

1. 本物と偽って使用する目的で次の通貨や有価証券を複製することは、犯罪として厳しく処罰されます。
 - ❑ 紙幣（外国紙幣を含む）、国債証券、地方債証券、郵便為替証券、郵便切手、印紙。これらは、本物と偽って使用する意図がなくても、本物と紛らわしいものを作ること自体が犯罪になります。
 - ❑ 株券、社債、手形、小切手、貨物引換証、倉荷証券、クーポン券、商品券、鉄道乗車券、定期券、回数券、サービス券、宝くじ・勝馬投票券・車券の当たり券などの有価証券。
 2. 次の文書や記名捺印などを複製・加工して、正当な権限なく新たな証明力を加えることは、犯罪として厳しく処罰されます。
 - ❑ 各種の証明書類など、公務員または役所を作成名義人とする文書・図面。
 - ❑ 契約書、遺産分割協議書など私人を名義人とする権利義務に関する文書。
 - ❑ 推薦状、履歴書、あいさつ状など、私人を名義人とする事実証明に関する文書。
 - ❑ 役所または公務員の印影、署名、記名。
 - ❑ 私人の印影または署名。
 3. 著作権が存在する書籍、新聞、雑誌、冊子、絵画、図画、版画、地図、図面、写真などの著作物は、法律に定める例外にあたる場合 ※ を除き、権利者の許諾なく、次の行為はできません。
 - (1) 複製 紙に定着させた著作物を複写機でコピーすること、電子的に読み取った著作物のデータをハードディスクや外部メディアに記録すること、記録した著作物のデータをプリンターで出力すること、ネットワークを介してダウンロードすることなど。
 - (2) 改変 紙に定着させた著作物を加工や修正すること、電子的に読み取った著作物のデータを切除、書き換え、切り貼りすることなど。
 - (3) 送信 電子的に読み取った著作物のデータを、インターネットその他の公衆の電気通信回線を通じて電子メールやファクシミリで送信すること、ホームページへの掲載など、公衆の電気通信回線に接続したネットワークサーバーに著作物のデータを格納することなど。
- ※ 法律に定める例外にあたる場合の例
- ❑ 個人的または家庭内、その他これに準ずる生活範囲での私的な使用を目的として、複製する場合。
 - ❑ 国立図書館、私立図書館、学校付属施設、公立の博物館、公立の各種資料センター、公益目的の研究機関など、公衆利用への提供を目的とする図書館等が複製する場合。
 - ❑ 学校その他教育機関において教員または授業の受講者が授業で使用するために複製する場合。ただし、種類・用途・部数・態様に照らして、権利者の利益を不当に害しない範囲内に限ります。


1 プリンター環境の設定

セットアップガイドに従って、プリンター本体の設置が終わったら、続けてプリンター環境を設定します。

1.1 使用できる環境について

本機は、直接コンピューターに接続するとローカルプリンターとして、ネットワークに接続するとネットワークプリンターとして使用できます。

使用するポートは、操作パネルで【起動】に設定してください。



■ ローカルプリンターとして使用する場合

ローカルプリンターとして使用する場合は、次の接続形態があります。

- ・ USB 接続 : 本機とコンピューターを USB ケーブルで接続して使用します。
(工場出荷時：【起動】)
- ・ パラレル接続 : 本機とコンピューターをパラレルケーブルで接続して使用します。
パラレルインターフェイスカード（オプション）が必要です。(工場出荷時：【停止】)

■ ネットワークプリンターとして使用する場合

ネットワークプリンターとして使用する場合は、次の環境で使用できます。

- ・ LPD : TCP/IP プロトコルを使用し、本機と直接通信できる場合に使用します。
(工場出荷時：【起動】)
- ・ Port9100 : ポートとして Port9100 を使用している場合に使用します。
(工場出荷時：【起動】)
- ・ NetWare® : NetWare サーバーを使用し、本機を共有管理する場合に使用します。
(工場出荷時：【停止】)
- ・ SMB : Windows® ネットワークを使用して印刷する場合に使用します。
(工場出荷時：【起動】)
- ・ IPP : インターネットを経由して印刷する場合に使用します。
(工場出荷時：【停止】)

- ・ WSD* : Windows® 10、Windows® 8.1、Windows® 7、Windows Vista®、Windows Server® 2012 R2、Windows Server® 2012、Windows Server® 2008 R2、Windows Server® 2008 から印刷する場合に使用できます。(工場出荷時：[起動])

*：WSD は、Web Services on Devices の略称です。

■ コンピューターの OS と使用できる環境

補足

- ・ 対象 OS は予告なく変更されることがあります。弊社の公式サイトをご覧ください。

接続形態	ローカル		ネットワーク									
ポート名	パラレル ^{*1}	USB ^{*2}	LPD	NetWare		SMB		IPP	Port 9100	Bon-jour	WSD ^{*3}	BM LinkS
プロトコル	-	-	TCP/ IP	TCP/ IP	IPX/ SPX	Net BEUI	TCP/ IP	TCP/ IP	TCP/ IP	TCP/ IP	TCP/ IP	TCP/ IP
Windows 10	○	○	○	—	—	—	○	○	○	—	○	○
Windows 8.1	○	○	○	—	—	—	○	○	○	—	○	—
Windows 7	○	○	○	—	—	—	○	○	○	—	○	○
Windows Vista	○	○	○	○	○	—	○	○	○	—	○	○
Windows Server 2012 R2	○	○	○	—	—	—	○	○	○	—	○	—
Windows Server 2012	○	○	○	—	—	—	○	○	○	—	○	—
Windows Server 2008 R2	○	○	○	—	—	—	○	○	○	—	○	—
Windows Server 2008	○	○	○	○	○	—	○	○	○	—	○	—
UNIX ^{*4}	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
macOS 10.12 Sierra	—	○	○	—	—	—	—	—	○	○ ^{*5}	—	—
OS X 10.11 El Capitan	—	○	○	—	—	—	—	—	○	○ ^{*5}	—	—
OS X 10.10 Yosemite	—	○	○	—	—	—	—	—	○	○ ^{*5}	—	—
OS X 10.9 Mavericks	—	○	○	—	—	—	—	—	○	○ ^{*5}	—	—
OS X 10.8 Mountain Lion	—	○	○	—	—	—	—	—	○	○ ^{*5}	—	—
Mac OS X 10.7 Lion	—	○	○	—	—	—	—	—	○	○ ^{*5}	—	—

*1：パラレルインターフェイスカード（オプション）が必要です。

*2：接続するコンピューターに USB2.0 ポートが必要です。

*3：WSD は、Web Services on Devices の略称です。

*4：PostScript データをプリントする場合は、Adobe PostScript® ソフトウェアキット（オプション）と UNIX フィルター（エイセル株式会社製）が必要です。

*5：PostScript® ソフトウェアキット（オプション）を取り付けると、Macintosh から、PostScript データを印刷できるようになります。

参照

- ・ PostScript® ソフトウェアキット（オプション）を使用して Macintosh からの PostScript データを印刷する場合は、メディア（ソフトウェア / 製品マニュアル）の以下の場所に格納されている Macintosh 用のマニュアを参照してください。

Manuals/Mac/Japanese

■ コンピューターの OS と使用できるプリンタードライバー

OS	プリンタードライバー	備考
Windows 10 Windows 8.1 Windows 7 Windows Vista Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008	ART EX プリンタードライバー	同梱のメディア（ソフトウェア / 製品マニュアル）からインストールできます。詳しくは、メディア（ソフトウェア / 製品マニュアル）の [サポートツール / マニュアル] > [メディア情報] を参照してください。
	PostScript プリンタードライバー	PostScript® ソフトウェアキット（オプション）が必要です。詳しくは、メディア（ソフトウェア / 製品マニュアル）の [サポートツール / マニュアル] > [メディア情報] を参照してください。
UNIX	PostScript プリンタードライバー	PostScript® ソフトウェアキット（オプション）と UNIX フィルター（エイセル株式会社製）が必要です。
macOS 10.12 Sierra OS X 10.11 El Capitan OS X 10.10 Yosemite OS X 10.9 Mavericks OS X 10.8 Mountain Lion Mac OS X 10.7 Lion	PostScript プリンタードライバー	PostScript® ソフトウェアキット（オプション）が必要です。詳しくは、メディア（ソフトウェア / 製品マニュアル）の以下の場所に格納されている Macintosh 用のマニュアルを参照してください。 Manuals/Mac/Japanese
	Mac OS X 用プリンタードライバー	メディア（ソフトウェア / 製品マニュアル）からインストールできます。詳しくは、メディア（ソフトウェア / 製品マニュアル）の以下の場所に格納されている Macintosh 用のマニュアルを参照してください。 Manuals/Mac/Japanese

補足

- ・ 最新の対応 OS については、弊社公式サイトをご覧ください。

1.2 ケーブルを接続する


接続形態に合ったインターフェースケーブルで、プリンターとコンピューターを接続します。

インターフェースケーブルは、本製品に同梱されていません。別途、購入してください。

USB 接続の場合

USB 接続の場合は、ケーブルを接続してから、コンピューターにプリンタードライバーをインストールしてください。インストール方法は、「1.6 プリンタードライバーをインストールする」(P. 45) および、メディア（ソフトウェア / 製品マニュアル）の【サポートツール / マニュアル】>【メディア情報】を参照してください。

1. USB ケーブルを、本体のインターフェイスコネクタに差し込みます。
2. USB ケーブルの他方のコネクタを、コンピューターに接続します。




ネットワーク接続の場合

ネットワークケーブルは、1000BASE-T（オプションのギガビットイーサネットカード装着時）、または 100BASE-TX、10BASE-T に対応したストレートケーブルを用意してください。

注記

- ・ 1000BASE-T で接続する場合は、カテゴリー（CAT5）やエンハンスドカテゴリー 5（CAT5e）のケーブルを使用する必要があります。信号品質および対ノイズ特性に優れている、エンハンスドカテゴリー 5（CAT5e）以上のケーブルを推奨します。
- ・ ギガビットイーサネットカード（オプション）を搭載しても、プリンターの処理速度などに依存するため、必ずしも 1000BASE-T の性能を発揮できるわけではありません。
- ・ オプションの平行インターフェイスカードとギガビットイーサネットカードは、同時に取り付けることはできません。


1. 本機の電源を切ります。



2. 同梱されているフェライトコアにネットワークケーブルを巻きつけ、フェライトコアを閉じます。

注記

- ・ 断線のおそれがありますので、きつく巻かないでください。



3. ネットワークケーブルを本体のインターフェイスコネクタに差し込みます。

注記


- ・ 本機にギガビットイーサネットカード（オプション）を取り付けている場合と標準構成の場合では、コネクタの位置が異なります。使用環境に合わせて、正しいコネクタに接続してください。
- ・ ギガビットイーサネットカード（オプション）を取り付けると、標準構成のコネクタは使用できなくなります。
- ・ MAC アドレスは、ギガビットイーサネットカード（オプション）増設時でも標準構成と同一です。
- ・ ギガビットイーサネットカード（オプション）は、接続されたネットワーク環境に応じて、LED1 が次のように点灯します。

10BASE-T 環境：消灯


100BASE-TX 環境：黄色点灯

1000BASE-T 環境：青色点灯

標準構成の場合




ギガビットイーサネットカード（オプション）を取り付けている場合



4. ネットワークケーブルの他方のコネクタを、ハブなどのネットワーク機器に接続します。

5. 本機の電源を入れます。




パラレル接続の場合

パラレル接続の場合は、あらかじめ弊社オプション製品のパラレルインターフェイスカードおよびコネクタ変換ケーブルを本機に取り付けてください。また、弊社オプション製品のパラレルケーブルを用意してください。弊社オプション製品以外のケーブルを使用すると、電波障害を起こすことがあります。



注記

- ・ オプションのパラレルインターフェイスカードとギガビットイーサネットカードは、同時に取り付けることはできません。

1. 本機の電源を切ります。



2. オプションのパラレルインターフェイスカードに同梱されていたコネクタ変換ケーブルを、本体のインターフェイスコネクタに差し込みます。
3. コネクタ変換ケーブルの他方のコネクタにパラレルケーブルを接続し、両側の金具で固定します。
4. パラレルケーブルの他方のコネクタを、コンピューターに接続します。
5. 本機の電源を入れます。



補足

- ・ 操作パネルのディスプレイに、[IP アドレス取得不可] というメッセージが表示される場合があります。このメッセージを消すには、[ネットワーク / ポート設定] > [TCP/IP 設定] > [IPv4 設定] > [IP アドレス取得方法] を [手動] にして、IP アドレス（例：192.0.2.1）を設定するか、または [ネットワーク / ポート設定] でパラレル以外の各ポートを [停止] に設定します。

参照

- ・ IP アドレスの設定方法については、「1.3 ネットワーク環境を設定する」(P. 35) を参照してください。
- ・ 各ポートの設定については、「1.4 使用するポートを起動する」(P. 39) を参照してください。

1.3 ネットワーク環境を設定する

ここでは、TCP/IP プロトコルを使用するための設定を説明します。

補足

- ・ 本機は、IPv6 ネットワーク環境で、IPv6 アドレスを使用できます。IPv6 アドレスを使用する場合は、「IP アドレス (IPv6) を設定する」(P. 38) を参照してください。

IP アドレス (IPv4) を設定する

TCP/IP プロトコルを使用するためには、IP アドレスの設定が必要です。

工場出荷時、本機の [IP アドレス取得方法] は [DHCP/Autonet] に設定されています。そのため、DHCP サーバーがあるネットワーク環境では、本機をネットワークに接続すると、自動的に IP アドレスが設定されます。

[機能設定リスト] を印刷して、IP アドレスがすでに設定されているかどうかを確認してください。

IP アドレスが設定されていない場合は、[IP アドレス取得方法] を [手動] に変更し、IP アドレスを設定する必要があります。

TCP/IP IP動作モード	デュアルスタック
IPv4	
IPアドレス取得方法	DHCP/Autonetからアドレスを取得
IPアドレス	"192.0.2.1"
サブネットマスク	"255.255.255.0"
ゲートウェイアドレス	"192.0.2.254"
受付IPアドレス制限	しない
ステータス情報	正常

IP アドレスが
設定されていれば OK。

設定されていない、
または、変更したい場合は、
「■ IP アドレスの設定」の手
順に従って、操作してくださ
い。

補足

- ・ [機能設定リスト] の印刷方法がわからない場合は、「7.2 レポート / リストを印刷する」(P. 255) を参照してください。
- ・ 本機は、BOOTP サーバーまたは RARP サーバーを使用してアドレス情報を自動的に取得することもできます。この場合は、操作パネルで、[IP アドレス 取得方法] の項目を [BOOTP] または [RARP] に変更してください。
- ・ DHCP で運用する場合は、IP アドレスが変更されていることがあるので、定期的に IP アドレスを確認して使用する必要があります。

ここでは、操作パネルで IP アドレスを設定する手順について説明します。使用するネットワーク環境によって、サブネットマスクやゲートウェイアドレスの設定が必要です。ネットワーク管理者にご相談のうえ、必要な項目を設定してください。

■ IP アドレスの設定

注記

- ・ IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスは、使用する環境によって異なります。設定するアドレスはネットワーク管理者に確認してください。

1. 操作パネルの〈仕様設定〉ボタンを押して、メニュー画面を表示します。

仕様設定
プリント言語の設定

2. [機械管理者メニュー] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

仕様設定
機械管理者メニュー

補足

- ・ 選択したい項目を行き過ぎてしまった場合は、〈▲〉ボタンで戻ります。

3. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
[ネットワーク / ポート設定] が表示されます。

機械管理者メニュー
ネットワーク / ポート設定

補足

- ・ 間違っ、違う項目で 〈▶〉または 〈OK〉 ボタンを押してしまった場合は、〈◀〉または 〈戻る〉 ボタンで前の画面に戻ります。
- ・ 最初からやり直したい場合は、〈仕様設定〉 ボタンを押します。

4. 〈▶〉または 〈OK〉 ボタンで選択します。
[LPD] が表示されます。

ネットワーク / ポート設定
LPD

補足

- ・ パラレルインターフェイスカード（オプション）を取り付けている場合は、[パラレル] が表示されます。

5. [TCP/IP 設定] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

ネットワーク / ポート設定
TCP/IP 設定

6. 〈▶〉または 〈OK〉 ボタンで選択します。
[IP 動作モード] が表示されます。

TCP/IP 設定
IP 動作モード

7. [IPv4 設定] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

TCP/IP 設定
IPv4 設定

8. 〈▶〉または 〈OK〉 ボタンで選択します。
[IP アドレス取得方法] が表示されます。

IPv4 設定
IP アドレス取得方法

9. 〈▶〉または 〈OK〉 ボタンで選択します。
現在の設定値が表示されます。

IP アドレス取得方法
• DHCP/Autonet

10. [手動] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

IP アドレス取得方法
手動

11. 〈OK〉ボタンで決定します。
[000.000.000.000] と表示された場合は、手順 15 に進んでください。右の画面が表示された場合は、手順 12 に進んでください。

12. 〈◀〉または〈戻る〉ボタンで、[IP アドレス取得方法] に戻ります。

13. 〈▼〉ボタンで、[IP アドレス]を表示します。

14. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
現在の IP アドレスが表示されます。

15. 〈▲〉〈▼〉ボタンで最初のフィールドに値
(例：192)を入力し、〈▶〉ボタンを押します。

補足

- ・ 変更する必要がある場合は、〈▶〉ボタンを押すと次のフィールドに移動します。
- ・ 〈▲〉〈▼〉ボタンを押し続けると、値が 10 ずつ変わります。
- ・ 前のフィールドに戻る場合は、〈◀〉ボタンを押します。

16. 他のフィールドも同様に入力し、最後の 4 つめのフィールドを入力したら、〈OK〉ボタンで決定します。
(例：192.000.002.001)

17. 続けて、サブネットマスクとゲートウェイアドレスを設定する場合は、〈戻る〉ボタンを押して、手順 18 に進みます。
これで、操作を終了する場合は、手順 25 に進みます。

IP アドレス取得方法
•手動



IPv4 設定
IP アドレス取得方法



IPv4 設定
IP アドレス



IP アドレス
•000.000.000.000



IP アドレス
192.000.000.000



IP アドレス
•192.000.002.001

■ サブネットマスク / ゲートウェイアドレスの設定

18. [サブネットマスク] が表示されるまで、
〈▼〉ボタンを押します。

19. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
現在のサブネットマスクが表示されます。

20. IP アドレスと同様に、サブネットマスクを入力し、〈OK〉ボタンで決定します。
(例：255.255.255.000)

21. 〈戻る〉ボタンで、[サブネットマスク] に戻ります。

IPv4 設定
サブネットマスク



サブネットマスク
•000.000.000.000




サブネットマスク
•255.255.255.000



IPv4 設定
サブネットマスク



22. (▼) ボタンで、[ゲートウェイアドレス] を表示します。
23. (▶) または (OK) ボタンで選択します。
現在のゲートウェイアドレスが表示されます。
24. IP アドレスと同様にゲートウェイアドレスを入力し、(OK) ボタンで決定します。
(例: 192.000.002.254)
25. これで、すべての設定が終了です。
(仕様設定) ボタンを押して、メニュー画面を終了します。
自動的に本機が再起動します。
26. [機能設定リスト] を印刷して、設定した内容を確認します。



IP アドレス (IPv6) を設定する

本機は、IPv6 ネットワーク環境で、IPv6 アドレスを使用できます。

工場出荷時、本機の [IP 動作モード] は [デュアルスタック] (IPv4/IPv6 を自動的に検知して動作するモード) に設定されています。IPv6 のネットワーク環境で本機をネットワークに接続すると、自動的に IPv6 アドレスが設定されます。

[機能設定リスト] を印刷して、IPv6 アドレスを確認してください。

補足

- 本機に固定の IPv6 アドレスは、CentreWare Internet Services を使用し、手動で設定できます。その場合は、[機能設定リスト] を印刷して自動設定アドレスを確認し、そのアドレスを使って CentreWare Internet Services にアクセスします。[プロパティ] タブ > [ネットワーク設定] > [プロトコル設定] > [TCP/IP] で IPv6 アドレスを設定します。CentreWare Internet Services については、「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 40) を参照してください。また、お使いのネットワーク環境については、ネットワーク管理者にご相談ください。

IPv6	
アドレスの手動設定	しない
自動設定	
リンクローカルアドレス	"fe80::a00:37ff:fe60:f46"
ステートレス自動設定アドレス1	"2002:81f9:a92:0:a00:37ff:fe60:f46/64"
ステートレス自動設定アドレス2	" "
ステートレス自動設定アドレス3	" "
自動設定ゲートウェイアドレス	"fe80::209:e8ff:fe78:d920"
受付IPアドレス制限	しない
ステータス情報	正常

補足

- [機能設定リスト] の印刷方法がわからない場合は、「7.2 レポート / リストを印刷する」(P. 255) を参照してください。

1.4 使用するポートを起動する

使用するポートは、操作パネルで【起動】に設定しておく必要があります。

なお、「標準セットアップ」で使用される場合は、工場出荷時に、使用するポートが【起動】に設定されているので、ここでの操作は不要です。

使用するポートが【停止】に設定されている場合は、次の手順に従って、設定を変更してください。

ここでは、IPP の例で説明します。


1. 操作パネルの〈仕様設定〉ボタンを押して、メニュー画面を表示します。
2. 【機械管理者メニュー】が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。
3. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
【ネットワーク / ポート設定】が表示されます。
4. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
【LPD】が表示されます。

補足

- ・ パラレルインターフェイスカード（オプション）を取り付けている場合は、【パラレル】が表示されます。

5. 設定するプロトコルが表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。（例：IPP）
6. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
【ポートの起動】が表示されます。
7. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
現在の設定値が表示されます。
8. 〈▼〉ボタンで【起動】を表示します。
9. 〈OK〉ボタンで決定します。

10. これで、設定は終了です。
〈仕様設定〉ボタンを押して、メニュー画面を終了します。
自動的に本機が再起動します。



1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する


CentreWare Internet Services の概要

CentreWare Internet Services は、TCP/IP 環境が使用できる場合に、Web ブラウザーを使用して、プリンターの状態や印刷ジョブ状態の表示、設定の変更をするためのサービスです。

操作パネルで設定する項目のいくつかは、本サービスの【プロパティ】タブでも設定できます。

補足

- ・ 本機をパラレルケーブルまたは USB ケーブルで、コンピューターと直接接続している場合は、CentreWare Internet Services は使用できません。



使用できる環境と設定について

■ Web ブラウザー

CentreWare Internet Services を利用するためには、Web ブラウザーが必要です。

■ Web ブラウザーの設定

CentreWare Internet Services を使用する場合、プロキシサーバーを経由しないで直接本機のアドレスを指定することをお勧めします。

補足

- ・ プロキシサーバーを経由して本機のアドレスを指定すると、応答が遅くなったり画面が表示されないことがあります。
- ・ 設定方法については、お使いの Web ブラウザーのマニュアルを参照してください。

また、CentreWare Internet Services を正しく動作させるために、Web ブラウザーで次のように設定する必要があります。

ここでは、Internet Explorer 11 を例に説明します。

1. 【ツール】メニューから【インターネット オプション】を選択します。
2. 【全般】タブにある【インターネット一時ファイル】の【設定】をクリックします。

3. [設定] ダイアログボックスの [保存しているページの新しいバージョンの確認:] で、 [ページを表示することに確認する] または [Internet Explorer を起動することに確認する] を選択します。
4. [OK] をクリックします。
5. [インターネット オプション] ダイアログボックスで [OK] をクリックします。

■ プリンター側の設定

CentreWare Internet Services を使用する場合は、本機の IP アドレスが設定されていることと、[インターネットサービス] が [起動] (工場出荷時: [起動]) に設定されている必要があります。[インターネットサービス] を [停止] に設定している場合は、操作パネルで [起動] にしてください。

参照

- ・「[インターネットサービス]」(P. 156)
- ・「1.4 使用するポートを起動する」(P. 39)

CentreWare Internet Services で設定できる項目

各タブで設定できる主な機能は、次のとおりです。

タブ名	メニュー名	主な機能
状態	一般	本機の名前や IP アドレス、状態が表示されます。
	トレイ	用紙トレイにセットされている用紙の状態や、排出トレイの状態が表示されます。
	消耗品	各種消耗品の残量や状態が表示されます (目安)。 実際の交換作業は、操作パネルに表示されるメッセージを見て、行ってください。 参照 ・「6.6 主なエラーメッセージとエラーコード」(P. 218)
	カウンター	現在までの印刷ページ数を表示できます。
	稼動状況別の累積時間	現在までの稼動時間、待機時間、低電力 / スリープモードなどの累積時間を表示できます。
ジョブ	ジョブ一覧	処理中のジョブの一覧が表示されます。
	履歴一覧	処理が終了したジョブの一覧が表示されます。
	エラー履歴	エラー・ログに保存されているエラー情報が表示されます。 表示されるエラーコードの意味については、「エラーコード」(P. 224) を参照してください。
プリント	プリント指示	コンピューターに保存されているファイルを指定して、本機に直接、印刷を指示できます。[プリント] タブは、機能拡張キット (ハードディスク) (オプション) が取り付けられている場合に表示されます。

タブ名	メニュー名	主な機能
プロパティ	設定メニュー	プロパティの各機能の概要が記載されているページへ移動するためのボタンが表示されます。
	本体説明	製品名やシリアル番号が表示されます。また、名前 ^{*1} や設置場所 ^{*1} 、連絡先 ^{*1} 、管理者メールアドレス ^{*1} 、本体メールアドレス ^{*1} などを設定できます。
	一般設定	本機全般にわたる設定が表示されます。また、それぞれの項目を設定できます。 ・ 設定項目 本体構成 / ジョブ管理 / 用紙トレイの設定 / 用紙設定 / 節電モード設定 / 保存文書設定 / メモリー設定 / Internet Services 設定 ^{*1} / オンデマンドプリントサービス設定 ^{*1} / 設定情報の複製 ^{*1} / メール通知フォルダ ^{*1}
	ネットワーク設定	各種ポートやプロトコルといったネットワーク関連の設定を確認、変更できます。
	サービス設定	プリントモードや各種エミュレーション、メール ^{*1} 、EP サービスについて設定できます。
	集計設定 ^{*1}	集計管理機能について設定できます。
	セキュリティ ^{*1}	セキュリティ ^{*1} 関連の設定ができます。 ・ 設定項目 認証管理 / 認証情報の設定 / 権限グループ登録 / 外部認証サーバー設定 / 受付 IP アドレス制限 / 受付ポート / 証明書の設定 / IP Sec / 証明書管理 / 802.1x / SSL/TLS 設定 / 複製管理 / 強制アノテーション / 監査ログ / ジョブ表示の制限 / 機械管理者情報の設定 ^{*2} / IC カード設定 ^{*3}
サポート	サポート情報へのリンクが表示されます。この設定は変更できます。	

^{*1} CentreWare Internet Services でしか設定できない項目です。操作パネルでは設定できません。

^{*2} 機械管理者の ID とパスワードを設定できます。

User ID とパスワードについては、機械管理者にお問い合わせください。機械管理者の User ID およびパスワードは、本機を設置したあと、すぐに変更することをお勧めします。

^{*3} IC カードリーダーが取り付けられている場合に表示されます。


CentreWare Internet Services を使用する

本サービスを使用する手順は、次のとおりです。


1. コンピューターを起動し、Web ブラウザーを起動します。
2. Web ブラウザーのアドレス入力欄に、プリンターの IP アドレス、または URL を入力し、〈Enter〉キーを押します。

CentreWare Internet Services のトップページが表示されます。

- ・ IP アドレスの入力例
http://192.0.2.1/ (IPv4 の場合)
http:// [2001:DB8::1234] (IPv6 の場合)




- ・ インターネットアドレスの入力例（本機のインターネットアドレスが、myhost.example.com の場合）
http://myhost.example.com/



補足

- ・ ポート番号を指定する場合は、アドレスの後ろに「:」に続けて「80」（工場出荷時のポート番号）を指定してください。ポート番号は、[機能設定リスト] で確認できます。
- ・ ポート番号は [プロパティ] タブ > [ネットワーク設定] > [プロトコル設定] > [HTTP] で変更できます。ポート番号を変更した場合は Web ブラウザーから接続するときに、アドレスの後ろに「:」に続けてポート番号を指定する必要があります。



- ・ 本機で認証 / 集計管理機能を使用している場合は、ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示されます。機械管理者、または本機に登録されているユーザーの ID とパスワードを入力してください。ID とパスワードについては、機械管理者にお問い合わせください。CentreWare Internet Services が起動されると、右上にユーザー情報が表示されます。




- ・ 機械管理者、または本機に登録されているユーザーの ID とパスワードでログインして、設定や確認したあとは、情報漏洩を防ぐためにも [ログアウト] をクリックして、ログアウトしてください。



- ・ 通信を暗号化している場合、CentreWare Internet Services にアクセスするには、ブラウザーのアドレス欄には「http」ではなく「https」から始まるアドレスを入力してください。
- ・ 認証 / 集計管理機能、および通信の暗号化については、「7.9 セキュリティ機能について」(P. 273)、「7.11 ユーザー登録による利用の制限と集計管理機能について」(P. 298) を参照してください。

ヘルプの使い方

各画面で設定できる項目の詳細については、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。[ヘルプ] をクリックすると、[ヘルプ] ウィンドウが表示されます。



注記

- ・ CentreWare Internet Services のヘルプを表示するには、インターネットに接続できる環境が必要です。通信費用はお客様の負担になりますのでご了承ください。

1.6 プリンタードライバーをインストールする

コンピューターから印刷するために、メディア（ソフトウェア / 製品マニュアル）の「おまかせセットアップ」から ART EX プリンタードライバーをインストールします。

プリンタードライバーのインストール方法は、コンピューターと本機の接続方法によって異なります。

メディア（ソフトウェア / 製品マニュアル）の「サポートツール / マニュアル」>「メディア情報」で、手順を確認してから、実行してください。

Macintosh 用のマニュアルは、メディア（ソフトウェア / 製品マニュアル）の以下の場所に格納されています。

Manuals/Mac/Japanese

補足

- Microsoft Windows 10 (64 ビット)、Microsoft Windows 8.1 (64 ビット)、Microsoft Windows 8 (64 ビット)、Microsoft Windows 7 (64 ビット)、Microsoft Windows Vista (64 ビット)、Microsoft Windows Server 2012 R2 (64 ビット)、Microsoft Windows Server 2012 (64 ビット)、Microsoft Windows Server 2008 R2 (64 ビット)、Microsoft Windows Server 2008 (64 ビット) ドライバーに関しては、注意・制限事項があります。弊社公式サイトのダウンロードページで、「重要なお知らせ」を確認してからご使用ください。


- オプションの PostScript® プリンタードライバーについては、メディア（ソフトウェア / 製品マニュアル）の「サポートツール / マニュアル」>「メディア情報」を参照してください。

Macintosh 用のマニュアルは、メディア（ソフトウェア / 製品マニュアル）の以下の場所に格納されています。

Manuals/Mac/Japanese

ドライバーのインストール (Windows)

- 1 メディアをドライブにセットします。
- 2 「おまかせセットアップ」をクリックし、表示されたインストールメニュー画面からドライバーをインストールします。



- 3 インストール方法については、「サポートツール / マニュアル」の「メディア情報」を参照してください。



ドライバーのインストール (Macintosh)

Macintosh 用のマニュアルは、メディア（ソフトウェア / 製品マニュアル）の以下の場所に格納されています。

Manuals/Mac/Japanese

注記：Macintosh 用ドライバーのマニュアルを表示する場合は、Adobe Reader が必要です。
Adobe Reader は、Adobe 社の公式サイトからダウンロードしてください。


2017 年 1 月現在の画面です。
画面は、予告なく変更される場合があります。

2 プリンターの基本操作

2.1 各部の名称と働き


プリンター本体

前面と右側面




No.	名称	説明
1	センタートレイ (標準)	印刷された用紙が印刷面を下にして、ここに排出されます。
2	操作パネル	操作に必要なボタン、ランプ、ディスプレイがあります。詳細は、「操作パネル」(P. 49) を参照してください。
3	右カバー	オプションの増設システムメモリーやパラレルインターフェイスカードを取り付けるときに、このカバーを外します。
4	アクセサリ設置台(オプション) 装着部	オプションのアクセサリ設置台を取り付けるときに、このカバーを外します。アクセサリ設置台 (オプション) には、IC カードリーダーを置くことができます。
5	手差しトレイ (標準)	このカバーを開けて用紙をセットします。
6	用紙トレイ 1 (標準)	トレイを引き出して用紙をセットします。
7	サイズ表示	用紙トレイにセットされている用紙のサイズを表示するラベルを、ここにセットします。
8	電源スイッチ	電源を入 / 切るスイッチです。<I>の側に押すと電源が入り、<P>の側に押すと電源が切れます。
9	延長トレイ	A4□、および A4 サイズより大きな用紙を印刷するときに引き出します。
10	用紙トレイ 2～3 (トレイモジュール (オプション))	トレイ 1 と同じ用紙トレイ (トレイモジュール) を、1 段～ 2 段追加できます。上の図はトレイモジュールを 2 段取り付けた例です。

背面




No.	名称	説明
1	両面印刷モジュール (オプション) (カバー C)	両面印刷モジュール (オプション) 付近で用紙がつまった場合に、ここを開けて処置します。
2	電源コード接続部	電源コードを接続します。
3	ネットワークコネクタ	ネットワークケーブルを接続します。 注意 ・ギガビットイーサネットカード (オプション) を装着している場合は、7 のコネクタにケーブルを接続します。
4	USB コネクタ	USB2.0 用ケーブルを接続します。
5	拡張機器接続用コネクタ	本機で使用できる拡張機器を接続します。
6	パラレルインターフェイスコネクタ (オプション)	パラレルインターフェイスカード (オプション) を装着している場合は、ここにパラレルケーブルを接続します。
7	ギガビットイーサネットコネクタ (オプション)	ギガビットイーサネットカード (オプション) を装着している場合は、ここに1000BASE-T Ethernet インターフェイスケーブルを接続します。

内部



No.	名称	説明
1	延長トレイ	A4□、および、A4 サイズより大きな用紙に印刷する場合に引き出します。
2	ドラム / トナーカートリッジ	トナーと感光体（ドラム）が一体化されています。
3	カバー A	ドラム / トナーカートリッジを交換するときや、詰まった用紙を取り除くときに開きます。
4	転写ユニット	ドラム表面のトナー像を用紙に転写します。
5	用紙サイズ設定ダイヤル (手差しトレイ)	手差しトレイに用紙をセットする場合、このダイヤルで用紙サイズを設定します。
6	定着ユニット	用紙にトナーを定着させます。高温なので、触れないようにしてください。
7	カバー B	定着ユニット付近で用紙がつまった場合、カバー C を開けた後にこのカバーを開け、用紙を取り除きます。
8	安全スイッチ	プリンターのカバーを開けたときに、プリンターが動作しないようにするためのスイッチです。これらのスイッチを押したり、磁気をおびたマグネット類を近づけないようにしてください。

操作パネル



No.	名称	説明
1	〈仕様設定〉ボタン	メニュー画面に移行します。
2	ディスプレイ	設定項目、本機の状態、メッセージなどを表示します。 参照 ・「ディスプレイの表示について」(P. 51)
3	〈プリント可〉ランプ	点灯中は、印刷が可能です。
4	〈エラー〉ランプ	本機に異常があるときに、ランプが点滅、または点灯します。
5	〈節電〉ボタン / ランプ	節電中はランプが点灯します。 節電中にこのボタンを押すと、節電モードが解除されます。 また、待機中にこのボタンを押すと、節電モード（低電力モード）になります。
6	〈プリント中止〉ボタン	印刷を中止します。
7	〈OK〉ボタン	メニュー画面のとき、メニューの候補値を設定します。レポート / リストを印刷するときにも使用します。
8	〈▲〉〈▼〉〈◀〉〈▶〉ボタン	メニュー画面のとき、ディスプレイに表示されたメニュー、項目、候補値の間を移行します。 補足 ・〈▲〉〈▼〉ボタンで候補値を変更するときに、ボタンを押し続けると、連続的に表示を変えることができます。また、〈▲〉と〈▼〉ボタンを同時に押すと、初期値が表示される場合があります。
9	〈戻る〉ボタン	メニュー画面のとき、ひとつ前の項目に戻ります。
10	〈プリントメニュー〉ボタン	セキュリティープリントやサンプルプリントなど、本機やサーバー内に蓄積されている文書を印刷するときに押します。 補足 ・この機能を使用するには、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）と増設システムメモリー（オプション）を取り付けるか、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）を取り付けない場合には、1 GB の増設システムメモリー（オプション）を取り付けて RAM ディスクを有効にします。 ・使用環境によって、使用できるプリント機能が異なります。本機で利用できる機能については、「操作パネルメニュー一覧」(P. 369) を参照してください。
11	〈インフォメーション〉ボタン	ディスプレイにℹマークが表示されているときにこのボタンを押すと、そのときの現象について詳細情報が表示されます。

No.	名称	説明
12	〈オンライン〉ボタン	〈オンライン〉ボタンを押すと、オフライン状態に移行します。オフライン中は、〈プリント可〉ランプが消灯し、印刷処理を行いません。再度押すと、オフライン状態が解除され、オンライン状態（印刷可能な状態）に移行します。

ディスプレイの表示について

本機の状態を表す「プリント画面」と、本機に関する設定をするための「メニュー画面」があります。


補足

- ・ 本機に取り付けられているオプションや、設定の状態によって、表示されるメッセージは異なります。
- ・ ディスプレイに  マークが表示されているときに〈インフォメーション〉ボタンを押すと、詳細情報が表示されます。


プリント画面

本機の状態を表示します。待機中または印刷中は、プリント画面に次のように表示されます。

プリンターの状態（待機中）




プリンターの状態（印刷中）



メニュー画面

本機に関する設定をする画面です。

メニュー画面は、〈仕様設定〉ボタンを押して表示します。メニュー画面を表示すると、次のように表示されます。



参照

- ・ メニュー画面で設定できる項目：「5 操作パネルでの設定」(P. 126)


2.2 電源を入れる / 切る

電源を入れる

1. プリンターの電源スイッチの〈|〉側を押し、電源を入れます。
2. 操作パネルのディスプレイに「オマチクダサイ」と表示されます。この表示が、「プリントできます」に変わることを確認します。

補足

- ・ 本機を利用するときには、電源スイッチを入れてから 20 秒ほどでプリントできる状態になります。機械の構成によっては 20 秒以上時間がかかることがあります。
- ・ 「オマチクダサイ」が表示されているときは、本機がウォームアップ中です。この間は、印刷できません。
- ・ エラーメッセージが表示された場合には、「主なエラーメッセージ (50 音順)」(P. 218) を参照して対処をしてください。




電源を切る

注記

- ・ 操作パネルのディスプレイに、「オマチクダサイ」が表示されているときは、電源を切らないでください。
- ・ 印刷中は本機の電源を切らないでください。紙づまりの原因になります。
- ・ 電源を切ると、本機内に残っている印刷データや本機のメモリーに蓄えられた情報は消去されます。
- ・ 電源スイッチを切ったあとも、しばらくの間は本機内部で電源オフの処理をしています（〈節電〉ランプ点滅）。再度、電源を入れる場合は、〈節電〉ボタンが完全に消灯してから入れてください。
- ・ 電源を切ったあとに、再度、電源を入れる場合は、操作パネルのディスプレイの表示と各ランプの点灯が消えた後、10 秒待ってから入れてください。

1. 操作パネルのランプやディスプレイ表示などで、プリンターが処理中でないことを確認します。
2. プリンターの電源スイッチの〈⏻〉側を押し、電源を切ります。



2.3 節電モードを設定 / 節電状態を解除する

本機には、待機しているときの電力の消費を抑える、節電モードが搭載されています。節電モードには、低電力モード（12W 以下）と、スリープモード（1.7W 以下）の 2 種類があります。

低電力モードは、完全には電源を落としますが、定着ユニットの待機温度をオフ時と待機中の中間に制御するなどにより、消費電力とウォームアップ時間のバランスをとったモードです。

スリープモードは、コントローラーの受信部以外の電源を完全にオフにして、消費電力を最低の値に下げます。ただし、ウォームアップ時間としては、低電力モードよりも長くなります。

注記

- ・ 定着ユニットの寿命は、プリンターの通電時間等に大きく左右されます。
節電モードへの移行時間を長く設定すると、プリンターの通電時間が長くなり、定着ユニットの交換時期が早くなる場合があります。

節電モードを設定する

工場出荷時は低電力モードの設定、およびスリープモードの設定が [1 分後] になっています。

本機では、スリープモードに移行するかどうかを設定できます。また、低電力モード、スリープモードに切り替わるまでの時間をそれぞれ 1 ～ 240 分の間で設定できます。

注記

- ・ 本機内の温度が高い場合は、ファンが停止してから低電力モードに入るので、1 分に設定されていても低電力モードに入らないことがあります。
- ・ スリープモードに切り替わる時間が 25 分以内に設定されていても、印刷後にマシン内を冷却する必要があるため、最大 25 分スリープモードに入らないことがあります。
- ・ 定着ユニットの寿命は、プリンターの通電時間等に大きく左右されます。
節電モードへの移行時間を長く設定すると、プリンターの通電時間が長くなり、定着ユニットの交換時期が早くなる場合があります。

補足

- ・ 低電力モードは無効にできませんが、スリープモードは無効にできます。
- ・ 低電力モードまたはスリープモードのどちらかを [無効] に設定すると、どちらも [無効] になります。
- ・ 低電力モードとスリープモードの設定を変更する手順については、「操作例：スリープモードへの移行時間を変更する」(P. 129) を参照してください。

節電状態を解除する

節電状態は、コンピューターからデータを受信すると、自動的に解除されます。

また、操作パネルの〈節電〉ボタンを押すと、手動で節電モードを解除できます。

節電モードに移行しない場合について

次のようなときには、本機に発生している現象をお客様にお知らせするため、また、本機の性能を発揮するために低電力モードやスリープモードに移行しません。

- ・ 操作パネルで何らかの操作をしているとき
- ・ 消耗品のドラム / トナーカートリッジの交換メッセージが表示されているとき
- ・ 定期交換部品の交換メッセージが表示されているとき
- ・ 紙づまり、カバーオープンなどお客様の操作を必要としているとき
- ・ 故障などによりエラーが発生しているとき


2.4 印刷を中止する / 確認する

印刷を中止する

印刷を中止するには、コンピュータで印刷の指示を取り消す方法とプリンターで印刷の指示を取り消す方法があります。

コンピュータで処理中のデータの印刷を中止する

1. 画面右下のタスクバー上のプリンターアイコン  をダブルクリックします。
2. 中止するドキュメント名を選択し、削除（〈Delete〉キーを押す）します。



補足

- ・ ウィンドウ内に中止するドキュメントがなかった場合は、プリンターで印刷を中止してください。
- ・ CentreWare Internet Services の [ジョブ] タブで、印刷を中止することもできます。操作方法については、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。


プリンターで印刷中 / 受信中のデータの印刷を中止する

操作パネルの〈プリント中止〉ボタンを押します。ただし、印刷中のページは印刷されます。

プリンターで受信したすべてのデータの印刷を中止する

大量の文書を印刷指示してしまった場合は、次の方法で、一度にすべてのデータの印刷を中止してください。

1. 操作パネルで〈オンライン〉ボタンを押します。
ディスプレイに [オフライン] と表示されます。
2. 〈プリント中止〉ボタンを押します。
中止の処理が開始され、完了すると、ディスプレイに [オフライン] と表示されます。
3. 〈オンライン〉ボタンを押します。
プリント画面に戻ります。




印刷指示したデータの状態を確認する

印刷指示したデータの状態を確認するには、Windows 上で確認する方法と CentreWare Internet Services で確認する方法があります。

Windows での確認方法

1. 画面右下のタスクバー上のプリンターアイコン  をダブルクリックします。
2. 表示されたウィンドウから、[状態] を確認します。



CentreWare Internet Services での確認方法

CentreWare Internet Services の [ジョブ] タブで、プリンターに指示した印刷ジョブの状態を確認できます。

参照

- CentreWare Internet Services のヘルプ

2.5 オプション品の構成やトレイの用紙設定などを取得する


本機をネットワークプリンターとして使用している場合は、SNMP プロトコルを使って、本機のオプション構成やトレイの用紙サイズ、用紙種類などを、プリンタードライバーに読み込むことができます。この設定は、プリンタードライバーの「プリンター構成」タブで行います。ここでは、Windows 7 を例に説明します。プリンタードライバーをインストールしたあとに、オプション品をつけたり、トレイの用紙設定を変更した場合は、プリンターの情報を手動で取得してください。印刷のたびにプリンターの情報を自動取得するように設定することもできます。

補足

- ・ 本機をパラレルケーブルまたは USB ケーブルで、コンピューターと直接接続している場合、この機能は使用できません。プリンタードライバーの該当項目を手動で設定してください。設定方法は、「手動でプリンターの情報を設定する」(P. 59) を参照してください。この場合は、トレイにセットされている用紙種類や用紙サイズも表示されません。
- ・ この機能を使用する場合は、操作パネルでプリンター側の SNMP ポートを起動（初期値：[起動]）しておく必要があります。

プリンター名や IP アドレスを指定してプリンターの情報を取得する

1. 「[スタート]」メニューから、「[デバイスとプリンター]」を選択し、使用するプリンターのアイコンを右クリックし、「[プリンターのプロパティ]」を選択します。
2. 「[プリンター構成]」タブをクリックします。
3. 「[プリンターとの通信設定]」をクリックします。



4. [プリンター本体から情報を取得] をクリックします。




本機の情報が入力された場合は、[取得しました。] というメッセージが表示されます。手順 9 に進みます。

本機の情報が入力されなかった場合は、[プリンターの検索] が表示されます。手順 5 に進みます。


5. [アドレスを指定する] を選択します。

6. [次へ] をクリックします。




7. [プリンター名または IP アドレス] に、プリンター名または IP アドレスを入力します。

8. [完了] をクリックします。



9. [OK] をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。




10. [OK] をクリックします。


自動でプリンターの情報を取得する

印刷時、プリンタードライバーの画面を表示すると、プリンターの情報を自動的に取得できます。

1. [スタート] メニューから、[デバイスとプリンター] を選択し、使用するプリンターのアイコンを右クリックし、[プリンターのプロパティ] を選択します。
2. [プリンター構成] タブをクリックします。
3. [プリンターとの通信設定] をクリックします。




4. [プリンター情報の自動取得] で [する] を選択します。
5. [OK] をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。




6. [OK] をクリックします。

手動でプリンターの情報を設定する


1. [スタート] メニューから、[デバイスとプリンター] を選択し、使用するプリンターのアイコンを右クリックし、[プリンターのプロパティ] を選択します。
2. [プリンター構成] タブをクリックします。
3. [プリンターとの通信設定] をクリックします。



4. [プリンター情報の自動取得] から [しない] を選択します。
5. [OK] をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。




6. 【オプションの設定】をクリックします。



7. 【設定項目】から任意の項目を設定します。

8. 【OK】をクリックして、ダイアログボックスを閉じます。



9. 【OK】をクリックします。

3 印刷する

3.1 コンピューターから印刷する

Windows のアプリケーションから印刷するための基本的な流れは、次のとおりです。ここでは、Windows 7 のワードパッドを例に説明します。

(ご使用になるコンピューターやアプリケーションによって、手順が異なることがあります。)

1. アプリケーションの【ファイル】メニューから、【印刷】を選択します。
2. 使用するプリンターを本機に設定し、プロパティダイアログボックスを表示します。この例では、【詳細設定】をクリックすると、プロパティダイアログボックスが表示されます。



3. 各タブを切り替えて印刷機能を設定し、【OK】をクリックします。各機能の詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。ヘルプを表示するには、次の 2 通りの方法があります。

(1) 知りたい機能の項目にカーソルをあてて、右クリックします。

(2) 【ヘルプ】をクリックします。







【ヘルプ】ウィンドウが表示されます。



4. 【印刷】ダイアログボックスで【印刷】をクリックし、印刷を実行します。

プロパティダイアログボックスで設定できる便利な印刷機能

各タブで設定できる機能の一部を紹介します。各機能の詳細については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

タブ	機能		
基本	両面 用紙の両面に印刷できます。 	まとめて1枚(Nアップ) 1枚の用紙に、複数のページを割り付けて印刷します。 	ポスター ポスターなどを作製するときに使用します。 
	製本 正しいページ順の小冊子になるように、両面印刷とページ配分を組み合わせで印刷します。 	お気に入り よく使う印刷設定が登録されています。リストから項目を選択するだけで、複数の設定が一度にできます。設定内容を編集したり、あらたに登録することもできます。	
	セキュリティープリント あらかじめ、印刷データをプリンターに送って置いて、操作パネルから印刷を指示したり、IC カードで認証したりします。(オプションの機能拡張キット (ハードディスク) と増設システムメモリーが必要です)。	サンプルプリント 複数部数を印刷する場合、1部だけサンプルを印刷します。印刷結果を確認したあと、残りの部数を操作パネルから印刷します。(オプションの機能拡張キット (ハードディスク) と増設システムメモリーが必要です)。	時刻指定プリント 印刷時刻を指定できます。
	OHP 合紙 OHP フィルムを1枚印刷すること、自動的に用紙を挿入します。 	トレイの高度な設定 用紙トレイを [自動] に設定したときに、優先して使用されるトレイや用紙の種類をあらかじめ設定できます。	表紙 / 合紙付け 表紙用や合紙用の用紙を挿入する場合に設定します。
グラフィックス	- 画質調整 写真や図表など、印刷する文書の種類や用途に合わせて画質を調整できます。 - トナー節約 トナーの消費を少なくする機能です。 - カラー UD プリント 赤い文字を検出して、その部分に網や下線をつけて印刷します。		
スタンプ / フォーム	スタンプ 印刷データに「社外秘」などの特定の文字を重ね合わせて印刷します。 	フォーム 使用頻度の高い印刷フォームは、フォーム機能を利用するとデータ転送の時間が短縮できます。 	

補足

- ・ 印刷機能は、[プリンタと FAX]（OS によっては [プリンタ] または [デバイスとプリンター]）ウィンドウのプリンターアイコンから、プロパティダイアログボックスを表示して設定することもできます。
ここで設定した内容は、アプリケーションからプロパティダイアログボックスを表示したときの初期値になります。

3.2 はがき / 封筒に印刷する

はがきや封筒に印刷する方法を説明します。

はがき / 封筒をセットする

はがき / 封筒は、手差しトレイにセットします。

補足


- ・手差しトレイに用紙をセットする詳しい手順については、「手差しトレイに用紙をセットする」(P. 113)を参照してください。
- ・はがき / 封筒は、トレイ 1 ～ 3 から定形外サイズとして印刷できます。詳しい手順については、「3.3 定形外 / 長尺サイズ用紙に印刷する」(P. 68)を参照してください。

はがきをセットする

注記

- ・多色刷りのはがき、インクジェット用のはがきは使用できません。

1. 印刷する面（例：白紙面）を上にし、よこ置きにセットします。このとき、郵便番号記入欄をプリンターの右側にします。
2. 用紙ガイドを、セットしたはがきのサイズに合わせます。
3. 手差しトレイの用紙サイズ設定ダイヤルを「はがき」に合わせます。



封筒をセットする

本機で使用できる定形サイズの封筒は、次のとおりです。

- ・封筒長形 3 号 (120x235 mm)
- ・封筒洋形 4 号 (105x235 mm)
- ・封筒 C5 (162x229 mm)
- ・封筒モノーク (98.4x191 mm)
- ・封筒 DL (110x220 mm)
- ・封筒 #10 (105x241 mm)

補足

- ・定形サイズ以外の封筒を使用する場合は、プリンタードライバーで定形外サイズをユーザー定義サイズとして登録してください。詳しくは、「定形外サイズを登録する」(P. 69)を参照してください。
- ・ユーザー定義サイズには、フラップ（ふた）が開いている封筒の場合、フラップの部分を含めたサイズを登録してください。

注記

- きれいに印刷するためには、次のような封筒は使用しないでください。
 - カールやよじれがある封筒
 - 貼り付いている封筒、破損している封筒
 - 窓、穴、ミシン目、切り抜き、エンボスがある封筒
 - ひもや金属製の留め金が付いている封筒、折り曲げ部分に金属片を使用している封筒
 - 切手が貼ってある封筒
 - フラップを閉じたときに糊がはみ出している封筒
 - ふちがギザギザな封筒、隅が折れている封筒
 - 表面にしわや凹凸、貼り合わせなどの加工をしてある封筒
 - フラップが開いたままの、のり付き封筒
- 封筒のフラップを折らないときは、次の設定で印刷してください。
 - プリンタードライバーの【基本】タブ>【製本 / ポスター / 混在原稿 / 回転】>【原稿 180° 回転】を【たてよこ原稿（封筒など）】に設定する。
 - フラップ部が用紙の長さに含まれるので、用紙サイズを定形外サイズに設定する。

1. 封筒のサイズにより、以下のようにセットします。

横長封筒は、あて名面を上にし、フラップを閉じて、フラップ部を機械側に向けてセットします。

注記

- のり付き封筒を使用する場合は、フラップを閉じて、フラップ部分を奥にしてセットします。のり付き封筒のフラップを開けたままセットすると、機械の故障の原因になります。

長封筒は、あて名面を上にし、フラップを右に向けてセットします。

注記


- フラップは左向きでも印刷できます。フラップの向きに応じて、プリンタードライバーの【サイズ混在原稿の出力設定】で【原稿 180° 回転】>【たてよこ原稿（封筒など）】を正しく選択してください。

2. 用紙ガイドを、セットした封筒のサイズに合わせます。
3. 手差しトレイの用紙サイズ設定ダイヤルを「その他」に合わせます。
4. 操作パネルで手差しトレイの用紙サイズを設定します。


参照

- ・「[トレイの用紙サイズ設定]」(P. 186)

横長封筒の場合



長封筒の場合



はがき / 封筒に印刷する

ここでは、Windows 7 のワードパッドを例に説明します。

補足

- プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションのマニュアルを参照してください。

1. 【ファイル】メニューから【印刷】を選択します。
2. 使用するプリンターを本機に設定し、【詳細設定】をクリックします。
3. 【トレイ / 排出】タブをクリックします。

4. [用紙トレイ選択] から、[トレイ 5 (手差し)] を選択します。



5. [手差し用紙種類] から [厚紙 2(158 ~ 216 g/m²)] を選択します。

補足

- ・ 定形サイズのはがきや封筒の場合は [厚紙 1(91 ~ 157 g/m²)] も選択できます。
- ・ はがきサイズの普通紙に印刷する場合は、ユーザ定義サイズでサイズを設定し用紙種類を [普通紙] で印刷してください。



6. [手差し用紙の給紙方向] から任意の給紙方向を選択します。

7. [基本] タブをクリックします。

8. [原稿サイズ] から、任意の原稿サイズを選択します。



9. [出力用紙サイズ] から、セットした用紙のサイズを選択します。

定形サイズの場合は、手順 12 に進みます。

定形サイズ以外でフラップ部の反対側を差し込み口に向けてセットしているときは、手順 10 と 11 の設定をします。

10. [製本 / ポスター / 混在原稿 / 回転] をクリックして [製本 / ポスター / 混在原稿 / 回転] ダイアログボックスを表示します。
[原稿 180° 回転] を正しく設定し、[OK] をクリックします。



補足



- ・ ユーザー定義サイズとして登録した場合は、[たてよこ原稿（封筒など）] を選択してください。

11. [OK] をクリックします。

12. [印刷] ダイアログボックスで [印刷] をクリックし、印刷を実行します。

3.3 定形外 / 長尺サイズの下紙に印刷する

長尺サイズなどの定形外サイズの用紙に印刷する方法について説明します。
本機で利用できる用紙サイズは、次のとおりです。

手差しトレイ	トレイ 1 ~ 3
 ↑ 給紙方向 長さ : 98.4 ~ 431.8 mm* 幅 : 75 ~ 297 mm *: 長尺サイズは 900 x 297 mm が使えます。	 ↑ 給紙方向 長さ : 148 ~ 431.8 mm 幅 : 76.2 ~ 297 mm

定形外サイズの用紙をセットする

定外形サイズの用紙をセットする方法は、定形サイズの用紙をセットする方法と同じです。「4.2 用紙をセットする」(P. 113) を参照してください。

長尺サイズの用紙をセットする

長尺サイズの用紙は手差しトレイにセットします。

補足

- ・ 長尺サイズの用紙の場合、印字面に指紋跡がつく可能性があります。用紙をセットするときは、印刷面に指紋がつかないように注意してください。
- ・ 長尺サイズ以外の定形外サイズの用紙をセットする場合は、「4.2 用紙をセットする」(P. 113) を参照してください。
- ・ 設定できる用紙のサイズは、長尺紙 A (900x297 mm) です。


1. 長尺サイズの用紙の印刷する面を上にして、図のように後端をまるめて、手差しトレイにセットします。

補足

- ・ 長尺サイズ用紙の後端は、用紙の差し込み口からできるだけ離れた位置で、まるめてください。差し込み口に近いと、まるめた用紙の後端が引き込まれるなど、用紙が折れたりしわの原因になることがあります。
- ・ 用紙の先端は、手差しトレイの差し込み口にしっかり挿入してください。用紙の先端が正しく差し込まれないと紙づまりの原因になります。
- ・ 用紙は、1 枚ずつセットしてください。

2. 用紙ガイドを、長尺の用紙のサイズに合わせます。

長尺サイズの用紙は長いので、排出された用紙が床に落ちないように、必ず 1 枚ずつ取り除いてください。



定形外サイズを登録する

印刷をする前に、プリンタードライバーで定形外サイズをユーザー定義サイズとして登録します。ここでは、Windows 7 を例に説明します。

定形外サイズ用の紙をトレイ 1 ～ 3 にセットした場合は、あらかじめ操作パネルでトレイの用紙サイズを設定してください。操作パネルでの設定については、「トレイの用紙サイズを設定する」(P. 120) を参照してください。


注記

- ・ 管理者の権利があるユーザーだけが、設定を変更できます。管理者の権利がない場合は、内容の確認だけです。
- ・ プリンタードライバーおよび操作パネルで用紙サイズを設定するときは、必ず実際に使用する用紙のサイズと同じにしてください。用紙と異なるサイズを設定して印刷すると、機械の故障の原因になることがあります。


補足

- ・ [ユーザー定義用紙] ダイアログボックスの設定は、ローカルプリンターではコンピューターのフォームデータベースを使用するため、コンピューター上のほかのプリンターにも影響します。ネットワーク共有プリンターではプリントキューが存在するサーバー上のフォームデータベースを使用するため、別のコンピューター上の同じネットワーク共有プリンターにも影響します。

1. [スタート] > [デバイスとプリンター] を選択します。
2. 本機のアイコンを右クリックし、[プリンターのプロパティ] を選択します。
3. [デバイスの設定] タブをクリックします。
4. [ユーザー定義用紙] をクリックします。
5. [設定] をクリックします。



6. 定形外サイズを登録する用紙名を【ユーザー定義 1】～【ユーザー定義 20】から選択します。



補足

- ・ Windows 7 の場合は、定形外サイズを登録する用紙名を【Custom 1】～【Custom 20】から選択します。
- ・ 新しい用紙名で登録する場合は、【新しい用紙名で登録】をチェックし、【用紙名】に入力してください。

7. 短辺と長辺の長さを指定します。

キー入力、または【▲】【▼】で指定します。

短辺の値は、範囲内でも長辺より大きくすることはできません。長辺の値は、範囲内でも短辺より小さくすることはできません。

8. 必要に応じて、手順 6、7 を繰り返して、用紙サイズを定義します。

9. 【登録】をクリックします。

10. 【閉じる】をクリックします。

11. 【OK】をクリックします。

定形外サイズの用紙に印刷する

ここでは、Windows 7 のワードパッドを例に説明します。

注記

- ・ 正しい用紙サイズを設定しないで印刷すると、機械が故障する場合があります。

補足

- ・ プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションのマニュアルを参照してください。

1. 【ファイル】メニューから、【印刷】を選択します。

2. 使用するプリンターを本機に設定し、【詳細設定】をクリックします。

3. 【トレイ / 排出】タブをクリックします。

4. [用紙トレイ選択] から、定形外サイズ用の紙がセットされているトレイを選択します。



5. [用紙トレイ選択] で [トレイ 5 (手差し)] を選択した場合は、[手差し用紙種類] と [手差し用紙の給紙方向] を設定します。
6. [基本] タブをクリックします。
7. [原稿サイズ] から、任意の原稿のサイズを選択します。



8. [出力用紙サイズ] から、登録したユーザー定義サイズの用紙を選択し、[OK] をクリックします。
9. [印刷] ダイアログボックスで [印刷] をクリックし、印刷を実行します。

3.4 さまざまな種類の用紙に印刷する

本機のトレイ 1 ～ 3 には、普通紙だけでなく、厚紙など、さまざまな種類の用紙をセットできます。

トレイにセットする用紙種類を変更した場合は、操作パネルで「トレイの用紙種類」の設定も変更してください。設定変更後は、プリンタードライバーに設定を読み込んでください。

注記

- ・ プリンタードライバーで指定した用紙の種類と、トレイにセットされている用紙の種類があていない場合、画像が正しく処理されません。トナーが用紙に定着しなかったり、用紙が汚れたりして、印字品質が低下します。

参照

- ・ 用紙種類を設定する方法：「トレイの用紙サイズを設定する」(P. 120)、「トレイの用紙種類を変更する」(P. 121)
- ・ 設定をプリンタードライバーに読み込む方法：「2.5 オプション品の構成やトレイの用紙設定などを取得する」(P. 56)


ここでは、Windows 7 のワードパッドを例に説明します。

用紙種類を指定して自動で印刷する


「トレイの用紙種類」の設定とトレイにセットされている用紙種類が正しくあっている場合は、プリンタードライバーでトレイを直接指定しなくても、用紙種類を指定だけで、適切なトレイを選択して印刷します。

この方法を利用すると、どのトレイにどの用紙がセットされているかを意識しなくても印刷できます。

1. 「ファイル」メニューから、「印刷」を選択します。
2. 使用するプリンターを本機に設定し、「詳細設定」をクリックします。
3. 「トレイ / 排出」タブをクリックします。
4. 「トレイの高度な設定」をクリックします。



5. [用紙トレイ選択] から、[自動] を選択します。



6. [トレイの用紙種類] から印刷する用紙の種類を選択し、[OK] をクリックします。
7. [基本] タブをクリックし、[原稿サイズ] と [出力用紙サイズ] を設定して、[OK] をクリックします。
8. [印刷] ダイアログボックスで [OK] をクリックし、印刷を実行します。

トレイと用紙種類を設定して印刷する

プリンタードライバーから使用するトレイと用紙種類を設定して印刷した場合は、プリンターに設定されているトレイの用紙種類に関係なく、プリンタードライバーで指定した内容で印刷されます。


ここでは、トレイ 1 の [トレイの用紙種類] に [OHP フィルム] が設定され、実際には普通紙がセットされている場合を例に説明します。

1. トレイ 1 にセットしてある普通紙を取り出し、OHP フィルムをセットします。
2. [ファイル] メニューから、[印刷] を選択します。
3. 使用するプリンターを本機に設定し、[詳細設定] をクリックします。
4. [トレイ / 排出] タブをクリックします。

5. [用紙トレイ選択] から [トレイ 1] を選択します。

補足

- ・ プリンターの用紙設定を読み込んでいる場合は、トレイ名の横に用紙のサイズ、向き、用紙種類、色が表示されます。



6. [トレイの用紙種類] から [OHP フィルム] を選択します。

補足

- ・ ここで選択した用紙種類は、そのジョブだけに有効です。プリンターに設定されているトレイの用紙種類は変更されません。

7. [基本] タブをクリックし、[原稿サイズ] と [出力用紙サイズ] を設定して、[OK] をクリックします。
8. [印刷] ダイアログボックスで [OK] をクリックし、印刷を実行します。
9. 印刷が終了したらトレイ 1 から、残った OHP フィルムを取り除いてください。最初にセットしてあった普通紙をセットします。

3.5 機密文書を印刷する - セキュリティープリント -

本機に、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）と増設システムメモリー（オプション）が取り付けられている場合、または増設システムメモリー（1GB）（オプション）を取り付けて RAM ディスクが有効に設定されている場合、セキュリティープリント機能を使用できます。

注記


- 機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）は、故障する可能性があります。機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）内に蓄積している文書で大切なデータは、コンピューター上でバックアップを取ることをお勧めします。
- RAM ディスクを使用している場合、本機の電源を切って入れ直すと、蓄積した文書はすべて削除されます。

参照

- RAM ディスクを有効にする方法：「7.8 RAM ディスクを使用するための設定」(P. 271)

セキュリティープリント機能について

セキュリティープリントとは、コンピューター上で、印刷データにセキュリティー（暗証番号を付ける）をかけて印刷を指示し、印刷データを本機内に一時的に蓄積させたあと、操作パネルで印刷を開始する機能です。また、セキュリティーをかけずに印刷データをプリンターに蓄積させることもできます。頻繁に使用する文書をプリンターに蓄積しておけば、コンピューターから何度も印刷を指示しなくても、本機側の指示だけで印刷できます。



補足

- 印刷後セキュリティープリントデータを削除するかどうかは、セキュリティープリントを印刷する手順の中で選択します。「操作パネルでの操作」(P. 77) を参照してください。
- 操作パネルの「セキュリティープリント操作」が「無効」に設定されている場合は、セキュリティープリントを出力できません。
- 本機のプロパティダイアログボックスの「プリンター構成」タブ>「オプションの設定」>「オプションの設定」ダイアログボックスで、「暗証番号の最小桁数」を「1」以上に設定している場合は、必ず暗証番号の入力が必要になります。

セキュリティープリントをする

セキュリティープリントをする方法を説明します。

まず、セキュリティープリントの設定をコンピューター側で行い、印刷指示をします。そのあと、プリンター側で出力指示を行い、印刷データを出力します。


コンピューター側での操作

ここでは、Windows 7 のワードパッドを例に説明します。

補足


- プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションのマニュアルを参照してください。

1. [ファイル] メニューから、[印刷] を選択します。
2. 使用するプリンターを本機に設定し、[詳細設定] をクリックします。
3. [基本] タブの [プリント種類] から、[セキュリティ] を選択します。



[セキュリティプリント] ダイアログボックスが表示されます。

4. [ユーザー ID] にユーザー ID を入力します。
ユーザー ID は、半角で 8 文字まで入力できます。



5. 暗証番号を付ける場合は、[暗証番号] に暗証番号を入力します。
半角数字で 12 文字まで入力できます。
6. [蓄積する文書名] から、[文書名を入力する]、または [文書名の自動取得] を選択します。
[文書名を入力する] を選択した場合は、[文書名] に文書の名前を、12 バイト相当 (半角で 12 文字) で指定します。
[文書名の自動取得] の場合、文書名は印刷する文書名になります。ただし、文書名を本機が認識できない場合は、日付と時刻になります。
7. [OK] をクリックします。
8. [基本] タブで [OK] をクリックします。
9. [印刷] ダイアログボックスで [印刷] をクリックし、印刷を実行します。
文書が本機内に蓄積されます。

操作パネルでの操作

セキュリティープリントによって、本機内に蓄積されている印刷データを印刷する手順を説明します。

補足

- ・ 本機内に蓄積したセキュリティープリントデータを、印刷しないで削除する場合は、次の手順 8 のあと、[削除する]を選択してください。

1. 操作パネルの〈プリントメニュー〉ボタンを押します。

プリントメニュー
セキュリティープリント



2. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
ユーザー ID が表示されます。

ユーザー ID を選択
1001.12345678



3. 対象のユーザー ID が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

補足

- ・ ユーザー ID は、プリンタードライバーの[セキュリティー プリント] ダイアログボックスで設定した[ユーザー ID]が表示されます。

4. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
暗証番号を入力する画面が表示されます。

暗証番号を入れ [OK]
[0]



5. 〈▶〉ボタンでカーソルを移動させながら、〈▲〉〈▼〉ボタンで暗証番号を入力します。

暗証番号を入れ [OK]
[**7]



補足

- ・ 暗証番号は、プリンタードライバーの[セキュリティー プリント] ダイアログボックスで設定した[暗証番号]を入力します。[暗証番号]を設定していない場合は、操作パネルでの設定はありません。

6. 〈OK〉ボタンで決定します。
文書名が表示されます。

文書を選択
1. Report



7. 対象の文書名が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

補足

- ・ 文書名は、プリンタードライバーの[セキュリティー プリント] ダイアログボックスで設定した[蓄積する文書名]が表示されます(12 バイトまで)。
- ・ 複数文書が格納されている場合は、[全ての文書]を選択することもできます。

8. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
印刷後の処理を選択する画面が表示されます。

補足

- ・ 印刷をしないで削除する場合は、〈▼〉ボタンを押して、[削除する]を表示し、〈▶〉ボタン、〈OK〉ボタンの順に押します。
- ・ 印刷後も、データを本機に残しておく場合は、〈▼〉ボタンを押して、[プリント後削除しない]を表示し、手順9に進んでください。

9. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
部数を入力する画面が表示されます。

10. 〈▼〉ボタンを押して部数を設定し、〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
印刷を開始する画面が表示されます。

11. 〈OK〉ボタンを押します。
印刷が開始されます。

12. 〈プリントメニュー〉ボタンを押して、プリント画面に戻ります。

1. Report
プリント後削除する



部数
1 部



1. Report
[OK] でプリント開始

3.6 出力結果を確認してから印刷する - サンプルプリント -

本機に、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）と増設システムメモリー（オプション）が取り付けられている場合、または増設システムメモリー（1GB）（オプション）を取り付けて RAM ディスクが有効に設定されている場合、サンプルプリント機能を使用できます。

注記


- ・ 機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）は、故障する可能性があります。機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）内に蓄積している文書で大切なデータは、コンピューター上でバックアップを取ることをお勧めします。
- ・ RAM ディスクを使用している場合、本機の電源を切って入れ直すと、蓄積した文書はすべて削除されます。

参照

- ・ RAM ディスクを有効にする方法：「7.8 RAM ディスクを使用するための設定」(P. 271)

サンプルプリント機能について

サンプルプリントとは、複数部数を印刷する場合に、本機に印刷データを蓄積し、まず 1 部だけ印刷し、印刷結果を確認してから、残りの部数の印刷開始を操作パネルで指示する機能です。



補足

- ・ 不要になったサンプルプリントデータは、印刷する場合と同様の手順で削除できます。「操作パネルでの操作」(P. 81) を参照してください。

サンプルプリントをする

サンプルプリントをする方法を説明します。

まず、サンプルプリントの設定をコンピューター側で行い、印刷指示をします。そのあと、プリンター側で出力指示を行い、印刷データを出力します。

コンピューター側での操作

ここでは、Windows 7 のワードパッドを例に説明します。


補足

- ・ プリンターのプロパティダイアログボックスの表示方法は、アプリケーションによって異なります。各アプリケーションのマニュアルを参照してください。

1. [ファイル] メニューから、[印刷] を選択します。
2. 使用するプリンターを本機に設定し、[詳細設定] をクリックします。
3. [基本] タブで、[部数] を 2 部以上に設定します。
4. [プリント種類] から [サンプル] を選択します。


補足

- ・印刷部数を 2 部以上に設定すると、[サンプル] が選択できます。



[サンプルプリント] ダイアログボックスが表示されます。

5. [ユーザー ID] にユーザー ID を入力します。
ユーザー ID は、半角で 8 文字まで入力できます。



6. [蓄積する文書名] から、[文書名を入力する] または [文書名の自動取得] を選択します。
[文書名を入力する] を選択した場合は、[文書名] に文書の名前を、12 バイト相当 (半角で 12 文字) で指定します。
[文書名の自動取得] の場合、文書名は印刷する文書名になります。ただし、文書名を本機が認識できない場合は、日付と時刻になります。
7. [OK] をクリックします。
8. [基本] タブで [OK] をクリックします。
9. [印刷] ダイアログボックスで [印刷] をクリックし、印刷を実行します。

操作パネルでの操作

サンプルプリントによって、本機内に蓄積されている印刷データを印刷する手順、および削除する手順を説明します。

1. 操作パネルの〈プリントメニュー〉ボタンを押します。

プリントメニュー
サンプルプリント

2. [サンプルプリント] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

プリントメニュー
サンプルプリント

3. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
ユーザー ID が表示されます。

ユーザー ID を選択
2001.12345678

4. 対象のユーザー ID が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

補足

- ・ユーザー ID は、プリンタードライバーの [サンプルプリント] ダイアログボックスで設定した [ユーザー ID] が表示されます。

5. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
文書名が表示されます。

文書を選択
1. Report

6. 対象の文書名が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

補足

- ・文書名は、プリンタードライバーの [サンプルプリント] ダイアログボックスで設定した [蓄積する文書名] が表示されます (12 バイトまで)。
- ・複数文書が格納されている場合は、[全ての文書] を選択することもできます。

7. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
印刷後の処理を選択する画面が表示されます。

1. Report
プリントする

補足

- ・印刷をしないで削除する場合は、〈▼〉ボタンを押して、[削除する] を表示し、〈▶〉ボタン、〈OK〉ボタンの順に押します。

8. 蓄積したデータを印刷する場合は、〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
部数を入力する画面が表示されます。

部数
1 部

9. 〈▼〉ボタンを押して部数を設定し、〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
印刷を開始する画面が表示されます。

1. Report [OK] でプリント開始

補足

- ・ 部数の初期値は、プリンタドライバーであらかじめ設定した部数が表示されます。

10. 〈OK〉ボタンを押します。
印刷が開始されます。

11. 〈プリントメニュー〉ボタンを押して、プリント画面に戻ります。

3.7 指定した時刻に印刷する - 時刻指定プリント -

本機に、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）と増設システムメモリー（オプション）が取り付けられている場合、または増設システムメモリー（1GB）（オプション）を取り付けて RAM ディスクが有効に設定されている場合、時刻指定プリント機能を使用できます。

注記

- 機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）は、故障する可能性があります。機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）内に蓄積している文書で大切なデータは、コンピューター上でバックアップを取ることをお勧めします。
- RAM ディスクを使用している場合、本機の電源を切って入れ直すと、蓄積した文書はすべて削除されます。

参照

- RAM ディスクを有効にする方法：「7.8 RAM ディスクを使用するための設定」(P. 271)

時刻指定プリント機能について

時刻指定プリントとは、あらかじめ本機に印刷データを蓄積しておき、設定した時刻に自動的に印刷する機能です。

時刻指定プリントで同時に実施（待機）できるジョブ数は 100 ジョブ以下です。

注記

- 時刻指定プリントをしている場合は、本機の電源を切らないでください。
機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）を使用し、印刷待機中（指定したプリント時刻より前）に本機の電源を切った場合、指定時刻が過ぎたジョブは、次に本機の電源を入れた直後に自動的に印刷が開始されます。
RAM ディスクを使用している場合には、本機の電源を切ると、蓄積している印刷データは消去され、再び本機の電源が入っても印刷されません。

補足

- この機能で指定できる時刻は、印刷指示をしたときから 24 時間以内です。

時刻指定プリントを登録する

時刻指定プリントをする方法を説明します。


ここでは、Windows 7 のワードパッドを例に説明します。

1. [ファイル] メニューから、[印刷] を選択します。
2. 使用するプリンターを本機に設定し、[詳細設定] をクリックします。
3. [基本] タブで、[プリント種類] から [時刻指定] を選択します。



[時刻指定プリント] ダイアログボックスが表示されます。

4. 印刷を開始する時刻を設定します。時刻は、24 時間制です。



5. [蓄積する文書名] から、[文書名を入力する] または [文書名の自動取得] を選択します。
[文書名を入力する] を選択した場合は、[文書名] に文書の名前を、12 バイト相当 (半角で 12 文字) で指定します。
[文書名の自動取得] の場合、文書名は印刷する文書名になります。ただし、文書名を本機が認識できない場合は、日付と時刻になります。
6. [OK] をクリックします。
7. [基本] タブで [OK] をクリックします。
8. [印刷] ダイアログボックスで [印刷] をクリックし、印刷を実行します。
指定した時刻になると、印刷が開始されます。

時刻指定プリントを中止する

時刻指定プリントを中止したい場合や、指定した時刻を無視して印刷したいときは、操作パネルで操作します。

1. 操作パネルの〈プリントメニュー〉ボタンを押します。

プリントメニュー
時刻指定プリント

2. [時刻指定プリント]が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

プリントメニュー
時刻指定プリント

3. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
文書名が表示されます。

文書を選択
1. Report

4. 対象の文書名が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

補足

- ・ 文書名は、プリンタードライバーの[時刻指定プリント]ダイアログボックスで設定した[蓄積する文書名]が表示されます(12バイトまで)。

5. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
すぐに印刷するか、印刷しないで削除するかを選択する画面が表示されます。

1. Report
すぐにプリントする

補足

- ・ 蓄積したデータを印刷しないで削除する場合は、〈▼〉ボタンを押して、[削除する]を表示し、〈▶〉ボタン、〈OK〉ボタンの順に押します。

6. すぐに印刷する場合は、〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
印刷を開始させる画面が表示されます。

1. Report
[OK] でプリント開始

7. 〈OK〉ボタンを押します。
印刷が開始されます。

8. 〈プリントメニュー〉ボタンを押して、プリント画面に戻ります。

3.8 プライベートプリント

本機に、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）と増設システムメモリー（オプション）が取り付けられている場合、または増設システムメモリー（1GB）（オプション）を取り付けて RAM ディスクが有効に設定されている場合、プライベートプリント機能を使用できます。

注記

- ・ 機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）は、故障する可能性があります。機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）内に蓄積している文書で大切なデータは、コンピューター上でバックアップを取ることをお勧めします。
- ・ RAM ディスクを使用している場合、本機の電源を切って入れ直すと、蓄積した文書はすべて削除されます。

参照

- ・ RAM ディスクを有効にする方法：「7.8 RAM ディスクを使用するための設定」(P. 271)

プライベートプリント機能について

プライベートプリントとは、関連機器の IC カードシステムを接続している場合、コンピューターから印刷を指示したデータをプリンター内に一時的に蓄積させたあと、印刷したいときに IC カードで認証することで印刷する機能です。

コンピューターから印刷を指示したデータは、認証用ユーザーID ごとに保存され、IC カードの認証情報と一致したユーザーの文書が印刷できます。

補足

- ・ 本機に接続できる IC カードシステムには、IC Card Gate 2 for FeliCa、IC Card Gate 2、Authentication Gate 1.0 などがあります。本機に IC カードシステムを接続する場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご相談ください。
- ・ 認証機能には、本機に登録されたユーザー ID などの認証情報を使用する本体認証と、外部の認証サーバーと連携した外部認証があります。認証機能をご利用になる場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご相談ください。
- ・ IC カードシステムを接続した場合、それまで本機に蓄積されていた、セキュリティープリントおよびサンプルプリントのデータは使用できなくなることがあります。IC カードシステムを接続する前に、印刷、または削除してください。
- ・ 複製管理またはペーパーセキュリティを使用したジョブでも、操作パネルの [プリントメニュー] > [強制印字解除プリント] を選択すると、これらの機能を解除して印刷できます。これは、強制印字の一時解除権限を持つユーザーだけができます。
ユーザーへの強制印字の一時解除権限の設定方法については、「権限グループの登録とユーザーとの関連づけ」(P. 301) をご覧ください。また、複製管理、ペーパーセキュリティ機能については、「7.9 セキュリティー機能について」 > 「複製管理機能について」(P. 276) を参照してください。
- ・ プライベートプリント機能を設定した場合、プリンタードライバーから通常のプリント、セキュリティープリント、サンプルプリント、時刻指定プリントは使用できなくなります。

プライベートプリントをするための設定

本機側の設定

認証プリントは、操作パネルの【機械管理者メニュー】>【システム設定】>【認証の設定】>【認証プリントの設定】で、次のどれかを設定している場合に表示されます。

- ・【受信制御】を【プライベートプリント保存】に設定。
- ・【受信制御】を【プリントの認証に従う】に設定し、【ジョブ認証時の処理】>【認証成功のジョブ】を【プライベートプリント保存】に設定。

参照

- ・「認証プリントの設定」(P. 175)

プリンタードライバーでの設定

プライベートプリントを使用するには、プリンタードライバーのプロパティでユーザーIDの設定が必要です。このユーザーIDが認証情報と一致しないと印刷できません。

各項目に設定する内容や設定方法の詳細は、システム管理者にご相談ください。

プライベートプリントをする

プライベートプリントによって、本機内に蓄積されている印刷データは、ICカードをタッチするだけで印刷できます。

1. 操作パネルに【プリントできます】が表示されている状態で、ICカードを確実にタッチし、認証作業を行ってください。

プリントできます
トナー残量



認証に成功すると、自動的に認証ユーザーの文書が印刷されます。

プリントしています

印刷データを削除する

プライベートプリントによって、本機内に蓄積されている印刷データを削除する手順を説明します。

1. 操作パネルの〈プリントメニュー〉ボタンを押します。

プリントメニュー
プライベートプリント



2. 【プライベートプリント削除】が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

プリントメニュー
プライベートプリント削除



3. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。右の画面が表示されます。

ICカードで
認証してください



4. IC カードを確実にタッチして認証作業を行ってください。
認証に成功すると、「認証した UserID」を 2 秒間表示したあと、文書名が表示されます。



5. 対象の文書名が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

補足

- ・ 複数文書が格納されている場合は、[全ての文書] を選択することもできます。

6. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
削除を開始する画面が表示されます。



7. 〈OK〉ボタンを押します。
印刷データが削除されます。
8. 〈プリントメニュー〉ボタンを押して、プリント画面に戻ります。

3.9 オンデマンドプリント

本機に関連機器の IC カードシステムを接続している場合、コンピューターから印刷を指示したデータをいったんプリントサーバーに蓄積したあと、空いているプリンターで IC カード認証をして印刷できます。この機能をオンデマンドプリントといいます。

特定のプリンターが混雑しているときや故障時などに活用できます。

また、IC カードで認証されたユーザーの文書だけがその場で出力できるため、機密情報や個人情報データを他人にみられることがなく、盗聴や紛失・取り忘れによる情報漏洩を抑止します。

補足

- ・本機に接続できる IC カードシステムには、IC Card Gate 2 for FeliCa、IC Card Gate 2、Authentication Gate 1.0 などがあります。本機に IC カードシステムを接続する場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご相談ください。
- ・認証方式には、本機に登録されたユーザー ID などの認証情報を使用する本体認証と、外部の認証サーバーと連携した外部認証があります。認証機能をご利用になる場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご相談ください。
- ・IC カードシステムを接続した場合、それまで本機に蓄積されていた、セキュリティープリントおよびサンプルプリントのデータは使用できなくなることがあります。IC カードシステムを接続する前に、印刷、または削除してください。
- ・複製管理またはペーパーセキュリティを使用したジョブでも、操作パネルの [プリントメニュー] > [強制印字解除プリント] を選択すると、これらの機能を解除して印刷できます。これは、強制印字の一時解除権限を持つユーザーだけができます。
ユーザーへの強制印字の一時解除権限の設定方法については、「権限グループの登録とユーザーとの関連づけ」(P. 301) をご覧ください。また、複製管理、ペーパーセキュリティ機能については、「7.9 セキュリティー機能について」>「複製管理機能について」(P. 276) を参照してください。

オンデマンドプリントをするための設定

本機側の設定

印刷指示をしたデータを蓄積するためのサーバーを CentreWare Internet Services の [プロパティ] タブ > [一般設定] > [オンデマンドプリントサービス設定] で設定します。

参照

- ・CentreWare Internet Services のヘルプ

プリンタードライバーでの設定

オンデマンドプリントを使用するには、プリンタードライバーのプロパティでユーザー ID の設定が必要です。


このユーザー ID が認証情報と一致しないと印刷できません。

オンデマンドプリントをする

オンデマンドプリントによって、サーバーに蓄積されている印刷データは、IC カードをタッチするだけで印刷できます。

1. 操作パネルに [プリントできます] が表示されている状態で、IC カードを確実にタッチし、認証作業を行ってください。

認証に成功すると、「認証した UserID」を 2 秒間表示したあと、自動的に認証ユーザーの文書が印刷されます。



3.10 認証プリント

本機に、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）と増設システムメモリー（オプション）が取り付けられている場合、または増設システムメモリー（1GB）（オプション）を取り付けて RAM ディスクが有効に設定されている場合、認証プリント機能を使用できます。

注記

- 機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）は、故障する可能性があります。機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）内に蓄積している文書で大切なデータは、コンピューター上でバックアップを取ることをお勧めします。
- RAM ディスクを使用している場合、本機の電源を切って入れ直すと、蓄積した文書はすべて削除されます。

参照

- RAM ディスクを有効にする方法：「7.8 RAM ディスクを使用するための設定」(P. 271)

認証プリントについて

認証プリントとは、本機に関連機器の IC カードシステムを接続している場合に、IC カードによって本機にユーザーを認証させることにより、不正な印刷をさせない機能です。

操作パネルの【機械管理者メニュー】>【システム設定】>【認証の設定】>【認証プリントの設定】>【受信制御】が【認証プリントに保存】に設定されている場合、コンピューターから印刷を指示したデータは、蓄積用ユーザー ID ごとにプリンター内に一時的に保存されます。蓄積用ユーザー ID が設定されていないデータは、「No User ID」として保存されます。保存されたデータは、印刷したいときに本機側での操作で印刷できます。

補足

- プライベートプリントには保存できない、ユーザーID なしのジョブ (ContentsBridge、CentreWare Internet Services を使用した印刷、メール受信プリントなど) も保存できるため、ユーザー ID なしのジョブも認証して印刷できます。
- 本機に接続できる IC カードシステムには、IC Card Gate 2 for FeliCa、IC Card Gate 2 Authentication Gate 1.0 などがあります。本機に IC カードシステムを接続する場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご相談ください。
- 認証機能には、本機に登録されたユーザー ID などの認証情報を使用する本体認証と、外部の認証サーバーと連携した外部認証があります。認証機能をご利用になる場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご相談ください。
- IC カードシステムを接続した場合、それまで本機に蓄積されていた、セキュリティープリントおよびサンプルプリントのデータは使用できなくなることがあります。IC カードシステムを接続する前に、印刷、または削除してください。

認証プリントをするための設定

本機側の設定

認証プリントは、操作パネルの【機械管理者メニュー】>【システム設定】>【認証の設定】>【認証プリントの設定】で、次のどれかを設定している場合に表示されます。

- 【受信制御】を【認証プリントに保存】に設定。
- 【受信制御】を【プリントの認証に従う】に設定し、【ジョブ認証時の処理】>【認証が不正のジョブ】を【認証プリントに保存】に設定。
- 【受信制御】を【プリントの認証に従う】に設定し、【ジョブ認証時の処理】>【UserID なしのジョブ】を【認証プリントに保存】に設定。

参照

- 「認証プリントの設定」(P. 175)

プリンタードライバーでの設定

プリンタードライバーのプロパティで蓄積用ユーザー ID を設定します。また、自分の文書を自分以外の人に操作させたくない場合は、蓄積用ユーザー ID に加えて、暗証番号も設定しておく必要があります。

認証プリントをする

ここでは、認証プリントによって、本機内に蓄積されている印刷データを印刷する手順を説明します。

1. 操作パネルの〈プリントメニュー〉ボタンを押します。

プリントメニュー
セキュリティプリント



2. [認証プリント] が表示されるまで〈▼〉ボタンを押します。

プリントメニュー
認証プリント



3. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
本機にICカードシステムを接続している場合は、右の画面が表示されます。ICカードを確実にタッチして認証作業を行ってください。
認証に成功すると、手順 4 の画面が表示されます。手順 4 に進んでください。
IC カードシステムを接続していない場合は、右の画面は表示されません。手順 4 に進んでください。

IC カードで
認証してください



4. ユーザー ID が表示されます。
対象のユーザー ID が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

ユーザー ID を選択
7001. 不特定 ID



- 補足
- ・蓄積用ユーザー ID が設定されていない文書を印刷する場合は、ユーザー ID で [不特定 ID] を選択します。

ユーザー ID を選択
7002. 12345678



5. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
暗証番号を設定している場合は、右の画面が表示されます。手順 6 に進んでください。
暗証番号を設定していない場合は、文書を選択する画面が表示されます。手順 8 に進んでください。

暗証番号を入れ [OK]
[0]



6. 〈▶〉ボタンでカーソルを移動させながら、〈▲〉〈▼〉ボタンで暗証番号を入力します。

暗証番号を入れ [OK]
[**7]



7. 〈OK〉ボタンで決定します。
文書名が表示されます。



8. 対象の文書名が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

補足

- ・ 特定のユーザー ID に複数文書が格納されている場合は、[全ての文書] を選択することもできます。


9. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
印刷後の処理を選択する画面が表示されます。




補足

- ・ 印刷をしないで削除する場合は、〈▼〉ボタンを押して、[削除する] を表示し、〈▶〉ボタン、〈OK〉ボタンの順に押します。
- ・ 印刷後も、データを本機に残しておく場合は、〈▼〉ボタンを押して、[プリント後削除しない] を表示し、手順 10 に進んでください。

10. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
部数を入力する画面が表示されます。



11. 〈▼〉ボタンを押して部数を設定し、〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
印刷を開始する画面が表示されます。



12. 〈OK〉ボタンを押します。
印刷が開始されます。

13. 〈プリントメニュー〉ボタンを押して、プリント画面に戻ります。

3.11 PDF ファイルを直接印刷する

本機では、PDF ファイルをプリンタードライバーを使用しないで直接プリンターに送信して印刷できます。印刷データが直接プリンターに送信されるので、プリンタードライバーを使用して印刷するときよりも簡単に高速に印刷されます。

また、PDF ファイルを直接印刷する場合、本機が標準で搭載している PDF Bridge 機能を使用するモードと PostScript 機能（オプション）を使用するモードを選択できます。操作パネルの [PDF] の [プリント処理モード] で、PDF ファイルの印刷処理モードを設定してください。

補足

- ・ PostScript 機能を使用するには、PostScript® ソフトウェアキット（オプション）が必要です。

参照

- ・ 「[PDF]」 (P. 131)

印刷できる PDF ファイル

印刷の対象となるのは、Adobe Acrobat 4 ～ Acrobat XI で作成された PDF ファイルです。

ただし、次の機能は使用できません。

- ・ PDF Bridge 機能を使用する場合：PDF1.5 以降で追加された一部機能
- ・ PostScript を使用する場合：PDF1.7 以降で追加された一部機能

また、PDF ダイレクトプリント機能は、Adobe PDF 1.6 に対応しますが、次の点に注意してください。

PostScript を使用する場合

- ・ 透明オブジェクトなどの PDF1.6 の機能に対応していますが、レンダリング処理が複雑になるため、PDF の出力に時間がかかる場合があります。
- ・ Adobe Acrobat 7 (PDF1.6) の「OpenType フォントを埋め込む」指定には対応していません。
- ・ Adobe Acrobat7 以降で作成された PDF1.6 の機能に対応していますが、PDF1.7 (Adobe Acrobat 8 および 9) の機能には対応していません。
- ・ PostScript のメモリー設定を最大値 (128MB) にしないと、PDF ファイルを正常に印刷できない場合があります。

補足

- ・ PDF ファイルの作成方法によって、プリンターに直接印刷できないことがあります。その場合は、PDF ファイルを開き、プリンタードライバーを使って印刷してください。

PDF ファイルを直接印刷する方法

PDF ファイルを直接印刷するには、いくつかの方法があります。

注記

- ・ USB、パラレルポートを使用して PDF ファイルを直接印刷するときは、ContentsBridge Utility を使用してください。

ContentsBridge Utility を使用する

ContentsBridge Utility は、コンピューター上のファイルを直接プリンターに送って印刷するための富士ゼロックス株式会社製ソフトウェアです。

ContentsBridge Utility はメディア（ソフトウェア / 製品マニュアル）に収録されています。使用する場合は、メディア（ソフトウェア / 製品マニュアル）の [サポートツール / マニュアル] > [メディア情報] を参照してください。

補足

- ・ ContentsBridge Utility を使用すると、PDF ファイル以外に、DocuWorks ファイル、TIFF ファイル、JPEG ファイル、XML Paper Specification (XPS) ファイルを印刷できます。

CentreWare Internet Services から印刷する

CentreWare Internet Services の [プリント] タブから、PDF ファイルを指定して、本機に直接、印刷を指示できます。詳しくは、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。

補足

- ・ 本機能を使用するには、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）と増設システムメモリー（オプション）が必要です。
- ・ CentreWare Internet Services を使用すると、PDF ファイル以外に、DocuWorks ファイル、TIFF ファイル、JPEG ファイル、XML Paper Specification (XPS) ファイルを印刷できます。

メールに添付して印刷する

PDF ファイルをメールに添付して、本機あてにメールを送信し、印刷します。詳しくは、「3.13 電子メールを使って印刷する - メール受信プリント-」(P. 98) を参照してください。

補足

- ・ 本機能を使用するには、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）と増設システムメモリー（オプション）が必要です。

lpr コマンドなどを使って直接プリンターに送信する

PDF ファイルを直接 lpr コマンドなどを使って直接プリンターに送信します。この場合、次の項目は操作パネルの [PDF] の設定に従って印刷されます。

・ プリント処理モード	・ パスワード
・ 部数	・ ソート
・ 両面	・ レイアウト
・ 印刷モード	・ 用紙サイズ

参照

- ・ 「[PDF]」 (P. 131)

補足

- ・ [プリント処理モード] は、オプションの PostScript® ソフトウェアキットが取り付けられている場合に
表示されます。
- ・ [レイアウト] は、[プリント処理モード] で [PS] が選択されている場合は表示されません。
- ・ [両面] は、両面印刷モジュール（オプション）が取り付けられている場合に表示されます。
- ・ lpr コマンドを使って印刷する場合、部数の指定は lpr コマンドで行います。操作パネルの [部数] の
設定は無効になります。なお、lpr コマンドで部数の指定をしない場合は、1 部として処理されます。

lpr コマンドを使って PDF ファイルを印刷する場合の、コンピューター側の指定例は次の
とおりです。

補足

- ・ ここでは、入力する文字を太字で表します。
- ・ 空白（スペース）は、△で表します。

指定例

コマンドプロンプトから、次のようにコマンドを入力します。

例：プリンターの IP アドレスが 192.168.1.100 で、event.pdf ファイルを印刷する

C:\>lpr △ -S △ 192.168.1.100 △ -P △ lp △ event.pdf	〈Enter〉 キー

3.12 DocuWorks ファイルを直接印刷する

本機では、DocuWorks ファイルをプリンタードライバーを使用しないで直接プリンターに送信して印刷できます。印刷データが直接プリンターに送信されるので、プリンタードライバーを使用して印刷するときよりも簡単で高速に印刷されます。

印刷できる DocuWorks ファイル

印刷できる DocuWorks ファイルは、次のとおりです。

- ・ DocuWorks Ver.3 ～ 8 文書（拡張子：.xdw）
- ・ DocuWorks Ver.4 ～ 8 バインダー文書（拡張子：.xbd）

補足

- ・ 自己解凍文書（拡張子：.exe）は印刷できません。
- ・ DocuWorks ファイルの作成方法によって、プリンターに直接印刷できないことがあります。その場合は、DocuWorks ファイルを開き、プリンタードライバーを使って印刷してください。

DocuWorks ファイルを直接印刷する方法

DocuWorks ファイルを直接印刷するには、いくつかの方法があります。

注記

- ・ USB、パラレルポートを使用して DocuWorks ファイルを直接印刷するときは、ContentsBridge Utility を使用してください。

ContentsBridge Utility を使用する

ContentsBridge Utility は、コンピューター上のファイルを直接プリンターに送って印刷するための富士ゼロックス株式会社製ソフトウェアです。

ContentsBridge Utility はメディア（ソフトウェア / 製品マニュアル）に収録されています。使用する場合は、メディア（ソフトウェア / 製品マニュアル）の [サポートツール / マニュアル] > [メディア情報] を参照してください。

補足

- ・ ContentsBridge Utility を使用すると、DocuWorks ファイル以外に、PDF ファイル、TIFF ファイル、JPEG ファイル、XML Paper Specification (XPS) ファイルを印刷できます。

CentreWare Internet Services から印刷する

CentreWare Internet Services の [プリント] タブから、DocuWorks ファイルを指定して、本機に直接、印刷を指示できます。詳しくは、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。

補足

- ・ 本機能を使用するには、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）と増設システムメモリー（オプション）が必要です。
- ・ CentreWare Internet Services を使用すると、DocuWorks ファイル以外に、PDF ファイル、TIFF ファイル、JPEG ファイル、XML Paper Specification (XPS) ファイルを印刷できます。

メールに添付して印刷する

DocuWorks ファイルをメールに添付して、本機あてにメールを送信し、印刷します。詳しくは、「3.13 電子メールを使って印刷する - メール受信プリント -」(P. 98) を参照してください。

補足

- ・ 本機能を使用するには、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）と増設システムメモリー（オプション）が必要です。

lpr コマンドなどを使って直接プリンターに送信する

DocuWorks ファイルを直接 lpr コマンドなどを使って直接プリンターに送信します。この場合、次の項目は操作パネルの [XDW(DocuWorks)] の設定に従って印刷されます。

・ 部数	・ ソート
・ 両面	・ レイアウト
・ 印刷モード	・ 用紙サイズ
・ パスワード	

参照

- ・ 「[XDW (DocuWorks)]」(P. 135)

補足

- ・ [両面] は、両面印刷モジュール（オプション）が取り付けられている場合に表示されます。
- ・ lpr コマンドを使って印刷する場合、部数の指定は lpr コマンドで行います。操作パネルの [部数] の設定は無効になります。なお、lpr コマンドで部数の指定をしない場合は、1 部として処理されます。

lpr コマンドを使って DocuWorks ファイルを印刷する場合の、コンピューター側の指定例は次のとおりです。

補足

- ・ ここでは、入力する文字を太字で表します。
- ・ 空白（スペース）は、△で表します。

指定例

コマンドプロンプトから、次のようにコマンドを入力します。

例：プリンターの IP アドレスが 192.0.2.1 で、Report.xdw ファイルを印刷する

```
C:\>lpr △ -S △ 192.0.2.1 △ -P △ lp △ Report.xdw
```

〈Enter〉 キー

3.13 電子メールを使って印刷する - メール受信プリント -

本機に機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）と増設システムメモリー（オプション）が取り付けられている状態で、ネットワークに接続され、TCP/IP での通信、およびメールの受信ができる環境がある場合は、コンピューターや携帯電話などから本機あてにメールを送信したり、転送したりできます。受信したメールは、本機の設定に応じて自動的に印刷されます。


この機能を「メール受信プリント」といいます。

注記

- 機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）は、故障する可能性があります。機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）内に蓄積している文書で大切なデータは、コンピューター上でバックアップを取ることをお勧めします。

補足

- 添付できる文書は、TIFF 形式、PDF 形式、JPEG（JFIF）形式、XML Paper Specification（XPS）形式、XDW 形式（DocuWorks 文書）、XBD 形式（DocuWorks バインダー文書）です。



メール受信プリントをするための環境設定

メール受信プリント機能を使用するためには、お使いのネットワーク環境にある各種サーバー（SMTP サーバーや POP3 サーバーなど）にも設定が必要です。

補足

- メール環境を誤って設定すると、ネットワーク内に多大な迷惑をかける可能性があります。メール環境の設定は、ネットワーク管理者が行ってください。

ネットワーク環境の設定

- メールアカウントの登録

メール環境の設定（本機側）

メール環境に合わせて、CentreWare Internet Services の【プロパティ】で、次の項目を設定します。

補足

- ・ 設定後は、必ず【新しい設定を適用】をクリックしてから本機の電源を切り、入れ直してください。
- ・ 各項目の詳細については、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。

* : 初期値

オン : チェックボックスがチェックされている状態

オフ : チェックボックスがチェックされていない状態

項目	設定項目	説明	設定値	受信プロトコルによる設定の必要	
				SMTP	POP3
本体説明	管理者メールアドレス	インターネットサービスの管理者メールアドレスを設定します。	英数字と「@」、「.」、「-」、「_」で、128 バイト以内	○	○
	本体メールアドレス	本機のメールアドレスを設定します。ここで設定したメールアドレスが、メールの【From】欄に表示されます。			
ネットワーク設定 > ポート起動	メール受信	チェックを付けます。	-	○	○
ネットワーク設定 > プロトコル設定 > TCP/IP	ホスト名	本機のホスト名を設定します。ホスト名は、DNS の動的更新と SMB で使用されます。ホスト名が半角文字で 16 文字以上設定された場合、SMB では、先頭の 15 文字までがホスト名になります。	英数字と「-」で、32 バイト以内	○	○
	ドメイン名	DNS ドメイン名を設定します。	英数字と「.」、「-」、「_」で、255 バイト以内	○	-
	DHCP からアドレスを取得 / DHCPv6-lite からアドレスを取得	IPv4 用 DNS サーバーアドレス / IPv6 用 DNS サーバーアドレスを自動的に取得する場合は、【有効】にチェックを付けます。	IPv4 用 : ・ オフ : 手動 ・ オン : DHCP* IPv6 用 : ・ オフ : 手動 ・ オン : DHCPv6-lite	○	-
	DNS サーバーアドレス 1 ~ 3	IPv4 用 / IPv6 用の DNS サーバーアドレスを設定します。	IPv4 用 : xxx.xxx.xxx.xxx IPv6 用 : IPv6-addr 形式	○	-
	DNS の動的更新 (IPv4/IPv6)	IPv4 用 / IPv6 用 DNS を動的に更新する場合は【する】に、また上書きする場合は【上書きする】にチェックを付けます。	・ する ・ 上書きする*	○	-

項目	設定項目	説明	設定値	受信プロトコルによる設定の必要	
				SMTP	POP3
ネットワーク 設定>プロト コル設定> TCP/IP	ドメイン検索 リストの自動 作成	ドメイン検索リストを自動作 成する場合は、[する]に チェックを付けます。	・オン：自動 作成する* ・オフ：自動 作成しない	○	-
	検索ドメイン 名1～3	検索するドメイン名を指定し ます。	英数字と「.」、 「-」、で、255 バイト以内	○	-
	タイムアウト	ドメインを検索する場合のタ イムアウト時間を設定しま す。	1～60秒 1秒*	○	-
	DNS名前解決 のIPv6優先	デュアルスタックモード時に IPv6用DNSの名前解決を優 先する場合は、[する]に チェックを付けます。	・オン：優先 する* ・オフ：優先 しない	○	-
サービス設定 >メール>初 期値>送信者 アドレス>編 集	受信 プロトコル	メールの受信方法を設定しま す。	・SMTP ・POP3*	○	-
	受信メール シートの プリント	受信したメールの添付文書と 共に、電子メールのヘッダー と本文を印刷する場合に設定 します。電子メールの受信経 路などを印刷したいときは [ヘッダーすべてと本文をプ リント]に設定します。	・しない (添付文書 のみ印刷) ・本文がな ければプ リントし ない ・ヘッダー の一部と 本文をプ リント* ・ヘッダー すべてと 本文をプ リント	○	○
	送達確認 メールの自 動プリント	配送確認のメールを印刷する かどうかを設定します。	・しない* ・する ・不達時の みプリン トする	○	○
ネットワーク 設定>プロ トコル設定> POP3	POP3サー バーIPアド レス(ホスト 名)とポート 番号	メール受信用のPOP3サー バーのIPアドレス、IPv6- addr形式、またはFQDN (Fully Qualified Domain Name)を設定します。 また、POP3サーバーで使 用しているポート番号を設定 します。	英数字と「.」、 「-」で、128 バイト以内 1～65535	-	○
	POP受信パ スワードの暗 号化	POP受信の認証にAPOPを 使用する場合は、[APOP認 証]にチェックを付けます。	・オフ：使用 しない* ・オン：使用 する	-	○
	POPユーザ ー名	POP3サーバーに接続するた めのユーザー名を設定しま す。1ユーザーだけ設定でき ます。	ASCII図形文 字(コード番 号33～126 の文字)で、 64バイト以内	-	○

項目	設定項目	説明	設定値	受信プロトコルによる設定の必要	
				SMTP	POP3
ネットワーク 設定＞プロト コル 設 定＞ POP3	POP ユーザー パスワード	POP ユーザー名に対するパスワードを設定し、[POP ユーザーパスワードの確認入力]にもう一度パスワードを入力します。	ASCII 印字可能文字 (ASCII 図形文字にスペースを加えた コード番号 32～126 の 文字) で、64 バイト以内	-	-
	POP3 サー バー確認間隔	POP3 サーバーにメールを確認する間隔を設定します。	1～120 分 10 分*	-	○

項目	設定項目	説明	設定値	受信プロトコルによる設定の必要	
				SMTP	POP3
ネットワーク 設定>プロト コル設定> SMTP	SMTP サー バー IP アド レス (ホスト 名)	メール受信用の SMTP サー バーの IP アドレス、IPv6- addr 形式、または FQDN (Fully Qualified Domain Name) を設定します。 - IPv4 の場合、 xxx.xxx.xxx.xxx の形式で 入力します。xxx は 0 ~ 255 の間の数値です。 - IPv6 の場合、 xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxx x:xxxx:xxxx:xxxx の形式 で入力します。xxxx は 16 進数です。 - 入力を間違えたときは、〈C (クリア)〉ボタンを押し て、再入力してください。	英数字と「.」、 「-」で、128 バイト以内	○	-
	送信ポート番 号 (メール)	SMTP サーバーで使用する 送信信用のポート番号を設定 します。	1 ~ 65535	○	○
	受信ポート番 号	SMTP サーバーで使用する 受信用のポート番号を設定 します。	1 ~ 65535	○	-
	SMTP-SSL/ TLS 通信	SSL/TLS 通信の接続方法に ついて設定します。	- 無効 - STARTTLS 接続 (利用 可能時) - STARTTLS 接続 - SSL/TLS 接続	○	-
	本体メールア ドレス	本機のメールアドレスを設定 します。 SMTP 受信の場合、アカウント (@ マークの左側) は、任 意の名称を設定できます。アド レス部 (@ マークの右側) には、ホスト名とドメイン名 を組み合わせたものを設定し ます。エイリアスは設定でき ません。 - アカウント名: mymail - ホスト名: myhost - ドメイン名: example.com の場合、メールアドレスは、 mymail@myhost.example.com となります。	メールアドレスとして登録 可能な文字 で、128 バイ ト以内	○	-
	SMTP 送信の 認証	SMTP 送信時の認証方法を 設定します。	- 利用しない* - POP before SMTP - SMTP AUTH	○	-

項目	設定項目	説明	設定値	受信プロトコルによる設定の必要	
				SMTP	POP3
ネットワーク 設定＞プロト コル設定＞ SMTP	SMTP AUTH- ログ イン名	認証が必要な SMTP サー バーの場合、認証用のユー ザー名を設定します。	ASCII 図形文 字（コード番 号33 ～ 126 の文字）で、 64 バイト以内	○	-
	SMTP AUTH- パス ワード	SMTPサーバーの認証用パス ワードを設定します。	ASCII 印字可 能文字 (ASCII 図形 文字にスペ ースを加えた コード番号 32 ～ 126 の 文字) で、64 バイト以内	○	-

メールを受信する

受信できる添付ファイル

本機が受信できるメールの添付文書は、次のとおりです。

- ・ PDF ファイル（Adobe Acrobat 4 ～ Acrobat X1 で作成された PDF ファイル。ただし、PDF Bridge を使用する場合は PDF1.5 以降で追加された一部機能が、PostScript を使用する場合は PDF1.7 以降で追加された一部機能が使用できません。）
- ・ TIFF ファイル
- ・ XML Paper Specification (XPS) ファイル
- ・ JPEG (JFIF) ファイル
- ・ DocuWorks ファイル

メールを受信する

ここでは、Outlook を例に、本機がコンピューターからメールを受信する方法を説明します。

1. お使いのメールソフトウェアで本文を作成し、XML Paper Specification (XPS) 添付文書がある場合は添付します。


補足

- ・ メール本文には、テキスト形式および HTML 形式を使用できます。HTML 形式の場合は、テキスト部分だけ印刷されます。なお、HTML 形式でもテキスト部分が送信されない場合、本文は印刷されません。
- ・ 添付ファイルの拡張子が「.tif」、「.tiff」、「.pdf」、「.jpeg」、「.jpg」、「.jpe」、「.jfif」、「.xps」、「.xdw」、「.xbd」以外は、正しく印刷されないことがあります。
- ・ 添付ファイルの拡張子が「.txt」の場合は、Content-Type に「text/plain」が指定され、charset に「us-ascii」または「iso-2022-jp」が指定されているときだけ、印刷されます。
- ・ 添付ファイルの拡張子は、大文字 / 小文字の区別はされません。
- ・ 最大 31 文書まで添付できます。
- ・ なお、本機で印刷できない形式の文書は、添付文書数にカウントされません。
- ・ 本機がサポートする Web メールは次のとおりです。
 - ・ OrangeSoft xgate
 - ・ beat モバイルメール
 - ・ Yahoo Mail
 - ・ Google Gmail
 - ・ MSN Mail

参照

- ・ 本機がサポートする Web メールであっても、送信方法によっては正しく印刷されないことがあります。詳しくは、「6.7 ネットワーク関連のトラブル」>「メール受信プリント / メール通知サービス機能使用時のトラブル」(P. 244) を参照してください。

2. あて先に本機のメールアドレスを入力します。



3. メールを送信します。

メールを転送する

ここでは、Web メールを例に、コンピューターや携帯電話で受信したメールを本機に転送する方法を説明します。

1. 携帯電話などから Web メールを転送指示します。添付文書がある場合はメール本文に添付します。

補足

- ・ メール本文には、テキスト形式および HTML 形式を使用できます。HTML 形式の場合は、テキスト部分だけ印刷されます。なお、HTML 形式でもテキスト部分が送信されない場合、本文は印刷されません。
- ・ 添付ファイルの拡張子が「.tif」、「.tiff」、「.pdf」、「.jpeg」、「.jpg」、「.jpe」、「.jfif」、「.xps」、「.xdw」、「.xbd」以外は、正しく印刷されないことがあります。
- ・ 添付ファイルの拡張子が「.txt」の場合は、Content-Type に「text/plain」が指定され、charset に「us-ascii」または「iso-2022-jp」が指定されているときだけ、印刷されます。
- ・ 添付ファイルの拡張子は、大文字 / 小文字の区別はされません。
- ・ 最大 31 文書まで添付できます。
- ・ なお、本機で印刷できない形式の文書は、添付文書数にカウントされません。
- ・ 本機がサポートする Web メールは次のとおりです。
 - ・ Orangesoft xgate
 - ・ beat モバイルメール
 - ・ Yahoo Mail
 - ・ Google Gmail
 - ・ MSN Mail

参照

- ・ 本機がサポートする Web メールであっても、転送方法によっては正しく印刷されないことがあります。詳しくは、「6.7 ネットワーク関連のトラブル」>「メール受信プリント / メール通知サービス機能使用時のトラブル」(P. 244) を参照してください。

2. 転送先に本機のメールアドレスを入力します。

- ・ 例：print@device1.example.com

3. メールを転送します。

ジョブ属性を指定してメール受信プリントをする

コンピューターや携帯電話などから、本機にメールを送信または転送するときにジョブ属性を指定すると、用紙サイズなどを設定してメール受信プリントできます。

設定できるジョブ属性、項目、およびその指定方法は、次のとおりです。

ジョブ属性	指定できる項目	指定方法
カラーモード	モノクロ	mono
両面 ^{*1} /片面	片面	simp
	両面（長辺とじ） ^{*1}	dup
	両面（短辺とじ） ^{*1}	tumble
N-up ^{*2 *3} （まとめて一枚）	1 アップ ^{*4}	1up
	2 アップ	2up
	4 アップ	4up
用紙サイズ	A3	a3
	B4	b4
	A4	a4
	B5	b5
	レター（8.5 × 11"）	letter
	リーガル	legal

*1 両面印刷モジュール（オプション）を取り付けている場合に設定できます。

*2 添付文書の拡張子が「.pdf」の文書は、操作パネルの【PDF】>【プリント処理モード】を【PS】に設定している場合、N-up 指定は無効となります。1 アップ以外を指定しても1 アップで印刷されます。

*3 メールヘッダー、メール本文、および添付文書の拡張子が「.txt」の場合、指定は無効となります。

*4 【1 アップ】を指定した場合は、出力サイズに印刷内容が収まるように原稿を自動的に拡大縮小して印刷されます。

補足


- 本文と添付文書のジョブ属性は、個別に設定できません。転送メールの場合、本文とその添付文書、転送メールの本文とその添付文書のジョブ属性を個別に設定できません。添付文書は本文の設定に従って印刷されます。
- 原稿サイズと用紙サイズが異なる場合、添付ファイルの種類により、拡大縮小されるものとされないものがあります。

1. お使いのメールソフトウェアで本文を作成し、添付文書がある場合は添付します。

2. メールの件名の前に「@@ ジョブ属性 @@」と入力します。

ジョブ属性を複数指定する場合は、カンマ（,）で区切り、「@@ ジョブ属性（, ジョブ属性）（, ジョブ属性）@@」と入力します。

例）件名が「参考資料」で、モノクロ、両面（長辺とじ）、2up で印刷する場合



補足

- ジョブ属性を指定するときに、大文字、小文字の区別はありません。
- ジョブ属性、カンマ（,）、およびアットマーク（@）は、半角を使用してください。

参照

- ・メール本文の印刷は、CentreWare Internet Services の [受信メールシートのプリント] でも設定できます。設定方法については、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。

3. メールの件名を確認し、送信します。

補足

- ・ジョブ属性を件名のあとに入力したり、本機がサポートしていないジョブ属性を指定したり、ジョブ属性を指定しないでメールを送信した場合、メール本文と添付文書は、次の設定で印刷されます。定義されたジョブ属性以外の文字列が指定された場合も、次の設定で印刷されます。
 - ・ TIFF、または JPEG 形式の添付文書：CentreWare Internet Services の [エミュレーション設定] にある、[TIFF/JPEG] の [使用するメモリー設定] で設定されている論理プリンターの設定値。
 - ・ PDF 形式の添付文書：操作パネルの [PDF] の設定値。ただし、操作パネルの [PDF] の [プリント処理モード] を [PS] に設定していて、CentreWare Internet Services の [エミュレーション設定] にある [PostScript] のデフォルト論理プリンターを設定している場合は、論理プリンターの設定値が操作パネルの [PDF] の設定値に優先して適用されます。
 - ・ XML Paper Specification (XPS) ファイルの添付文書：XML Paper Specification (XPS) に含まれる PrintTicket の設定（操作パネルの [XPS] の設定によって動作は異なります）
 - ・ XDW、または XBD 形式の添付文書：操作パネルの [XDW (DocuWorks)] で設定されている設定値。


メールを手動で受信して印刷する

本機では、メールを受信すると自動的に印刷されますが、操作パネルから手動でメールを受信し、印刷することもできます。（POP メール受信時のみ）


補足

- ・この機能はオプションの機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）が装着され、CentreWare Internet Services の [プロパティ] > [ネットワーク設定] > [ポート起動] > [メール受信] が [起動] に、[プロパティ] > [メール設定] > [受信プロトコル] が [POP3] に設定されている場合に使用できます。


1. 操作パネルの〈プリントメニュー〉ボタンを押します。




2. [メール受信プリント] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。




3. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。受信を開始させる画面が表示されます。



4. 〈OK〉ボタンを押します。メールの受信が始まります。受信後、文書が印刷されます。



印刷が終わると、自動的にプリント画面に戻ります。



メールによる文書送信時のご注意

セキュリティーに関するご注意

メールは、世界中のコンピューターとつながったインターネットを伝送経路として使用します。そのため、第三者に盗み見られたり、改ざんされたりしないよう、セキュリティーに関しての注意が必要です。

したがって、重要情報はセキュリティーが確保されているほかの方法を利用することをお勧めします。また、不要メールの受信を防止するため、本機のメールアドレスを、不用意に第三者に開示しないことをお勧めします。

ドメインによる受信制限

本機では、特定のドメインからだけのメールを受信するように設定できます。

ドメインによる受信制限の設定方法については、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。

インターネットプロバイダーと本機を接続してメール機能を使用するときのご注意

- ・ インターネットプロバイダーとの契約が定額制、常時接続でない場合、本機がメールサーバーに受信データを定期的に取りに行くため、その都度通信料金がかかります。
- ・ IP マスカレードされた環境で接続してください。本機にグローバル IP アドレスを割り当てて接続した場合の動作は保証しません。
- ・ POP 受信を行う場合には、必ず本機専用のメールアカウントを申請してください。ほかのユーザーと共通のメールアカウントを使用すると、トラブルの原因になります。
- ・ インターネットの回線速度が遅い場合、画像データなど容量の多いデータの受信に時間がかかることがあります。
- ・ SMTP 受信を許可しているプロバイダーもあります。その場合、プロバイダー側と綿密な調整が必要です。
- ・ プライベートセグメントに MTA (Mail Transfer Agent) を立てて運用している環境への設置は、運用形態に合わせてください。

4 用紙について

4.1 用紙について

適正でない用紙を使用した場合、紙づまりや印字品質の低下、故障、および装置破損の原因になることがあります。本機に適した用紙を使用してください。

⚠ 警告

- ・電気を通しやすい紙（折り紙 / カーボン紙 / 導電性コーティングを施された紙など）を使用しないでください。ショートして火災の原因となるおそれがあります。

注記

- ・水、雨、蒸気などの水分により、印刷面の画像がはがれることがあります。詳しくは弊社の商品センターまたは販売店にお問い合わせください。

使用できる用紙

用紙のサイズと用紙種類

各トレイにセットできる用紙のサイズ、用紙種類、最大収容枚数は、次のとおりです。

補足

- ・メートル坪量とは、1m² の用紙 1 枚の質量をいいます。

用紙トレイ	サイズ	用紙種類（メートル坪量）	最大収容枚数
手差しトレイ	A3□、B4□、A4□、A4□、 B5□、A5□、5.5×8.5□、 7.25×10.5"□、8.5×11"□、 8.5×14"□、8.5×13"□、11×17"□、 はがき□、往復はがき□ 長形 3 号□、C 5 号□、洋形 4 号□、 Monarch□、COM-10□、DL□、 長尺紙 (297×900 mm) □ ユーザー定義用紙（幅 75 ~ 297 mm、 長さ 98.4 ~ 431.8 mm）	普通紙（60 ~ 90 g/m ² ）、 普通紙うら（60 ~ 90 g/m ² ）、 再生紙（60 ~ 90 g/m ² ）、 厚紙 1（91 ~ 157 g/m ² ）、 厚紙 2（158 ~ 216 g/m ² ）、 うす紙（60 ~ 90 g/m ² ） ラベル紙、 OHP、封筒、はがき（190 g/m ² ）	200 枚（P 紙 ^{*2} ）、 または 20 mm 以下 75 枚（OHP）、 10 枚（封筒） 60 枚（郵便はがき） 長尺紙の場合は、1 枚 注記 ・コート紙は、1 枚ずつ セットしてください。多数枚 セットして使用すると、用紙 が湿気を含んで複数枚が重な って機械に入り、故障の原因に なります。
トレイ 1 （標準） トレイ 2 ~ 3 （オプション） ^{*1}	トレイモジュール（250 枚） A3□、B4□、A4□、A4□、 B5□、A5□、 8.5×11"□、8.5×14"□、11×17"□ ユーザー定義用紙（幅 76.2 ~ 297 mm、 長さ 148 ~ 431.8 mm）	普通紙（60 ~ 90 g/m ² ）、 普通紙うら（60 ~ 90 g/m ² ）、 再生紙（60 ~ 90 g/m ² ）、 厚紙 1（91 ~ 157 g/m ² ）、 厚紙 2（158 ~ 216 g/m ² ）、 うす紙（60 ~ 90 g/m ² ）、 OHP	250 枚（P 紙 ^{*2} ）、 または 27.6 mm 以下
	トレイモジュール（550 枚） A3□、B4□、A4□、A4□、 B5□、A5□、 8.5×11"□、8.5×14"□、11×17"□ ユーザー定義用紙（幅 76.2 ~ 297 mm、 長さ 148 ~ 431.8 mm）		550 枚（P 紙 ^{*2} ）、 または 59.4 mm 以下

^{*1}：トレイモジュール（オプション）を取り付けているときにだけセットできます。

*2：P 紙とは Xerox P 紙のことをさします。

注記

- ・用紙は、そのサイズや種類に応じて、必ず適切なトレイにセットしてください。また、プリンタードライバーや操作パネルでは、正しい用紙サイズ、用紙種類、用紙トレイを選択して印刷してください。用紙のセットや、設定方法が適切でないと、紙づまりの原因になります。
- ・水、雨、蒸気などの水分により、印刷面の画像がはがれることがあります。詳しくは弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にお問い合わせください。

■ 両面印刷ができる用紙

両面印刷モジュール（オプション）を使って、自動両面印刷ができる用紙のサイズ、用紙種類は、次のとおりです。

サイズ	用紙種類
A3□、B4□、A4□、A4□、B5□、A5□、11×17"□、 5.5×8.5"□、8.5×14"□、8.5×13"□、8.5×11"□、 8.5×11"□、7.25×10.5"□ ユーザー定義用紙 (幅 100 ～ 297、長さ 139.7 ～ 431.8 mm)	普通紙 (60 ～ 90 g/m ²)、 再生紙 (60 ～ 90 g/m ²)、 うす紙 (60 ～ 90 g/m ²) 厚紙 1 (91 ～ 157 g/m ²)

補足

- ・自動で両面印刷ができないサイズや種類の場合は、一度印刷した用紙（本機で片面を印刷した場合に限る）をセットして、手動でうら面に印刷してください。このとき、普通紙に限りプリンタードライバーで、用紙種類を「普通紙うら面」に設定できます。なお、ラベル紙は、うら面には印刷できません。
- ・紙質や用紙の繊維方向などによっては、正常に印刷されない場合があります。標準紙の使用をお勧めします。

使用できる用紙の規格

一般に使用されている用紙（一般紙と呼びます）に印刷をする場合は、規格に合った用紙を使用してください。より鮮明に印刷するためには弊社では次の標準紙を推奨しています。

用紙トレイ	規格（メートル坪量）
手差しトレイ	60 ～ 216 g/m ²
トレイ 1	60 ～ 216 g/m ²
トレイ 2 ～ 3（オプション）	60 ～ 216 g/m ²

標準紙または使用確認済みの用紙

本機の標準紙、または使用できることを確認している用紙の一部を紹介します。
これ以外の用紙については、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にお問い合わせください。

標準紙

本機の標準紙は、次のとおりです。

商品名	用紙のサイズ	用紙の種類
Xerox P 紙 (64 g/m ²)	A3 (297×420 mm)	普通紙
	A4 (210×297 mm)	

特殊紙

次の用紙にも印刷することができます。

商品名	用紙のサイズ	用紙の種類
OHP フィルム キソ化成産業 GAAA5224	A4 (210×297 mm)	OHP フィルム
しらおい 157(135K)A3T しらおい 157(135K)B4 しらおい 157(135K)A4T	A3(297×420 mm) B4(257×364 mm) A4(210×297 mm)	厚紙 1
Classic Crest Cover (216 g/m ²)	Letter(216×279 mm)	厚紙 2
洋封筒：洋形 4 号 (LIFE 社 E506、山形 YS-14)	105×234 mm	厚紙 2
郵便はがき（日本郵便製）	100×148 mm	厚紙 2

使用できない用紙

次のような用紙は、使用しないでください。紙づまりや故障、および装置破損の原因になります。

- ・ FUJI XEROX フルカラー OHP フィルムなど、推奨していない OHP フィルム
- ・ インクジェット専用紙、インクジェット用郵便はがき
- ・ 厚すぎる用紙、薄すぎる用紙
- ・ 他のプリンターやコピー機で、一度印刷された用紙
- ・ しわや折れ、破れのある用紙
- ・ 湿っている用紙、ぬれている用紙
- ・ 波打っている用紙、反っている（カールしている）用紙
- ・ 静電気で密着している用紙
- ・ 貼り合わせた用紙、のりが付いた用紙
- ・ 絵入りのはがき
- ・ 紙の表面が特殊コーティングされた用紙
- ・ 表面加工したカラー用紙
- ・ 熱で変質するインクを使った用紙
- ・ 感熱紙
- ・ カーボン紙
- ・ ホチキス、クリップ、リボン、テープなどが付いた用紙
- ・ ざら紙や繊維質の用紙など、表面がなめらかでない用紙
- ・ 酸性紙を使用した場合は、文字ボケが出ることがあります。そのときは、中性紙に替えてください。
- ・ 凹凸や止め金のある封筒
- ・ 台紙全体がラベルなどで覆われていないものや、カットされているラベル用紙
- ・ タックフィルム
- ・ 水転写紙
- ・ 布地転写紙

注記

- ・ 絵入りのはがきを給紙すると、絵柄裏写り防止用の粉が用紙搬送ロールに付着し、給紙できなくなることがあります。

用紙の保管と取り扱い

適切な用紙でも、保管状態が悪い場合には変質し、紙づまりやカール、印字品質の低下、故障の原因になります。用紙を保管するときは、次のことに気をつけてください。

用紙の保管場所

- ・ 温度：10 ～ 30℃
- ・ 相対湿度：30 ～ 65%

保管上の注意

- ・ 開封後、残りの用紙は包装してあった紙に包み、キャビネットの中や湿気の少ない場所に保管してください。
- ・ 用紙は立てかけずに、平らな場所に保管してください。
- ・ しわ、折れ、カールなどが付かないように保管してください。
- ・ 直射日光の当たらない場所に保管してください。

4.2 用紙をセットする


ここでは、手差しトレイ、およびトレイ 1～3 に用紙をセットする方法を説明します。

手差しトレイに用紙をセットする

注記

- ・ 本機では、電源を入れた状態で用紙をセットしてください。
- ・ 種類が異なる用紙を同時にセットしないでください。
- ・ 印刷中は、用紙を取り除いたり、追加したりしないでください。紙づまりの原因になります。
- ・ 手差しトレイには、用紙以外のものを置かないでください。また、無理な力を加えて、手差しトレイを押し下げないでください。


1. 手差しトレイを手前に引いて開けます。



2. 用紙の四隅をそろえ、印刷する面を上にし、差し込み口に軽く突き当たるまで入れます。


注記

- ・ 折りやシワの入った用紙は、使用しないでください。
- ・ 用紙上限線を超える量の用紙をセットしないでください。紙づまりの原因になることがあります。



補足


- ・ 長尺の用紙は、図のようにセットします。



3. 用紙ガイドを、セットした用紙サイズを目盛りに合わせます。

注記

- ・用紙ガイドは、軽く当ててください。用紙に対して、用紙ガイドのセット幅が狭すぎたり、ゆるかったりすると紙づまりの原因になります。
- ・用紙上限線を超える量の用紙をセットしないでください。紙づまりの原因になることがあります。




4. 手差しトレイの用紙サイズ設定ダイヤルを、セットする用紙のサイズと向きに合わせます。

注記

- ・該当するサイズや向きがない場合は、用紙サイズ設定ダイヤルを「その他」に合わせてください。

補足

- ・「」マークは用紙の向きを表します。用紙の長辺を差し込むときは「」です。







補足

- ・自動トレイ選択が手差しトレイに設定されているときは用紙サイズ設定ダイヤルの設定は無効になります。
- ・PDF ファイルを lpr など印刷する場合のように、プリンタードライバーを使用しないで印刷するときは、操作パネルで用紙種類を設定します。詳しくは、「[トレイの用紙種類]」(P.182) を参照してください。

手差しトレイにはがき、封筒、ラベルをセットする場合の向き

手差しトレイに、はがき、封筒、ラベルをセットする場合は、セットする用紙の向きを注意してください。

はがきの場合	のり付きの封筒の場合	のりなしの封筒の場合	ラベルの場合
例) 白紙面に印刷する場合 	例) 洋形 4 号 (定形サイズ) 	例) 長形 3 号 (不定形でセット) 	

印刷面を上にして、よこ置きにセットします。 このとき郵便番号記入欄を右側にします。	印刷面を上にし、フラップを完全に閉じ、フラップ部分が機械側にくるようにセットします。 補足 ・定形サイズ以外の封筒の場合は、プリンタードライバーの【基本】タブ>【サイズ混在原稿の出力設定】>【原稿 180° 回転】を【たてよこ原稿(封筒など)】を正確に設定します。	印刷面を上にし、フラップを完全に開き、フラップ部分が右にくるようにセットします。 補足 ・定形サイズ以外の封筒の場合は、プリンタードライバーの【基本】タブ>【サイズ混在原稿の出力設定】>【原稿 180° 回転】を【たてよこ原稿(封筒など)】を正確に設定します。 ・フラップ部が用紙の長さに含まれるので、用紙サイズを定形外に設定します。	ラベル面を上にして、よこ置きにセットします。 補足 ・ラベル紙に印刷する場合は、よこ置きでセットしてください。たて置きでセットすると、故障や紙づまりの原因になります。

注記

- ・きれいに印刷するためには、次のような封筒は使用しないでください。
 - ・カールやよじれがある封筒
 - ・貼り付いている封筒、破損している封筒
 - ・窓、穴、ミシン目、切り抜き、エンボスがある封筒
 - ・ひもや金属製の留め金が付いている封筒や、折り曲げ部分に金属片を使用している封筒
 - ・切手が貼ってある封筒
 - ・フラップを閉じたときに糊がはみ出している封筒
 - ・ふちがギザギザな封筒や、隅が折れている封筒
 - ・表面にしわや凹凸、貼り合わせなどの加工をしてある封筒
 - ・フラップが開いたままの、のり付き封筒

トレイ 1 ～ 3 に用紙をセットする


ここでは、トレイ 1 に用紙をセットする例で説明します。用紙をセットする手順は、どのトレイでも同じですが、用紙サイズによって異なります。

注記


- ・印刷中は、用紙を取り出したり、追加したりしないでください。紙づまりの原因になることがあります。
- ・本機は、電源を入れた状態で用紙をセットしてください。

A4 以下の用紙をセットする場合


1. 用紙トレイをプリンターから引き抜き、平らな場所に置きます。



2. 用紙トレイのフタを取ります。




3. 用紙トレイの底にある板が上がっている場合は、押し下げます。



4. ガイドクリップを指でつまみ、用紙サイズに合わせます。

注記


- ・ガイドは、用紙の長さに正しく合わせてください。ガイドの位置がずれていると、用紙サイズが正しく認識されません。また、用紙が正常に搬送されず、紙づまりの原因となることがあります。



5. 右側の横ガイドクリップを指でつまみ、用紙サイズに合わせます。

注記


- ・横ガイドは、用紙の幅に正しく合わせてください。ガイドの位置がずれていると、用紙サイズが正しく認識されません。また、用紙が正常に搬送されず、紙づまりの原因となることがあります。



6. 用紙の四隅をそろえ、印刷したい面を上にしてセットします。
このとき、横ガイドに用紙がのり上げないようにしてください。

注記


- ・折り目やシワの入った用紙は、使用しないでください。
- ・最大収容枚数または用紙上限線を超える用紙をセットしないでください。



7. セットした用紙に合わせて、用紙サイズラベルを差し替えます。

補足


- ・用紙の向きは、プリンター正面からみて、用紙を長にセットしたときが「」、用紙を横長にセットしたときが「」です。図は B5  にセットした例です。




8. 用紙トレイのフタを閉めます。

注記

- ・ 用紙にホコリや湿気がつくのを防ぐため、用紙トレイのフタは必ず閉めてください。




9. 用紙トレイを、プリンターの奥に突き当たるまでしっかり押し込みます。




A4 縦、および A4 より大きいサイズの下紙をセットする場合


1. 用紙トレイをプリンターから引き抜き、平らな場所に置きます。




2. 用紙トレイのフタを取ります。




3. 用紙トレイの左右の突起部を外側に動かしてロックを解除します。



4. 用紙トレイの持ち手の部分を持って、延長部を用紙サイズに合わせて、手前に引き出します。




5. 用紙トレイの左右の突起部を内側に動かしてロックします。



6. ガイドクリップを指でつまみ、用紙サイズに合わせます。

注記


- ・ガイドは、用紙の長さに正しく合わせてください。ガイドの位置がずれていると、用紙サイズが正しく認識されません。また、用紙が正常に搬送されず、紙づまりの原因となることがあります。



7. 右側の横ガイドクリップを指でつまみ、用紙サイズに合わせます。

注記


- ・横ガイドは、用紙の幅に正しく合わせてください。ガイドの位置がずれていると、用紙サイズが正しく認識されません。また、用紙が正常に搬送されず、紙づまりの原因となることがあります。




8. 用紙の四隅をそろえ、印刷したい面を上にしてセットします。

注記

- ・横のガイドに用紙がのり上げないようにしてください。
- ・最大収容枚数または用紙上限線を超える用紙をセットしないでください。




9. セットした用紙に合わせて、用紙サイズラベルを差し替えます。



10. 用紙トレイのフタを開めます。

注記


- ・用紙にホコリや湿気がつくのを防ぐため、用紙トレイのフタは必ず閉めてください。



11. 用紙トレイを、プリンターの奥に突き当たるまでしっかり押し込みます。

補足

- ・A4□、および A4 より大きいサイズにセットした場合、トレイはプリンター前面よりも前に出て装着されます。



トレイ 1 ～ 3 にセットする用紙のサイズと種類について

トレイ 1 ～ 3 に定形サイズ of 用紙をセットした場合は、用紙のサイズと向きは、機械が自動的に検知しますが、定形外サイズの用紙をセットした場合は、操作パネルでサイズを設定します。

また、用紙の種類も自動的に検知できないため、設定が必要です。用紙の種類の設定がトレイにセットされている用紙と合っていないと、トナーが用紙に定着しなかったり、用紙が汚れたり、印字品質が低下したりすることがあります。正しく用紙種類を設定してください。工場出荷時の設定では、各トレイとも普通紙に設定されています。

参照


- ・「トレイの用紙サイズを設定する」(P. 120)
- ・「トレイの用紙種類を変更する」(P. 121)

補足

- ・用紙の種類は、印刷時にプリンタードライバーで変更することもできます。手順については、「3.4 さまざまな種類の用紙に印刷する」(P. 72) を参照してください。

排出延長トレイを引き出す

排出延長トレイは、印刷された用紙がプリンターからすべり落ちるのを防ぎます。
原稿を印刷する前には、排出延長トレイを引き出してください。




トレイの用紙サイズを設定する

ここでは、操作パネルでトレイ 1 ～ 3 の用紙サイズを定形外サイズに設定する方法を説明します。


補足

- ・ 定形外サイズから定形サイズ of 用紙に変更した場合は、次の手順 9 で【自動】を選択してください。
セットした用紙のサイズと向きは、本機が自動的に検知します。


1. 操作パネルの〈仕様設定〉ボタンを押して、メニュー画面を表示します。
2. 【機械管理者メニュー】が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。
3. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
【ネットワーク / ポート設定】が表示されます。
4. 【プリント設定】が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。
5. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
【用紙の置き換え】が表示されます。
6. 【トレイの用紙サイズ設定】が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。
7. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
【トレイ 1】が表示されます。




8. 設定したいトレイが表示されるまで、〈▼〉ボタンを押したあと、〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
現在の設定値が表示されます。




9. [定形外] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。




10. 〈OK〉ボタンで選択します。
[たて (Y) 方向のサイズ] が表示されます。




11. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
現在の設定値が表示されます。




12. 〈▲〉〈▼〉ボタンで、たて方向のサイズを入力し、〈OK〉ボタンで決定します。
(例: 432 mm)




13. たて方向のサイズの設定が終わったら、よこ方向のサイズを設定します。
〈◀〉または〈戻る〉ボタンで、[たて (Y) 方向のサイズ] に戻ります。




14. 〈▼〉ボタンを押します。
[よこ (X) 方向のサイズ] が表示されます。



15. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
現在の設定値が表示されます。



16. 〈▲〉〈▼〉ボタンで、よこ方向のサイズを入力し、〈OK〉ボタンで決定します。
(例: 297 mm)



17. ほかのトレイも設定する場合は、〈◀〉または〈戻る〉ボタンを押して手順8に戻り、同様に設定します。
設定を終了する場合は、〈仕様設定〉ボタンを押して、プリント画面に戻ります。

注記

- よこ (X) の場合は、76 mm～297 mm、たて (Y) の場合は、148 mm～432 mm までセットできます。

トレイの用紙種類を変更する

用紙の種類の設定が、トレイにセットされている用紙と合っていないと、トナーが用紙に定着しなかったり、用紙が汚れたり、印字品質が低下することがあります。

ここでは、操作パネルでトレイの用紙種類を設定する方法を説明します。


注記

- 設定した用紙種類で、トナーが用紙に定着しなかったり、用紙が汚れたりするなどの現象が発生する場合は、別の用紙種類の設定に変更して、印刷してください。たとえば、普通紙を設定していた場合は再生紙などに設定を変更して印刷してください。

補足

- ・ 各用紙に適した設定値については、「標準紙または使用確認済みの用紙」(P. 110) の表を参考にしてください。


1. 操作パネルの〈仕様設定〉ボタンを押して、メニュー画面を表示します。
2. [機械管理者メニュー] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。
3. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
[ネットワーク / ポート設定] が表示されます。
4. [プリント設定] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。
5. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
[用紙の置き換え] が表示されます。
6. [トレイの用紙種類] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。
7. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
[トレイ 1] が表示されます。
8. 設定したいトレイが表示されるまで〈▼〉ボタンを押したあと、〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
現在の設定値が表示されます。
9. 設定したい用紙種類が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。
(例：OHP フィルム)
10. 〈OK〉ボタンで決定します。
11. ほかのトレイも設定する場合は、〈◀〉または〈戻る〉ボタンを押して手順 8 に戻り、同様に設定します。
設定を終了する場合は、〈仕様設定〉ボタンを押して、プリント画面に戻ります。



自動トレイ選択について

プリンタードライバーのプロパティダイアログボックスで、[トレイ / 排出] タブの [用紙トレイ選択] を [自動] にして印刷を指示すると、機械は印刷する原稿のサイズと向き、用紙種類、用紙色から、該当するトレイを選択します。これを、自動トレイ選択と呼びます。

この自動トレイ選択で、該当するトレイが複数ある場合は、操作パネルの [トレイの用紙種類] に設定されている値を [用紙の優先順位] にあてはめ、優先順位が高いトレイを選択します。このとき、[用紙の優先順位] が [設定しない] になっている用紙をセットしているトレイは、自動トレイ選択の対象にはなりません。また、[用紙の優先順位] がまったく同じ場合は、[トレイの優先順位] で決定されます。



補足

- ・手差しトレイは、工場出荷時は [自動トレイ切替対象外] に設定されています。自動トレイ選択の対象にする場合には、「手差しトレイを自動トレイ選択の対象に設定する」(P.124) を参照してください。
- ・[トレイの優先順位] で [自動トレイ切替対象外] に設定しているトレイは、自動トレイ選択の対象外です。
- ・自動トレイ選択で該当するトレイがなかったときには、用紙補給を促すメッセージが表示されます。このメッセージを表示しないで、原稿サイズに近いサイズ of 用紙か、大きい用紙に印刷するように設定することもできます (用紙の置き換え機能)。
- ・印刷中に用紙がなくなったときは、印刷していた用紙と同じサイズで同じ向きの用紙が入ったトレイを選択して、印刷を続けます (自動トレイ切り替え機能)。このとき、[用紙の優先順位] を [設定しない] に設定している種類の用紙が入ったトレイには、切り替えません。
- ・同じ種類の用紙でも、用紙に名前を付けて、ユーザー定義用紙として設定することもできます。たとえば、青色の普通紙をセットしている場合に、「フツウシ Blue」といった名前を付けると、ほかの普通紙と区別できます。

参照

- ・「[プリント設定]」(P. 181)

手差しトレイを自動トレイ選択の対象に設定する


ここでは、操作パネルで手差しトレイを自動トレイ選択の対象に設定する方法を説明します。

手差しトレイに優先順位、用紙サイズを設定することで、自動トレイ選択の対象に設定することができます。

参照

・「自動トレイ選択について」(P. 123)


1. 操作パネルの〈仕様設定〉ボタンを押して、メニュー画面を表示します。
2. [機械管理者メニュー] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。
3. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
[ネットワーク / ポート設定] が表示されます。
4. [プリント設定] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。
5. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
[用紙の置き換え] が表示されます。
6. [トレイの優先順位] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。
7. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
[トレイ 1] が表示されます。
8. [手差しトレイ] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。
9. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
[自動トレイ切替対象外] が表示されます。
10. 〈▼〉ボタンを押したあと、〈OK〉ボタンを押します。
これで、手差しトレイに優先順位が設定されます。



補足

・手差しトレイには、最も低い優先度だけが設定できます。右の例は、トレイモジュール（オプション）を2段取り付けている場合です。

11. [プリント設定] メニューが表示されるまで、〈◀〉 ボタンを押します。
12. [トレイの用紙サイズ設定] が表示されるまで、〈▼〉 ボタンを押します。
13. 〈▶〉 または 〈OK〉 ボタンで選択します。
[トレイ 1] が表示されます。
14. [手差しトレイ] が表示されるまで、
〈▼〉 ボタンを押します。
15. 〈▶〉 または 〈OK〉 ボタンで選択します。
現在の設定値が表示されます。
16. 設定したいサイズが表示されるまで、〈▼〉
ボタンを押します。
(例: A5 ☐)
17. 〈OK〉 ボタンで決定します。
18. 設定を終了する場合は、〈仕様設定〉 ボタン
を押して、プリント画面に戻ります。



5 操作パネルでの設定


5.1 共通メニューの概要

メニューの構成

メニューには、共通メニューとモードメニューがあります。本書では、主に共通メニューについて説明します。

補足

- ・ [PostScript] は、PostScript® ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられている場合に表示されます。また、PostScript® ソフトウェアキット（オプション）を使用する場合は、増設システムメモリー（オプション）が必要です。




共通メニューは、すべてのプリントモードに共通の項目を設定する画面です。

共通メニューは、次のような階層で構成されています。

- ・ 共通メニュー>メニュー項目>項目>候補値

下の図は、共通メニューの階層の一部を示したものです。



共通メニューの各メニューの概要は、次のとおりです。

共通メニュー	内容	詳細説明の参照先
プリント言語の設定	[201H] PC-PR201H エミュレーションモードの設定をします。	メディア（ソフトウェア / 製品マニュアル）の『PC-PR201H エミュレーション設定ガイド』
	[ESCP] ART IV、ESC/P エミュレーションモードの設定をします。	メディア（ソフトウェア / 製品マニュアル）の『ART IV、ESC/P エミュレーション設定ガイド』
	[HPGL] HP-GL、HP-GL/2 エミュレーションモードの設定をします。	メディア（ソフトウェア / 製品マニュアル）の『HP-GL、HP-GL/2 エミュレーション設定ガイド』
	[PDF] PDF ファイルを直接印刷するための設定をします。	「[PDF]」(P. 131)
	[PCL] PCL エミュレーションモードの設定をします。	メディア（ソフトウェア / 製品マニュアル）の『PCL エミュレーション設定ガイド』
	[PostScript] PostScript に関する設定をします。	「[PostScript]」(P. 134)
	[XPS] XML Paper Specification (XPS) ファイルを直接印刷するための設定をします。	「[XPS]」(P. 135)
	[XDW (DocuWorks)] DocuWorks ファイルを直接印刷するための設定をします。	「[XDW (DocuWorks)]」(P. 135)
レポート / リスト	各種レポート / リストを印刷します。	「レポート / リストを印刷する」(P. 255)
メーター確認	印刷した枚数を操作パネルのディスプレイに表示します。	「印刷ページ数を確認する（メーター）」(P. 259)
機械管理者メニュー	[ネットワーク / ポート設定] コンピューターに接続されている本機のインターフェイスの種類、およびその通信に必要な条件を設定します。	「[ネットワーク / ポート設定]」(P. 137)
	[システム設定] 節電モードや異常警告音の設定など、プリンター本体の基本的な動作に関する設定をします。また、メニュー項目の設定が誤って変更されることを防ぐために、メニュー項目の設定操作に対し、暗証番号を設定します。	「[システム設定]」(P. 163)
	[プリント設定] 自動トレイ選択や用紙トレイについて設定します。	「[プリント設定]」(P. 181)
	[メモリー設定] 各インターフェイスのメモリーやフォームメモリーの容量を変更します。	「[メモリー設定]」(P. 192)
	[初期化 / データ削除] プリンターの設定値や機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）の初期化、フォームデータの削除をします。	「[初期化 / データ削除]」(P. 195)
言語切り替え	操作パネルの表示言語を切り替えます。	「[言語切り替え]」(P. 197)


補足

- ・メニュー項目を設定するための基本的な操作方法については、「基本的な操作方法」(P. 128) を参照してください。

設定を変更する

基本的な操作方法

メニュー画面を表示したり、各メニューで階層を移動しながらプリンターの設定をしたりするには、操作パネルの次のボタンを押します。



補足

- 一度〈OK〉ボタンを押して確定した値を変更するときは、はじめから設定し直してください。
- 項目によって、設定を有効にするには本機の再起動が必要な場合があります。その場合は、メニュー画面を終了したとき、自動的に本機が再起動します。

設定した値を、初期値に戻すには

〈▲〉や〈▼〉ボタンで数値を変更するような項目では、〈▲〉と〈▼〉ボタンを同時に押すと、初期値に戻すことができます。

変更処理が終了すると工場出荷時の値が表示されます。〈OK〉ボタンを押すと、値が確定されます。

操作例：スリープモードへの移行時間を変更する

スリープモードへの移行時間を 60 分後に設定する例で、共通メニューの操作を説明します。

1. 操作パネルの〈仕様設定〉ボタンを押して、メニュー画面を表示します。

仕様設定
プリント言語の設定

2. [機械管理者メニュー] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押してメニューを切り替えます。

仕様設定
機械管理者メニュー

補足

- ・ 選択したい項目を過ぎてしまった場合は、〈▲〉ボタンで戻ります。

3. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。下の階層に移動します。

機械管理者メニュー
ネットワーク / ポート設定

補足

- ・ 間違っ、違う項目で〈▶〉または〈OK〉ボタンを押してしまった場合は、〈◀〉または〈戻る〉ボタンで前の画面に戻ります。
- ・ 最初からやり直したい場合は、〈仕様設定〉ボタンを押します。

4. [システム設定] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

機械管理者メニュー
システム設定

5. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。下の階層に移動します。

システム設定
異常警告音

6. [スリープモード移行時間] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

システム設定
スリープモード 移行時間

7. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。現在の設定値が表示されます。

スリープモード 移行時間
• 1 分後

8. 〈▲〉〈▼〉ボタンを押して、[60 分後] を表示します。

スリープモード 移行時間
60 分後

補足

- ・ 〈▲〉〈▼〉ボタンを押し続けると、連続的に値を変えることができます。

9. 〈OK〉ボタンで決定します。値が確定されます。

スリープモード 移行時間
• 60 分後

10. これで設定が完了です。
〈仕様設定〉ボタンを押して、プリント画面に戻ります。

プリントできます
トナー残量

5.2 共通メニュー項目の説明

ここでは、共通メニューで設定できる項目について説明します。

補足

- ・メニューの設定方法については、「設定を変更する」(P. 128) を参照してください。
- ・CentreWare Internet Services でも、一部、操作パネルと同様の項目を設定できます。詳しくは、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。
- ・共通メニュー全体を図式的に表したメニューツリーは、「操作パネルメニュー一覧」(P. 369) を参照してください。

[プリント言語の設定]

[プリント言語の設定]には、[201H]、[ESCP]、[HPGL]、[PDF]、[PCL]、[PostScript]、[XPS]、[XDW (DocuWorks)] のメニュー項目があります。

補足

- ・XPS とは、XML Paper Specification の略です。

[201H]

このメニューで設定できる項目については、本機に同梱されているメディア（ソフトウェア/製品マニュアル）の『PC-PR201Hエミュレーション設定ガイド』を参照してください。

[ESCP]

このメニューで設定できる項目については、本機に同梱されているメディア（ソフトウェア/製品マニュアル）の『ART IV、ESC/P エミュレーション設定ガイド』を参照してください。

[HPGL]


このメニューで設定できる項目については、本機に同梱されているメディア（ソフトウェア/製品マニュアル）の『HP-GL、HP-GL/2 エミュレーション設定ガイド』を参照してください。

[PDF]

PDF ファイルを直接プリンターに送信して印刷する場合の設定をします。

補足

- ・ [部数]、[両面]、[印刷モード]、[パスワード]、[ソート]、[用紙サイズ]、[レイアウト] の設定は、ContentsBridge Utility（富士ゼロックス株式会社製のソフトウェア）を使用しないで PDF ファイルを印刷する場合に有効になります。詳しくは、「3.11 PDF ファイルを直接印刷する」(P. 93) を参照してください。



設定項目	説 明
プリント処理モード	PDF ファイルの印刷処理モードを設定します。 ・ [PDF Bridge]（初期値） PDF ファイルを、本機搭載の PDF Bridge 機能を使用して処理します。 ・ [PS] PDF ファイルを PostScript の機能を使用して処理します。 補足 ・ この項目は、PostScript[®] ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられている場合に表示されます。また、PostScript[®] ソフトウェアキット（オプション）を使用する場合は、増設システムメモリー（オプション）が必要です。 ・ [PDF Bridge] を選択した場合と [PS] を選択した場合では、印刷結果が異なることがあります。
部数	印刷する部数を設定します。 ・ [1 部] ～ [999 部]（初期値：1 部） 補足 ・ ファイルの送信に使用するプロトコルによっては、プロトコルでの設定が有効になり、ここでの設定が無効になることがあります。

設定項目	説 明
両面	両面印刷について設定します。 ・ [しない] (初期値) 両面印刷をしません。 ・ [長辺とじ] 用紙の長い辺でとじた場合に、正しい向きで読めるように両面印刷をします。 ・ [短辺とじ] 用紙の短い辺でとじた場合に、正しい向きで読めるように両面印刷をします。 補足 ・ この項目は、両面印刷モジュール (オプション) を取り付けている場合に表示されます。
印刷モード	画質を優先するか、速度を優先するかを設定します。 ・ [高速] 速度を優先して印刷します。 ・ [標準] (初期値) 標準的な速度、画質で印刷します。 ・ [高画質] 印刷速度は遅くなりますが、画質を優先して、よりきれいに印刷します。
パスワード	PDF ファイルにパスワードが設定されている場合は、あらかじめ、そのパスワードを設定しておきます。印刷する PDF ファイルと、ここに設定されているパスワードが一致した場合にだけ印刷できます。 設定できる文字は、英数記号半角で 32 文字までです。 (参照 P. 197 の *4 No.1、3、4、5)
ソート	複数部数を、1 部ごとにソート (1、2、3...1、2、3...) して印刷するかどうかを設定します。 ・ [しない] (初期値) ・ [する]
用紙サイズ	出力する用紙サイズを設定します。 ・ [自動] (初期値) 印刷する PDF ファイルの原稿サイズと設定に応じて、用紙サイズが自動的に判別されます。 ・ [A4] または [8.5 x 11"] [機械管理者メニュー] > [プリント設定] > [基本の用紙サイズ] の設定によって、[A4] または [8.5 x 11"] のどちらかが表示されます。

設定項目	説 明
レイアウト	印刷するときのレイアウトについて設定します。 ・ [自動倍率] (初期値) 印刷する用紙サイズに対して、もっとも拡大率が大きくなるように、自動的に倍率が設定されて印刷されます。 ・ [100% (等倍)] 印刷する用紙サイズにかかわらず、等倍で印刷されます。 ・ [カタログ (小冊子)] 印刷する PDF ファイルのページ構成に応じて、カタログのようにページを割り付けて両面印刷します。ただし、ページ構成によっては、カタログ印刷ができない場合があります。その場合は、[自動倍率] で印刷されます。また、[用紙サイズ] で [A4] を設定している場合は、A4 サイズの用紙に印刷されます。[用紙サイズ] で [自動] を設定している場合は、A3 または A4 サイズの用紙に印刷されます。 ・ [2 アップ] 1 枚の用紙に、2 ページ分の原稿を割り付けて印刷します。2 アップを選択した場合、用紙サイズは、[機械管理者メニュー] > [プリント設定] > [基本の用紙サイズ] の設定によって、A4 または 8.5×11" になります。 ・ [4 アップ] 1 枚の用紙に、4 ページ分の原稿を割り付けて印刷します。4 アップを選択した場合、用紙サイズは、[機械管理者メニュー] > [プリント設定] > [基本の用紙サイズ] の設定によって、A4 または 8.5×11" になります。 補足 ・ この項目は、PostScript® ソフトウェアキット (オプション) が取り付けられていて、[プリント処理モード] で [PS] を選択している場合は表示されません。 ・ [カタログ (小冊子)] は、両面印刷モジュール (オプション) が必要です。両面機能がない場合は、片面に印刷されます。

[PCL]


このメニューで設定できる項目については、本機に同梱されているメディア (ソフトウェア / 製品マニュアル) の『PCL エミュレーション設定ガイド』を参照してください。

[PostScript]

PostScript に関する設定をします。

補足

- ・この項目は、PostScript® ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられている場合に表示されます。




設定項目	説 明
用紙選択モード	PostScript の DMS (Deferred Media Selection) 機能を有効にするかどうかを設定します。 ・ [自動] (初期値) DMS 機能を有効にします。 ・ [トレイから選択] DMS 機能を無効にします。用紙トレイから選択されます。
フォント未搭載時 処理	ジョブで指定された PostScript フォントがなかった場合の処理を設定します。 ・ [フォントを置き換え] (初期値) ジョブで指定されたフォントを置き換えて印刷します。置き換えられるフォントは Courier です。置き換えられたフォントが日本語の場合は、正しく印刷されません。日本語フォントで印刷する場合は [フォント置き換え] で [ATCx を使用する] を選択してください。 ATCx 機能は、ジョブで指定されたフォントが本機に搭載されていない日本語フォントの場合に、本機に搭載されている日本語の PostScript フォントに置き換えて印刷する機能です。 ・ [プリントを中止] 印刷を中止します。
フォント置き換え	ジョブで指定された PostScript フォントがなかった場合、フォントの置き換えで ATCx を使用するかどうかを設定します。 ATCx 機能は、ジョブで指定されたフォントが本機に搭載されていない日本語フォントの場合に、本機に搭載されている日本語の PostScript フォントに置き換えて印刷する機能です。 ・ [ATCx を使用する] (初期値) ・ [ATCx を使用しない]

[XPS]

XPS に関する設定をします。

補足


- ・ XPS とは、XML Paper Specification の略です。



設定項目	説 明
PrintTicket 処理	XPS PrintTicket^{*1} を読み込んだ時の本機の動作を設定します。 ・ 標準モード（初期値） PrintTicket を処理します。本機用の他のプリンタードライバーからの出力に近い結果が得られます。 ・ 無効 PrintTicket 処理をしません。本機以外の機種用に生成された XPS 文書を処理したときに PrintTicket エラーが発生するような場合に、本設定にすることで出力できるようになります。 ・ 準拠モード 指示がない時の代替設定や、無効な指示があった場合は Microsoft の仕様に準拠した処理を行います。本機以外の機種で XPS 文書を出力した結果と合わせたい場合に設定します。 ^{*1} PrintTicket とは、Microsoft 社が規定した XPS 文書内部に格納されている印刷設定です。

[XDW (DocuWorks)]

DocuWorks ファイルを直接プリンターに送信して印刷する場合の設定をします。



設定項目	説明
部数	印刷する部数を設定します。 ・ [1 部] ～ [999 部] (初期値：1 部) 補足 ・ ファイルの送信に使用するプロトコルによっては、プロトコルでの設定が有効になり、ここでの設定が無効になることがあります。
両面	両面印刷について設定します。 ・ [しない] (初期値) 両面印刷をしません。 ・ [長辺とじ] 用紙の長い辺でとじた場合に、正しい向きで読めるように両面印刷をします。 ・ [短辺とじ] 用紙の短い辺でとじた場合に、正しい向きで読めるように両面印刷をします。 補足 ・ この項目は、両面印刷モジュール (オプション) を取り付けている場合に表示されます。
印刷モード	画質を優先するか、速度を優先するかを設定します。 ・ [高速] 速度を優先して印刷します。 ・ [標準] (初期値) 標準的な速度、画質で印刷します。 ・ [高画質] 印刷速度は遅くなりますが、画質を優先して、よりきれいに印刷します。
パスワード	DocuWorks ファイルにパスワードが設定されている場合は、あらかじめ、そのパスワードを設定しておきます。印刷する DocuWorks ファイルと、ここに設定されているパスワードが一致した場合にだけ印刷できます。 設定できる文字は、英数記号半角で 32 文字までです。 (参照 P. 197 の *4 No.1、3、4、5)
ソート	複数部数を、1 部ごとにソート (1、2、3...1、2、3...) して印刷するかどうかを設定します。 ・ [しない] (初期値) ・ [する]
レイアウト	印刷するときのレイアウトについて設定します。 ・ [自動倍率] (初期値) 印刷する用紙サイズに対して、もっとも拡大率が大きくなるように、自動的に倍率が設定されて印刷されます。 ・ [100% 等倍] 印刷する用紙サイズにかかわらず、等倍で印刷されます。 ・ [2 アップ] 1 枚の用紙に、2 ページ分の原稿を割り付けて印刷します。2 アップを選択した場合、用紙サイズは、[機械管理者メニュー] > [プリント設定] > [基本の用紙サイズ] の設定によって、A4 または 8.5×11" になります。 ・ [4 アップ] 1 枚の用紙に、4 ページ分の原稿を割り付けて印刷します。4 アップを選択した場合、用紙サイズは、[機械管理者メニュー] > [プリント設定] > [基本の用紙サイズ] の設定によって、A4 または 8.5×11" になります。 補足 ・ [自動倍率] や [2 アップ]、[4 アップ] では、付箋を含まない原稿サイズで倍率が設定されます。

設定項目	説明
用紙サイズ	出力する用紙サイズを設定します。 ・ [自動] (初期値) 印刷する DocuWorks ファイルの原稿サイズと設定に応じて、用紙サイズが自動的に判別されます。 ・ [A4] または [8.5 x 11"] [機械管理者メニュー] > [プリント設定] > [基本の用紙サイズ] の設定によって、[A4] または [8.5 x 11"] のどちらかが表示されます。

[レポート / リスト]

各種レポート / リストを印刷します。レポート / リストの詳細、および印刷方法は、「7.2 レポート / リストを印刷する」(P. 255) を参照してください。

補足

- ・ 本機に取り付けられているオプション品によって、印刷できるレポート / リストが異なります。詳細は、「レポート / リストを印刷する」(P. 255) を参照してください。

[メーター確認]

印刷した枚数を操作パネルのディスプレイに表示します。メーターの詳細、および確認手順は、「印刷ページ数を確認する (メーター)」(P. 259) を参照してください。

[機械管理者メニュー]

[機械管理者メニュー] には、[ネットワーク / ポート設定]、[システム設定]、[プリント設定]、[メモリー設定]、[初期化 / データ削除] のメニュー項目があります。


[ネットワーク / ポート設定]

[ネットワーク / ポート設定] では、コンピューターに接続されている本機のインターフェイスの種類、およびその通信に必要な条件を設定します。

[パラレル]


補足

- ・ この項目は、パラレルインターフェイスカード (オプション) が取り付けられている場合に表示されます。



設定項目	説 明
ポートの起動	電源を入れたときに、パラレルポートの状態を起動にするか、停止にするかを設定します。 ・ [起動] (初期値) ・ [停止] 注記 ・ メモリーが不足した場合は、使っていないポートを停止するか、[メモリー設定] でメモリー割り当て容量を変更してください。
プリントモード指定	印刷データの処理方法 (使用するプリント言語) を設定します。 ・ [自動] (初期値) コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。 (参照 P. 197 の *1) ・ [ART EX] [PS] [ART IV] [201H] [ESC/P] [HP-GL/2] [PCL] [TIFF] コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理します。 ・ [HexDump] コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを 16 進表記形式と対応する ASCII コードで印刷します。(参照 P. 197 の *3) 補足 ・ [PS] は、PostScript® ソフトウェアキット (オプション) が取り付けられている場合に表示されます。また、PostScript® ソフトウェアキット (オプション) を使用する場合は、増設システムメモリー (オプション) が必要です。
PJL	コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか、無効にするかを設定します。 PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバーを使って印刷する場合に必要です。PJL コマンドを使うと、その時点で本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指定できます。(参照 P. 197 の *5) ・ [有効] (初期値) ・ [無効]
Adobe 通信プロトコル	PostScript の通信プロトコルを設定します。 ・ [標準] (初期値) 通信プロトコルが ASCII 形式のときに設定します。 ・ [バイナリー] 通信プロトコルがバイナリー形式のときに設定します。データによっては印刷処理が [標準] に比べて速くなることがあります。 ・ [TBCP] 通信プロトコルに ASCII 形式とバイナリー形式が混在し、それらを特定の制御コードによって切り替えるときに設定します。 補足 ・ この項目は、PostScript® ソフトウェアキット (オプション) が取り付けられている場合に表示されます。また、PostScript® ソフトウェアキット (オプション) を使用する場合は、増設システムメモリー (オプション) が必要です。 ・ コンピューターのプリンタードライバーが出力するデータの形式に合わせて設定してください。 ・ ここでの設定は、PostScript で印刷される場合にだけ有効です。
自動排出時間	データが受信されない状態が継続したとき、本機内に残っているデータを自動的に印刷して排出する時間を設定します。 時間は 5 ～ 1275 秒の間で、5 秒単位に設定します。また、最後のデータを受信してから、ここで設定した時間内に次のデータが受信されない場合は、ジョブの終了と判断されます。(参照 P. 197 の *2) ・ [30 秒] (初期値)
双方向通信	パラレルインターフェイスの双方向送信 (IEEE1284) を有効にするか、無効にするかを設定します。 ・ [有効] (初期値) ・ [無効]


[LPD]



設定項目	説 明
ポートの起動	電源を入れたときに、LPD ポートの状態を起動にするか、停止にするかを設定します。 ・ [起動] (初期値) ・ [停止] 補足 ・ LPD ポートを起動するには、IP アドレスの設定が必要です。 注記 ・ ポートを起動したときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停止することがあります。この場合は、使っていないポートを停止するか、[メモリー設定] でメモリー割り当て容量を変更してください。
プリントモード指定	印刷データの処理方法（使用するプリント言語）を設定します。 ・ [自動] (初期値) コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。 (参照 P. 197 の *1) ・ [ART EX] [PS] [ART IV] [201H] [ESC/P] [HP-GL/2] [PCL] [TIFF] コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理します。 ・ [HexDump] コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを 16 進表記形式と対応する ASCII コードで印刷します。(参照 P. 197 の *3) 補足 ・ [PS] は、PostScript® ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられている場合に表示されます。また、PostScript® ソフトウェアキット（オプション）を使用する場合は、増設システムメモリー（オプション）が必要です。

設定項目	説 明
PJL	コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか、無効にするかを設定します。 PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバを使って印刷する場合に必要です。PJL コマンドを使うと、その時点で本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指定できます。(参照 P. 197 の *5) ・ [有効] (初期値) ・ [無効]
コネクション タイムアウト	印刷データの受信中に、データが送られなくなってから接続を切断するまでの時間を、2 ～ 3600 秒の間で、1 秒単位に設定します。 (参照 P. 197 の *2) ・ [16 秒] (初期値)
TBCP フィルター	PostScript データを処理するときに、TBCP フィルターを有効にするか、無効にするかを設定します。 ・ [無効] (初期値) ・ [有効] 補足 ・ この項目は、PostScript® ソフトウェアキット (オプション) が取り付けられている場合に表示されます。また、PostScript® ソフトウェアキット (オプション) を使用する場合は、増設システムメモリー (オプション) が必要です。
ポート番号	ポート番号を、1 ～ 65535 の間で設定します。(参照 P. 197 の *2) ・ [515] (初期値) 補足 ・ 他のポートのポート番号と、同じ番号を使用しないでください。
セッション数	本機に、LPD で同時に接続できるクライアントの最大数を、1 ～ 10 の間で設定します。 ・ [5] (初期値)
プリント順序	印刷データの順序について設定します。 ・ [データ処理順] (初期値) 本機がデータを処理した順序で印刷します。 ・ [プリント受け付け順] 本機がデータを受信した順序で印刷します。


[NetWare]



設定項目	説 明
ポートの起動	電源を入れたときに、NetWare ポートの状態を起動にするか、停止にするかを設定します。 ・ [起動] ・ [停止] (初期値) 注記 ・ ポートを起動したときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停止することがあります。この場合は、使っていないポートを停止するか、[メモリー設定] でメモリー割り当て容量を変更してください。
トランスポート プロトコル	NetWare で使うトランスポート層のプロトコルを設定します。IPX/SPX、TCP/IP のどちらか、または両方が選択できます。 ・ [TCP/IP,IPX/SPX] (初期値) ・ [TCP/IP] ・ [IPX/SPX] 補足 ・ TCP/IP を使う場合は、コンピューター側、本機側ともに IP アドレスが必要です。
プリントモード 指定	印刷データの処理方法 (使用するプリント言語) を設定します。 ・ [自動] (初期値) コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。 (参照 P. 197 の *1) ・ [ART EX] [PS] [ART IV] [201H] [ESC/P] [HP-GL/2] [PCL] [TIFF] コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理します。 ・ [HexDump] コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを 16 進表記形式と対応する ASCII コードで印刷します。(参照 P. 197 の *3) 補足 ・ [PS] は、PostScript® ソフトウェアキット (オプション) が取り付けられている場合に表示されます。また、PostScript® ソフトウェアキット (オプション) を使用する場合は、増設システムメモリー (オプション) が必要です。

設定項目	説 明
PJL	コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか、無効にするかを設定します。 PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバーを使って印刷する場合に必要です。PJL コマンドを使うと、その時点で本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指定できます。(参照 P. 197 の *5) ・ [有効] (初期値) ・ [無効]
検索回数	ファイルサーバーを検索する回数を設定します。 1 ～ 100 回の間で 1 回単位、または上限なしを設定します。検索間隔は 1 分です。(参照 P. 197 の *2) ・ [上限なし] (初期値) ・ [1 回] ～ [100 回]
TBCP フィルター	PostScript データを処理するときに、TBCP フィルターを有効にするか、無効にするかを設定します。 ・ [無効] (初期値) ・ [有効] 補足 ・ この項目は、PostScript® ソフトウェアキット (オプション) が取り付けられている場合に表示されます。また、PostScript® ソフトウェアキット (オプション) を使用する場合は、増設システムメモリー (オプション) が必要です。


[SMB]



設定項目	説 明
ポートの起動	電源を入れたときに、SMB ポートの状態を起動にするか、停止にするかを設定します。 ・ [起動] (初期値) ・ [停止] 注記 ・ ポートを起動したときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停止することがあります。この場合は、使っていないポートを停止するか、[メモリー設定] でメモリー割り当て容量を変更してください。

設定項目	説 明
トランスポート プロトコル	SMB で使うトランスポート層のプロトコルを設定します。 NetBEUI、TCP/IP のどちらか、または両方が選択できます。 ・ [TCP/IP,NetBEUI] (初期値) ・ [TCP/IP] ・ [NetBEUI] 補足 ・ TCP/IP を使う場合は、コンピューター側、本機側ともに IP アドレスが必要です。
プリントモード 指定	印刷データの処理方法（使用するプリント言語）を設定します。 ・ [自動] (初期値) コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。 (参照 P. 197 の *1) ・ [ART EX] [PS] [ART IV] [201H] [ESC/P] [HP-GL/2] [PCL] [TIFF] コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理します。 ・ [HexDump] コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを 16 進表記形式と対応する ASCII コードで印刷します。(参照 P. 197 の *3) 補足 ・ [PS] は、PostScript® ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられている場合に表示されます。また、PostScript® ソフトウェアキット（オプション）を使用する場合は、増設システムメモリー（オプション）が必要です。
PJL	コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか、無効にするかを設定します。 PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバを使って印刷する場合に必要です。PJL コマンドを使うと、その時点で本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指定できます。(参照 P. 197 の *5) ・ [有効] (初期値) ・ [無効]
TBCP フィルター	PostScript データを処理するときに、TBCP フィルターを有効にするか、無効にするかを設定します。 ・ [無効] (初期値) ・ [有効] 補足 ・ この項目は、PostScript® ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられている場合に表示されます。また、PostScript® ソフトウェアキット（オプション）を使用する場合は、増設システムメモリー（オプション）が必要です。

[IPP]




設定項目	説 明
ポートの起動	電源を入れたときに、IPP ポートの状態を起動にするか、停止にするかを設定します。 ・ [起動] ・ [停止] (初期値) 注記 ・ ポートを起動したときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停止することがあります。この場合は、使っていないポートを停止するか、[メモリー設定] でメモリー割り当て容量を変更してください。
プリントモード指定	印刷データの処理方法 (使用するプリント言語) を設定します。 ・ [自動] (初期値) コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。 (参照 P. 197 の *1) ・ [ART EX] [PS] [ART IV] [201H] [ESC/P] [HP-GL/2] [PCL] [TIFF] コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理します。 ・ [HexDump] コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを 16 進表記形式と対応する ASCII コードで印刷します。(参照 P. 197 の *3) 補足 ・ [PS] は、PostScript® ソフトウェアキット (オプション) が取り付けられている場合に表示されます。また、PostScript® ソフトウェアキット (オプション) を使用する場合は、増設システムメモリー (オプション) が必要です。

設定項目	説 明
PJL	コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか、無効にするかを設定します。 PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバーを使って印刷する場合に必要です。PJL コマンドを使うと、その時点で本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指定できます。(参照 P. 197 の *5) ・ [有効] (初期値) ・ [無効]
アクセス権制御	印刷ジョブの中止や削除、本機をポーズ状態にするときやポーズ状態の解除をするときに、アクセス権制御を有効にするか無効にするかを設定します。 ・ [無効] (初期値) ・ [有効]
DNS 使用	本機を認識するときに、DNS (Domain Name System) に登録した名前を使うかどうかを設定します。 ・ [有効] (初期値) DNS 名を使用します。 ・ [無効] IP アドレスを使用します。
追加ポート番号	追加ポート番号を 1 ～ 65535 の間で設定します。(参照 P. 197 の *2) ・ [80] (初期値) 補足 ・ 他のポートのポート番号と、同じ番号を使用しないでください。ただし、HTTP プロトコルを使用するインターネットサービス /IPP/SOAP/UPnP/WSD (参照 P. 197 の *6) /BMLinkS ポートは、同じポート番号を共用できます。
タイムアウト	印刷データの受信中、データが送られなくなってから接続を切断するまでの時間を、0 ～ 65535 秒の間で 1 秒単位に設定します。 ・ [60 秒] (初期値)
TBCP フィルター	PostScript データを処理するときに、TBCP フィルターを有効にするか、無効にするかを設定します。 ・ [無効] (初期値) ・ [有効] 補足 ・ この項目は、PostScript® ソフトウェアキット (オプション) が取り付けられている場合に表示されます。また、PostScript® ソフトウェアキット (オプション) を使用する場合は、増設システムメモリー (オプション) が必要です。

[EtherTalk (互換)]


補足

- この項目は、PostScript[®] ソフトウェアキット (オプション) が取り付けられている場合に表示されます。また、PostScript[®] ソフトウェアキット (オプション) を使用する場合は、増設システムメモリー (オプション) が必要です。




設定項目	説 明
ポートの起動	電源を入れたときに、EtherTalk ポートの状態を起動にするか、停止にするかを設定します。 ・ [起動] ・ [停止] (初期値) 注記 ・ ポートを起動したときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停止することがあります。この場合は、使っていないポートを停止するか、[メモリー設定] でメモリー割り当て容量を変更してください。
PJL	コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか、無効にするかを設定します。 PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバーを使って印刷する場合に必要です。PJL コマンドを使うと、その時点で本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指定できます。(参照 P. 197 の *5) ・ [有効] (初期値) ・ [無効]

[Bonjour]



設定項目	説 明
ポートの起動	電源を入れたときに、Bonjour ポートの状態を起動にするか、停止にするかを設定します。 ・ [起動] (初期値) ・ [停止] 注記 ・ ポートを起動したときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停止することがあります。この場合は、使っていないポートを停止するか、[メモリー設定] でメモリー割り当て容量を変更してください。 補足 ・ Multicast DNS 機能を使う場合は [起動] にしてください。また、Bonjour を使用して検出したプリンターで印刷するためには、LPD ポートも起動します。


[USB]



設定項目	説 明
ポートの起動	電源を入れたときに、USB2.0 (High Speed) ポートの状態を起動にするか、停止にするかを設定します。 ・ [起動] (初期値) ・ [停止] 注記 ・ メモリーが不足した場合は、使っていないポートを停止するか、[メモリー設定] でメモリー割り当て容量を変更してください。 ・ USB2.0 以外は対応していません。
プリントモード指定	印刷データの処理方法 (使用するプリント言語) を設定します。 ・ [自動] (初期値) コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。 (参照 P. 197 の *1) ・ [ART EX] [PS] [ART IV] [201H] [ESC/P] [HP-GL/2] [PCL] [TIFF] コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理します。 ・ [HexDump] コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを 16 進表記形式と対応する ASCII コードで印刷します。(参照 P. 197 の *3) 補足 ・ [PS] は、PostScript® ソフトウェアキット (オプション) が取り付けられている場合に表示されます。また、PostScript® ソフトウェアキット (オプション) を使用する場合は、増設システムメモリー (オプション) が必要です。
PJL	コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか、無効にするかを設定します。 PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバを使って印刷する場合に必要です。PJL コマンドを使うと、その時点で本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指定できます。(参照 P. 197 の *5) ・ [有効] (初期値) ・ [無効]


設定項目	説 明
自動排出時間	データが受信されない状態が継続したとき、本機内に残っているデータを自動的に印刷して排出する時間を設定します。 時間は 5 ～ 1275 秒の間で、5 秒単位に設定します。(参照 P. 197 の*2) また、最後のデータを受信してから、ここで設定した時間内に次のデータが受信されない場合は、ジョブの終了と判断されます。 ・ [30 秒] (初期値)
Adobe 通信 プロトコル	PostScript の通信プロトコルを設定します。 ・ [標準] (初期値) 通信プロトコルが ASCII 形式のときに設定します。 ・ [バイナリー] データに対して特別な処理を必要としない場合に使用します。データによっては印刷処理が [標準] に比べて速くなることがあります。 ・ [TBCP] 通信プロトコルに ASCII 形式とバイナリー形式が混在し、それらを特定の制御コードによって切り替えるときに設定します。 ・ [RAW] 通信プロトコルが Raw 形式のときに設定します。Macintosh から、USB 経由で EPS 形式のファイルが正しく印刷できない場合に選択します。 補足 ・ この項目は、PostScript® ソフトウェアキット (オプション) が取り付けられている場合に表示されます。また、PostScript® ソフトウェアキット (オプション) を使用する場合は、増設システムメモリー (オプション) が必要です。 ・ コンピューターのプリンタードライバーが出力するデータの形式に合わせて設定してください。 ・ ここでの設定は、PostScript で印刷される場合にだけ有効です。 ・ 通常は、初期値の [標準] で使用してください。
PS 印刷待ちタイム アウト	PostScript の印刷待ちタイムを設定します。 ・ [無効] (初期値) [USB] の [自動排出時間] を使用します。 ・ [有効] PostScript プリントドライバの [印刷待ちタイムアウト] を使用します。 補足 ・ この項目は、PostScript® ソフトウェアキット (オプション) が取り付けられている場合に表示されます。また、PostScript® ソフトウェアキット (オプション) を使用する場合は、増設システムメモリー (オプション) が必要です。

[Port9100]




設定項目	説 明
ポートの起動	電源を入れたときに、Port9100 ポートの状態を起動にするか、停止にするかを設定します。 ・ [起動] (初期値) ・ [停止] 注記 ・ ポートを起動したときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停止することがあります。この場合は、使っていないポートを停止するか、[メモリー設定] でメモリー割り当て容量を変更してください。
プリントモード指定	印刷データの処理方法 (使用するプリント言語) を設定します。 ・ [自動] (初期値) コンピューターから受信したデータが、どのプリント言語で記述されているかを自動で判別し、データに合わせて適切な印刷を行います。 (参照 P. 197 の *1) ・ [ART EX] [PS] [ART IV] [201H] [ESC/P] [HP-GL/2] [PCL] [TIFF] コンピューターから受信したデータを、それぞれのデータとして処理します。 ・ [HexDump] コンピューターから受信したデータの内容を確認するため、印刷データを 16 進表記形式と対応する ASCII コードで印刷します。(参照 P. 197 の *3) 補足 ・ [PS] は、PostScript® ソフトウェアキット (オプション) が取り付けられている場合に表示されます。また、PostScript® ソフトウェアキット (オプション) を使用する場合は、増設システムメモリー (オプション) が必要です。
PJL	コンピューターから送られてくる PJL コマンドを有効にするか、無効にするかを設定します。 PJL コマンドとは、印刷ジョブを制御するコマンドで、プリンタードライバを使って印刷する場合に必要です。PJL コマンドを使うと、その時点で本機がどのプリント言語で処理していても、次のデータのプリント言語を指定できます。(参照 P. 197 の *5) ・ [有効] (初期値) ・ [無効]
コネクションタイムアウト	印刷データの受信中に、データが送られなくなってから接続を切断するまでの時間を、2 ～ 65535 秒の間で、1 秒単位に設定します。 (参照 P. 197 の *2) ・ [60 秒] (初期値)
ポート番号	ポート番号を、1 ～ 65535 の間で設定します。(参照 P. 197 の *2) ・ [9100] (初期値) 補足 ・ 他のポートのポート番号と、同じ番号を使用しないでください。
TBCP フィルター	PostScript データを処理するときに、TBCP フィルターを有効にするか、無効にするかを設定します。 ・ [無効] (初期値) ・ [有効] 補足 ・ この項目は、PostScript® ソフトウェアキット (オプション) が取り付けられている場合に表示されます。また、PostScript® ソフトウェアキット (オプション) を使用する場合は、増設システムメモリー (オプション) が必要です。

[BMLinkS]




設定項目	説 明
ポートの起動	電源を入れたときに、BMLinkS ポートの状態を起動にするか、停止にするかを設定します。 ・ [起動] ・ [停止] (初期値) 注記 ・ ポートを起動したときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停止することがあります。この場合は、使っていないポートを停止するか、[メモリー設定] でメモリー割り当て容量を変更してください。
ポート番号	ポート番号を、1 ～ 65535 の間で設定します。(参照 P. 197 の *2) ・ [80] (初期値) 補足 ・ 他のポートのポート番号と、同じ番号を使用しないでください。ただし、HTTP プロトコルを使用するインターネットサービス /IPP/SOAP/UPnP/WSD (参照 P. 197 の *6) /BMLinkS ポートは、同じポート番号を共有できます。

[UPnP]



設定項目	説 明
ポートの起動	電源を入れたときに、UPnP ポートの状態を起動にするか、停止にするかを設定します。 ・ [起動] ・ [停止] (初期値) 注記 ・ ポートを起動したときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停止することがあります。この場合は、使っていないポートを停止するか、[メモリー設定] でメモリー割り当て容量を変更してください。
ポート番号	ポート番号を、1 ～ 65535 の間で設定します。(参照 P. 197 の *2) ・ [80] (初期値) 補足 ・ 他のポートのポート番号と、同じ番号を使用しないでください。ただし、HTTP プロトコルを使用するインターネットサービス /IPP/SOAP/UPnP/WSD (参照 P. 197 の *6) /BMLinkS ポートは、同じポート番号を共有できます。

[WSD]




補足

- ・ WSD は、Web Services on Devices の略称です。

設定項目	説 明
ポートの起動	電源を入れたときに、WSD ポートの状態を起動にするか、停止にするかを設定します。 ・ [起動] (初期値) ・ [停止] 注記 ・ ポートを起動したときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停止することがあります。この場合は、使っていないポートを停止するか、[メモリー設定] でメモリー割り当て容量を変更してください。
ポート番号	ポート番号を、1 ～ 65535 の間で設定します。(参照 P. 197 の *2) ・ [80] (初期値) 補足 ・ 他のポートのポート番号と、同じ番号を使用しないでください。ただし、HTTP プロトコルを使用するインターネットサービス /IPP/SOAP/UPnP/WSD/BMLinkS ポートは、同じポート番号を共有できます。

[SOAP]




設定項目	説 明
ポートの起動	電源を入れたときに、SOAP ポートの状態を起動にするか、停止にするかを設定します。 ・ [起動] (初期値) ・ [停止] 注記 ・ ポートを起動したときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停止することがあります。この場合は、使っていないポートを停止するか、[メモリー設定] でメモリー割り当て容量を変更してください。
ポート番号	ポート番号を、1 ～ 65535 の間で設定します。(参照 P. 197 の *2) ・ [80] (初期値) 補足 ・ 他のポートのポート番号と、同じ番号を使用しないでください。ただし、HTTP プロトコルを使用するインターネットサービス /IPP/SOAP/UPnP/WSD (参照 P. 197 の *6) /BMLinkS ポートは、同じポート番号を共有できます。

[ThinPrint]

補足

- ・ この項目は、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）と増設システムメモリー（オプション）が取り付けられている場合に表示されます。
- ・ ThinPrint[®] 機能を使用する場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。




設定項目	説 明
ポートの起動	電源を入れたときに、ThinPrint ポートの状態を起動にするか、停止にするかを設定します。 ・ [停止]（初期値） ・ [起動]
ポート番号	ポート番号を、1 ～ 65535 の間で設定します。（参照 P. 197 の *2） ・ [4000]（初期値） 補足 ・ 他のポートのポート番号と、同じ番号を使用しないでください。
SSL/TLS 通信	SSL/TLS 通信を有効にするか、無効にするかを設定します。 ・ [無効]（初期値） ・ [有効] 補足 ・ SSL 通信では、クライアント証明書が必要です。適切な証明書を本機に設定してください。

[SNMP 設定]


補足

- ・ SNMP の設定は、複数台のプリンターをリモートで管理するアプリケーションを使う場合に必要です。プリンターの情報は SNMP で管理されていて、アプリケーションは SNMP からプリンターの情報を収集します。



設定項目	説 明
ポートの起動	電源を入れたときに、SNMP ポートの状態を起動にするか、停止にするかを設定します。 ・ [起動] (初期値) ・ [停止] 注記 ・ ポートを起動したときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停止することがあります。この場合は、使っていないポートを停止するか、[メモリー設定] でメモリー割り当て容量を変更してください。
トランスポート プロトコル	SNMP で使うトランスポート層のプロトコルを設定します。IPX、UDP のどちらか、または両方が使えます。 ・ [UDP] (初期値) ・ [IPX] ・ [IPX,UDP] 補足 ・ UDP を使う場合は、コンピューター側、本機側ともに IP アドレスが必要です。 ・ IPX、UDP どちらのプロトコルを使うかは、アプリケーションのマニュアルを参照してください。


[TCP/IP 設定]



設定項目		説 明
IP 動作モード		IP 動作モードを設定します。 ・ [デュアルスタック] (初期値) IPv4 と IPv6 モードの両方が使用できます。 ・ [IPv4] IPv4 モードを使用します。[IPv4 設定] から IP アドレスの設定を行います。 ・ [IPv6] IPv6 モードを使用します。オートコンフィグレーションになっているので、詳細設定は不要です。
IPv4 設定	—	IPv4 設定を行います。
	IP アドレス取得方法	TCP/IP を使うために必要な情報 (IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス) の取得方法を設定します。 ・ [DHCP/Autonet] (初期値) AutoIP 機能付きの DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) サーバーから自動的に取得します。 ・ [手動] 操作パネルを使って、手動で設定します。設定する IP アドレスについては、ネットワーク管理者に確認してください。 ・ [DHCP] DHCP サーバーから自動的に取得します。 ・ [BOOTP] BOOTP から自動的に取得します。 ・ [RARP] RARP から自動的に取得します。 補足 ・ [DHCP/Autonet]、[DHCP]、[BOOTP]、または [RARP] から、[手動] に変更すると、IP アドレスの設定画面が表示されることがあります。その場合は、手動で IP アドレスを設定してください。


設定項目		説 明
IPv4 設定	IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス	自動で取得されたアドレスを確認する場合や、手動で IP アドレスを設定する場合に使用します。 アドレスは、xxx.xxx.xxx.xxx の形式で入力します。IP アドレスとゲートウェイアドレスの xxx に設定できるのは 0 ～ 255 までの数値です。ただし、先頭の xxx に限り、127 と 224 ～ 255 は無効です。また、サブネットマスクの各 xxx に設定できるのは、0.128.192.224.240.248.252.254.255 の数値です。(参照 P. 197 の *2) 注記 ・ 誤った IP アドレスを設定すると、ネットワーク全体に悪影響を及ぼすことがあります。 ・ サブネットマスクの設定では、正しい値を入力しなかった場合（途中のビットを 0 に設定した場合など）、数値の設定後に〈仕様設定〉ボタンを押しても、前回の設定値に戻ります。正しい値が設定されるまで、ほかの項目設定へ移行できません。 ・ 明示的にゲートウェイアドレスを指定する必要があるときだけ設定してください。自動的にゲートウェイアドレスが設定できる環境では、設定する必要はありません。

[DNS サーバー設定]



設定項目	説 明
DHCP からアドレス取得	DNS サーバーの IP アドレスを DHCP サーバーから自動的に取得するかどうかを指定します。 ・ [しない]（初期値） ・ [する] 補足 ・ 自動的に取得しない場合、手動で設定するアドレスについては、ネットワーク管理者に確認してください。 ・ [する] から [しない] に変更すると、IP アドレスの設定画面が表示されることがあります。その場合は、手動で IP アドレスを設定してください。 ・ IP アドレスの取得方法が手動に設定されている場合は、[しない] で固定です。
DNS サーバ IP アドレス	この項目は、自動で取得されたアドレスを確認する場合や手動でアドレスを設定する場合に使用します。アドレスを xxx.xxx.xxx.xxx の形式で入力します。xxx は 0 ～ 255 までの数値です。(参照 P. 197 の *2) 注記 ・ 誤った IP アドレスを設定すると、ネットワーク全体に悪影響を及ぼすことがあります。

[インターネットサービス]



設定項目	説 明
ポートの起動	電源を入れたときに、インターネットサービスポートの状態を起動にするか、停止にするかを設定します。[起動] に設定すると、CentreWare Internet Services を利用し、Web ブラウザーを介して本機の状態やジョブの状態を表示したり、本機の設定を変更したりできます。 ・ [起動] (初期値) ・ [停止] 注記 ・ ポートを起動したときに、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停止することがあります。この場合は、使っていないポートを停止するか、[メモリー設定] でメモリー割り当て容量を変更してください。 補足 ・ インターネットサービスを起動する場合は、コンピューター側、本機側ともに IP アドレスの設定が必要です。
ポート番号	ポート番号を、1 ～ 65535 の間で設定します。(参照 P. 197 の *2) ・ [80] (初期値) 補足 ・ 他のポートのポート番号と、同じ番号を使用しないでください。ただし、HTTP プロトコルを使用するインターネットサービス /IPP/SOAP/UPnP/WSD (参照 P. 197 の *6) /BMLinkS ポートは、同じポート番号を共用できます。


[EP プロキシサーバー設定]

注記

- ・ 本機能は、トータルサービス契約を締結される場合に使用することがあります。詳しくは、弊社プリンターサポートデスク、または販売店にご確認ください。

補足


- ・ CentreWare Internet Services でも設定できます。CentreWare Internet Services の設定によっては、表示項目が異なります。詳しくは、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。



設定項目	説 明
サーバー指定方法	EP プロキシサーバーの指定方法を設定します。 ・ [すべて同じ設定] (初期値) HTTPS と HTTP で同じ設定が使用されます。 HTTPS での設定内容が HTTP で使用されます。 ・ [プロトコルごとに設定] HTTPS と HTTP を別々に設定します。
HTTPS サーバー名 HTTP サーバー名	HTTPS、HTTP で使用する EP プロキシサーバーのサーバー名を入力します。 255 文字まで入力できます。(参照 P. 197 の *4)

設定項目	説 明
HTTPS ポート番号 HTTP ポート番号	HTTPS、HTTP で使用するポート番号を、1 ～ 65535 の間で設定します。 (参照 P. 197 の *2) ・ [8080] (初期値) 補足 ・ 他のポートのポート番号と、同じ番号を使用しないでください。
HTTPS 認証 HTTP 認証	HTTPS、HTTP で使用する EP プロキシサーバーの認証機能を有効にするか、無効にするかを設定します。 ・ [無効] (初期値) ・ [有効]
HTTPS ログイン名 HTTP ログイン名	HTTPS、HTTP で使用する EP プロキシサーバーのログイン名を入力します。 31 文字まで入力できます。(参照 P. 197 の *4)
HTTPS パスワード HTTP パスワード	HTTPS、HTTP で使用する EP プロキシサーバーのパスワードを入力します。 31 文字まで入力できます。(参照 P. 197 の *4)

[WINS サーバー設定]



設定項目	説 明
DHCP から アドレス取得	WINS(Windows Internet Name Service)を利用するために必要な、WINS サーバーの IP アドレスを DHCP サーバーから自動的に取得するかどうかを指 定します。 ・ [しない] (初期値) ・ [する] 補足 ・ 自動的に取得しない場合、手動で設定するアドレスについては、ネットワー ク管理者に確認してください。 ・ [する] から [しない] に変更すると、IP アドレスの設定画面が表示される ことがあります。その場合は、手動で IP アドレスを設定してください。 ・ IP アドレスの取得方法が手動に設定されている場合は、[しない] で固定で す。
プライマリ IP アドレス セカンダリ IP アドレス	これらの項目は、自動で取得されたアドレスを確認する場合や手動でアドレ スを設定する場合に使用します。アドレスを xxx.xxx.xxx.xxx の形式で入力しま す。xxx は 0 ～ 255 までの数値です。(参照 P. 197 の *2) プライマリ IP アドレスが無効の場合、セカンダリ IP アドレスも無効にな ります。 注記 ・ 誤った IP アドレスを設定すると、ネットワーク全体に悪影響を及ぼすこと があります。

[Ethernet 設定]

ネットワーク/ポート設定
Ethernet 設定

設定項目	説 明
Ethernet 設定	Ethernet インターフェイスの通信速度 / コネクタの種類を設定します。 ・ [自動] (初期値) 100M (全二重)、100M (半二重)、10M (全二重)、10M (半二重)、1000BASE-T を自動的に切り替えます。 ・ [100M (全二重)] 100M (全二重) に固定して使う場合に選択します。 ・ [100M (半二重)] 100M (半二重) に固定して使う場合に選択します。 ・ [10M (全二重)] 10M (全二重) に固定して使う場合に選択します。 ・ [10M (半二重)] 10M (半二重) に固定して使う場合に選択します。 ・ [1000BASE-T] 1000BASE-T に固定して使う場合に設置します。 補足 ・ [1000BASE-T] は、ギガビットイーサネットカード (オプション) が取り付けられている場合に表示されます。

[IPX/SPX フレームタイプ]


ネットワーク/ポート設定
IPX/SPX フレームタイプ

設定項目	説 明
IPX/SPX フレームタイプ	IPX/SPX のフレームタイプを設定します。 ・ [自動] (初期値) フレームタイプを自動で設定します。 ・ [Ethernet II] Ethernet 仕様のフレームタイプを使います。 ・ [Ethernet 802.3] IEEE802.3 仕様のフレームタイプを使います。 ・ [Ethernet 802.2] IEEE802.2 仕様のフレームタイプを使います。 ・ [Ethernet SNAP] SNAP 仕様のフレームタイプを使います。

【受付制限 (IPv4)】


補足

- ・ 受信制限は、CentreWare Internet Services でも設定できます。設定例については、「IP アドレスによる受信制限」(P. 274) を参照してください。



設定項目	説 明
受付 IP アドレス制限	IP アドレスを使って受信制限をするかどうかを設定します。 ・ [しない] (初期値) ・ [する]
受付 IP アドレス設定	受け付ける IP アドレスを制限する場合に、印刷を受け付ける IP アドレスを登録します。IP アドレスは、10 個まで登録できます。登録した IP アドレスには、フィルターアドレスを設定します。IP アドレス、フィルターアドレスは、xxx.xxx.xxx.xxx の形式で入力します。 xxx は 0 ～ 255 までの数値です。(参照 P. 197 の*2) たとえば、[IP アドレス] : 129.249.110.23、[フィルターアドレス] : 255.255.255.0 と設定した場合、印刷を受け付ける IP アドレスは、129.249.110.xxx です。xxx は 1 ～ 254 までの数値です。 補足 ・ CentreWare Internet Services では、IP アドレスは、25 個まで登録できます。

[SNTP 設定]




設定項目	説 明
NTP サーバ との 同期	NTP サーバ と同期して、本機のシステム時計の時刻を合わせるかどうかを設定します。 ・ [しない] (初期値) ・ [する]
接続間隔	NTP サーバ に接続する間隔を 1 ～ 500 時間の間で、1 時間単位に設定します。(参照 P. 197 の *2) ・ [168 時間] (初期値)
NTP サーバ IP アドレス	NTP サーバ の IP アドレスを設定します。 IP アドレスは、xxx.xxx.xxx.xxx の形式で入力します。xxx は 0 ～ 255 までの数値です。(参照 P. 197 の *2) ・ [000.000.000.000] (初期値)

[HTTP-SSL/TLS 通信]

補足

- ・ SSL/TLS プロトコルを使用して、HTTP の通信データを暗号化する場合に設定します。この項目は、本機に証明書が登録されている場合に表示されます。
- ・ HTTP の通信の暗号化、および本機に必要なサーバ証明書については、「HTTP の通信を暗号化するための設定」(P. 290) を参照してください。




設定項目	説 明
有効 / 無効の設定	SSL/TLS 通信を使用するかどうかを設定します。 ・ [無効] (初期値) SSL/TLS 通信を使用しません。 ・ [有効] SSL/TLS 通信を使用します。
ポート番号	ポート番号を、1 ～ 65535 の間で設定します。(参照 P. 197 の *2) ・ [443] (初期値) 補足 ・ 他のポートのポート番号と、同じ番号を使用しないでください。

[IPsec 通信]

ネットワーク/ポート設定
IPsec 通信

設定項目	説 明
IPsec 通信	コンピュータからネットワーク上の本機へデータを送るときに、データをパケット単位で暗号化して送信するかどうかを設定します。 ・ [無効] (初期値) ・ [有効] 補足 ・ IPsec の設定方法については、「IPSec を使用して暗号化するための設定」(P. 293) を参照してください。

[IEEE 802.1x 設定]



設定項目	説 明
802.1x 認証の使用	IEEE 802.1x 認証を使用するかどうかを設定します。 ・ [使用しない] (初期値) ・ [使用する]
認証方式	IEEE 802.1x の認証方式を設定します。 ・ [EAP-MD5] (初期値) ・ [EAP-MS-CHAPv2] ・ [PEAP/MS-CHAPv2] ・ [EAP-TLS]
サーバ証明書の検証	サーバ証明書の検証をするかどうかを設定します。 ・ [しない] (初期値) ・ [する]

[システム設定]

[システム設定] は、本機の動作設定を行うためのメニューです。

[異常警告音]

システム設定
異常警告音

設定項目	説 明
異常警告音	紙づまりなどの異常が発生し、ジョブが異常状態のまま保留になったときに、警告音を鳴らすかどうかを設定します。音量の調整はできません。 ・ [鳴らさない] (初期値) ・ [鳴らす]

[操作パネル設定]

システム設定
操作パネル設定

操作パネル設定
操作パネル制限

操作パネル設定
暗証番号設定

操作パネル設定
認証エラーアクセス拒否

操作パネル設定
認証回数

設定項目	説 明
操作パネル制限	暗証番号を設定して、メニュー操作を制限するかどうかを設定します。 ・ [しない] (初期値) ・ [する] 補足 ・ [する] に設定すると、暗証番号設定画面が表示されます。暗証番号として 12 桁の数字を、〈▲〉、〈▼〉 ボタンを押して入力してください。〈▶〉、〈◀〉 ボタンで桁を移動できます。 ・ 暗証番号として、[000000000000] は設定できません。
暗証番号設定	操作パネル制限を設定している場合に暗証番号を変更できます。新しい暗証番号を 12 桁の数字で入力してください。2 回入力した暗証番号が一致した場合に、暗証番号が変更されます。補足 ・ [操作パネル制限] を [する] に設定しないと、暗証番号を変更できません。
認証エラーアクセス拒否	認証エラーが発生した場合に、アクセスを拒否するかどうかを設定します。 ・ [する] (初期値) ・ [しない]

設定項目	説 明
認証回数	認証エラーが発生した場合に、アクセスを拒否するまでのエラー回数を 1 ～ 10 回の間で、1 回単位に設定します。 ・ [5 回] (初期値) 補足 ・ [認証エラーアクセス拒否] が [しない] に設定されている場合は、[しない] と表示されます。

【自動リセット】

システム設定
自動リセット

設定項目	説 明
自動リセット	メニューが表示された状態を自動的に解除するかどうかを、1 ～ 30 分の間で、1 分単位に設定します。(参照 P. 197 の *2) ・ [しない] (初期値) ・ [1 分後] ～ [30 分後]

【低電力移行時間】

補足

- ・ 低電力モードおよび低電力移行時間については、「2.3 節電モードを設定 / 節電状態を解除する」(P. 53) を参照してください。

システム設定
低電力移行時間

設定項目	説 明
低電力移行時間	低電力モードに移行するまでの時間を 1 ～ 240 分の間で 1 分単位に設定します。(参照 P. 197 の *2) ・ [1 分後] (初期値)

【スリープモード】

補足

- ・ スリープモードについては、「2.3 節電モードを設定/節電状態を解除する」(P. 53)を参照してください。

システム設定
スリープモード

設定項目	説 明
スリープモード	スリープモードは、コントローラーの受信部以外の電源を完全にオフにし、消費電力を最低の値に下げる機能です。ただし、ウォームアップ時間は、低電力モードよりも長くなります。この機能を使用するかどうかを設定します。 ・ [有効] (初期値) ・ [無効] 補足 ・ 低電力モードは無効に設定することはできません。

【スリープモード移行時間】

補足

- ・スリープモード移行時間については、「2.3 節電モードを設定 / 節電状態を解除する」(P. 53) を参照してください。

システム設定 スリープモード移行時間


設定項目	説 明
スリープモード 移行時間	スリープモードに移行するまでの時間を 1 ～ 240 分の間で 1 分単位に設定します。(参照 P. 197 の *2) ・ [1 分後] (初期値) 参照 ・ 「操作例：スリープモードへの移行時間を変更する」(P. 129)

【自動ジョブ履歴】

システム設定 自動ジョブ履歴

設定項目	説 明
自動ジョブ履歴	処理を行った印刷データに関する情報 (ジョブ履歴レポート) を、自動的に印刷するかどうかを設定します。 ・ [プリントしない] (初期値) ジョブ履歴レポートを自動的に印刷しません。 ・ [プリントする] 過去に自動で排出されていない印刷データの履歴が、記憶領域いっぱいになった時点 (50 件) で、古いものから自動的に印刷されます。実行中や実行待ちの印刷データは記録されません。

[ジョブの表示設定]




設定項目		説 明
実行中 / 待ちジョブ		印刷を実行中、または待機中のジョブの情報表示について設定します。 ・ [情報を制限しない] (初期値) ・ [情報を制限する]
完了ジョブ	—	完了ジョブの情報表示について設定します。
	ジョブの表示	完了したジョブの表示方法について設定します。 ・ [常に表示する] (初期値) ・ [表示しない] ・ [認証中は表示する]
	認証中の表示対象	完了したジョブについて、全てのユーザーのジョブを表示するか、認証ユーザーのみの情報を表示するかを設定します。 ・ [すべて] (初期値) ・ [認証ユーザーのジョブ]
	表示情報の制限	完了ジョブの表示情報を制限するかを設定します。 ・ [制限しない] (初期値) ・ [制限する]

[レポート両面プリント]

補足

- ・ この項目は、両面印刷モジュール（オプション）を取り付けている場合に表示されます。




設定項目	説 明
レポート両面プリント	レポート / リストを印刷するときに、片面に印刷するか両面に印刷するかを設定します。 ・ [片面] (初期値) ・ [両面]

[プリント可能領域]

システム設定
プリント可能領域

設定項目	説 明
プリント可能領域	プリント可能領域を拡張するかどうかを設定します。エミュレーション（PC-PR201H、HP-GL/2、ESC/P、PCL）や PostScript で印刷する場合に有効です。 ・ [標準]（初期値） ・ [拡張]

[バナーシート設定]



設定項目	説 明
バナーシート出力	バナーシートを出力するかどうかを設定します。 ・ [出力しない]（初期値） バナーシートを出力しません。 ・ [スタートシート] 文書の始めに出力します。 ・ [エンドシート] 文書の終わりに出力します。 ・ [スタート + エンドシート] 文書の始めと終わりに出力します。
バナーシートトレイ	バナーシート用の用紙を給紙するトレイを設定します。 ・ [トレイ 1]（初期値） ・ [トレイ 2] ～ [トレイ 3] 補足 ・ トレイ 2 ～ 3 はオプションです。装着していないトレイは表示されません。
ドライバーの設定	プリンタードライバーでのバナーシートの設定を有効にするかどうかを設定します。 ・ [有効]（初期値） ・ [無効]

[セキュリティープリント操作]

補足

- ・この項目は、セキュリティープリント機能が使用できる場合に表示されます。
- ・この項目は、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）が取り付けられている場合、またはRAMディスクが【有効】に設定されている場合に表示されます。


システム設定
セキュリティープリント操作

設定項目	説 明
セキュリティー プリント操作	セキュリティープリントの印刷を、操作パネルから実行できるようにするかどうかを設定します。 ・【有効】（初期値） 操作パネルからセキュリティープリントを実行できます。 ・【無効】 操作パネルからセキュリティープリントを実行できません。

[選択文書のプリント順]

補足

- ・この項目は、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）が取り付けられている場合、またはRAMディスクが【有効】に設定されている場合に表示されます。




設定項目	説 明
選択文書の プリント順	セキュリティープリント機能、プライベートプリント機能、および認証プリント機能を使って印刷する場合に、選択文書のプリント順を設定します。 ・【日時の古い順】（初期値） 日時の古い順に印刷します。 ・【日時の新しい順】 日時の新しい順に印刷します。

[システム時計]

補足

・ここで設定された日付 / 時刻が、レポートやリストに印刷されます。



設定項目	説 明
日付	〔日付表示切替〕で設定した形式に合わせて、年月日を設定します。
時刻	〔時刻表示切り替え〕で設定した形式に合わせて、時：分を設定します。
日付表示切替	日付の表示順序を設定します。 ・ [yyyy/mm/dd] (初期値) 年 / 月 / 日の順で表示します。 ・ [mm/dd/yyyy] 月 / 日 / 年の順で表示します。 ・ [dd/mm/yyyy] 日 / 月 / 年の順で表示します。
時刻表示切り替え	時刻表示の方法を設定します。 ・ [12 時間制] (初期値) ・ [24 時間制]
タイムゾーン	タイムゾーンを設定します。
サマータイム設定	サマータイムについて設定します。 ・ [しない] (初期値) サマータイムを設定しません。 ・ [日付で設定] サマータイムの開始日、終了日を日付 (月、日) で設定します。 ・ [月と週で設定] サマータイムの開始日、終了日を月と週で設定します。 補足 ・ 設定できない値を入力したときには「設定値が正しくありません」、開始日と終了日に同じ設定をしたときには「開始日と終了日が正しくありません」が表示されます。

【紙づまり時の処理】

システム設定
紙づまり時の処理

設定項目	説 明
紙づまり時の処理	印刷中に紙づまりが発生した場合の処理を設定します。 ・ [除去後にプリント再開] (初期値) 紙づまり解消後に、印刷を再開します。 ・ [プリント中止] 紙づまり解消後に、そのジョブをキャンセルします。

【ドラム / トナー寿命動作】

システム設定
ドラム / トナー寿命動作

設定項目	説 明
ドラム / トナー寿命動作	ドラム / トナーカートリッジは2種類 (6K と 10K) があり、それぞれの寿命は 6,000 ページと 10,000 ページです。 ドラム / トナーカートリッジの交換時期が近づくと、寿命の約 650±350 ページ前に予備用意のメッセージが表示され、寿命の約 100 ページ前になると交換時期が近いことを示すメッセージが表示されます。 ドラム / トナーカートリッジの交換時期になったとき、印刷を停止するかどうかを選択します。 ・ [プリント停止する] ドラム / トナーカートリッジ交換のメッセージ表示後は、新しいドラム / トナーカートリッジに交換するまで印刷は停止されます。 ・ [プリント停止しない] (初期値) [ドラム / トナーカートリッジを交換してください] のメッセージが表示されても、印刷は停止されません。継続して印刷できますが、途中でトナーがなくなり、印字がかすれることがあります。そのような場合は、カートリッジをプリンターから取り出して振ってみてください。トナーが完全になくなるまで、印刷できる場合があります。カートリッジの振り方については、「印字がかすれたら」(P.253) を参照してください。

*: 印刷可能ページ数は、印刷条件や原稿の内容、本機電源の入切の頻度、設置環境の温度・湿度などによって、大きく異なります。詳しくは、「A.3 消耗品、定期交換部品の寿命について」(P. 323) を参照してください。

【ミリ／インチ切り替え】

システム設定
ミリ／インチ切り替え

設定項目	説 明
ミリ／インチ切り替え	操作パネルで長さを表示 / 入力するときの単位を設定します。 ・ [ミリ (mm)] (初期値) ・ [インチ (")]


【データ暗号化】

注記

- ・【データ暗号化】の設定を変更した場合、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）が初期化されます。

補足

- ・この項目は、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）が取り付けられている場合に表示されます。
- ・データの暗号化は、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）にデータを書き込むときに、すべてのデータに対して自動的に暗号化します。




設定項目	説 明
暗号化処理	システム内部（機能拡張キット（ハードディスク）（オプション））のデータの暗号化をするかどうかを設定します。 ・ [しない]（初期値） ・ [する]
暗号化キー	データを暗号化する場合の暗号化キーを数字 12 桁で設定します。 補足 ・ [暗号化キー] は、セキュリティ対策上の必要から、設定を行っても、必ず設定画面には [0] が表示されます。

【HDD の上書き消去】

補足

- ・この項目は、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）が取り付けられている場合に表示されます。



設定項目	説 明
HDD の上書き消去	機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）内のデータを上書き消去をするかどうか、上書き消去する場合は、その回数を設定します。 ・ [3 回]（初期値） ・ [しない] ・ [1 回]

[プリントジョブの追越]

補足

- ・この項目は、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）が取り付けられている場合に表示されます。

システム設定
プリントジョブの追越

設定項目	説 明
プリントジョブの追越	本機が何らかの原因で実行開始できない（印刷を開始しようとしたときに、用紙トレイの用紙がなくなったなど）場合、ほかに実行開始できるジョブがあるときに、ジョブの追い越しを許可するか、禁止するかを設定します。 ・ [禁止]（初期値） ・ [許可] 補足 ・ セキュリティプリントやサンプルプリントなどの蓄積文書は、追い越し許可の対象外です。 ・ [許可] に設定した場合、[異常終了プリント処理] は設定できません。

[異常終了プリント処理]

補足

- ・この項目は、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）が取り付けられていて、[プリントジョブの追越] が [禁止] に設定されている場合に、表示されます。

システム設定
異常終了プリント処理

設定項目	説 明
異常終了プリント処理	実行中のジョブに何らかのエラーが発生し、ジョブのキャンセルが必要になった場合の動作について設定します。 ・ [自動的に再開]（初期値） エラーが発生したジョブを機械が自動的にキャンセルし、次のジョブを再開します。 ・ [ユーザー操作で再開] ジョブのキャンセルが必要なエラーが発生した場合は、操作パネルにエラーメッセージを表示します。本体側の操作によって、ジョブがキャンセルされます。

[ソフトウェアダウンロード]

システム設定
ソフトウェアダウンロード

設定項目	説 明
ソフトウェアダウンロード	ソフトウェアのダウンロードを許可するか、禁止するかを設定します。 ・ [許可]（初期値） ・ [禁止]

[RAM ディスク]

補足

- ・この項目は、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）なしで、増設システムメモリー (1GB)（オプション）が取り付けられている場合に表示されます。

システム設定
RAM ディスク

設定項目	説 明
RAM ディスク	RAM ディスクを使用するか、しないかを設定します。[有効] に設定すると RAM ディスクが使用できるようになります。 ・ [有効]（初期値） ・ [無効] 注記 ・ RAM ディスクを使用している場合、本機の電源を切って入れ直すと、蓄積した文書はすべて削除されます。

[集計管理]

システム設定
集計管理


集計管理
集計管理の運用

設定項目	説 明
集計管理の運用	集計管理の運用方法を設定します。[本体集計管理] に設定すると、[プリンター集計レポート] に代わって、[プリンター集計管理レポート] が印刷されます。 ・ [しない]（初期値） ・ [認証サーバー] 認証サーバーで管理されているユーザー情報を使用して集計管理を行います。 ・ [本体集計管理] 本機にあらかじめ登録されている情報を利用して、集計管理をします。 ・ [ネット集計管理] 外部アカウントサービスで管理されているユーザー情報を使用して集計管理を行います。ユーザー情報は、外部アカウントサービスから登録します。

【認証の設定】

補足

- ・この項目は、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）が取り付けられている場合、または RAM ディスクが【有効】に設定されている場合に表示されます。



設定項目	説 明
認証方式の設定	認証の方法を設定します。 ・【認証しない】（初期値） 認証しません。 ・【本体認証】 本機にあらかじめ登録されているユーザー情報を、認証に使用します。 ・【外部認証】 外部認証サーバーを、認証に使用します。


設定項目		説 明
認証情報設定	情報保存先	認証情報を NV メモリー (NVM) と機能拡張キット (ハードディスク) (オプション) のどちらに保存するかについて設定します。 ・ [NVM] (初期値) ・ [ハードディスク] 補足 ・ この項目は、[認証方式の設定] で [本体認証]、[集計管理] > [集計管理の運用] で [ネット集計管理] が設定されている場合に表示されます。
	認証失敗の記録	不正なアクセスを検知するために、10 分間に設定した回数だけ認証に失敗したとき、[エラー履歴レポート] に認証失敗を記録するかどうかを設定します。 ・ [する] (初期値) [する] にする場合は、認証失敗を記録する失敗回数を 1 ～ 600 の間で設定します。初期値は 10 回です。 ・ [しない] 補足 ・ 認証に失敗しても、[エラー履歴レポート] に記録が残るだけで、「[操作パネル設定]」(P. 163) のようなアクセス拒否は行われません。
	外部認証情報保存	外部認証情報を保存するかどうかを設定します。 ・ [しない] (初期値) ・ [する] 補足 ・ この項目は、機能拡張キット (ハードディスク) (オプション) が取り付けられていて、[認証方式の設定] で [外部認証] が設定されている場合に表示されます。
	外部認証情報削除	[外部認証情報保存] を [OK] にして保存された外部認証情報を削除します。 補足 ・ この項目は、機能拡張キット (ハードディスク) (オプション) が取り付けられていて、[認証方式の設定] で [外部認証] が設定されている場合に表示されます。
	IC カードの使用	IC カードを使用するかについて設定します。 ・ [しない] (初期値) ・ [する] ・ [する (PKI のみ)] 補足 ・ [ソフトウェアオプション] の [認証カスタマイズキット] を [有効化] に設定している場合に表示されます。
	非接触型 IC カード	非接触型 IC カードを使った認証について設定します。 ・ [離れても認証継続] (初期値) ・ [離れたら認証解除] 補足 ・ [ソフトウェアオプション] の [認証カスタマイズキット] を [有効化] に設定している場合に表示されます。
	認証プリントの設定	認証登録ユーザー情報を使った認証プリントについて設定します。 補足 ・ この項目は、機能拡張キット (ハードディスク) (オプション) が取り付けられている場合に表示されます。
認証プリントの設定	—	
	受信時の PJI 命令	PJI 命令で、外部からのプリント受信を制御できます。[制御しない]を選択したとき、または PJI 命令がないときは、後述の [受信制御] の設定を使用します。 ・ [制御しない] (初期値) ・ [制御する]
	出力時の PJI 命令	PJI 命令で、外部からのプリントジョブのプリントを制御できます。 ・ [制御しない] (初期値) ・ [制御する]

設定項目		説 明
(認証プリントの設定)	受信制御	受信したプリントジョブを、どのように扱うかを設定します。 ・ [プリントの認証に従う] (初期値) ・ [プライベートプリント保存] 認証機能を利用しているいないにかかわらず、User ID が付いたジョブをすべてプライベートプリントに保存します。 ・ [認証プリントに保存] 認証機能を利用しているいないにかかわらず、受信したジョブをすべて認証プリントに保存します。 注記 ・ [認証プリントに保存] に設定すると、認証に成功してもしなくても、プリントジョブはすべて保存されます。不要なプリントジョブを増やさないためには、保存期間を設定して保存期間を過ぎたプリントジョブを自動的に削除するように設定するか、手動で削除してください。保存期間を設定する方法については、「[保存文書設定]」(P. 177) を参照してください。 補足 ・ この項目は、IC カードシステムが接続されている場合に表示されます。 ・ [プライベートプリント保存] および [認証プリントに保存] に設定すると、プリンタードライバで、セキュリティープリント、サンプルプリント、時刻指定プリントを指示しても無視されます。
	ジョブ認証時の処理	プリントジョブを受信した際の処理方法について設定します。 [認証成功のジョブ] 認証が成功したジョブを受信した際の処理方法について設定します。 ・ [プリント] (初期値) 印刷します。 ・ [プライベートプリント保存] プライベートプリントに保存します。 [認証が不正のジョブ] 認証が不正のジョブを受信した際の処理方法について設定します。 ・ [ジョブを中止] (初期値) ・ [認証プリントに保存] [UserID なしのジョブ] UserID が無いジョブを受信した際の処理方法について設定します。 ・ [ジョブを中止] (初期値) ・ [プリント] ・ [認証プリントに保存] 補足 ・ この項目は、IC カードシステムが接続されている場合に表示されます。

【保存文書設定】

補足

- ・この項目は、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）が取り付けられている場合、または RAM ディスクが【有効】に設定されている場合に表示されます。




設定項目	説 明
文書の保存期間	蓄積文書の保存期間を設定します。設定した期間が経過すると、蓄積文書は自動的に削除されます。 ・【設定しない】（初期値） 保存したままにします。 ・【日数と削除時刻】 日数と時刻で保存期間を設定します。 ・【時間】 削除するまでの時間を設定します。
保存期間（日数）	保存期間（日数）を 1 ～ 14 日の間で設定します。 ・【7 日】（初期値）
経過後の削除時刻	文書を削除する時刻を設定します。 ・【3:00AM】または【3:00】（初期値） 補足 ・【システム設定】 > 【システム時計】 > 【時刻表示切り替え】 の設定によって、12 時間表示または 24 時間表示で設定します。
保存期間（時間）	保存期間（時間）を 0 時間 15 分～ 120 時間 00 分の間で設定します。 ・【4 時間 00 分】（初期値）
電源切 / 入時に削除	電源を切 / 入したとき、保存期間にかかわらず、蓄積文書を削除するかどうかを設定します。 ・【削除しない】（初期値） 電源を切 / 入したときに、保存時間を経過した蓄積文書だけを削除します。保存時間が経過していない蓄積文書は、削除しません。 ・【削除する】 電源を切 / 入したときに、すべての蓄積文書を削除します。

[ソフトウェアオプション]

補足

- ・この項目は、セキュリティ拡張キット（オプション）または関連商品の認証カスタマイズキットが取り付けられている場合に表示されます。
- ・セキュリティ拡張キット（オプション）を取り付ける場合は、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）と増設システムメモリー（オプション）が必要です。



設定項目	説 明
プリンター セキュリティ キット	機械に取り付けたセキュリティ拡張キット（オプション）を有効にします。 [有効化] を選択すると、確認メッセージが表示されます。〈OK〉ボタンを押してください。 補足 ・一度、[プリンターセキュリティキット] を [有効化] に設定すると、取り付けているセキュリティ拡張キット（オプション）ROM は、他の機械で使用できません。 ・機能をクリアしたり無効にしたい場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にお問い合わせください。


[イメージログ管理設定]

注記

- ・イメージログ管理機能を使用したい場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご相談ください。

補足

- ・この項目は、セキュリティ拡張キット（オプション）と機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）が取り付けられている場合に表示されます。



設定項目		説 明
イメージログ管理		イメージログ管理機能を使用するかどうかを設定します。通常は「しない」で固定されています。イメージログ管理機能を使用する場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご相談ください。 ・「しない」（初期値） ・「する」
イメージログ作成		イメージログを作成するかどうかを設定します。 ・「しない」 ・「する」（初期値）
ログの作成保証レベル		ジョブに対して、イメージログが確実に作成されるかどうかのレベルを設定します。 ・「低」（初期値） 本機のパフォーマンスを優先し、可能な範囲で作成します。そのため、イメージログが抜けてしまうことがあります。 ・「高」 イメージログを漏れなく作成します。そのため、本機の動作・運用に影響が出ることがあります。
イメージログ転送	—	イメージログをログサーバーに転送するための機能について設定します。
	転送機能	イメージログの転送機能を使用するかどうかを設定します。 ・「使用しない」（初期値） ・「使用する」
	転送動作	自動転送の設定をします。 ・「まとめて転送」（初期値） ・「一時停止」 ・「ジョブ単位で転送」 補足 ・「ジョブ単位で転送」は、「ログの作成保証レベル」が「高」のときに表示されます。
	転送タイミング	イメージログの転送タイミングを設定します。それぞれについて「無効」または「有効」を設定します。初期値は、すべて「有効」です。 ・「ジョブ終了時」 ・「電源投入時」 ・「一定時間経過時」 ・「一定ログ数保存時」
	転送保証レベル	ログ管理サーバへデータを転送するときの保証レベルを設定します。 ・「低」（初期値） ・「高」 補足 ・「高」に設定すると漏れなくデータを転送しますが、データ転送の間は本機のパフォーマンスの低下や、一時停止が発生することがあります。

[ソフトウェア更新]

補足

- ・この項目は、EP システムを利用している場合に表示されます。詳しくは、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。


システム設定 ソフトウェア更新

設定項目	説 明
ソフトウェア更新	インターネットを使った EP システムを利用している場合、本機のファームウェアを最新のものに更新することができます。 補足 ・ EP システムは、一部の地域で利用できない場合があります。適用については、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。

[WEP 設定]

補足

- ・この項目は、EP システムを利用している場合に表示されます。詳しくは、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。



設定項目	説 明
EP 診断 / 修理依頼	インターネットを使った EP システムを利用している場合、本機の点検や修理が必要となったときに、本機を使って弊社プリンターサポートデスクに連絡できます。連絡を受けると、必要に応じてカスタマーエンジニアが訪問します。 補足 ・ EP システムは、一部の地域で利用できない場合があります。適用については、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
EP 診断	EP 診断を依頼します。
修理依頼	修理を依頼します。
EP 通信確認	EP システムを利用して弊社プリンターサポートデスクに連絡したときの通信状態を確認できます。 〔EP 通信確認〕を選択すると、EP システムと通信確認を行い、確認メッセージが表示されます。 〈OK〉ボタンを押してください。

[プリント設定]

[プリント設定] では、自動トレイ選択や用紙トレイについて設定します。

補足

- ・ 自動トレイ選択については、「自動トレイ選択について」(P. 123) を参照してください。

[用紙の置き換え]

プリント設定
用紙の置き換え


設定項目	説 明
用紙の置き換え	自動トレイ選択によって選択された用紙トレイに用紙がない場合に、ほかの用紙トレイにセットされている用紙に置き換えて印刷をするかどうかを設定します。置き換えをする場合は、サイズを指定します。 ・ [しない] (初期値) 置き換えはしないで、用紙補給のメッセージを表示します。 ・ [大きいサイズを選択] 選択されている用紙サイズの次に大きなサイズの用紙に置き換えて、等倍で印刷します。 ・ [近いサイズを選択] 選択されている用紙サイズに最も近いサイズの用紙に置き換えて印刷します。必要に応じて、自動的にイメージを縮小することがあります。 ・ [手差しトレイから給紙] 手差しトレイにセットされている用紙に印刷します。 補足 ・ コンピューター側から指定があった場合は、コンピューター側の指定が優先されます。

[用紙種類エラーの処理]

プリント設定
用紙種類エラーの処理


設定項目	説 明
用紙種類エラーの処理	印刷ジョブで指定している用紙種類がセットされている用紙トレイがない場合にどうするかを設定します。 ・ [設定変更表示] 設定変更を促すメッセージを表示します。 ・ [確認画面表示] (初期値) 用紙種類の確認を促すメッセージを表示します。 ・ [プリントする] メッセージを表示しないで、現在セットされている用紙種類で印刷します。

【トレイの用紙種類】




設定項目	説 明
トレイ 1	トレイ 1 にセットする用紙の種類を設定します。 ・ [普通紙] (初期値)、[再生紙]、[うら紙]、[厚紙 1]、[厚紙 2]、[OHP フィルム]、[うす紙]、[1. ユーザー 1] ～ [5. ユーザー 5] 補足 ・ [1. ユーザー 1] ～ [5. ユーザー 5] には、[用紙種類名称設定] で設定した名称が表示されます。
トレイ 2 ～トレイ 3	トレイ 2 ～ 4 にセットする用紙の種類を設定します。 ・ [普通紙] (初期値)、[再生紙]、[うら紙]、[厚紙 1]、[厚紙 2]、[OHP フィルム]、[うす紙]、[1. ユーザー 1] ～ [5. ユーザー 5] 補足 ・ トレイ 2 ～ 3 はオプションです。装着していないトレイは表示されません。 ・ [1. ユーザー 1] ～ [5. ユーザー 5] には、[用紙種類名称設定] で設定した名称が表示されます。
手差しトレイ	手差しトレイにセットする用紙の種類を設定します。 ・ [普通紙] (初期値)、[再生紙]、[うら紙]、[厚紙 1]、[厚紙 2]、[OHP フィルム]、[うす紙]、[1. ユーザー 1] ～ [5. ユーザー 5] 補足 ・ [1. ユーザー 1] ～ [5. ユーザー 5] には、[用紙種類名称設定] で設定した名称が表示されます。

【トレイの用紙色】




設定項目	説 明
トレイ 1～トレイ 3 手差しトレイ	トレイにセットした用紙の色を設定します。 ・ [白] (初期値)、[青]、[黄色]、[緑]、[ピンク]、[透明]、[アイボリー]、[グレー]、[クリーム]、[山吹色]、[赤]、[オレンジ]、[1. ユーザー 1] ～ [5. ユーザー 5]、[その他] 補足 ・ トレイ 2～3はオプションです。装着されていないトレイは表示されません。 ・ [1. ユーザー 1] ～ [5. ユーザー 5] には、[用紙色名称設定] で設定した名称が表示されます。

【用紙の優先順位】




設定項目	説 明
普通紙、うら紙 再生紙、 ユーザー 1～5	自動トレイ選択によって選択されるトレイにセットされている用紙の種類の優先順位を設定します。初期値は、普通紙 [1 番目]、再生紙 [2 番目]、それ以外は [設定しない] です。 ・ [1 ～ 8 番目] 設定する優先順位を選択します。 ・ [設定しない] 優先順位を設定しません。この場合、自動トレイ選択の対象になりません。 補足 ・ [1. ユーザー 1] ～ [5. ユーザー 5] には、[用紙種類名称設定] で設定した名称が表示されます。 ・ 異なる用紙種類に同じ優先順位の設定もできます。その場合に選択されるトレイは、[トレイの優先順位] によって決定します。

【トレイの優先順位】




設定項目	説 明
トレイ1～トレイ3、 手差しトレイ	自動トレイ選択によって選択されるトレイの優先順位を設定します。初期値は、トレイ1が【1番目】、トレイ2が【2番目】、トレイ3が【3番目】、手差しトレイが【自動トレイ切替対象外】です。 ・【1番目】～【3番目】 設定する優先順位を選択します。 ・【自動トレイ切替対象外】 自動トレイ選択の対象になりません。 補足 ・トレイ2～3はオプションです。装着されていないトレイは表示されません。 ・異なるトレイに同じ優先順位は設定できません。他のトレイと同じ優先順位を指定した場合は、指定したトレイ以外の優先順位が、自動的に変更されます。 ・手差しトレイには、最も低い優先度だけが設定できます。

【トレイの用紙サイズ設定】




設定項目	説 明
トレイ 1 ～トレイ 3	各トレイの用紙サイズを設定します。 ・ [自動] (トレイ 1 ～トレイ 3 の初期値) センサーによって用紙サイズを自動検出します。 ・ [定形外] たて方向のサイズとよこ方向のサイズを任意の数値に設定します。 [定形外] を選択して表示される [たて (Y) 方向のサイズ] と [よこ (X) 方向のサイズ] で設定してください。 補足 ・ トレイ 2 ～ 3 はオプションです。装着していないトレイは表示されません。 ・ 定形外サイズの設定手順については、「トレイの用紙サイズを設定する」(P. 120) を参照してください。 ・ [手差しトレイ] は、[トレイの優先順位] > [手差しトレイ] で [自動トレイ切替対象外] が選択されている場合には表示されません。
手差しトレイ	・ [A3 ]、[A4 ]、[A4 ]、[A5 ]、[B4 ]、[B5 ]、 [5.5 x 8.5" ]、[7.25 x 10.5" ]、[8.5 x 11" ]、[8.5 x 13" ]、 [8.5 x 14" ]、[11 x 17" ]、[はがき ]、[往復はがき ]、 [長形 3 ]、[封筒 #10 ]、[封筒モナーク ]、[封筒 DL ]、 [封筒 C5 ]、[洋形 4 ] ・ [定形外] たて方向のサイズとよこ方向のサイズを任意の数値に設定します。 [定形外] を選択して表示される [たて (Y) 方向のサイズ] と [よこ (X) 方向のサイズ] で設定してください。 補足 ・ 定形外サイズの設定手順については、「トレイの用紙サイズを設定する」(P. 120) を参照してください。 ・ [手差しトレイ] は、[トレイの優先順位] > [手差しトレイ] で [自動トレイ切替対象外] が選択されている場合には表示されません。

【用紙種類名称設定】



設定項目	説 明
1. ユーザー 1 ～ 5. ユーザー 5	【用紙の優先順位】、【トレイの用紙種類】 などに表示される 【1. ユーザー 1】 ～ 【5. ユーザー 5】 を、任意の名称に変更できます。 英数 / 半角カタカナ文字を使って、1 ～ 8 文字の間で設定します。 (参照 P. 197*2、*4 の No.1、2、3、4)

【用紙色名称設定】



設定項目	説 明
1. ユーザー 1 ～ 5. ユーザー 5	【トレイの用紙色】 に表示される 【1. ユーザー 1】 ～ 【5. ユーザー 5】 を任意の名称に変更できます。 英数 / 半角カタカナ文字を使って、1 ～ 8 文字の間で設定します。 (参照 P. 197*2、*4 の No.1、2、3、4)

[ID 印字機能]

プリント設定
ID 印字機能

設定項目	説 明
ID 印字機能	特定の位置に、ユーザー ID を印刷します。 ・ [しない] (初期値) ユーザー ID を印刷しません。 ・ [左上] ユーザー ID を、用紙の左上部分に印刷します。 ・ [右上] ユーザー ID を、用紙の右上部分に印刷します。 ・ [左下] ユーザー ID を、用紙の左下部分に印刷します。 ・ [右下] ユーザー ID を、用紙の右下部分に印刷します。

[奇数ページの両面]

補足

・ この項目は、両面印刷モジュール（オプション）を取り付けている場合に表示されます。

プリント設定
奇数ページの両面

設定項目	説 明
奇数ページの両面	両面印刷時の、奇数ページ原稿の最終ページに対する印刷方法を設定します。 ・ [片面] (初期値) 片面分の最終ページを、片面印刷時と同じく両面印刷を行うための給紙動作をしないで印刷します。両面の印刷動作をしないため、高速に印刷できます。 ・ [両面] 最終ページは片面だけのデータですが、両面印刷時と同じく両面印刷を行うための給紙動作を行います。用紙に上下、または左右の区別がある用紙（穴あき用紙など）に印刷する場合は、印刷の向きをそろえることができます。

[未登録フォームへ印字]

プリント設定
未登録フォームへ印字

設定項目	説 明
未登録フォームへ印字	印刷時に指定されたフォームが未登録だった場合に、印刷を中止するか、データだけ印刷するかを設定します。 ・ [する (データのみ)] (初期値) ・ [しない]

[基本の用紙サイズ]

プリント設定
基本の用紙サイズ

設定項目	説 明
基本の用紙サイズ	各プリントモードの【用紙サイズ】の初期値を設定します。 ・ [A4] (初期値) ・ [8.5x11"]

[サイズ検知切り替え]

プリント設定
サイズ検知切り替え

設定項目	説 明
サイズ検知切り替え	用紙サイズを検知するときの、サイズ検知モードを設定します。使用する国に合わせて選択します。日本国内で使用する場合は、[AB 系] に設定してください。 検知できるサイズについては、下の補足を参考にしてください。 ・ [AB 系] (初期値) ・ [AB 系 (八開 / 十六開)] ・ [AB 系 (8×13"/8×14")] ・ [インチ系] ・ [AB 系 (8×13")] 補足 ・ 検知できるサイズ of 用紙でも、お使いの機種によって使用できない場合があります。本機で利用できる用紙のサイズは、「使用できる用紙」(P. 108) を参照してください。 自動検知できるサイズの組み合わせについては、P. 190 の表を参照してください。

■ 自動検知できるサイズ

用紙サイズグループ	AB 系 (8x13") / AB 系 (8x13"/8x14")			AB 系 / AB (八開 / 十六開)			インチ系		
セットする場所	トレイ 1	トレイ 2 ~ 3	手差しトレイ (ダイヤル設定)	トレイ 1	トレイ 2 ~ 3	手差しトレイ (ダイヤル設定)	トレイ 1	トレイ 2 ~ 3	手差しトレイ (ダイヤル設定)
A5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
A4	○	○	×	○	○	×	○	○	×
A4	○	○	○	○	○	○	○	○	○
A3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
B5	×	×	×	×	×	×	×	×	×
B5	○	○	○	○	○	○	○	○	○
B4	○	○	○	○	○	○	○	○	○
5.5x8.5"	×	×	×	×	×	×	×	×	×
5.5x8.5"	×	×	×	×	×	×	×	×	×
7.25x10.5"	×	×	×	×	×	×	×	×	×
8x10"	×	×	×	×	×	×	×	×	×
8x10"	×	×	×	×	×	×	×	×	×
8.5x11"	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8.5x11"	×	×	×	×	×	×	×	×	×
215x315 mm	×	×	×	×	×	×	×	×	×
8.5x13"	×	×	×	×	×	×	×	×	×
8.5x14"	○	○	×	○	○	×	○	○	×
11x15"	×	×	×	×	×	×	×	×	×
11x17"	×	×	×	×	×	×	×	×	×
表紙 A4	×	×	×	×	×	×	×	×	×
表紙レター (9x11")	×	×	×	×	×	×	×	×	×
12x18"	×	×	×	×	×	×	×	×	×
12x19"	×	×	×	×	×	×	×	×	×
SRA3	×	×	×	×	×	×	×	×	×
十六開 (台湾 / 中国本土)	×	×	×	×	×	×	×	×	×
十六開 (台湾 / 中国本土)	×	×	×	×	×	×	×	×	×

用紙サイズグループ	AB 系 (8x13") / AB 系 (8x13"/8x14")			AB 系 / AB (八開 / 十六開)			インチ系		
セットする場所	1 レイ	2 レイ 2～3	手 差 し ト レ イ (ダ イ ヤ ル 設 定)	1 レイ	2 レイ 2～3	手 差 し ト レ イ (ダ イ ヤ ル 設 定)	1 レイ	2 レイ 2～3	手 差 し ト レ イ (ダ イ ヤ ル 設 定)
八開 ☐ (台湾 / 中国本土)	×	×	×	×	×	×	×	×	×
郵便はがき ☐	×	×	○	×	×	○	×	×	○
往復はがき ☐	×	×	×	×	×	×	×	×	×
写真 L (3.5x5") ☐	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Post Card (4x6") ☐	×	×	×	×	×	×	×	×	×
写真 2L (5x7") ☐	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Post Card (6x9") ☐	×	×	×	×	×	×	×	×	×
封筒長形 3 号 ☐	×	×	×	×	×	×	×	×	×
封筒洋長形 3 号 ☐	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Commer- cial#10 ☐	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Monarch7.3/4 ☐	×	×	×	×	×	×	×	×	×
封筒 DL ☐	×	×	×	×	×	×	×	×	×
封筒角形 20 号 (C4) ☐	×	×	×	×	×	×	×	×	×
封筒角形 6 号 (C5) ☐	×	×	×	×	×	×	×	×	×
長尺紙 A ☐	×	×	×	×	×	×	×	×	×
長尺紙 B ☐	×	×	×	×	×	×	×	×	×

[OCR フォントのグリフ]

プリント設定
OCR フォントのグリフ

設定項目	説 明
OCR フォントのグリフ	ART IV、ESC/P、または PCL エミュレーションモードでの OCR-B のグリフコード 0x5c を切り替えることができます。 ・ [バックスラッシュ] (初期値) ・ [円記号]

[メモリー設定] (参照 P. 197 の*2)

[メモリー設定] は、各インターフェイスのメモリーや、フォームメモリーの容量を変更します。

注記

- ・メモリー容量を変更すると、メモリーがリセットされるので、各メモリー領域に格納されているデータは、すべて消去されます。
- ・メモリーの全体量を超えた割り振りはできません。電源を入れたときに、設定値が搭載メモリー容量を超えた場合は、システムによって自動的に調整されます。
- ・ポートを起動に設定したときにメモリーが不足すると、ポート状態が自動的に停止することがあります。この場合は、使っていないポートを停止するか、メモリーの割り当て容量を変更してください。ただし、パラレル、USB ポートは自動的に停止することはありません。

補足

- ・メモリーの割り当ては、プリントページバッファを除き、操作パネル、または CentreWare Internet Services で設定できます。
- ・プリントページバッファは、実際の印刷イメージを描画する領域です。プリントページバッファの容量は、直接変更できません。プリントページバッファには、ほかの用途向けにメモリーを割り当てたあとの、残った領域が割り当てられます。
解像度の高い文書を印刷するときは、プリントページバッファの容量が大きくなるように設定してください。
実際に割り当てられたプリントページバッファ容量は、[機能設定リスト] で確認できます。また、CentreWare Internet Services を使っても確認できます。



設定項目	説 明
PS 使用メモリー	PostScript の使用メモリー容量を指定します。 16.00 ～ 128.00MB の間で、0.25MB 単位でメモリー容量を設定します。設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。 ・ [55.00MB] (初期値) 補足 ・ この項目は、PostScript® ソフトウェアキット (オプション) が取り付けられている場合に表示されます。また、PostScript® ソフトウェアキット (オプション) を使用する場合は、増設システムメモリー (オプション) が必要です。

設定項目		説 明
ART EX フォーム メモリー		ART EX プリンタードライバ用フォームのメモリー容量を指定します。 128 ～ 2048KB の間で、32KB 単位にメモリー容量を設定します。 設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。 ・ [128KB] (初期値) 機能拡張キット (ハードディスク) (オプション) が取り付けられている場合は、フォーム用のメモリーは機能拡張キット (ハードディスク) (オプション) が使用されます。容量は変更できません。ディスプレイには [ハードディスク] と表示されます。 注記 ・ メモリーに格納されているデータは、本機の電源を入れ直すと消去されます。
ART IV フォーム メモリー		ART IV 用フォームのメモリー容量を指定します。 128 ～ 2048KB の間で、32KB 単位でメモリー容量を設定します。 設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。 ・ [128KB] (初期値) 機能拡張キット (ハードディスク) (オプション) が取り付けられている場合は、フォーム用のメモリーは機能拡張キット (ハードディスク) (オプション) が使用されます。容量は変更できません。ディスプレイには [ハードディスク] と表示されます。 注記 ・ メモリーに格納されているデータは、本機の電源を入れ直すと消去されます。
ART IV ユーザ 定義メモリー		ART IV のユーザー定義で使うメモリー容量を指定します。 32 ～ 2048KB の間で、32KB 単位でメモリー容量を設定します。 設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。 ・ [32KB] (初期値) 注記 ・ メモリーに格納されているデータは、本機の電源を入れ直すと消去されます。
HPGL オート レイアウトメモリー		HP-GL、HP-GL/2 オートレイアウトで使うメモリー容量を指定します。 64 ～ 5120KB の間で、32KB 単位でメモリー容量を設定します。 設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。 ・ [64KB] (初期値) 機能拡張キット (ハードディスク) (オプション) が取り付けられている場合は、オートレイアウト用のメモリーは機能拡張キット (ハードディスク) (オプション) が使用されます。容量は変更できません。ディスプレイには [ハードディスク] と表示されます。
ジョブチケット用メモリー		ジョブチケットに使用するメモリーの容量を指定します。 0.25 ～ 8.00MB の間で、0.25MB 単位でメモリー容量を設定します。 設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。 ・ [0.25MB] (初期値)
受信バッファ容量	—	インターフェイスごとに、受信バッファ (コンピューターから送信されるデータを一時的に蓄えておく場所) のメモリー容量を設定します。LPD、SMB、IPP の場合は、スプール処理の有無、配置場所、メモリー容量をそれぞれ設定します。 受信バッファ容量は、使用状況と目的に応じて変更できます。受信バッファ容量を増やすと、各インターフェイスに対応するコンピューターの解放が早くなる場合があります。設定できる最大値はメモリーの空き容量によって変化します。 補足 ・ ポートが停止している場合は、対応する各項目は表示されません。 ・ コンピューターから送信されるデータ量によっては、メモリーの容量を増やしてもコンピューターの解放時間が変わらない場合があります。

設定項目		説 明
	パラレルメモリー、NetWareメモリー、IPPメモリー、USBメモリー、Port9100メモリー	64 ～ 1024KB の間で、32KB 単位にメモリー容量を設定します。初期値はパラレル、USB は [64KB]、そのほかは [256KB] です。 補足 ・ [IPP メモリー] は、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）が取り付けられていない場合に表示されます。機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）が取り付けられている場合は、[IPP スプール] が表示されます。 ・ パラレルメモリーは、パラレルインターフェイスカード（オプション）が取り付けられている場合に表示されます。
	EtherTalk（互換）	1024 ～ 2048KB の間で、32KB 単位でメモリー容量を設定します。初期値は [1024KB] です。 補足 ・ [EtherTalk（互換）] は、PostScript® ソフトウェアキット（オプション）が取り付けられている場合に表示されます。また、PostScript® ソフトウェアキット（オプション）を使用する場合は、増設システムメモリー（オプション）が必要です。
	LPDスプール、SMB スプール	・ [スプールしない]（初期値） スプール処理は行われません。あるコンピューターから LPD、SMB の印刷処理をしている間は、ほかのコンピューターからの同じインターフェイスでのデータを受信できません。 LPD の場合は、LPD 専用の受信バッファのメモリー容量を、1024 ～ 2048KB の間で 32KB 単位で設定します。初期値は [1024KB] です。 SMB の場合は、SMB 専用の受信バッファのメモリー容量を、64 ～ 1024KB の間で 32KB 単位に設定します。初期値は [256KB] です。 ・ [ハードディスクスプール] スプール処理を行います。スプール処理用の受信バッファは、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）が使用されます。この項目は、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）が取り付けられている場合に表示されます。 ・ [メモリスプール] スプール処理を行います。スプール処理用の受信バッファは、メモリーが使用されます。この候補値を選択したときは、スプール処理用の受信バッファのメモリー容量を、0.5 ～ 32.00MB の間で 0.25MB 単位で設定します。初期値は [1.00MB] です。なお、設定したメモリー容量よりも大きい印刷データは、受信できません。このようなときは、[ハードディスクスプール]、または [スプールしない] を選択してください。 注記 ・ LPR バイトカウントを無効にしている場合、スプールメモリーで設定されている容量より大きな容量の文書を送信すると、ジョブの送信が繰り返されてしまいます。この場合には、プリンタードライバのプロパティダイアログボックスで [ポート] タブを開いて、LPR バイトカウントを有効にするか、メモリスプールの容量を文書容量よりも大きい値に変更してください。
	IPP スプール	・ [スプールしない]（初期値） スプール処理は行われません。あるコンピューターからの IPP の印刷処理をしている間は、ほかのコンピューターからの同じインターフェイスでのデータを受信できません。IPP 専用の受信バッファのメモリー容量を、64 ～ 1024KB の間で 32KB 単位で設定します。初期値は [256KB] です。 ・ [ハードディスクスプール] スプール処理を行います。スプール処理用の受信バッファは、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）が使用されます。 補足 ・ [IPP スプール] は、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）が取り付けられている場合に表示されます。機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）が取り付けられていない場合は、[IPP メモリー] が表示されます。

[初期化 / データ削除]

[初期化 / データ削除] では、NV メモリーに記憶されているプリンター設定値、ネットワークポート、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）の初期化、および本機に登録されているフォームなどのデータを削除します。

補足

- ・ 初期化によってそれぞれの設定は、初期値に戻ります。



*1: セキュリティープリントを使用している場合には [セキュリティ文書削除] と、プライベートプリントを使用している場合には [プライベート文書削除] と表示されます。

設定項目	説 明
NV メモリー 初期化	NV メモリーを初期化します。NV メモリーを初期化すると、各種項目の候補値は初期値に戻ります。 補足 ・ NV メモリーとは、電源を切っても本機の設定内容を保持できる不揮発性のメモリーのことです。
ハードディスク 初期化	機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）を初期化します。初期化によって消去されるデータは、追加フォント、ART EX、ART IV、PC-PR201H、ESC/P、PCL の各フォーム、ART IV ユーザー定義データ、セキュリティプリント文書、サンプルプリント文書、時刻指定プリント文書です。 補足 ・ この項目は、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）が取り付けられている場合にのみ表示されます。
証明書初期化	証明書を一括削除し、初期化します。登録した証明書が破損し、使用できない場合に行ってください。

設定項目	説 明
データ一括削除	NV メモリー、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）のデータを一括して初期化します。NV メモリーを初期化すると、各種項目の候補値は初期値に戻ります。また、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）を初期化すると、追加フォント、PC-PR201H、ART EX、ART IV、ESC/P、PCL の各フォーム、ART IV ユーザー定義データ、セキュリティープリント文書、サンプルプリント文書、時刻指定プリント文書が消去されます。 注記 機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）が装着されている場合、処理に時間がかかることがあります（約 1 時間以上）。処理中は、操作パネルのランプが点滅します。処理中は、電源を切らないようにしてください。
集計レポート初期化	集計レポートを初期化します。初期化すると、集計値が 0 になります。 補足 「[プリンター集計レポート]」のデータを初期化する」(P. 261) を参照してください。
機能別カウンター初期化	機能別カウンターや稼動状況別時間カウンターなどを初期化します。初期化すると、カウンターの値が 0 になります。
フォーム / マクロの削除	登録されているフォーム / マクロを削除します。 [ART EX フォーム削除] ART EX プリンタードライバ用フォームを削除します。 [ART IV フォーム削除] ART IV 用フォームを削除します。 [201H フォーム削除] エミュレーションの PC-PR201H 用フォームを削除します。 [ESC/P フォーム削除] エミュレーションの ESC/P 用フォームを削除します。 [PCL マクロ削除] エミュレーションの PCL 用マクロを削除します。 補足 [PCL マクロ削除] は、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）が取り付けられている場合に表示されます。 - 登録されているフォームがない場合は、[フォーム登録はありません] と表示されます。 - 登録されているマクロがない場合は、[マクロ登録はありません] と表示されます。
フォント削除	登録されているフォントを削除します。 [PCL フォント削除] エミュレーションの PCL 用フォントを削除します。 補足 - この項目は、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）が取り付けられている場合に表示されます。 - 登録されているフォントがない場合は、[フォント登録はありません] と表示されます。
セキュリティー文書削除	セキュリティープリントとして蓄積されている文書を削除します。 補足 - この項目は、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）が取り付けられている場合、または RAM ディスクが [有効] に設定されている場合に表示されます。 - セキュリティープリントを使用している場合に表示されます。 - 文書がない場合は、[文書はありません] と表示されます。
プライベートプリント文書削除	プライベートプリントとして蓄積されている文書を削除します。 補足 - この項目は、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）が取り付けられている場合、または RAM ディスクが [有効] に設定されている場合に表示されます。 - プライベートプリントを使用している場合に表示されます。 - 文書がない場合は、[文書はありません] と表示されます。

[言語切り替え]

メニュー
言語切り替え

設定項目	説 明
言語切り替え	操作パネルの表示言語を設定します。 ・ [日本語] (初期値) 日本語で表示します。 ・ [English] 英語で表示します。

補足

- ・ [English] に設定した場合、プリンタードライバーや弊社ソフトウェアは英語版を使用してください。なお、英語版のプリンタードライバー、ContentsBridge Utility は、「A.4 製品情報の入手方法」(P. 325) を参照して弊社の公式サイトからダウンロードしてください。

- *1 [自動] 設定時、自動判別の結果が本機に実装されていないプリント言語だった場合や、対象になるプリント言語に該当しない場合、そのデータは消去されます。
- *2 〈▼〉または〈▲〉ボタンで候補値を変更するときに、ボタンを押し続けると、連続的に表示を変えることができます。また、〈▼〉と〈▲〉ボタンを同時に押すと、初期値が表示されます。
- *3 ダンププリントの各列は、次の項目が印刷されます。
- | | |
|------------|---|
| Count | ジョブの先頭データからのバイト数が印刷されます。 |
| 16 進数表記コード | 印刷データを 4 バイトごとに区切り、16 進表記形式で印刷されます。 |
| ASCII コード | 印刷データを JIS X0201 の 8 単位符号を使用して印刷されます。JIS X0201 で定義されていない文字は、UD と印刷されます。 |

- *4 文字列一覧

No.	文字種	文字
1	空白	スペース
2	半角カナ	アアイウエオカキクケコサシスセソタチツテトナニネノハヒフヘホミムメモヤユヨ ラリルロワヅン
3	アルファベット	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
4	数字	0123456789
5	記号	!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@ [¥] ^_`{ }

- *5
- ・ [有効] の設定時、プリントモード指定が [HexDump] に設定されている場合、PJL コマンドも [HexDump] で出力されます。
 - ・ PJL コマンドで本機に実装されていないプリント言語が指定された場合、データは消去されます。
- *6 WSD は、Web Services on Devices の略称です。

6 困ったときには

本機の使用中にトラブルが発生し、どのように対処したらよいかわからないときには、まず、「6.1 紙づまりの処置」(P. 198)～「6.7 ネットワーク関連のトラブル」(P. 243)の症状の中に該当するものがないかを探してください。

該当する項目があったら、「処置」の説明を参照して対処してください。

該当する項目がない、または該当する処置をしても改善されない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。


6.1 紙づまりの処置

用紙が詰まったときには、下図、およびこのあとの対処方法を参照して、詰まっている用紙を取り除いてください。

紙づまりの処置が終了すると、自動的に用紙が詰まる前の状態から印刷が再開されます。

補足

・下の図は、オプションの用紙トレイ 2 段と両面印刷モジュールを取り付けた場合です。



図の番号	紙づまりの場所	メッセージ例
①	定着ユニット付近での紙づまり	カバー C,B の順に開けて用紙を除去してください 紙が除去できないときは、カバー A を開けて、カートリッジをはずして、除去してください
②	両面印刷モジュール（オプション）での紙づまり	紙づまり：カバー C を開け、用紙を除去してください 紙が除去できないときは、カバー A を開けて、カートリッジをはずして、除去してください
③	トレイ 1～3 での紙づまり	トレイ N を引き出し用紙を除去し用紙ガイドの位置を確認してください (N はトレイ 1～3 を表します。)
④	ドラム / トナーカートリッジ付近での紙づまり	カバー A を開け、カートリッジをはずして、用紙を除去してください
⑤	手差しトレイでの紙づまり	手差しトレイ含むすべてのトレイを引き出しトレイ奥の用紙を除去しカバー A を開け閉めしてください

⚠ 注意

- ・機械内部に詰まった用紙や紙片は無理に取り除かないでください。特に、定着部やローラ一部に用紙が巻き付いているときは無理に取らないでください。ケガややけどの原因となるおそれがあります。ただちに電源スイッチを切り、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。

注記

- ・紙づまりが発生したとき、紙づまり位置を確認しないで用紙トレイを引き出すと、用紙が破れて機械の中に紙片が残ってしまうことがあります。故障の原因になるので、紙づまりの位置を確認してから処置をしてください。
- ・紙片が本機内に残っていると、紙づまりの表示は消えません。
- ・紙づまりの処置をするときは、本機の電源を入れたまま行ってください。電源を切ると、本機内に残っている印刷データや、本機のメモリーに蓄えられた情報が消去されます。
- ・本機内部の部品には触れないでください。印字不良の原因になります。

補足


- ・機械に貼られているラベル中の下図のアイコンは、紙づまり除去方法という意味です。用紙が詰まったときには、このアイコンがついているラベルの指示も参考にしてください。

紙づまり除去方法
アイコン




手差しトレイでの紙づまり


1. 手差しトレイにセットされている用紙を取り出します。



2. 手差しトレイの両側にあるくぼみを持ち、途中で止まる位置まで引き出します。




3. 手差しトレイを持つ手の位置を、図のように持ち替え、斜め上方向に引いて抜きます。




4. 用紙トレイをプリンターから引き抜きます。

注記


- ・ 用紙トレイは、必ず引き抜いてください。途中まで引き出して再度セットすると、用紙が傷むことがあります。




5. プリンターの奥を確認し、詰まっている用紙があれば、取り除きます。




6. 用紙トレイを、プリンターの奥に突き当たるまでしっかり押し込みます。




7. 手差しトレイを持ち、プリンターに挿入します。



8. 途中で手差しトレイの両側のくぼみを持つように手を持ち替え、プリンターの奥に突き当たるまでしっかり押し込みます。




9. 取り出した用紙をセットします。
用紙の四隅をそろえ、印刷する面を上にし、差し込み口に軽く突き当たるまで入れます。



10. 用紙ガイドを、セットした用紙サイズの目盛りに合わせます。

補足

- ・ 用紙ガイドは、セットした用紙の幅に正しく合わせてください。用紙ガイドの位置がずれていると、用紙が正常に搬送されず、紙づまりの原因になることがあります。
- ・ 用紙上限線を越える量の用紙をセットしないでください。紙づまりの原因になることがあります。



トレイ 1 ～ 3 での紙づまり

注記


- ・ 紙づまりの位置を確認しないでトレイを引き出すと、用紙が破れて機械の中に紙片が残ってしまうことがあります。故障の原因になるので、操作パネルの表示部で紙づまりの位置を確認してから処置してください。カバー A ～ C の位置については、「各部の名称と働き」(P.46) を参照してください。

ここではトレイ 1 を例に説明します。


1. 用紙トレイをプリンターから引き抜きます。

注記


- ・ 用紙トレイは、必ず引き抜いてください。途中まで引き出して再度セットすると、用紙が傷むことがあります。




2. 手差しトレイが閉じている場合は、手差しトレイを開きます。
用紙がある場合は、取り出します。




3. 手差しトレイにセットされている用紙を取り出します。



4. 手差しトレイの両側にあるくぼみを持ち、途中で止まる位置まで引き出します。




5. 手差しトレイを持つ手の位置を、図のように持ち替え、斜め上方向に引いて抜きます。




6. プリンターの奥を確認し、詰まっている用紙があれば、取り除きます。

補足


- ・ オプションの用紙トレイを取り付けている場合は、すべてのトレイの奥を確認してください。
- ・ オプションの用紙トレイを 2 段増設している場合に、A5 横サイズ (長さ 148.5 mm) の用紙がトレイ奥で詰まったときは、両手で用紙の左右の端をつまんで、手前に引き抜きます。




7. 用紙トレイのフタを取ります。



8. 用紙トレイの中を確認し、シワになっている用紙があれば、取り除きます。




9. 用紙トレイのフタを閉めます。




10. 用紙トレイを、プリンターの奥に突き当たるまでしっかり押し込みます。

補足


- ・ オプションの用紙トレイを取り付けている場合は、すべての用紙トレイをセットします。




11. 手差しトレイを持ち、プリンターに挿入します。



12. 途中で手差しトレイの両側のくぼみを持つように手を持ち替え、プリンターの奥に突き当たるまでしっかり押し込みます。




13. 取り出した用紙をセットします。
用紙の四隅をそろえ、印刷する面を上にし、差し込み口に軽く突き当たるまで入れます。



14. 用紙ガイドを、セットした用紙サイズを目盛りに合わせます。

補足

- ・ 用紙ガイドは、セットした用紙の幅に正しく合わせてください。用紙ガイドの位置がずれていると、用紙が正常に搬送されず、紙づまりの原因になることがあります。
- ・ 用紙上限線を越える量の用紙をセットしないでください。紙づまりの原因になることがあります。




定着ユニット付近での紙づまり


補足

・以下の手順は両面印刷モジュール（オプション）が装着されていない時の手順です。

1. 用紙排出口に用紙がある場合は、取り除きます。




2. カバー B を開きます。



3. 定着ユニットのカバーの左右にある緑色のレバーを押し上げます。

注記


・レバーは、必ず左右両方を押し下げてください。片側だけを上げると、用紙が破れたり、紙片が残る原因となります。



4. 定着ユニットの★マークのレバーを下げて内部のカバーを手前に開き、詰まっている用紙があれば、取り除きます。用紙が破れた場合は、紙片が残っていないかどうかを確認してください。

注記


・定着ユニットは高温になっています。触れないようにしてください。やけどの原因になるおそれがあります。




補足

・定着ユニットのカバーは、手を離すと、元の位置に戻ります。

5. 定着ユニットの左右にある緑色のレバーを下げます。




6. カバー B を閉じます。



ドラム / トナーカートリッジ付近での紙づまり


1. センタートレイに用紙がある場合は、取り出します。



2. カバー A を開きます。

注記


- ・プリンター内部の部品には、手を触れないでください。



3. ドラム / トナーカートリッジの取っ手を持ち、ゆっくりと引き上げて、平らな場所に置きます。

補足


- ・トナーで床などを汚さないように、取り出したドラム / トナーカートリッジを置く場所には、あらかじめ紙などを敷いておいてください。



4. ドラム / トナーカートリッジを取り出した奥を確認し、詰まっている用紙があれば取り除きます。右図のロールを手前に回すと、用紙が送られて、簡単に取り除くことができます。用紙が破れた場合は、紙片が残っていないかどうかを確認してください。

注記


- ・ プリンター内部は高温になっています。カバー A の裏側に貼られているラベルで赤く表示されている部分には、手を触れないようにしてください。




5. ドラム / トナーカートリッジの取っ手を持ち、プリンター内部の溝に挿入します。

注記

- ・ プリンター内部の部品には、手を触れないでください。




6. カバー A をしっかり閉じます。




両面印刷モジュール（オプション）での紙づまり

1. 用紙の排出口を確認し用紙がある場合は、詰まっている用紙を取り除きます。用紙が破れた場合は、紙片が残っていないかどうかを確認してください。


用紙が取り出しにくい、または用紙づまりの表示が消えない場合は、手順 2 に進みます。



2. 両面印刷モジュール（オプション）の左側面上部にあるレバーを上げてロックを外し、(①)、カバー C をゆっくり開きます(②)。




3. カバーの内部を確認し、詰まっている用紙があれば、取り除きます。
用紙が破れた場合は、紙片が残っていないかどうかを確認してください。



4. 両面印刷モジュール（オプション）のカバー C を閉じます。

注記

- ・ カバー C を閉じる際は、カバーの中心を押して閉じてください。



6.2 電源、異常音など、機械本体のトラブル

症状	原因 / 処置
電源が入らない	本機の電源が切れていませんか？ 電源スイッチの〈 〉側を押して、電源を入れてください。
	電源コードが抜けている、またはゆるんでいませんか？ 本機の電源を切り、電源コードを電源コンセントと本機に差し込み直してください。そのあとで、本機の電源を入れてください。
	正しい電圧のコンセントに接続していますか？ 本機は、適切な定格電圧および定格電流のコンセントに、単独で接続してください。
パネルに何も表示されない	節電モードに入っている可能性があります。操作パネルの〈節電〉ボタンを押して、節電モードを解除してください。 節電モードが解除できない場合は、電源コードがきちんと差し込まれていることを確認し、電源を入れ直します。 それでも改善されない場合は、機械の故障かもしれません。弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
異常な音がする	本機の設置場所は、水平ですか？ 安定した平面の上に移動してください。
	トレイが外れていませんか？ トレイを本機の奥までしっかり押し込んでください。
	本機内に異物が入っていませんか？ 電源を切り、本機内部の異物を取り除いてください。本機を分解しないと取り除けない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
プリンター内部に結露が発生した	操作パネルを使用して、スリープモードに移行する時間を 60 分以上に設定し、電源を入れたまま放置してください。機内があたためられ、約 1 時間放置し、機械内部に水滴がない（ローラー、金属部分など）ことを十分確認したうえでお使いください。 参照 ・スリープモードに移行する時間：「[スリープモード移行時間]」(P. 165)
節電モードに移行しない	次のようなときには、本機に発生している現象をお客様にお知らせするため、また、本機の性能を発揮するために低電力モードやスリープモードに移行しません。 ・操作パネルで何らかの操作をしているとき ・消耗品のドラム / トナーカートリッジの交換メッセージが表示されているとき ・定期交換部品の交換メッセージが表示されているとき ・紙づまり、カバーオープンなどお客様の操作を必要としているとき ・故障などによりエラーが発生しているとき


6.3 印刷が正しくできないトラブル

症状	原因 / 処置
〈エラー〉ランプが点滅している	お客様自身では対処できないエラーが発生しています。表示されているエラーメッセージやエラーコードを書き留めたうえで電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いて、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。 参照 ・「主なエラーメッセージ (50 音順)」(P. 218) ・「エラーコード」(P. 224)
〈エラー〉ランプが点灯している	操作パネルのディスプレイにエラーメッセージが表示されていませんか？ 操作パネルに表示されているエラーメッセージを確認して、エラーの対処をしてください。 参照 ・「主なエラーメッセージ (50 音順)」(P. 218) ・「エラーコード」(P. 224)
印刷を指示したのに〈プリント可〉ランプが点滅、点灯しない	インターフェースケーブルが抜けていませんか？ 電源スイッチをいったん切り、インターフェースケーブルの接続を確認してください。
	本機がオフライン状態、またはメニューを設定している状態になっていませんか？ オフライン状態の場合は〈オンライン〉ボタンを、メニュー画面が表示されているときは〈仕様設定〉ボタンを押して、解除してください。
	使用するプロトコルが正しく設定されていますか？ 使用するポートが起動されているかを確認してください。また、CentreWare Internet Services でプロトコルが正しく設定されているかを確認してください。 参照 ・「[ネットワーク / ポート設定]」(P. 137) ・CentreWare Internet Services のヘルプ
	コンピューターの環境が正しく設定されていますか？ プリンタードライバーなどコンピューターの環境を確認してください。
〈プリント可〉ランプが点灯、点滅したまま排紙されない	データが本機内部に残っています。印刷の中止、または残っているデータの強制排出をします。 〈オンライン〉ボタンを押してオフライン状態にしてから、印刷を中止する場合は〈プリント中止〉ボタンを、データを強制排出する場合は、〈OK〉ボタンを押してください。中止および排出が終わったら、もう一度〈オンライン〉ボタンを押して、本機をオンライン状態にします。 補足 ・パラレル / USB ポートを使用している場合、〈オンライン〉ボタンを押すタイミングによって、データ受信がジョブの途中になることがあります。この場合、それ以降の印刷データは〈OK〉ボタンを押したあとに、新しい印刷ジョブとして認識され、最後にオフラインを解除したあとに印刷されます。またそのとき、正常に印刷されないことがあります。



症状	原因 / 処置
印刷できない	パラレルケーブルで接続している場合、コンピューターは双方向通信に対応していますか？ 工場出荷時、本機の双方向通信の設定は、[有効] になっています。コンピューターが双方向通信に対応していない場合は、操作パネルで、双方向通信の設定を [無効] にしてから印刷してください。 参照 ・「[パラレル]」(P. 137)
	ネットワークプリンターの場合、本機の IP アドレスは正しく設定されていますか？ また、受信制限の設定が間違っている可能性もあります。 本機の設定が正しいかどうか確認し、必要であれば変更してください。 参照 ・「IP アドレス (IPv4) を設定する」(P. 35) ・「IP アドレス (IPv6) を設定する」(P. 38) ・「IP アドレスによる受信制限」(P. 274)
	1 度の印刷指示で送信される印刷データの容量が、受信容量の上限を超えている可能性があります。受信バッファの設定をメモリースプールにしている場合に、この現象が発生することがあります。 1 つの印刷ファイルでメモリーの上限を超えてしまう場合には、印刷ファイルをメモリー容量の上限より小さいサイズに分割して印刷を指示します。 印刷するデータファイルが複数ある場合には、1 度に印刷するファイルの量を減らして印刷してください。
印刷に時間がかかる	受信バッファ容量の不足が考えられます。解像度の高い文書を印刷するときは、操作パネルの [メモリー設定] で使用しない項目のメモリー容量を減らして、プリントページバッファの容量が大きくなるようにしてください。 受信バッファ容量を増やすと、印刷処理が速くなることがあります。印刷するデータの量に応じて、バッファ容量を調整してください。 また、使用していないポートを停止して、ほかの用途向けにメモリーを割り当てることをお勧めします。 参照 ・「[メモリー設定]」(P. 192)
	プリンタードライバーの [印刷モード] の設定で、[高精細 (文字 / 線)] が選択されていませんか？ [グラフィックス] タブの [印刷モード] の設定を [標準] に変更すると、印刷にかかる時間を短縮できることがあります。 参照 ・プリンタードライバーのヘルプ
	TrueType® フォントの印刷方法によっては、印刷に時間がかかることがあります。プリンタードライバーの [詳細設定] タブにある [フォントの設定] で、TrueType フォントの印刷方法を変更してください。 参照 ・プリンタードライバーのヘルプ
印刷を指示していないのに、 [プリントしています] が表示 される (パラレル /USB インターフェ イス使用時)	本機の電源を入れたあとに、コンピューターの電源を入れませんでしたか？ (プリント中止) ボタンを押して、印刷を中止します。 補足 ・本機の電源を入れるときは、コンピューターの電源が入っていることを確認してください。

症状	原因 / 処置
印字された文書の上部が 欠ける 思った位置に印刷されない	用紙ガイドは、正しい位置にセットされていますか？ 用紙ガイドを正しい位置にセットしてください。 参照 ・「4.2 用紙をセットする」(P. 113)
	プリンタードライバーで余白の設定が正しいかどうかを確認してください。 参照 ・プリンタードライバーのヘルプ
両面印刷を指示したのに片面 で印刷される	両面印刷モジュール（オプション）が正しく取り付けられていない可能性があります。 参照 ・「A.10 両面印刷モジュール（オプション）の取り付け」(P. 345)

6.4 印字品質や画質のトラブル

症状	原因 / 処置
印刷がうすい (かすれる、不鮮明) 	用紙が湿気を含んでいます。新しい用紙と交換してください。
	使用している用紙が適切ではありません。適切な用紙をセットしてください。 参照 ・「使用できる用紙」(P. 108)
	ドラム / トナーカートリッジの寿命が近づいています。ドラム / トナーカートリッジを取り外し、上下に 2、3 回振ってみてください。 参照 ・「印字がかすれたら」(P. 253)
	ドラム / トナーカートリッジ、または定着ユニットが劣化、または損傷しています。ドラム / トナーカートリッジ、および定着ユニットの状態によって、交換が必要な場合があります。弊社のプリンターサポートデスク、または販売店にご連絡ください。
	トナーセーブ機能が有効になっていませんか？ プリンタードライバーの [グラフィックス] タブの [トナー節約] で、[しない] を選択してください。 参照 ・プリンタードライバーのヘルプ
	もっと濃く印刷したい場合は、印刷時にプリンタードライバーで [グラフィックス] タブの [画質調整] の [明度] や [コントラスト] の設定を変更して印刷してみてください。 参照 ・プリンタードライバーのヘルプ
黒点や黒線が印刷される 等間隔に汚れが起きる 	用紙搬送路に汚れが付着している場合もあります。数枚印刷してください。
	本機の内部が汚れている可能性があります。 本機の内部を清掃してください。 参照 ・「本機内部の清掃」(P. 306)
	ドラム / トナーカートリッジ、または定着ユニットが劣化、または損傷しています。ドラム / トナーカートリッジ、または定着ユニットの状態によって、交換が必要な場合があります。弊社のプリンターサポートデスク、または販売店にご連絡ください。

症状	原因 / 処置
指でこするとかすれる トナーが定着しない 用紙がトナーで汚れる 	選択されているトレイの用紙種類が適切ではありません。別の用紙種類の設定に変更して、印刷してみてください。たとえば、普通紙を設定していた場合は再生紙に、厚紙 1 を設定していた場合は厚紙 2 に、設定を変更して印刷してみてください。
	用紙が湿気を含んでいます。新しい用紙と交換してください。
	使用している用紙が適切ではありません。適切な用紙をセットしてください。 参照 ・「使用できる用紙」(P. 108)
	定着ユニットが劣化、または損傷しています。定着ユニットの状態によって、交換が必要な場合があります。弊社のプリンターサポートデスク、または販売店にご連絡ください。
用紙全体がぬりつぶされて印刷される 	ドラム / トナーカートリッジが劣化、または損傷しています。ドラム / トナーカートリッジの状態によって、交換が必要な場合があります。弊社のプリンターサポートデスク、または販売店にご連絡ください。
	高圧電源の故障が考えられます。弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
何も印刷されない 	一度に複数枚の用紙が搬送されています (重送)。ラベル紙、OHP フィルムの場合は、よくさばいてからセットし直してしてください。それ以外の用紙の場合は、カセットから取り出し四隅を揃え直してからセットしてください。
	ドラム / トナーカートリッジ、給紙ロールが劣化、または損傷しています。ドラム / トナーカートリッジ、給紙ロールの状態によって、交換が必要な場合があります。弊社のプリンターサポートデスク、または販売店にご連絡ください。
	高圧電源の故障が考えられます。弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。 給紙ロールが汚れている可能性があります。給紙ロールを清掃してください。
	参照 ・「給紙ロールの清掃」(P. 307)

症状	原因 / 処置
白抜けや白筋が出る 	使用している用紙が適切ではありません。適切な用紙をセットしてください。 参照 ・「使用できる用紙」(P. 108)
	用紙が湿気を含んでいます。新しい用紙と交換してください。
	ドラム / トナーカートリッジが正しくセットされていません。 正しくセットし直してください。
	本機の内部が汚れている可能性があります。 本機の内部を清掃してください。 参照 ・「本機内部の清掃」(P. 306)
	プリンター内部に結露が発生している可能性があります。 操作パネルを使用して、スリープモードに移行する時間を 60 分以上に設定し、電源を入れたまま放置してください。機内があたたまり、約 1 時間放置し、機械内部に水滴がない（ローラー、金属部分など）ことを十分確認したうえでお使いください。 参照 ・スリープモードに移行する時間：「[スリープモード移行時間]」(P. 165)
画像の一部が抜けて白点になる 画像周辺にトナーが飛び散る 	別の用紙種類の設定に変更して、印刷してみてください。たとえば、普通紙を設定していた場合は再生紙に、厚紙 1 を設定していた場合は厚紙 2 に、設定を変更して印刷してみてください。
文字がにじむ 	使用している用紙が適切ではありません。適切な用紙をセットしてください。 参照 ・「使用できる用紙」(P. 108)
	用紙が湿気を含んでいます。新しい用紙と交換してください。
	プリンター内部に結露が発生している可能性があります。 操作パネルを使用して、スリープモードに移行する時間を 60 分以上に設定し、電源を入れたまま放置してください。機内があたたまり、約 1 時間放置し、機械内部に水滴がない（ローラー、金属部分など）ことを十分確認したうえでお使いください。 参照 ・スリープモードに移行する時間：「[スリープモード移行時間]」(P. 165)

6.5 トレイや用紙送りのトラブル

症状	原因 / 処置
用紙が送られない 紙づまりが起こる 用紙が重送される 用紙が斜めに送られる 用紙にしわがつく	用紙は正しくセットされていますか？ 用紙を正しくセットしてください。また、ラベル紙、はがき、封筒、OHP フィルムなどをセットする場合は、用紙の間に空気が入るように、よく紙をさばいてください。
	用紙が湿気を含んでいませんか？ 新しい用紙と交換してください。
	適切な用紙を使用していますか？ 使用できる用紙をセットしてください。ただし、用紙の種類や用紙の状態によっては、用紙にしわがつくことがあります。 参照 ・「使用できる用紙」(P. 108)
	絵入りのはがきや紙粉の多い用紙を給紙すると、絵柄裏写り防止用の粉や紙粉が給紙ロールに付着し、用紙が送られなくなることがあります。給紙ロールを清掃してください。 参照 ・「給紙ロールの清掃」(P.307)
	トレイが外れていませんか？ トレイを本機の奥までしっかり押し込んでください。
	本機は水平な場所に設置されていますか？ 安定した平面の上に移動してください。
	用紙ガイドは、正しい位置にセットされていますか？ 用紙ガイドを正しい位置にセットしてください。 参照 ・「4.2 用紙をセットする」(P. 113)
トレイ 1 ～ 3 からトレイが正しく選択されない	用紙の継ぎ足しをしていませんか？ トレイにセットしてある用紙を使い切る前に、用紙を継ぎ足すとこのような現象が起こることがあります。セットしている用紙の種類がラベル用紙、OHP フィルムの場合はよくさばいてからセットしてください。またそれ以外の用紙の場合は、トレイから取り出し四隅を揃え直してから、セットしてください。用紙を補給するときは、セットしている用紙を使い切ってから補給してください。
	用紙ガイドは、正しい位置にセットされていますか？ 用紙ガイドの位置がずれていると、本機は正しくセットされている用紙のサイズを検知できないことがあります。用紙ガイドを正しい位置にセットしてください。 プリンタードライバーのプロパティや操作パネルで、トレイの設定、および用紙サイズ、用紙種類が適切に設定されているかを確認してください。 参照 ・「[プリント設定]」(P. 181) ・プリンタードライバーのヘルプ
手差しトレイから用紙が送られない	プリンタードライバーの [トレイ / 排出] タブで [用紙トレイ選択] を [自動] にしていませんか。 [トレイ 5(手差し)] は自動トレイ選択の対象ではありません。 参照 ・プリンタードライバーのヘルプ

6.6 主なエラーメッセージとエラーコード

主なエラーメッセージ (50 音順)

操作パネルに表示される主なエラーメッセージについて説明します。

補足

- ・ディスプレイの右端に [▼] [▲] マークが表示されている場合は、〈▼〉〈▲〉ボタンで画面を上下に移動させて、メッセージの全文を確認してください。
- ・メッセージが 1 画面で表示できない場合、交互に画面を切り替えて表示することもあります。下表では、↑↓で切り替わるメッセージを表しています。

メッセージ	状態 / 原因 / 処置
カバー X を閉じてください (X : B または C)	カバー X が開いています。 表示されているカバーをしっかりと閉じてください。
紙づまり : 手差しトレイを含むすべてのトレイを引き出しトレイ奥の用紙を除去しカバー A を開け閉めしてください	用紙トレイ 1 ~ 3 または手差しトレイで紙づまりが発生しました。 メッセージを参考に、詰まっている用紙を取り除いてください。
紙づまり : カバー A を開け、カートリッジをはずして、用紙を除去してください	ドラム / トナーカートリッジ奥で紙づまりが発生しました。 メッセージを参考に、詰まっている用紙を取り除いてください。
紙づまり : カバー C, B の順に開けて用紙を除去してください 紙が除去できないときは、カバー A を開けて、カートリッジをはずして、除去してください	用紙の排出口、または定着ユニット付近で紙づまりが発生しました。 メッセージを参考に、詰まっている用紙を取り除いてください。
紙づまり : カバー C を開け、用紙を除去してください	両面印刷モジュール (オプション) で紙づまりが発生しました。 メッセージを参考に、詰まっている用紙を取り除いてください。
紙づまり : カバー C を開け、用紙を除去してください 紙が除去できないときは、すべてのトレイを引き出しトレイ奥の用紙を除去しカバー A を開け閉めしてください	両面印刷モジュール (オプション) で紙づまりが発生しました。 メッセージを参考に、詰まっている用紙を取り除いてください。
紙づまり : トレイ N を引き出し用紙を除去し用紙ガイドの位置を確認してください (N : 1 ~ 3 のどれか)	トレイ N で紙づまりが発生しました。 メッセージを参考に、用紙を取り除いて、用紙ガイドの位置を確認してください。
セット後 [OK] でプリント開始 [プリント中止] でキャンセル	用紙トレイをセットした後、[OK] ボタンで印刷を開始します。 [プリント中止] ボタンで印刷を中止します。
センタートレイのカバー A を閉じてください	センタートレイのカバーが開いています。 カバー A をしっかりと閉じてください。
センタートレイの用紙を取り出して ください	センタートレイに排出された用紙がいっぱいになりました。 センタートレイから用紙を取り出してください。

メッセージ	状態 / 原因 / 処置
❶ 手差しトレイを確認 <サイズ + 方向><紙質> ↓ ❶ 用紙のサイズ / 向きに 手差しトレイのダイヤル を確認し、正しくセッ してください。 (❶ ボタンで戻る)	手差しトレイに正しい用紙がセットされていません。 表示されているサイズ・方向・紙質に従って、手差しトレイに用紙をセットしてく ださい。 補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。 参照 ・「手差しトレイに用紙をセットする」(P. 113)
❶ 手差しトレイを確認 <サイズ + 方向><紙質> ↓ ❶ 前の画面に戻り、画 面に表示されている 用紙が手差しトレイ にセットされているか確 認し、[OK] を押して ください。 (❶ ボタンで戻る)	手差しトレイに正しい用紙がセットされていません。 表示されているサイズ・方向・紙質に従って、手差しトレイに用紙をセットしてく ださい。 補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。 参照 ・「手差しトレイに用紙をセットする」(P. 113)
手差しに用紙をセット	手差しトレイに用紙をセットしてください。
❶ 手差しに用紙をセット ↓ ❶ 用紙をセットしても プリントできない場 合は、用紙と用紙ガ イドの位置が正しい か確認してください (❶ ボタンで戻る)	手差しトレイに用紙をセットしてください。 用紙をセットしても、プリントできない場合は用紙と用紙ガイドの位置が正しいか 確認してください。 補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。
❶ 手差しに用紙を補給 <サイズ + 方向><紙質>	手差しトレイの用紙がなくなりました。 表示されているサイズ・方向・紙質に従って、手差しトレイに用紙をセットしてく ださい。 補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。 参照 ・「トレイ 1 ～ 3 に用紙をセットする」(P. 115)
手差しの用紙サイズ 確認	手差しトレイの用紙サイズが違います。用紙サイズを確認して、用紙をセット してください。
❶ 手差しの用紙を確認 ↓ ❶ 設定と異なる種類 の用紙がセットされ ています。用紙をセッ トしなおしてくださ い。 (❶ ボタンで戻る)	手差しトレイに設定と異なる種類の用紙がセットされています。 正しい用紙種類がセットされていることを確認してから、用紙をセットしてくださ い。
手差しトレイを 閉じてください	手差しトレイが抜けているか、奥まで入っていません。 手差しトレイをプリンターの奥に突き当たるまでしっかり押し込んでください。

メッセージ	状態 / 原因 / 処置
電源を切 / 入してください ***-***	本機に故障が発生しています。 電源スイッチを切り、操作パネルのディスプレイが消灯してから、再度電源スイッチを入れてください。再びエラーコードが表示された場合は、ディスプレイに表示されているエラーコード「***-***」を確認してから、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。 参照 ・「エラーコード」(P. 224)
❶ ドラム / トナーカートリッジのタイプが違います	本機に適したドラム / トナーカートリッジではありません。 本機に適したドラム / トナーカートリッジを正しくセットしてください。 補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。 参照 ・「消耗品の種類と購入について」(P. 248)
❶ ドラム / トナーカートリッジを交換してください	ドラム / トナーカートリッジのトナーがなくなりました。または、ドラム / トナーカートリッジに異常が発生しました。 ドラム / トナーカートリッジを新しいものに交換してください。 補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。 参照 ・「ドラム / トナーカートリッジを交換する」(P. 250)
❶ トレイ N (優先) にセット <サイズ + 方向> <紙質> ↓ ❶ 用紙をセットしても プリントできない場合は、 用紙と用紙ガイドの位置が正しいか 確認してください (❶ ボタンで戻る) (N : 1 ~ 3 のどれか)	印刷時に指定した用紙 (サイズまたは紙質) がセットされているトレイの用紙がなくなりました。 該当するトレイに用紙をセットしてください。また、印刷時に指定した用紙 (サイズまたは紙質) がセットされているトレイが本機にない場合もこのメッセージが表示されます。この場合は、本機のトレイのどれかを表示されているサイズ・方向・紙質の用紙に変更してください。 正しい用紙をセットしているのに、このメッセージが表示される場合は、用紙サイズが正しく認識されていない可能性があります。用紙ガイドの位置を確認してください。 補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。 参照 ・「トレイ 1 ~ 3 に用紙をセットする」(P. 115)
❶ トレイ N に用紙をセット ↓ ❶ 用紙をセットしても プリントできない場合は、 用紙と用紙ガイドの位置が正しいか 確認してください (❶ ボタンで戻る) (N : 1 ~ 3 のどれか)	トレイ N に正しく用紙がセットされていません。 メッセージを参照して用紙、または用紙ガイドの位置を確認してから用紙トレイをセットしてください。 補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。
❶ トレイ N に用紙を補給 <サイズ + 方向> <紙質> ↓ ❶ 用紙を補給しても プリントできない場合は、 用紙と用紙ガイドの位置が正しいか 確認してください (❶ ボタンで戻る) (N : 1 ~ 3 のどれか)	用紙トレイ N の用紙がなくなりました。 表示されているサイズ・方向・紙質に従って、用紙トレイ N に用紙をセットしてください。 正しい用紙をセットしているのに、このメッセージが表示される場合は、用紙サイズが正しく認識されていない可能性があります。用紙ガイドの位置を確認してください。 補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。 参照 ・「トレイ 1 ~ 3 に用紙をセットする」(P. 115)

メッセージ	状態 / 原因 / 処置
1 トレイ N のガイドを確認 ↓ 1 用紙ガイドまたは、セットされている用紙のサイズが正しいか確認してください。 (1 ボタンで戻る) (N : 1 ~ 3 のどれか)	用紙トレイ N を確認してください。 用紙ガイドの位置、または用紙サイズが正しいか確認をしてください。 補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。
1 トレイ N の用紙ガイドと用紙の位置を確認 ↓ 1 用紙と用紙ガイドの位置が正しいか確認してください (1 ボタンで戻る) (N : 1 ~ 3 のどれか)	用紙トレイ N が引き出されています。 用紙が正しくセットされていることを確認してから、トレイ N をしっかり押し込んでください。 補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。
1 トレイ N の用紙種類確認 ↓ 1 設定と異なる種類の用紙がセットされています。用紙をセットしなおしてください。 (1 ボタンで戻る) (N : 1 ~ 3 のどれか)	トレイ N に設定と異なる種類の用紙がセットされています。 正しい用紙種類がセットされていることを確認してから、トレイ N をしっかり押し込んでください。 補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。
1 トレイ N の用紙を確認 <サイズ + 方向> <紙質> ↓ 1 用紙ガイドと異なるサイズ / 向きの用紙がセットされていないかトレイを確認してください。 (1 ボタンで戻る) (N : 1 ~ 3 のどれか)	用紙トレイ N に正しい用紙がセットされていません。 表示されているサイズ・方向・紙質に従って、用紙トレイ N に用紙をセットしてください。 正しい用紙をセットしているのに、このメッセージが表示される場合は、用紙サイズが正しく認識されていない可能性があります。用紙ガイドの位置を確認してください。 補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。 参照 ・「トレイ 1 ~ 3 に用紙をセットする」(P. 115)
トレイ N を正しい紙質の紙に交換ください ↑ ↓ [OK] でプリント開始 [プリント中止] でキャンセル	コントロールパネルまたはプリンタードライバーで指定された紙質と、トレイにセットされている用紙の紙質が異なります。 指定した紙質の用紙を使用してください。
1 トレイ N を正しくセットしてください ↓ 1 トレイ N が正しくセットされていません。 用紙と用紙ガイドの位置を確認し、トレイを押し込んでください。 (1 ボタンで戻る) (N : 1 ~ 3 のどれか)	トレイ N が正しくセットされていません。 メッセージを参照して、用紙と用紙ガイドの位置を確認して、用紙トレイをプリンターの奥に突き当たるまでしっかり押し込んでください。 補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。
トレイの用紙サイズ：不明 用紙ガイド位置を確認	トレイの用紙サイズを感知できません。用紙ガイドの位置をもう一度セットし直してください。

メッセージ	状態 / 原因 / 処置
① プリント一時停止 IC カード必要 ↓ ① プリントを一時停止しました。IC カードが必要です。 (① ボタンで戻る)	プリントを停止しました。IC カードをかざしてください。 補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。
プリントできません *****	本機に何らかの障害が発生しています。 電源スイッチを切り、操作パネルのディスプレイが消灯してから、再度電源スイッチを入れてください。再びエラーコードが表示された場合は、ディスプレイに表示されているエラーコード「*****」を確認して処置してください。 参照 ・「エラーコード」(P. 224)
プリントできません ① IPvx アドレス重複 (vx : v4 または v6)	IP アドレスが重複しています。IP アドレスを変更してください。 補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。 参照 ・「IP アドレスを変更する」(P. 263)
プリントできません ① USB ポートを確認	同時に接続できる USB の最大数を超えています。使用していない USB を抜いてください。 補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。
プリントできません ① カートリッジ 交換時期	まもなくドラム / トナーカートリッジの交換時期になります。新しいドラム / トナーカートリッジを用意してください。残りの印刷可能ページ数は、約 100 ページ ^{*1} です。 補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。
プリントできません ① カートリッジ 要交換	トナーがなくなりました。カバー A を開け、中央にあるドラム / トナーカートリッジを交換してください。 補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。 参照 ・「ドラム / トナーカートリッジを交換する」(P. 250)
プリントできません 交換依頼 ***** ↓ ① 部品の交換が必要です。画面の表示内容を弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。 (① ボタンで戻る)	定期交換部品の交換が必要です。 エラーコード「*****」を確認してください。 071-401 : 用紙搬送ロールキット (トレイ用) 075-401 : 用紙搬送ロールキット (手差しトレイ用) 092-402 : 60 万枚定期交換キット 094-400 : 転写ユニット 弊社プリンターサポートデスク、または販売店に連絡し、交換してください。 補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。

^{*1} : 印刷できるページ数は、印刷条件や原稿の内容によって、大きく変化します。詳細は、「A.3 消耗品、定期交換部品の寿命について」(P. 323) を参照してください。

メッセージ	状態 / 原因 / 処置
プリントできません ① 交換時期 ****-*** ↓ ① まもなく交換が必要な消耗品があります。画面の表示内容を弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。 (① ボタンで戻る)	まもなく消耗品の交換が必要です。 エラーコード「****-***」を確認してください。 071-401：用紙搬送ロールキット（トレイ用） 075-401：用紙搬送ロールキット（手差しトレイ用） 092-402：60 万枚定期交換キット 094-400：転写ユニット このメッセージが表示されたら、弊社プリンターサポートデスク、または販売店に連絡し、交換してください。 補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。 参照 ・「消耗品、定期交換部品の寿命について」(P. 323)
プリントできません ① 定着ユニット 交換 ↓ ① 定着ユニットの交換が必要です。弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。 (↓ ① ボタンで戻る)	定着ユニットの交換が必要です。 弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。 補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。
プリントできません ① 定着ユニット 交換時期 ↓ ① まもなく定着ユニットの交換が必要です。弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。 (↓ ① ボタンで戻る)	まもなく定着ユニットの交換が必要です。 弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。 補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。
プリントできません ① 搬送ロール交換時期 ↓ ① 用紙搬送ロール（手差し）を交換してください (① ボタンで戻る)	弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。 補足 ・〈インフォメーション〉ボタンを押すと、操作パネルに詳しい情報が表示されます。
用紙種類がないためトレイ N の用紙でプリント ↑ ↓ [OK] でプリント開始 [プリント中止] でキャンセル	用紙トレイに、プリンタードライバーで指定した用紙種類の用紙がセットされていません。操作パネルの〈OK〉ボタンを押して、異なる種類の用紙に印刷するか、〈プリント中止〉ボタンを押して印刷を中止してください。

エラーコード

エラーコードとは、エラーが発生して印刷が正常に終了しなかった場合や、本体に故障が発生した場合、本機の操作パネルに表示される 6 桁の数字です。

このコードは、エラーの原因を突き止めるための、大切な情報です。エラーメッセージとともに、弊社プリンターサポートデスク、または販売店にご連絡ください。

なお、お客様で対処できるエラーコードについて、下表に記載しました。エラーコードが表示された場合は、まず、下表に該当するエラーコードがないかを確認してください。

エラーコードは、番号の小さい順に並んでいます。

次の表に記載されていないエラーコードが表示された場合や、記載に従って処置をしても状態が改善されないときは、弊社プリンターサポートデスク、または販売店にご連絡ください。表に記載されていないエラーコードは、お客様では対処できないエラーです。

エラーコード	原因 / 処置
016-210	機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）が取り付けられていないので、本機能は利用できません。利用するには、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）が必要です。
016-211	増設システムメモリー（オプション）が取り付けられていないので、本機能は利用できません。利用するには、増設システムメモリー（オプション）が必要です。
016-212 016-215 016-217 016-219	ソフトウェアでエラーが発生しました。 本機の電源を切り、操作パネルのディスプレイが消灯してから、電源を入れ直したあとに、もう一度同じ操作を実施してください。 それでも状態が改善されない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
016-400	802.1x 認証のユーザー名あるいはパスワードが異なります。 ユーザー名あるいはパスワードを確認して正しく入力してください。それでも状態が改善されないときは、ネットワーク環境に問題がないかを確認してください。
016-401	802.1x 認証方式が処理できません。 本機の認証方式を、認証サーバーに設定されている認証方式と同じものに設定し直してください。
016-402	認証接続がタイムアウトになりました。 本機と物理的ネット接続されている「認証装置」のスイッチ設定やネット接続を確認し、正しく接続されているか確認してください。
016-403	ルート証明書が一致しませんでした。 認証サーバーを確認し、本機に認証サーバーのサーバー証明書のルート証明書を格納してください。 サーバー証明書のルート証明書が入手できない場合は、操作パネルで [IEEE 802.1x 設定] の [サーバー証明書の検証] を [しない] にしてください。 参照 ・「[IEEE 802.1x 設定]」(P. 162)
016-404	内部エラーが発生しました。 再度同じ操作を行ってください。それでも状態が改善されない場合は、機械の故障が考えられます。弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
016-405	システム起動中に、証明書データベースファイルに異常が検出されました。 証明書の初期化を実行してください。 参照 ・「証明書初期化」(P. 195)

エラーコード	原因 / 処置
016-406	802.1x 認証の認証方式として「EAP-TLS」が選択されていますが、SSL クライアント証明書が設定されていないか削除されています。 次のどちらかの方法で処置してください。 ・ 本機に SSL クライアント証明書を格納し、SSL クライアント証明書として設定する。 ・ SSL クライアント証明書の設定ができない場合には、認証方式として「EAP-TLS」以外のものを選択する。 参照 ・ CentreWare Internet Services のヘルプ
016-500 016-502	内部エラーが発生しました。 再度同じ操作を行ってください。それでも状態が改善されない場合は、機械の故障が考えられます。弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
016-503	メール送信時に SMTP サーバーの名前が解決できませんでした。 CentreWare Internet Services の【プロパティ】で、SMTP サーバーの設定が正しいかを確認してください。また、DNS サーバーの設定も確認してください。 参照 ・ CentreWare Internet Services のヘルプ
016-504	メール送信時に POP3 サーバーの名前が解決できませんでした。 CentreWare Internet Services の【プロパティ】で、POP3 サーバーの設定が正しいかを確認してください。また、DNS サーバーの設定も確認してください。 参照 ・ CentreWare Internet Services のヘルプ
016-505	メール送信時に POP3 サーバーへのログインに失敗しました。 CentreWare Internet Services の【プロパティ】で、POP3 で使用するユーザー名とパスワードが正しいかを確認してください。 参照 ・ CentreWare Internet Services のヘルプ
016-506	本機のイメージログ格納領域が不足しているため、イメージログの書き込みに失敗しました。 もう一度、ジョブを実行してください。それでも同じエラーが発生する場合は、次のどちらかの方法で処置してください。 ・ 不要なイメージログを削除する ・ 操作パネルでイメージログの【ログの作成保証レベル】を【低】に変更する この場合、作成されたイメージログの内容は保障されません。 参照 ・ 「【イメージログ管理設定】」(P. 178)
016-507	イメージログ管理機能を使用しているときに、サーバーへのイメージログの転送に失敗しました。 サーバーやネットワークの状態を確認してください。
016-508	イメージログ管理機能を使用しているときに、サーバーへのイメージログの転送に失敗しました。 サーバーから本機へのイメージログの転送ルールを設定してください。 参照 ・ 「【イメージログ管理設定】」(P. 178)
016-509	イメージログ管理機能を使用しているときに、サーバーから本機へのイメージログの転送ルールが設定されていないため、イメージログの転送に失敗しました。 サーバーから本機へのイメージログの転送ルールを設定するか、操作パネルで【イメージログ転送】の【転送機能】を【使用しない】に変更してください。 参照 ・ 「【イメージログ管理設定】」(P. 178)

エラーコード	原因 / 処置
016-510 016-511 016-512	イメージログ管理機能を使用しているときに、サーバーから本機へのイメージログの転送ルールが設定されていないため、イメージログの転送に失敗しました。 サーバーから本機へのイメージログの転送ルールを設定してください。 参照 ・「 [イメージログ管理設定]」 (P. 178)
016-514	XML Paper Specification (XPS) 文書の処理中にエラーが発生しました。 XPS Viewer から、ART EX プリンタードライバーなど、本機用の別のプリンタードライバーを使用して印刷してください。
016-515	XML Paper Specification (XPS) 文書の処理中に、メモリー不足が発生しました。 [印刷モード] が [高精細 (文字 / 線)] の場合は [標準] にして、もう一度印刷をしてください。それでも状態が改善されないときは [高速] にして印刷をしてください。 それでも状態が改善されないときは、オプションの増設システムメモリーを取り付けてください。
016-516	PrintTicket の処理中に、エラーが発生しました。 プリントジョブを送信しているアプリケーションの使用方法、印刷指示内容に問題がないかを確認してください。 問題がない場合は、プリントジョブを送信しているアプリケーションの製造元にアプリケーションの動作を確認してください。それでも解決しない場合は、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。 補足 ・ PrintTicket とは、XML Paper Specification (XPS) ファイルに含まれる、印刷設定に関する情報です。
016-517	PostScript (オプション) で製本印刷中にエラーが発生しました。 ページデバイス ProcessColorModel、HWResolution、DeveiceRenderingInfo を途中で切り替えないように PostScript ファイルを書き換えてください。
016-518	PostScript (オプション) で製本印刷中にエラーが発生しました。 PS 製本印刷と WaterMark/UUID の指定は同時に実行できません。どちらか一方だけにしてください。 参照 ・「 UUID 印字」 (P. 280)
016-519	印刷可能制限枚数の上限に達しました。 さらに印刷を行う場合は、機械管理者に相談してください。
016-522	LDAP サーバーの SSL 認証エラーです。 SSL クライアント証明書が取得できません。 LDAP サーバーから SSL クライアント証明書が要求されていますので、デバイスに SSL クライアント証明書を設定してください。
016-527	LDAP サーバーの SSL 認証エラーです。 SSL 認証内部エラーです。 弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
016-529	Remote Download サーバーとの通信でエラーが発生しました。 次の項目を確認してください。 ・ ネットワークケーブルが正しく接続されているか ・ Remote Download サーバーがネットワーク上に正しく設定されているか
016-535	Remote Download サーバー上に指定されたファームウェア更新ファイル (Download イメージファイル) が存在しません。 Remote Download サーバー上のファームウェア更新ファイルを確認してください。
016-536	Remote Download サーバーへの接続時にサーバー名が解決できませんでした。 次の項目を確認してください。 ・ DNS と正しく接続されているか ・ Remote Download サーバー名が DNS に登録されているか
016-537	接続先の Remote Download サーバーのポートが開いていません。 Remote Download サーバーでポートが開いているかを確認してください。

エラーコード	原因 / 処置
016-538	Remote Downloadサーバーから取得したファームウェア更新ファイルを機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）に正常に書き込めませんでした。 機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）の空き容量を確認し、不要ファイルを削除するか、または機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）を交換してください。
016-543	指定された認証先の情報やドメインが ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent から削除されています。 ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent にドメインを追加してください。
016-545	ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent での認証に失敗しました。 ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent をインストールしたコンピューターと ActiveDirectory のコンピューターの時刻を合わせてください。また、ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent がインストールされたコンピューターの Windows Time サービスが停止している場合には起動してください。 対処方法については、ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent のマニュアルを参照してください。
016-546	ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent での認証に失敗しました。 弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
016-548	本機が ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent に登録されていません。 本機を ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent に登録してください。 対処方法については、ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent のマニュアルを参照してください。
016-553	ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent が本機に対応していません。 本機に対応している ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent にバージョンを上げてください。
016-554	ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent のドメインユーザー照会用ログイン名または照会用パスワードが正しくありません。 正しいログイン名とパスワードを使用してください。
016-555	ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent に接続できません (ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent がデータベースまたは Active Directory に接続できません)。 ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent からデータベースまたは Active Directory に接続できることを確認してください。 対処方法については、ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent のマニュアルを参照してください。
016-556	ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent との通信でエラーが発生しました (データベースの処理でタイムアウトになりました)。 時間をおいて、もう一度認証してください。 解決しない場合には、ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent を確認してください。対処方法については、ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent のマニュアルを参照してください。
016-557	ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent 認証でエラーが発生しました。 ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent を確認してください。対処方法については、ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent のマニュアルを参照してください。
016-558	ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent 認証でエラーが発生しました。 弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
016-559	Remote Download の設定が正しくありません。 Remote Download の設定を確認してください。

エラーコード	原因 / 処置
016-560	ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent との通信でエラーが発生しました。 次の項目を確認してください。 ・ ネットワークケーブルが正しく接続されているか ・ 本機の Authentication Agent 機能の設定 ・ 機能設定リストを出力して、ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent のサーバー名 / アドレスにサーバーの DNS アドレスが設定されている場合は、DNS が有効になっていること。 設定後は、本機を ApeosWare Authentication Management、または Authentication Agent にもう一度登録してください。
016-562	ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent に同じ IC カードの情報を持つユーザーが重複しています。 ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent で IC カードの情報を正しく設定してください。
016-564	Remote Download Server で認証エラーが発生しました。 正しいユーザー名、パスワードを使用してください。
016-569	ApeosWare Authentication Management、または ApeosWare Authentication Agent との通信中に、データの不具合、サーバーからの応答がないなどのエラーが発生しました。 サーバーやネットワークの状態を確認し、サーバーや機器を再起動してください。
016-570	ジョブチケット用メモリーの容量が不足しているため、印刷できませんでした。 操作パネルで [ジョブチケット用メモリー] の容量を大きくし、本機の電源を切って、入れ直したあとに、再度印刷を指示してください。 参照 ・ 「ジョブチケット用メモリー」 (P. 193)
016-571	ジョブチケットの内容が正しくないため、印刷できませんでした。 プリント設定に不整合がないかどうかを確認し、プリント設定を修正して、再度印刷を指示してください。
016-572	ジョブチケットで指定された用紙属性が、本機で使用できない用紙（サイズ、紙質、紙色）になっているため、印刷できませんでした。 印刷時に指定した用紙が本機で使える用紙かどうかを確認してください。
016-573	ジョブチケットの内容が正しくないため、印刷できませんでした。 印刷を指示したコンピューターにプリンタードライバーが正しくインストールできているか、動作条件が整っているか、本機で使えるドライバーかどうかを確認してください。
016-598	ページ分割で、1 ページ分のメールデータのサイズが最大メッセージサイズを超えました。 CentreWare Internet Services の [プロパティ] > [ネットワーク設定] > [プロトコル設定] > [SMTP] で、[1 通ごとのデータサイズ上限] を大きな値に変更してください。 参照 ・ CentreWare Internet Services のヘルプ
016-700	プリンタードライバーで設定した、セキュリティプリント、または認証プリントの暗証番号が、本機に設定してある暗証番号の最小桁数よりも桁数が少なかったため、処理を中断しました。 プリンタードライバーで設定する暗証番号を、本機に設定してある暗証番号の最小桁数よりも多い桁数に設定してください。
016-701	メモリーが不足したため、ART EX の印刷データを処理できませんでした。 解像度を低くしたり、両面印刷や N アップをしないで、再度印刷を指示してください。 参照 ・ プリンタードライバーのヘルプ

エラーコード	原因 / 処置
016-702	プリントページバッファが不足したため、ART EX または PostScript の印刷データを処理できませんでした。 次のどれかの方法で対処してください。 ・ [グラフィックス] タブの [印刷モード] が [高精細 (文字 / 線)] の場合は、[標準] にする ・ [詳細設定] タブの [ページ印刷モード] を [する] にする (ART EX のみ) ・ プリントページバッファを増やす ・ 増設システムメモリー (オプション) を取り付けて、メモリーを増設する 参照 ・ [印刷モード] / [ページ印刷モード]: プリンタードライバーのヘルプ ・ プリントページバッファ: 「[メモリー設定]」 (P. 192)
016-703	時刻指定プリント文書が登録できませんでした。 時刻指定プリント機能を使用するには、機能拡張キット (ハードディスク) (オプション) を取り付けるか、RAM ディスクを有効に設定する必要があります。 参照 ・ 時刻指定プリント: 「時刻指定プリント機能について」 (P. 83)
016-704	プリントメニューの最大文書数を超過しました。 本機内に蓄積されている不要な文書を削除し、もう一度印刷を指示してください。
016-705	セキュリティープリント、認証プリント、プライベートプリント文書が登録できませんでした。 これらの機能を使用するには、機能拡張キット (ハードディスク) (オプション) を取り付けるか、RAM ディスクを有効に設定する必要があります。 参照 ・ セキュリティープリント: 「セキュリティープリントをする」 (P. 75) ・ 認証プリント: 「認証プリントについて」 (P. 90) ・ プライベートプリント: 「プライベートプリントをする」 (P. 87)
016-706	プリントメニューの最大ユーザー数を超過しました。 本機内に蓄積されている不要な文書やセキュリティープリントの登録ユーザーなどを削除し、もう一度印刷を指示してください。
016-707	サンプルプリントが印刷できませんでした。 サンプルプリント機能を使用するには、機能拡張キット (ハードディスク) (オプション) を取り付けるか、RAM ディスクを有効に設定する必要があります。 参照 ・ サンプルプリント: 「サンプルプリントをする」 (P. 79)
016-708	機能拡張キット (ハードディスク) (オプション) の領域が不足しているため、印刷できませんでした。 機能拡張キット (ハードディスク) (オプション) 内の不要なデータを削除して、空き容量を増やしてください。
016-709	ART EX 処理でエラーが発生しました。 印刷ジョブを一度削除して、印刷し直してください。
016-710	機能拡張キット (ハードディスク) (オプション) の領域が不足しているため、印刷できませんでした。 機能拡張キット (ハードディスク) (オプション) 内の不要なデータを削除して、空き容量を増やしてください。
016-711	設定されているメールサイズの上限設定を超えています。 添付ファイルの解像度や倍率を低くしてデータ量を少なくするか、数回に分けて送信してください。
016-716	機能拡張キット (ハードディスク) (オプション) の容量が不足したので、TIFF ファイルをスプールできませんでした。 機能拡張キット (ハードディスク) (オプション) 内の不要なデータを削除して、空き容量を増やしてください。
016-718	メモリーが不足したため、PCL の印刷データを処理できませんでした。 解像度を低くしたり、両面印刷や N アップをしないで、もう一度印刷を指示してください。

エラーコード	原因 / 処置
016-719	プリントページバッファが不足したため、PCL のプリントデータを処理できませんでした。 プリントページバッファを増やしてください。
016-720	PCL の印刷データに処理できないコマンドが含まれています。 印刷データを確認して、印刷し直してください。
016-721	印刷処理中にエラーが発生しました。次の原因が考えられます。 1 操作パネルで [プリント設定] の [用紙の優先順位] が、すべての用紙で [設定しない] に設定されているときに、自動トレイ選択で印刷を指示している 2 ESC/P のコマンドエラー 3 データが途中で切れた場合 (ThinPrint での印刷を途中ですると、データ送信が止まり、このエラーが表示されることがあります。) 1 については、自動トレイ選択で印刷をする場合は、[用紙の優先順位] で、用紙のどれかを [設定しない] 以外に設定してください。また、ユーザー定義用紙を選択すると、自動的に [用紙の優先順位] が [設定しない] に設定されてしまうので、注意してください。2 については、印刷データを確認してください。 参照 ・ 用紙の優先順位の設定: 「[用紙の優先順位]」(P. 184)
016-726	操作パネルで [プリントモード指定] が [自動] に設定されている場合に、プリント言語を自動的に選択できませんでした。 PostScript® ソフトウェアキット (オプション) が必要です。
016-727	印刷指示した結果、0 ページの文書になったため、機能拡張キット (ハードディスク) (オプション) に保存できませんでした。 プリンタードライバの [詳細設定] タブで、[白紙節約] をしないに設定して再度印刷するか、印刷文書が白紙でないかを確認し、白紙であれば文字を入れて印刷してください。
016-728	TIFF ファイルにサポートしていない Tag が含まれていました。 印刷データを確認してください。
016-729	TIFF データの色数、解像度が有効範囲の上限を超えているため、印刷できませんでした。 TIFF ファイルの色数、解像度を変更して、もう一度印刷を指示してください。
016-730	ART IVでサポートされていないコマンドを検知しました。 印刷データを確認し、エラーを引き起こすコマンドを削除して、もう一度印刷を指示してください。
016-731	TIFF データが途中で切れていて印刷できませんでした。 もう一度印刷を指示してください。
016-732	エミュレーションで、指定されたフォームが登録されていません。 フォームを再登録して、もう一度印刷を指示してください。
016-733	次のどちらかの原因が考えられます。 1 メール送信時、宛先メールアドレスの@の右側の文字列から IP アドレスを取得できない 2 メール送信時、@の右側のインターネットアドレスを DNS で解決できない 1 については、宛先メールアドレスが正しく入力されているかを確認してください。 2 については、DNS サーバーアドレスを正しく設定してください。
016-738	PostScript (オプション) で製本を指定したが、出力できない用紙サイズが設定されています。 製本が可能な用紙サイズを指定して、もう一度印刷を指示してください。
016-739	PostScript (オプション) で製本を指定したが、原稿サイズと用紙サイズの組み合わせが合っていない。 製本が可能な原稿サイズと用紙サイズの組み合わせを指定して、もう一度印刷を指示してください。
016-740	PostScript (オプション) で製本を指定したが、製本ができない用紙トレイが設定されています。 製本が可能な用紙トレイを指定して、もう一度印刷を指示してください。
016-741	ダウンロードモードへの移行に失敗しました。 操作パネルを操作している場合は、終了してから 1 分後に再度実行してください。それでも状態が改善されない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。

エラーコード	原因 / 処置
016-742 016-743	本機に適したダウンロードデータではありません。正しいダウンロードデータで再度実行してください。
016-744	本機と接続しているケーブルが正しく接続されていない可能性があります。ケーブルが正しく接続されているかを確認し、再度実行してください。
016-745	ダウンロード中に何らかのエラーが発生しました。弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
016-746	PDF ファイルに、本機では対応していない機能が含まれているため、印刷できませんでした。Adobe Reader を使って PDF ファイルを開き、[ファイル] メニューの [印刷] から印刷を指示してください。
016-748	機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）の領域が不足しているため、印刷できません。印刷データを分割する、複数部印刷している場合は 1 部ずつ印刷するなど、印刷データのページ数を少なくしてください。 また、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）内の不要なデータを削除して空き容量を増やしてください。
016-749	プリンタードライバーから受信したプリント言語は、本機で印刷できません。 本機用のプリンタードライバーを使用して印刷してください。それでも状態が改善されない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。 補足 ・ PostScript など印刷したいプリント言語によっては、オプションが必要になります。
016-750	ContentsBridge Utility などの PDF や XML Paper Specification (XPS)、DocuWorks ファイルを直接送信するアプリケーションで印刷を指示しましたが、PDF または XML Paper Specification (XPS) とともに送信されるプリントジョブチケットに、本機で対応していない文法、または本機で対応していない印刷指示が含まれていました。 ContentsBridge Utility など、プリントジョブを送信しているアプリケーションの使用方法、印刷指示内容に問題がないかを確認してください。問題がない場合は、弊社ではなくプリントジョブを送信しているアプリケーション作成会社にアプリケーションの動作を確認してください。 それでも解決しない場合は、機能設定リスト、ジョブ履歴レポート、および送信しているプリントジョブチケット付きのプリントデータを取得のうえ、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店に連絡してください。
016-751	PDF ファイルを、PDF Bridge 機能を使用して印刷できませんでした。 Adobe Reader を使って PDF ファイルを開き、[ファイル] メニューの [印刷] から印刷を指示してください。
016-752	メモリーが不足しているため、PDF ファイルを PDF Bridge 機能を使用して印刷できませんでした。 ContentsBridge Utility を使用している場合は、[印刷設定] ダイアログボックスで [印刷モード] の設定を次のように変更してください。 ・ [高精細（文字 / 線）] が選択されていた場合は、[標準] に変更する ・ [標準] が選択されていた場合は、[高速] に変更する 補足 ・ ContentsBridge Utility を使用しないで PDF ファイルを直接印刷している場合は、「[PDF]」（P. 131）を参照して操作パネルで [PDF] の設定を変更してください。
016-753	PDF ファイルのパスワードが、本機に設定されているパスワード、または ContentsBridgeUtility で設定したパスワードと一致しません。 正しいパスワードを、本機、または ContentsBridge Utility で設定して、もう一度印刷を指示してください。 補足 ・ ContentsBridge Utility を使用しないで PDF ファイルを直接印刷している場合は、「[PDF]」（P. 131）を参照して操作パネルで [PDF] の設定を変更してください。
016-755	印刷が許可されていない PDF ファイルは印刷できません。 Adobe Acrobat を使用して、PDF ファイルの印刷禁止の指定を解除してから、もう一度印刷を指示してください。 参照 ・ Adobe Acrobat に付属のマニュアル

エラーコード	原因 / 処置
016-756	認証 / 集計管理機能を使用して運用している場合、本機に印刷できるユーザーとして登録されていません。機械管理者に確認してください。
016-757	入力した暗証番号が間違っている。もしくは、ユーザー認証できません。暗証番号や認証情報 (User ID) を確認してください。
016-759	認証 / 集計管理機能を使用して運用している場合、印刷できる上限ページ数に達しました。機械管理者にご相談ください。
016-760	PostScript (オプション) の処理中にエラーが発生しました。次のどちらかの方法で処置してください。 - PostScript プリンタードライバで、[印刷モード] の [高精細 (文字 / 線)] が選択されていた場合は、[標準] に変更する - PS 使用メモリーを増やす 補足 - PostScript (オプション) を使用する場合は、増設システムメモリー (オプション) が必要です。 参照 [印刷モード] : プリンタードライバのヘルプ - PS 使用メモリー : 「[メモリー設定]」 (P. 192)
016-761	イメージ処理中にエラーが発生しました。 [グラフィックス] タブの [印刷モード] が [高精細 (文字 / 線)] の場合は [標準] にして、もう一度印刷を指示してください。それでも印刷できない場合は、[詳細設定] タブの [ページ印刷モード] を [する] に設定して印刷してください。 参照 [印刷モード] / [ページ印刷モード] : プリンタードライバのヘルプ
016-762	実装されていないプリント言語が指定されました。 本機は標準で、ART EX、ESC/P、TIFF、PDF データを処理できます。PostScript データを送信したい場合は、オプションの PostScript® ソフトウェアキットを取り付けてください。
016-764	SMTP サーバーに接続できませんでした。 サーバーの管理者にご相談ください。
016-765	SMTP サーバーの機能拡張キット (ハードディスク) (オプション) の容量がいっぱいのため、メール送信ができませんでした。 サーバーの管理者にご相談ください。
016-766	SMTP サーバーでエラーが発生しました。 サーバーの管理者にご相談ください。
016-767	あて先のメールアドレスを間違えて指定したため、SMTP サーバーからの応答コード : 550、551 または 553 を受信し、メール送信に失敗しました。 あて先のメールアドレスを確認し、もう一度送信してください。それでもエラーが出る場合はシステム管理者に相談してください。
016-768	本機のメールアドレスが正しくないため、SMTP サーバーに接続できませんでした。 本機のメールアドレスを確認してください。
016-769	SMTP サーバーが配送確認 (DSN) に対応していません。 配送確認 (DSN) の設定をしないで、メールを送信してください。
016-781	ファイル転送時に、SMTP サーバーに接続できませんでした。 ネットワークケーブルの接続を確認してください。
016-790	メールの分割送信時に、分割数の上限を超えたため送信できませんでした。 CentreWare Internet Services の [プロパティ] > [ネットワーク設定] > [プロトコル設定] > [SMTP] で、[最大分割数] を大きな値に変更してください。 参照 CentreWare Internet Services のヘルプ
016-792	プリンター集計レポートを印刷する場合に、ジョブの履歴が取得できませんでした。ジョブの履歴は存在しません。

エラーコード	原因 / 処置
016-798	機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）が故障しているため、指定されたプリントはできません。 弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
016-799	プリントデータに不正なパラメーターが含まれています。 たとえば、プリンタードライバーまたはアプリケーションで、用紙サイズ、給紙トレイ、両面指定、排出トレイなどが、本機では処理できない組み合わせに設定されている可能性があります。 設定を変更してから、もう一度印刷を指示してください。
016-981	機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）の容量が不足しているため、セキュリティプリントやサンプルプリント、時刻指定プリントなどができませんでした。 次のどれかの方法で処置してください。 ・ 解像度を低くして印刷し直す ・ ページ数を減らして、印刷データを数回に分ける ・ セキュリティプリント文書やサンプルプリント文書、時刻指定プリント文書などから不要な文書を削除する
016-982	機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）の領域が不足しているため、エラーが発生しました。 本機に蓄積されている不要な文書を削除してください。
017-700	ThinPrint.print Engine との接続がタイムアウトになりました。 ThinPrint.print Engine との接続を確認してください。
017-701	ThinPrint.print Engine との接続でエラーが発生しました。 ThinPrint.print Engine との接続を確認してください。
017-702	ThinPrint .print Engine から送信されたデータが不正です。 ThinPrint .print Engine のエラーの可能性があります。再度印刷処理を行うと成功する場合があります。
017-703	ThinPrint .print Engine から送信された印刷データが本機で扱える最大サイズを超えました。 ジョブを分割して、再度印刷処理をやり直してください。
017-704	内部エラーが発生しました。 本機の電源を切り、操作パネルのディスプレイが消灯してから、電源を入れ直したあとに、もう一度同じ操作を実施してください。
017-705 017-706 017-707 017-708	ThinPrint .print Engine の SSL 認証エラーです。 ThinPrint .print Engine に登録しているサーバ証明書の内容（有効期限、アドレスなど）を確認してください
017-709	ThinPrint .print Engine との SSL 通信エラーが発生しました。 本機の設定を確認してください。
017-713	SMTP サーバーが [STARTTLS 接続] に対応していません。 SSL/TLS 通信の設定を [STARTTLS 接続] 以外に変更してください。
017-714	SMTP サーバとの SSL 接続に失敗しました。 SMTP サーバが SSL 接続に対応しているか確認してください。対応している場合、SMTP サーバのポート番号を確認してください。それでも状態が改善されない場合は、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
017-715	SMTP サーバーの SSL サーバー認証エラーです。サーバー証明書データが不正です。 本機が SMTP サーバーの SSL 証明書を信頼できません。SMTP サーバーの SSL 証明書のルート証明書を本機に登録してください。
017-716	SMTP サーバーの SSL 認証エラーです。サーバー証明書が有効期限前です。 SMTP サーバーの SSL 証明書を有効なものに変更してください。本機の [SSL/TLS 設定] の [SMTP - SSL/TLS 通信] を [無効] に設定してもエラーを回避できますが、接続する SMTP サーバーの正当性が保証されなくなりますので注意してください。
017-717	SMTP サーバーの SSL 認証エラーです。サーバー証明書が有効期限切れです。 SMTP サーバーの SSL 証明書を有効なものに変更してください。本機の [SSL/TLS 設定] の [SMTP - SSL/TLS 通信] を [無効] に設定してもエラーを回避できますが、接続する SMTP サーバーの正当性が保証されなくなりますので注意してください。

エラーコード	原因 / 処置
017-718	SMTP サーバーの SSL 認証エラーです。サーバー名と証明書が一致していません。SMTP サーバーの SSL 証明書を有効なものに変更してください。本機の [SSL/TLS 設定] の [SMTP - SSL/TLS 通信] を [無効] に設定してもエラーを回避できますが、接続する SMTP サーバーの正当性が保証されなくなりますので注意してください。
017-719	SMTP サーバーの SSL 認証エラーです。SSL 認証内部エラーです。もう一度、同じ操作を実施してください。それでも状態が改善されない場合は、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
017-723	DocuWorks ダイレクトプリントに対応していないフォントが使用されています。DocuWorks に対応しているフォントを使用してください。
018-400	本機の IPsec 設定が正しくありません。認証方式を [事前共有鍵] に設定した場合はパスワード、認証方式を [デジタル署名] に設定した場合は IPsec 証明書を設定し直してください。
018-405	LDAP 認証エラーで認証に失敗しました。認証先のアクティブディレクトリーでアカウントが無効に設定されています。または、サーバー側でアクセス禁止に設定になっています。サーバー管理者にお問い合わせください。
018-510	BMLinkS サービスで、転送先のホスト名のインターネットアドレスを解決できませんでした。本機に設定してある DNS サーバーのアドレスおよび DNS サーバーに、BMLinkS ストレージサービスのサーバー名またはホスト名が登録されているか確認してください。
018-511	DNS サーバーのアドレスが設定されていません。本機に DNS サーバーのアドレスを設定してください。または、転送先の BMLinkS ストレージサービスのアドレスを IP アドレスで設定してください。
018-512	BMLinkS サーバーに接続できませんでした。サーバーの検索を行い、最新のサーバーリストを取得してください。それで接続できない場合は BMLinkS サーバーが起動しているか確認してください。
018-513	BMLinkS サーバーが見つかりません。サーバーの検索を行い、最新のサーバーリストを取得してください。それで接続できない場合は BMLinkS サーバーが起動しているか確認してください。
018-514	BMLinkS サーバーにログインできませんでした。ユーザー名、またはパスワードが正しいか確認してください。
018-515	何らかの理由で、本機が BMLinkS サービスから該当エラーコードを受信しました。指定したファイル名が保存場所に作成可能なファイル名かを確認してください。また、指定したファイル名が別のユーザーによって使用されていないかを確認してください。
018-516	BMLinkS サーバーにデータが保存できませんでした。保存するファイル名に、BMLinkS サーバーで使用できない文字が使われていないか確認してください。また、BMLinkS サーバーに、同じファイル名のファイルが存在したり、保存先のフォルダー名やファイル名が制限文字数を超過していないか確認してください。
018-517	BMLinkS サーバーにデータが保存できませんでした。BMLinkS サーバーのディスク空き容量が不足しています。不要なファイルを削除して、空き容量を増やしてください。
018-518	BMLinkS サーバーでエラーが発生しました。しばらく待ってから、操作してください。
018-519	BMLinkS サーバーでエラーが発生しました。サーバーの検索を行い、最新のサーバーリストを取得してください。また、BMLinkS サーバーが利用可能な状態か確認してください。それでも状態が改善されない場合は、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
018-520 018-521 018-522 018-523	BMLinkS サーバーでエラーが発生しました。もう一度同じ操作を実施してください。それでも状態が改善されない場合は、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
018-572	内部エラーが発生しました。指定したコンテキスト名が正しいか確認してください。

エラーコード	原因 / 処置
018-573	内部エラーが発生しました。 指定した接続名が正しいか確認してください。
018-574	内部エラーが発生しました。 指定したボリューム名が正しいか確認してください。
018-575	内部エラーが発生しました。 指定したユーザー名およびパスワードが正しいか確認してください。
018-576	内部エラーが発生しました。 指定したパス名が正しいか確認してください。
018-577	内部エラーが発生しました。 指定したファイル名が正しいか確認してください。
018-578	NetWare サーバーとの通信に失敗しました。 次の項目を確認してください。 ・ネットワークケーブルが接続されているか ・NetWare サーバーにコンピューターからアクセス可能か ・サーバー名およびツリー名 また、NetWare サーバーで DSREPAIR を実行し、データベースの修復を行ってください。
018-579	NetWare サーバーとの通信に失敗しました。 次の項目を確認してください。 ・NetWare サーバーにコンピューターからアクセス可能か ・データが格納されているサーバー容量 また、NetWare サーバーで DSREPAIR を実行し、データベースの修復を行ってください。
018-580	NetWare サーバーとの通信に失敗しました。 次の項目を確認してください。 ・NetWare サーバーにコンピューターからアクセス可能か ・ボリューム名 また、NetWare サーバーで DSREPAIR を実行し、データベースの修復を行ってください。
018-581	NetWare サーバーとの通信に失敗しました。 次の項目を確認してください。 ・NetWare サーバーにコンピューターからアクセス可能か ・ディレクトリーパス名 また、NetWare サーバーで DSREPAIR を実行し、データベースの修復を行ってください。
018-582	NetWare サーバーとの通信に失敗しました。 次の項目を確認してください。 ・NetWare サーバーにコンピューターからアクセス可能か ・ユーザー権限 また、NetWare サーバーで DSREPAIR を実行し、データベースの修復を行ってください。
018-583	NetWare サーバーとの通信に失敗しました。 次の項目を確認してください。 ・NetWare サーバーのハードディスク状態 ・NetWare サーバーにコンピューターからアクセス可能か また、NetWare サーバーで DSREPAIR を実行し、データベースの修復を行ってください。
018-584	NetWare サーバーとの通信に失敗しました。 NetWare サーバーにコンピューターからアクセス可能か確認してください。 また、NetWare サーバーで DSREPAIR を実行し、データベースの修復を行ってください。
018-585	NetWare サーバーとの通信に失敗しました。 次の項目を確認してください。 ・NetWare サーバーにコンピューターからアクセス可能か ・ほかのユーザーが利用状況（使用中、書き込みロック中など） また、NetWare サーバーで DSREPAIR を実行し、データベースの修復を行ってください。

エラーコード	原因 / 処置
018-586	NetWare サーバーとの通信に失敗しました。 次の項目を確認してください。 ・ NetWare サーバーにコンピューターからアクセス可能か ・ ログインユーザ名 ・ ログインパスワード ・ ボリューム名 ・ サーバー名およびツリー名 ・ コンテキスト名 また、NetWare サーバーで DSREPAIR を実行し、データベースの修復を行なってください。
018-595	LDAP サーバーのデータベース上に、現在使用中の IC カードと同じ情報を持つエントリーが複数見つかりました。 LDAP サーバーのデータベース上に、ユーザーのエントリーが同じ IC カード情報を持たないように修正してください。
018-596	LDAP サーバーの認証でエラーが発生しました。 もう一度同じ操作を行ってください。それでも状態が改善されない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
021-210	USB IC Card Reader がうまく接続されていません。もう一度つなぎ直してください。
021-211	USB IC Card Reader が壊れています。壊れていないものを接続してください。
021-212	USB IC Card Reader の起動に失敗しました。USB IC Card Reader をもう一度、再起動してください。
021-213	インターネットを使用する EP システムの単価テーブルの設定に問題があります。 機械管理者が CentreWare Internet Services を使用し、単価テーブルを読み出して、修正してください。1 ～ 9,999,999 の範囲で任意の値を設定して、書き込みを行ってください。
021-215	接続された課金集計機器と本機で設定した課金集計機器が異なります。 本機の設定を修正するか、本機の設定にあった機器を取り付けて、電源を切り、操作パネルのディスプレイが消灯してから電源を入れ直してください。
021-501	インターネットを使用する EP システムとの通信に失敗しました。 電源を切って、入れ直してください。それでも状態が改善されない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
021-502	インターネットを使用する EP システムとの通信でエラーが発生しました。 次の項目を確認してください。 ・ ネットワークケーブルが正しく接続されているか ・ 本機のサブネットマスク設定、DNS サーバーアドレス設定、デフォルトゲートウェイ設定が正しいか それでも解決しない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
021-503	EP サーバー名のアドレス解決に失敗しました。 次の項目を確認してください。 ・ ネットワークケーブルが正しく接続されているか ・ 本機のサブネットマスク設定、DNS サーバーアドレス設定、デフォルトゲートウェイ設定が正しいか それでも解決しない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
021-504	EP サーバーまたは EP プロキシサーバーと接続できませんでした。 次の項目を確認してください。 ・ ネットワークケーブルが正しく接続されているか ・ 本機のサブネットマスク設定、DNS サーバーアドレス設定、デフォルトゲートウェイ設定が正しいか それでも解決しない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
021-505	EP サーバーとの SSL/TLS 通信に失敗しました。 電源を切って、入れ直してください。 それでも状態が改善されない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
021-506	EP サーバーのサーバーの SSL 証明書が正しくありません。 電源を切って、入れ直してください。 それでも状態が改善されない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。

エラーコード	原因 / 処置
021-507	EP プロキシサーバーの認証に失敗しました。 本機の EP プロキシサーバー設定のログイン名、パスワードを確認してください。
021-508	EP サーバーとの通信でエラーが発生しました。 次の項目を確認してください。 ・ ネットワークケーブルが正しく接続されているか ・ 本機のサブネットマスク設定、DNS サーバーアドレス設定、デフォルトゲートウェイ設定が正しいか それでも解決しない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
021-509	EP サーバーとの通信でエラーが発生しました。 電源を切って、入れ直してください。 それでも状態が改善されない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
021-510 021-511 021-512 021-513 021-514	EP サーバーで、本機がすでに設定されています。 電源を切って、入れ直してください。 それでも状態が改善されない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
021-515 021-516	EP サーバーでの本機の設定が正しくありません。 電源を切って、入れ直してください。 それでも状態が改善されない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
021-517 021-518 021-519	EP サーバーとの通信でエラーが発生しました。 時間を置いて、もう一度実行してください。 それでも状態が改善されない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
021-520 021-521 021-522	EP サーバーとの通信でエラーが発生しました。 次の項目を確認してください。 ・ ネットワークケーブルが正しく接続されているか ・ 本機のサブネットマスク設定、DNS サーバーアドレス設定、デフォルトゲートウェイ設定が正しいか それでも解決しない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
021-523	EP サーバーとの通信でエラーが発生しました。 SOAP ポートが起動して、電源を切って、入れ直してください。 それでも状態が改善されない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
021-524 021-525 021-526 021-527 021-528	EP サーバーとの通信でエラーが発生しました。 電源を切って、入れ直してください。それでも状態が改善されない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
021-529	ソフトウェア更新サーバーでは、本機のすべてのソフトが最新という設定になっています。 最新バージョンでない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
021-530 021-531	ソフトウェア更新サーバーとの通信でエラーが発生しました。 時間を置いて、もう一度実行してください。それでも状態が改善されない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
021-532 021-533 021-534 021-535	本機のソフトウェアは、ソフトウェア更新サーバーで更新できません。 弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。 ダウンロードツールを使用して、ソフトウェアを更新してください。
024-700	機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）、またはメモリーの故障のため、複製管理機能を使用できません。 電源を切 / 入してください。それでも状態が改善されないときは、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。

エラーコード	原因 / 処置
024-702	このメッセージは、本機で「紙づまり時の処理」を「プリント中止」に設定している場合に表示されます。 プリント中に紙づまりが発生しました。 紙づまりを解消して、もう一度、プリントしてください。
024-742	プリントオプションで製本を指定したジョブのプリント枚数が、製本を作成可能な枚数を超えました。 プリントオプションで、製本を作成可能な枚数ごとに分冊するか、製本の作成を解除してください。
024-746	指定した紙質と組み合わせができない機能（用紙サイズ、用紙トレイ、両面印刷のどれか）が指定されました。 印刷データを確認してください。
024-747	プリンターパラメーターの組み合わせが不正です。原稿サイズ、用紙サイズ、給紙トレイ、両面印刷、排出トレイなどで、組み合わせできない機能が指定されています。 プリントデータを確認して、もう一度、プリントを指示してください。
024-775	プリントオプションで製本を指定したジョブのプリント枚数が、製本を作成可能な枚数を超えました。 プリントオプションで、製本を作成可能な枚数ごとに分冊するか、製本の作成を解除してください。
025-596 025-597	機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）にエラーが発生しました。 機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）を交換してください。
026-400	USB ポートに 3 つ以上の機器が接続されています。 接続機器が最大 2 つになるように、取り外してください。それでも状態が改善されないときは、本機の電源を切り、操作パネルのディスプレイが消灯してから、もう一度電源を入れてください。
026-704	DocuWorks ファイルに、本機では対応していない機能が含まれているため、印刷できませんでした。 DocuWorks または DocuWorks Viewer を使って DocuWorks ファイルを開き、[ファイル] メニューの [印刷] から、プリンタードライバを使用して印刷してください。
026-705	メモリーが不足しているため、DocuWorks ファイルを ContentsBridge Utility を使用して印刷できませんでした。 次のどれかの方法で対処してください。 ContentsBridge Utility の [印刷設定] ダイアログボックスで [印刷モード] の設定を次のように変更してください。 - ContentsBridge Utility の [印刷設定] ダイアログボックスで [印刷モード] の設定を確認し、[高精細（文字 / 線）] が選択されていた場合は [標準] に、[標準] が選択されていた場合は [高速] に変更する。 - 増設システムメモリー（オプション）を取り付けて、メモリーを増設する - DocuWorks または DocuWorks Viewer を使って DocuWorks ファイルを開き、[ファイル] メニューの [印刷] から、プリンタードライバを使用して印刷する。
026-706	印刷が許可されていない DocuWorks ファイルは印刷できません。 DocuWorks を使用して、DocuWorks ファイルの印刷禁止の指定を解除してから、もう一度印刷を指示してください。 参照 DocuWorks に付属のマニュアル
026-707	DocuWorks ファイルのパスワードが、本機に設定されているパスワード、または ContentsBridgeUtility で設定したパスワードと一致しません。 正しいパスワードを、本機、または ContentsBridge Utility で設定して、もう一度印刷を指示してください。 補足 ContentsBridge Utility を使用しないで DocuWorks ファイルを直接印刷している場合は、「[XDW (DocuWorks)]」(P. 135) を参照して操作パネルで [XDW(DocuWorks)] の設定を変更してください。
026-718	プリントの指示で、原稿サイズ、用紙サイズ、給紙トレイ、両面印刷、排出トレイなどで、組み合わせできない機能が指定されています。 プリントデータを確認して、もう一度プリントを指示してください。

エラーコード	原因 / 処置
026-724 026-725	EP サーバーとの通信でエラーが発生しました。 電源を切って、入れ直してください。それでも状態が改善されない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
026-726	プリントジョブの指定時に機器構成情報が、実際の機器構成と一致していません。 プリンタードライバー画面で機器構成情報と、実際の機器構成を合わせてください。
026-730	用紙が正しくセットされていません。 次の項目を確認してください。 ・用紙ガイドが正しくセットされているか ・セットした用紙が上限を超えていないか ・トレイが伸ばされていないか
027-400	本機との通信に失敗しました。 他のメッセージが表示されている場合はそちらの内容を確認してください。パネル操作中なら操作を完了してください。リモートアクセス中ならアクセスが終了するまで待ってください。それでも解消しない場合は電源を切 / 入してください。実施しても問題が解消しない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
027-442	IPv6 の IP アドレスが重複しています。 本機 IPv6 「ステートレス自動設定アドレス 1」、またはネットワーク上機器の IPv6 アドレスを変更して、IP アドレスの重複を解消してください。
027-443	IPv6 の IP アドレスが重複しています。 本機 IPv6 「ステートレス自動設定アドレス 2」、またはネットワーク上機器の IPv6 アドレスを変更して、IP アドレスの重複を解消してください。
027-444	IPv6 の IP アドレスが重複しています。 本機 IPv6 「ステートレス自動設定アドレス 3」、またはネットワーク上機器の IPv6 アドレスを変更して、IP アドレスの重複を解消してください。
027-445	手動設定した IPv6 の IP アドレスが間違っています。 正しい IPv6 アドレスを設定し直してください。
027-446	手動設定した IPv6 の IP アドレスが重複しています。 本機 IPv6 の「手動設定アドレス」、またはネットワーク上機器の IPv6 アドレスを変更して、IP アドレスの重複を解消してください。
027-447	IPv6 アドレスが重複しています。 本機の IPv6 「リンクローカルアドレス」、またはネットワーク上機器の IPv6 アドレスを変更して、IP アドレスの重複を解消してください。
027-452	IP アドレスが重複しています。 本機に設定した IP アドレスを確認してください。
027-500	応答メール送信時の SMTP サーバーの名前が解決できませんでした。 CentreWare Internet Services から SMTP サーバーの設定が正しいかを確認してください。
027-501	POP3 プロトコル利用時に、POP3 サーバーの名前が解決できませんでした。 CentreWare Internet Services から POP3 サーバーの設定が正しいかを確認してください。
027-502	POP3 プロトコル利用時に、POP3 サーバーへのログインに失敗しました。 CentreWare Internet Services から POP3 サーバーで使用するユーザー名とパスワードが正しく設定されているかを確認してください。
027-503	POP サーバーでエラーが発生しました。 もう一度同じ操作をしてください。それでも状態が改善されない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
027-504	SMTP サーバーでエラーが発生しました。 もう一度同じ操作をしてください。それでも状態が改善されない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
027-549	SMB のプロトコルエラーです。 もう一度同じ操作を実施してください。それでも状態が改善されない場合は、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。

エラーコード	原因 / 処置
027-564	SMB のプロトコルエラーです。SMB サーバーが見つかりませんでした。 認証サーバーと本機がネットワーク通信できる状態にあるかを確認してください。 ・ネットワークケーブルの接続確認 ・TCP/IP 設定確認 ・137 番ポート (UDP)、138 番ポート (UDP)、139 番ポート (TCP) による通信の確認
027-565	SMB のプロトコルエラーです。 もう一度同じ操作を実施してください。それでも状態が改善されない場合は、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
027-566	SMB (TCP/IP) が起動されていません。 CentreWare Internet Service の [プロパティ] タブの [ポート起動] 画面で、SMB (TCP/IP) が起動されていることを確認してください。
027-572 027-573 027-574 027-576 027-578	SMB のプロトコルエラーです。 もう一度同じ操作を実施してください。それでも状態が改善されない場合は、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
027-584	SMB のプロトコルエラーです。SMB サーバーが共有セキュリティーモードで動作しています。 SMB サーバーが Windows 95、Windows 98、または Windows Me の OS に設定されている可能性があります。SMB サーバーを Windows 95、Windows 98、および Windows Me 以外の OS に設定してください。
027-701	ネットワークケーブルが抜けています。 ネットワークケーブルを本機に差し込み直してください。
027-735	SSL を使った転送指定に対して、本機の SSL 設定が無効になっています。 本機の SSL 設定を有効にしてください。または、転送プロトコルを HTTP に指定してください。
027-736	サーバー証明書検証指定に対して、本機のサーバー証明書検証が無効になっています。 本機のサーバー証明書検証設定を有効にしてください。または、転送時のサーバー証明書検証指定を無効にしてください。
027-763	外部のアカウントिंगサーバーとユーザー情報の照合ができませんでした。 次のどれかの方法で処置してください。 ・外部アカウントिंगサーバーが正しく動作しているか確認する ・ネットワークに障害がないか確認する ・ネットワークケーブルを正しく接続する ・本機の設定を確認する
027-796	メール受信時に添付文書だけを印刷するように設定している場合に、文書が添付されていないメールを受信したので、そのメールが破棄されました。 メール本文やメールヘッダー情報なども印刷したい場合は、CentreWare Internet Services の [プロパティ] タブで設定を変更してください。
027-797	受信メールの出力先が不正です。正しい出力先を指定して、もう一度メールを送信してください。
050-453	カバー A で紙づまりが発生しました。 カバー A を開けて、詰まった用紙を取り除いてください。
050-454	カバー B 付近で紙づまりが発生しました。 カバー B を開けて、詰まった用紙を取り除いてください。
050-455	用紙トレイで紙づまりが発生しました。 用紙トレイを引き出して、詰まった用紙を取り除いてください。
050-456	両面印刷モジュール (オプション) 付近で紙づまりが発生しました。 両面印刷モジュール (オプション) を開けて、詰まった用紙を取り除いてください。
071-401	トレイ N の用紙搬送ロールキットが寿命です。 機械管理者に相談するか、弊社プリンターサポートデスク、または販売店にご連絡ください。
075-401	手差しトレイの用紙搬送ロールキットが交換時期です。機械管理者に相談するか、弊社プリンターサポートデスク、または販売店にご連絡ください。
092-402	60 万枚定期交換キットが交換時期です。機械管理者に相談するか、弊社プリンターサポートデスク、または販売店にご連絡ください。

エラーコード	原因 / 処置
094-400	転写ユニットの寿命です。 機械管理者に相談するか、弊社プリンターサポートデスク、または販売店にご連絡ください。
116-220	ダウンロードモードへの移行に失敗しました。弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
116-701	メモリーが不足したため、両面印刷ができません。 メモリー（オプション）を増設することをお勧めします。
116-702	文書中に使用されている TrueType フォントを PostScript フォントを使用して印刷しました。 そのため、予期しない改行やハイフンによって、思った結果と印刷結果が異なる場合があります。 その場合は、PostScript プリンタードライバの [デバイス設定] にある [フォント代替表] の設定を変更してください。
116-703	PostScript（オプション）でエラーが発生しました。 印刷データを確認するか、プリンタードライバの [詳細] タブのスプールの設定で、双方向通信のチェックをはずしてください。
116-710	受信データが HP-GL、HP-GL/2 スプールサイズを超えたため、正しい原稿サイズ判定が行われていない可能性があります。 HP-GL、HP-GL/2 オートレイアウトメモリーの割り当て量を増やすか、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）を取り付けることをお勧めします。
116-711	指定した ART EX フォームのサイズと向きが、印刷する用紙と合っていません。 用紙サイズと向きを、指定した ART EX フォームに合わせて、もう一度印刷を指示してください。
116-712	ART EX フォームメモリーが不足したため、フォームが登録できません。 不要なフォームを削除するか、ART EX フォームメモリーの領域を増やしてください。
116-713	機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）がいっぱいになったため、ジョブを分割して印刷しました。 機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）内の不要なデータを削除して、空き容量を増やしてください。
116-714	HP-GL、HP-GL/2 コマンドエラーが発生しました。 印刷データを確認してください。
116-715	ART EX フォームの登録上限数に達したので、フォームが登録できませんでした。 不要なフォームを削除してください。
116-718	指定した ART EX 用フォームは登録されていません。 登録されているフォームを使用するか、フォームを登録してください。フォームの登録状態は、[ART EX フォーム登録リスト] で確認できます。 参照 ・「レポート / リストを印刷する」(P. 255)
116-720	PCL メモリーが不足したため、印刷できません。 不要なポートを停止するか、各メモリーのバッファサイズを調整してください。 または、メモリーを増設することをお勧めします。
116-725	本機のイメージログ格納領域が不足しているため、イメージログの書き込みに失敗しました。 もう一度、ジョブを実行してください。 それでも、同じエラーが発生する場合は、次のどれかの方法で処置してください。 ・不要なイメージログを削除する ・イメージログの [ログの作成保証レベル] を [低] に変更する この場合、作成されたイメージログの内容は保障されません。
116-737	ART IV ユーザー定義メモリーが不足したため、ユーザー定義データが登録できません。 不要なデータを削除するか、ART IV ユーザー定義メモリーの領域を増やしてください。
116-738	指定した ART IV フォームのサイズと向きが、印刷する用紙と合っていません。 用紙のサイズと向きを、指定した ART IV フォームに合わせて、もう一度印刷を指示してください。
116-739	ART IV フォームメモリー、または機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）の容量が不足して、フォーム、またはロゴデータが登録できません。 不要なデータを削除するか、ART IV フォームメモリーの領域を増やしてください。

エラーコード	原因 / 処置
116-740	印刷データにプリンターの制限値を超える値が使用されているため、数値演算エラーが発生しました。 印刷データを確認してください。
116-741	ART IV フォームの登録上限数に達したので、フォームが登録できませんでした。 不要なフォームを削除してください。
116-742	ART IV ログデータの登録上限数に達したので、ログデータが登録できません。 不要なログデータを削除してください。
116-743	ART IV フォームメモリーが不足して、フォーム、またはログデータが登録できません。 ART IV フォームメモリーの領域を増やすか、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）を取り付けることをお勧めします。
116-745	ART IV コマンドエラーが発生しました。 印刷データを確認してください。
116-746	指定した ART IV 用フォームは登録されていません。 登録されているフォームを使用するか、フォームを登録してください。 フォームの登録状態は、[ART IV, PR201H, ESC/P ユーザー定義リスト] で確認できます。
116-747	HP-GL、HP-GL/2 の有効座標エリアに対して、ペーパーマージン値が大きすぎます。 ペーパーマージン値を少なくして、もう一度印刷を指示してください。
116-748	HP-GL、HP-GL/2 の印刷データに描画データがありません。 印刷データを確認してください。
116-749	指定されたフォントがないため、ジョブを中止しました。 フォントをインストールするか、プリンタードライバー側でフォント置き換えを設定してください。
116-750	バナーシートの給紙トレイに不具合があります。 バナーシートの給紙トレイを正常な状態にもどすか、バナーシートの給紙トレイを変更してください。
116-752	PDF や XML Paper Specification (XPS)、DocuWorks ファイルのプリントジョブチケットの記述内容に問題があります。 もう一度同じ操作を実施してください。それでも状態が改善されない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
116-771 116-772 116-773 116-774 116-775 116-776 116-777 116-778	JBIG データに含まれるパラメーターに不正なものがあり、それを自動的に修正しました。 ジョブの実行結果に問題がある場合は、再度、ジョブを実行してください。
116-780	本機が受信したメールの添付文書に問題があります。 添付文書を確認してください。 参照 ・「電子メールを使って印刷する - メール受信プリント -」(P. 98)

6.7 ネットワーク関連のトラブル

ここでは、CentreWare Internet Services とメール受信プリント / メール通知サービス機能を使用している場合や IPv6 に接続している場合に、発生しやすいトラブルについて、原因と処置方法を説明します。操作パネルにエラーメッセージやエラーコードが表示されている場合は、「6.6 主なエラーメッセージとエラーコード」(P. 218) を参照して処置してください。

CentreWare Internet Services 使用時のトラブル

症状	原因 / 処置
CentreWare Internet Services に接続できない	本機は正常に作動していますか？ 本機の電源が入っているか確認してください。
	インターネットサービスが起動されていますか？ [機能設定リスト] を印刷して確認してください。
	URL は正しく入力されていますか？ URL をもう一度確認してください。接続できない場合は、IP アドレスを入力して接続してください。
	HTTP のポート番号は正しいですか？ HTTP のポート番号をもう一度確認してください。ポート番号を変更した場合は、接続するときに、アドレスの後ろに「:」に続けてポート番号を指定する必要があります。 例) <code>http://printer1.example.com:80/</code>
	SSL/TLS サーバー通信を有効にしている場合、アドレス欄に正しく入力していますか？ SSL/TLS サーバー通信を有効にしている場合は、Web ブラウザーのアドレス欄に「http」ではなく、「https」から始まるアドレスを入力します。また、SSL/TLS のポート番号を変更した場合は、接続するときに、アドレスの後ろに「:」に続けてポート番号を指定する必要があります。 例) <code>https://printer1.example.com:80/</code>
	プロキシサーバーを使用していますか？ プロキシサーバーによっては、接続できない場合があります。 プロキシサーバーを使わないで接続してください。 参照 ・ Web ブラウザーのヘルプ
Web ブラウザーに [しばらくお待ちください] などのメッセージが表示されたままになる	そのまましばらくお待ちください。 状態が変わらない場合は、Web ブラウザーの表示を更新してみてください。状態が変わらない場合は、本機が正常に作動しているかを確認してください。
最新の情報が表示されない	[更新] をクリックしてください。
[表示更新] が機能しない 左側のメニューを選択しても、画面が切り替わらない 表示が遅い	指定されている OS や Web ブラウザーを使用していますか？ 「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 40) を参照して、使用している OS や Web ブラウザーが使用できるかどうかを確認してください。
	プロキシサーバーを使用していると、状態が正しく表示されなかったり、表示が遅くなったりする場合があります。 プロキシサーバーを使わないで接続してください。
	使用している Web ブラウザーに古い状態がキャッシュされている可能性があります。 Web ブラウザーのキャッシュをすべてクリアしてください。
画面の表示が崩れる	Web ブラウザーのウィンドウサイズ、または表示フォントサイズを変更してください。

症状	原因 / 処置
日本語が正しく設定できない	シフト JIS コードを使用してください。また、半角カタカナ文字は使用できない場合があります。
【新しい設定を適用】をクリックしても反映されない	入力した値は正しいですか？ 入力できる値以外を入力した場合は、エラーメッセージが表示されます。 入力した値を確認してください。

メール受信プリント / メール通知サービス機能使用時のトラブル

症状	原因 / 処置
メール受信プリントができない	本体メールアドレスは設定されていますか。 CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。
	【メール受信】がオンに設定されていますか。 CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。
	SMTP サーバーの IP アドレス、POP3 サーバーの IP アドレス（受信プロトコルで POP3 を選択している場合）などが、正しく設定されていますか。 CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。
	POP ユーザー名、およびパスワードが正しく設定されていますか。 CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。
	受信許可ドメインを設定していませんか。 CentreWare Internet Services で、自分のドメインが受信許可ドメインに含まれているかどうかを確認してください。
	SMTP サーバー、POP サーバーは正常に作動していますか。 ネットワーク管理者に確認してください。
メール受信プリントで添付の PDF ファイルが印刷されない	メモリー容量が不足していると、印刷できないことがあります。容量の大きな添付ファイルを頻繁に印刷する場合は、メモリーを増設することをお勧めします。
メール通知サービスで、本機の状態がメールされない	本体メールアドレスは設定されていますか。 CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。
	【メール通知】がオンに設定されていますか。 CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。
	SMTP サーバーの IP アドレス、POP3 サーバーの IP アドレス（受信プロトコルで POP3 を選択している場合）などが、正しく設定されていますか。 CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。
	POP ユーザー名、およびパスワードが正しく設定されていますか。 CentreWare Internet Services で、設定を確認してください。
	送信する通知項目が正しく設定されていますか。 CentreWare Internet Services のプロパティ画面で、設定を確認してください。
	送信先メールアドレスは正しく入力されていますか。 CentreWare Internet Services のプロパティ画面で、正しい送信先を入力してください。
	SMTP サーバー、POP サーバーは正常に作動していますか。 ネットワーク管理者に確認してください。
Yahoo メールを使用して、メール受信プリントすると、同一文書が何回もプリントされる	メール部分が複数添付されている可能性があります。 メール送信画面で【添付ファイルとして転送】を選択してください。
コンピューターで MSN メールを使用して、メール受信プリントすると、同一文書が何回もプリントされる	メール部分が複数添付されている可能性があります。 Windows Live メールを使用して、転送してください。または、携帯電話から転送してください。

症状	原因 / 処置
携帯電話で MSN メールを使用して、メール受信プリントすると、改行していない位置で、改行される	入力時に改行していない場合でも、携帯電話のブラウザの端に位置していた箇所 で改行されて、MSN メールサーバーから転送されます。
GMail などの Web メールを使用して、メール受信プリントすると、添付文書が印刷されない場合がある	転送された GMail などの Web メールが、さらに転送されている可能性があります。 メール受信プリントする場合は、転送メールをさらに転送しないでください。
Beatモバイルメールを使用して、メール受信プリントすると、印刷結果が印刷設定と異なる場合がある たとえば、添付文書のみ印刷する設定にしても、メール本文が印刷されてしまう	Beat モバイルでメールを転送すると、転送元のメールのメール本文が添付文書として送信されます。 ほかの Web メールを使用して、転送してください。

IPv6 接続時のトラブル

症状	原因 / 処置
CentreWare Internet Services で、SSL を有効に設定している場合に、http:// [IPv6 アドレス] を指定しても https:// [IPv6 アドレス] サイトヘリダイレクトされない	SSL を有効に設定している場合、https:// [IPv6 アドレス] サイトを指定してください。
IPv6 ネットワークを介して印刷した場合、ペーパーセキュリティが正しく動作しない	IPv4 環境で運用してください。 IPv6 環境ではペーパーセキュリティは正しく動作しません。
IPv6 が利用できる Windows OS と通信できない	IPv6 が利用できる Windows OS で固定アドレスを設定してください。 通信を許可するホストアドレスとして、設定した IPv6 固定アドレスを本機に登録してください。
リンクローカルアドレスを指定するときに本機にアクセスできない	リンクローカルアドレスにスコープ識別子を付加してください。 たとえば Windows 7 の Internet Explorer 11 を利用して、fe80::203:baff:fe48:9010 を指定してアクセスする場合には、Windows 7 のイーサネットアダプタローカルエリア接続の番号（例：8）をスコープ識別子として付加し、fe80::203:baff:fe48:9010%8 と入力します。
ルーターを越える検索が正しく動作しない	SMB を使った検索でルーターを越える場合、宛先アドレスを直接入力してください。 マルチキャストに応答するのは、ローカルリンク内でのマルチキャスト（FF02::1）のみです。

IPv6 環境での印刷時のトラブル

症状	原因 / 処置
DNS サーバーが存在しない IPv6 ネットワーク環境で、IPv6 が利用できる Windows OS から Windows 共有プリンターが使用できない	IPv6 が利用できる Windows OS 上の hosts ファイルに本機のホスト名を登録してください。 格納先例： C:\Windows\system32\driver\etc\hosts ファイルに登録します。
NetWare で IPv6 通信できない	IPv4 で運用してください。

その他 IPv6 使用時のトラブル

症状	原因 / 処置
DocuShare など外部アクセス 接続サービスで、接続先 URL に IPv6 アドレスで指定すると正し く動作しない 例： http:// [ipv6:2001:db8::1]	IPv6 環境では DNS サーバーを運用し、接続先 URL を FQDN で指定してくださ い。
DNS サーバーが存在しない IPv6 ネットワーク環境におい て、SMB 認証の SMB サーバー 設定にコンピューター名を指定 すると認証に失敗する	認証サーバーのコンピューター名に、IPv6 アドレスを直接指定してください。
UPnP で IPv6 機器を検索できな い	IPv6 環境では Web Services on Devices (WSD) のディスカバリ機能を使用し てください。
出力されたジョブログに IPv6 ア ドレスが正しく記載されない	IPv4 で運用してください。

ドラム / トナーカートリッジの寿命延長について


本機は、工場出荷時の設定では、ドラム / トナーカートリッジの交換時期になってもすぐに印刷停止しないようになっています。

ただし、[機械管理者メニュー]の[システム設定]で、[ドラム / トナー寿命動作]の設定を[プリント停止する]に変更している場合は、ドラム / トナーカートリッジの交換時期になると本機は停止します。

プリンターが停止してしまうと、やむをえず印刷を続けたくても、メニュー画面から[機械管理者メニュー]を表示させることはできません。その場合は、以下の手順で[消耗品メニュー]を表示させ、[ドラム / トナー寿命動作]を[プリント停止しない]に設定し直すと、印刷を再開できます。

1. 操作パネルの〈▼〉と〈OK〉ボタンを同時に押します。
消耗品メニューが表示されます。
2. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
現在の設定が表示されます。
3. 〈▼〉ボタンを押して、[プリント停止しない]を表示します。
4. 〈▶〉または〈OK〉ボタンを押します。
[プリント停止しない]に設定されます。
5. 〈仕様設定〉ボタンを押して、プリント画面に戻ります。

これで、しばらく印刷を継続できます。



7 日常管理

7.1 消耗品を交換する

消耗品の種類と購入について

本製品には、次の消耗品があります。消耗品のご注文は、お買い求めの販売店にご連絡ください。

注記

- ・ 本機は、純正消耗品を使用しているときに印刷品質や本機の性能がもっとも安定するように設計されています。純正品と異なる仕様の消耗品を使用された場合、プリンター本来の性能を発揮できない場合や、本機が仕様外の消耗品が原因で故障したときに有償修理となる場合があります。純正品をご使用いただけますと、万一のトラブルのときも安心してサポートを受けることができます。本来の性能を得るためにも、純正品の使用をお勧めします。
- ・ 印刷可能ページ数は、印刷条件や原稿の内容、本機電源の入切の頻度、設置環境の温度・湿度などによって、大きく異なります。詳しくは、「A.3 消耗品、定期交換部品の寿命について」(P. 323)を参照してください。
- ・ 弊社が推奨していないドラム / トナーカートリッジを使用された場合、装置本来の品質や性能を発揮できないおそれがあります。本製品には、弊社が推奨するドラム / トナーカートリッジをご使用ください。

品名	商品コード	印刷可能ページ数 (参考値)
ドラム / トナーカートリッジ (6K)	CT350871	約 6,000 ページ
ドラム / トナーカートリッジ (10K)	CT350872	約 10,000 ページ

補足

- ・ 本機購入時に同梱されているドラム / トナーカートリッジの印刷可能ページ数は、約6,000ページです。

⚠ 警告

- ・ 床などにこぼしたトナーは、ほうきで掃き取るか、または石けん水を湿らした布などで拭き取ってください。掃除機を用いると、掃除機内部のトナーが、電気接点の火花などにより、発火または爆発するおそれがあります。大量にこぼれた場合、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
- ・ こぼれたトナーを電気掃除機で吸い取らないでください。
本製品内およびドラム / トナーカートリッジ等に付着したトナーを電気掃除機で吸引することもおやめください。
掃除機を用いると、掃除機内部のトナーが、電気接点の火花などにより、発火または爆発するおそれがあります。
床などにこぼしたトナーは、ほうきで掃き取るか、または石けん水を湿らした布などで拭き取ってください。
大量にこぼれた場合、プリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。
- ・ ドラム / トナーカートリッジは、絶対に火中に投げないでください。ドラム / トナーカートリッジに残っているトナーが発火または爆発する可能性があり、火傷のおそれがあります。使い終わった不要なドラム / トナーカートリッジは弊社にて回収いたしますので、必ずプリンターサポートデスクまたは販売店にご連絡ください。

⚠ 注意

- ・ドラム / トナーカートリッジは幼児の手が届かないところに保管してください。幼児がトナーを飲み込んだ場合は、ただちに医師に相談し指示を受けてください。
 - ・ドラム / トナーカートリッジを交換する際は、トナーが飛散しないように注意してください。また、トナーが飛散した場合は、トナーが皮膚や衣服に付いたり、トナーを吸引したり、または目や口に入らないように注意してください。
 - ・次の事項に従って、応急処置をしてください。
 - ・トナーが皮膚や衣服に付着した場合は、石けんを使って水でよく洗い流してください。
 - ・トナーが目に入った場合は、目に痛みがなくなるまで 15 分以上多量の水でよく洗い、必要に応じて医師の診断を受けてください。
 - ・トナーを吸引した場合は、新鮮な空気のところへ移動し、多量の水でよくうがいをしてください。
 - ・トナーを飲み込んだ場合は、飲み込んだトナーを吐き出し、水でよく口の中をすすぎ、多量の水を飲んでください。すみやかに医師に相談し指示を受けてください。
-

消耗品の取り扱いについて

- ・消耗品の箱は、立てた状態で保管しないでください。
- ・消耗品 / メンテナンス品は、使用するまでは開封せずに、次のような場所を避けて保管してください。
 - ・高温多湿の場所
 - ・火気がある場所
 - ・直射日光が当たる場所
 - ・ほこりが多い場所
- ・消耗品は、消耗品の箱や容器に記載された取り扱い上の注意をよく読んでから使用してください。
- ・消耗品は、予備を置くことをお勧めします。

使用済み消耗品の回収

- ・回収したドラム / トナーカートリッジは、環境保護・資源有効活用のため、部品の再利用、材料としてのリサイクル、熱回収などの再資源化を行っています。
- ・不要となったドラム / トナーカートリッジは適切な処理が必要です。ドラム / トナーカートリッジの容器は、無理に開けたりせず、必ず消耗品回収センターにご連絡ください。

<http://www.fujixerox.co.jp/support/cru/>

フリーダイヤル：0120-04-0692

ドラム / トナーカートリッジを交換する

ドラム / トナーカートリッジの交換時期が近づくと、操作パネルのディスプレイに次のようなメッセージが表示されます。下記手順に従い、カートリッジを交換してください。

メッセージ	処置
プリントできません ■カートリッジ 交換時期	まもなくドラム / トナーカートリッジの交換時期になります。 残りの印刷可能ページ数は、約 100 ページ* です。
■ドラム / トナーカートリッジ を 交換してください	ドラム/トナーカートリッジの交換時期です。「交換手順」(P. 250) を参照し、ドラム / トナーカートリッジを交換してください。


*：印刷可能ページ数は、印刷条件や原稿の内容、本機電源の入切の頻度などによって、大きく異なります。詳しくは、「A.3 消耗品、定期交換部品の寿命について」(P. 323) を参照してください。

注記


- ・弊社が推奨していないドラム / トナーカートリッジを使用された場合、装置本来の品質や性能を発揮できないおそれがあります。本製品には、弊社が推奨するドラム / トナーカートリッジをご使用ください。
- ・一度本機から取り外したドラム / トナーカートリッジは、再使用しないでください。画質不良やトナー汚れの原因になります。
- ・寿命になったドラム / トナーカートリッジを強く振ったり、たたいたりしないでください。残ったトナーがこぼれることがあります。
- ・トナーは人体に無害ですが、手や衣服についたときにはすぐに洗い流してください。
- ・ドラム / トナーカートリッジは、開封後 1 年以内に使い切ることをお勧めします。

交換手順

1. プリンターの電源スイッチの <⏻> 側を押して、電源を切ります。




2. センタートレイに用紙がある場合は、取り出します。



3. カバー A を開きます。

注記


- ・プリンター内部の部品には、手を触れないでください。




4. ドラム / トナーカートリッジの取っ手を持ち、ゆっくりと引き上げます。

注記

- ・トナーで床などを汚さないように、取り出したドラム / トナーカートリッジを置く場所には、あらかじめ紙などを敷いておいてください。




5. 新しいドラム / トナーカートリッジを梱包箱から取り出し、オレンジテープと共に、青色のスペーサーを取り外します。



6. 図のように 7、8 回振ります。

注記


- ・使用済みドラム / トナーカートリッジは、新しいドラム / トナーカートリッジが入っていた袋に入れ、その箱にしまってください。
- ・トナーの状態が均一でないと、印刷品質が低下することがあります。また、よく振らないと起動時に異常音やドラム / トナーカートリッジ内部の破損が発生することがあります。
- ・感光体（ドラム）表面には、絶対に手を触れないでください。



7. ドラム / トナーカートリッジを平らな場所に置き、トナーシールを引き抜きます。

注記


- ・トナーシールを引き抜くときは、水平にまっすぐ引き抜いてください。斜めに引くと、途中でテープが切れてしまうことがあります。
- ・トナーシールを引き抜いたあとは、ドラム / トナーカートリッジを強く振ったり、ドラム / トナーカートリッジに衝撃を与えたりしないでください。




8. ドラム / トナーカートリッジの取っ手を持ち、プリンター内部の溝に挿入します。

注記


- ・ プリンター内部の部品には、手を触れないでください。



9. カバー A をしっかり閉じます。



10. プリンターの電源スイッチの〈I〉側を押し、電源を入れます。



印字がかすれたら

[ドラム / トナーカートリッジを交換してください] のメッセージが表示された後も印刷を続けると、途中でトナーがなくなり、印字がかすれることがあります。そのような場合は、以下の手順でカートリッジを振ってみてください。トナーが完全になくなるまで、印刷できる場合があります。


注記

- ・ドラム / トナーカートリッジのトナーは、こぼれやすくなっています。トナーで床などを汚さないように、取り出したドラム / トナーカートリッジを置く場所には、あらかじめ紙などを敷いておいてください。
- ・取り外したドラム / トナーカートリッジを強く振ったり、たたいたりしないでください。残ったトナーがこぼれることがあります


1. プリンターの電源スイッチの <⏻> 側を押して、電源を切ります。
2. センタートレイに用紙がある場合は取り出してから、カバー A を開きます。

注記


- ・プリンター内部の部品には、手を触れないでください。



3. ドラム / トナーカートリッジの取っ手を持ち、ゆっくりと引き上げます。




4. 取り出したドラム / トナーカートリッジを、平らな場所に静かに置きます。




5. ドラム / トナーカートリッジをそっと持ち上げ、図のように 2、3 回振ります。

注記

- ・感光体（ドラム）表面には、絶対に手を触れないでください。



6. ドラム / トナーカートリッジを、平らな場所に静かに置きます。
取っ手に持ち替えます。




7. ドラム/トナーカートリッジを、プリンター内部の溝に挿入します。

注記

- ・ プリンター内部の部品には、手を触れないでください。

8. プリンターの電源スイッチの〈|〉側を押し、電源を入れます。



ドラム / トナーカートリッジを振っても印字がかすれるときは、新しいカートリッジと交換してください。

7.2 レポート / リストを印刷する

ここでは、レポート / リストの種類と印刷方法を説明します。

レポート / リストの種類

本機には、コンピューターからの印刷データを印刷するほかに、次のレポート / リストを印刷する機能があります。

補足

- ・ レポート名が操作パネルでの表示名と異なる場合は、括弧内に操作パネルでの表示名を記載しています。

レポート / リスト名 (操作パネルでの表示名)	印刷に必要な オプション品	説明
ジョブ履歴レポート	—	コンピューターから送られた印刷データが、正しく印刷されたか、実行結果を印刷します。[ジョブ履歴レポート] には、最新の 50 件までの印刷ジョブが印刷されます。 この [ジョブ履歴レポート] は、50 件を超えるごとに自動的に印刷させるかどうかを、操作パネルで設定できます。「[自動ジョブ履歴]」(P. 165) を参照してください。
エラー履歴レポート	—	本機に発生したエラーに関する情報が印刷されます。
プリンター集計レポート (集計レポート)	—	コンピューター別 (ジョブオーナー別) に、本機で印刷した総ページ数、使用した用紙の総枚数の情報が印刷されます。 集計レポートは、データを初期化した時点からのカウントとなります。 参照 ・ 「7.3 印刷ページ数を確認する」(P. 259)
プリンター集計管理レポート (集計レポート)	—	集計機能を使用している場合は [集計レポート] を選択すると、本レポートが印刷されます。 登録ユーザー別に、今まで印刷した累積ページ数、印刷に使用した用紙の累積枚数が確認できます。 参照 ・ 集計機能について : 「7.11 ユーザー登録による利用の制限と集計管理機能について」(P. 298)
機能設定リスト	—	本機のハードウェア構成やネットワーク情報など、各種の設定状態が印刷されます。オプション品が正しく取り付けられているかどうかを確認するときなどに印刷します。
フォントリスト	—	ART EX、ART IV、ESC/P、PDF Bridge、PC-PR201H、HP-GL/2、DocuWorks Bridge で使用できるフォントの一覧が印刷されます。
PCL フォントリスト	—	PCL で使用できるフォントの一覧が印刷されます。 また、PCL で使用できるバーコードのサンプルも確認できます。
PostScript® フォントリスト (PS フォントリスト)	PostScript® ソフトウェアキット、増設システムメモリー	PostScript で使用できるフォントの一覧が印刷されます。
ART IV、PR201H、ESC/P ユーザー定義リスト (ユーザー定義リスト)	—	ART IV、ESC/P および PC-PR201H プリントモードで登録されたフォーム、ロゴ、パターンの登録内容が印刷されます。

レポート / リスト名 (操作パネルでの表示名)	印刷に必要な オプション品	説明
ART EX フォーム登録リスト (ART EX フォームリスト) * ¹	—	オーバーレイ印字機能で、フォームとして登録した文書の一覧が印刷されます。 参照 ・ フォームの登録：プリンタードライバのヘルプ
PostScript® 論理プリンター 登録リスト (PS 登録リスト) * ¹	PostScript® ソ フトウェアキ ット、増設システム メモリー	登録されている 1 ～ 20 までの PostScript 論理プリンターの設 定が印刷されます。 補足 ・ 論理プリンターの設定は、CentreWare Internet Services で行います。各項目については、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。
PC-PR201H 設定リスト (201H 設定リスト) * ¹	—	PC-PR201H プリントモードでの設定が印刷されます。 詳細は、本機に同梱されているメディア（ソフトウェア / 製品マ ニュアル）の『PC-PR201H エミュレーション設定ガイド』を参 照してください。
PC-PR201H 論理プリンター・ メモリー登録リスト (201H 登録リスト) * ¹	—	登録されている 1 ～ 5 までの PC-PR201H 論理プリンターの設 定が印刷されます。 補足 ・ 論理プリンターの設定は、操作パネルからメモリー登録をする か、CentreWare Internet Services で行います。各項目に ついては、CentreWare Internet Services のヘルプを参照 してください。
ESC/P 設定リスト * ¹	—	ESC/P プリントモードの設定が印刷されます。 詳細は、本機に同梱されているメディア（ソフトウェア / 製品マ ニュアル）の『ART IV、ESC/P エミュレーション設定ガイド』 を参照してください。
ESC/P 論理プリンター・メモ リー登録リスト (ESC/P 登録リスト) * ¹	—	登録されている 1 ～ 20 までの ESC/P 論理プリンターの設定が 印刷されます。 補足 ・ 論理プリンターの設定は、操作パネルからメモリー登録をする か、CentreWare Internet Services で行います。各項目に ついては、CentreWare Internet Services のヘルプを参照 してください。
HP-GL/2 設定リスト	—	ESC/P プリントモードの設定が印刷されます。 詳細は、本機に同梱されているメディア（ソフトウェア / 製品マ ニュアル）の『PC-PR201H エミュレーション設定ガイド』を参 照してください。
HP-GL/2® 論理プリンター・メ モリー登録リスト (HP-GL/2 登録リスト) * ¹	—	登録されている 1 ～ 20 までの HP-GL、HP-GL/2 論理プリン ターの設定が印刷されます。 補足 ・ 論理プリンターの設定は、操作パネルからメモリー登録をする か、CentreWare Internet Services で行います。各項目に ついては、CentreWare Internet Services のヘルプを参照 してください。
TIFF/JPEG 設定リスト * ¹	—	TIFF/JPEG プリントモードでの各設定が印刷されます。
TIFF/JPEG 論理プリンター登 録リスト * ¹	—	登録されている 1 ～ 20 までの TIFF/JPEG 論理プリンターの設 定が印刷されます。 補足 ・ 論理プリンターの設定は、CentreWare Internet Services で 行います。各項目については、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。

レポート / リスト名 (操作パネルでの表示名)	印刷に必要な オプション品	説明
PDF 設定リスト * ¹	—	PDF ダイレクトプリントの操作パネルでの設定が印刷されます。
PCL 設定リスト * ¹	—	PCL プリントモードでの設定値が印刷されます。 詳細は、本機に同梱されているメディア（ソフトウェア / 製品マニュアル）の『PCL エミュレーション設定ガイド』を参照してください。
PCL マクロ登録リスト (PCL マクロリスト) * ¹	—	登録したマクロやフォームなどが印刷されます。
DocuWorks 設定リスト * ¹	—	DocuWorks ダイレクトプリントの操作パネルでの設定が印刷されます。
蓄積文書リスト	機能拡張キット (ハードディスク) 増設システムメモリー または 増設システムメモリー (1GB) * ²	セキュリティ / サンプル / 時刻指定プリント機能で、本機に蓄積された文書の一覧が印刷されます。 参照 ・「3.5 機密文書を印刷する - セキュリティプリント -」(P. 75) ・「3.6 出力結果を確認してから印刷する - サンプルプリント -」(P. 79) ・「3.7 指定した時刻に印刷する - 時刻指定プリント -」(P. 83) ・「7.8 RAM ディスクを使用するための設定」(P. 271)
送受信ドメイン制限リスト (ドメイン制限リスト)	機能拡張キット (ハードディスク) 増設システムメモリー	送受信を許可 / 拒否するドメインの登録状況が印刷されます。 補足 ・送受信を許可するドメインを設定するか、拒否するドメインを設定するかは、CentreWare Internet Services で設定します。 詳しくは、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。
使用済み製品回収情報シート (製品回収シート)	—	使用済みの本機の回収を依頼する場合に、情報シートが印刷されます。お客様から弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店に本機の情報を通知していただくことによって、本機の回収経路が決定します。 補足 ・使用済み製品回収情報シートの記入欄は、お客様にご記入いただく必要はありません。
機能別カウンターレポート	—	機能別、用紙サイズ別の出力枚数や待機時間、低電力モード時間、スリープモードなどの時間の累計が印刷されます。
隠し印刷サンプルリスト (隠し印刷サンプル)	セキュリティ拡張キット 機能拡張キット (ハードディスク) 増設システムメモリー	複製管理機能で作成する隠し印刷のサンプルが印刷されます。 参照 ・「複製管理」(P. 276)
ペーパーセキュリティサンプルリスト (ペーパーセキュリティサンプル)	セキュリティ拡張キット 機能拡張キット (ハードディスク) 増設システムメモリー	複製管理機能のペーパーセキュリティで作成するデータのサンプルが印刷されます。 参照 ・「ペーパーセキュリティ」(P. 278)
バーコードサンプル	—	GS1-128 バーコードのサンプルが印刷されます。 [A3 バーコードモード ON]、[A3 バーコードモード OFF]、[A4 バーコードモード ON]、[A4 バーコードモード OFF] の 4 種類あります。


*¹ : これらの項目は [レポート / リスト] メニューで [プリント言語] を選択すると表示されます。

*² : RAM ディスクを有効に設定する必要があります。

レポート / リストを印刷する

レポート / リストは、操作パネルから印刷を指示します。ここでは、[機能設定リスト] を印刷する場合を例に説明します。ほかのレポート / リストも同様の手順で印刷できます。

1. 操作パネルの〈仕様設定〉ボタンを押して、メニュー画面を表示します。
2. [レポート / リスト]が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。
3. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
[ジョブ履歴レポート]が表示されます。
4. [機能設定リスト]が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。
5. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
印刷を開始させる画面が表示されます。
6. 〈OK〉ボタンを押します。
レポートが印刷されます。
7. 印刷が終わったら、〈仕様設定〉ボタンを押して、プリント画面に戻ります。



7.3 印刷ページ数を確認する

これまでに印刷したページ数は、そのカウントの仕方によって確認方法が異なります。

印刷ページ数を確認する（メーター）

操作パネルのディスプレイの表示で、メーター別に印刷したページ数を確認できます。


メーター 1	白黒印刷
メーター 2	通常は使用しません。
メーター 3	本機では使用しません。

補足

- ・ 両面印刷で出力する場合、使用しているアプリケーションによっては、部数を指定するときの条件などにより、自動的にページ調整の白紙を挿入することがあります。この場合、アプリケーションが挿入する白紙出力は 1 ページとしてカウントされます。

メーターの確認方法は、次のとおりです。

1. 操作パネルの〈仕様設定〉ボタンを押して、メニュー画面を表示します。
2. [メーター確認] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。
3. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
[現在のカウント] が表示されます。
4. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
[メーター 1] が表示されます。
5. 確認が終わったら、〈仕様設定〉ボタンを押して、プリント画面に戻ります。



コンピューター別に印刷ページ数を確認する（[プリンター集計レポート]）

コンピューター別（ジョブオーナー別）に、本機で印刷した総ページ数、使用した用紙の総枚数が、[プリンター集計レポート] で確認できます。[プリンター集計レポート] は、データを初期化した時点からのカウントになります。

[プリンター集計レポート] の印刷やデータの初期化は、操作パネルから行います。

補足

- 認証 / 集計管理機能を使用している場合は、[プリンター集計レポート] は印刷できません。代わりに、[プリンター集計管理レポート] が印刷されます。[プリンター集計管理レポート] に切り替えると、それまでのプリンター集計のカウントは初期化されます。

参照

- 印刷方法：「レポート / リストを印刷する」(P. 258)

[プリンター集計レポート] の印刷結果について


[プリンター集計レポート] には、次の項目が印刷されます。

DocuPrint 3010 プリンター集計レポート		
初期化日時：10/08/2018 3:54		レポート印刷日時：17/09/2018 4:20 ページ：1 (58頁)
ジョブオーナー名	ページ数	枚数
UnknownUser	2	2
Report/List	75	67
総合計	77	69

ジョブオーナー名	最大 50 ユーザーまでのオーナー名が印刷されます。ジョブオーナーの指定をしない場合、または 51 人め以降のユーザーの印刷ジョブの場合は、最後から 2 つめの「UnknownUser」欄に集計されます。レポート / リストの出力は、最後の「Report/List」欄に集計されます。
ページ数	実際に印刷した総ページ数です。1 つの印刷ジョブが終了するたびにカウントされます。
枚数	印刷に使用した用紙の総枚数です。1 つの印刷ジョブが終了するたびにカウントされます。

[プリンター集計レポート] のデータを初期化する

1. 操作パネルの〈仕様設定〉ボタンを押して、メニュー画面を表示します。
2. [機械管理者メニュー] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。
3. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
[ネットワーク / ポート設定] が表示されます。
4. [初期化 / データ削除] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。
5. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
[NV メモリー初期化] が表示されます。
6. [集計レポート初期化] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。
7. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
処理を開始させる画面が表示されます。
8. 〈OK〉ボタンを押します。
データが初期化されます。
9. 処理が終わったら、〈仕様設定〉ボタンを押して、プリント画面に戻ります。



機能別に印刷ページ数を確認する（[機能別カウンターレポート]）

本レポートでは、2 アップや両面印刷などの機能別や、用紙サイズ別のプリントページ数や、プリント枚数を確認できます。

参照

- ・印刷方法:「レポート / リストを印刷する」(P. 258)

DocuPrint 3010
機能別カウンターレポート

2025年11月17日 17:06/2025 4:23

日時：28/05/2016 20:43
ページ：1 (388)

[illegible]

7.4 IP アドレスを変更する

本機に設定された固定の IPv4 アドレスを、手動で変更する方法について説明します。

補足

- ・ 本機に固定の IPv6 アドレスは、CentreWare Internet Services を使用して変更してください。IPv6 アドレスを使って、CentreWare Internet Services にアクセスし、【プロパティ】タブ>【ネットワーク設定】>【プロトコル設定】>【TCP/IP】で IPv6 アドレスを変更します。

IP アドレスの変更

1. 操作パネルの〈仕様設定〉ボタンを押して、メニュー画面を表示します。

仕様設定
プリント言語の設定

2. 【機械管理者メニュー】が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

仕様設定
機械管理者メニュー

補足

- ・ 選択したい項目を行き過ぎてしまった場合は、〈▲〉ボタンで戻ります。

3. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
【ネットワーク / ポート設定】が表示されます。

機械管理者メニュー
ネットワーク / ポート設定

補足

- ・ 間違っ、違う項目で〈▶〉または〈OK〉ボタンを押してしまった場合は、〈◀〉または〈戻る〉ボタンで前の画面に戻ります。
- ・ 最初からやり直したい場合は、〈仕様設定〉ボタンを押します。

4. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
【LPD】が表示されます。

ネットワーク / ポート設定
LPD

補足

- ・ パラレルインターフェイスカード（オプション）を取り付けている場合は、【パラレル】が表示されます。

5. 【TCP/IP 設定】が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

ネットワーク / ポート設定
TCP/IP 設定

6. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
【IP 動作モード】が表示されます。

TCP/IP 設定
IP 動作モード

7. 【IPv4 設定】が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

TCP/IP 設定
IPv4 設定

8. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
[IPv4 アドレス取得方法] が表示されます。

IPv4 設定
IPv4 アドレス取得方法

9. 〈▼〉ボタンで、[IPv4 アドレス]を表示します。

IPv4 設定
IPv4 アドレス

10. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
現在の IPv4 アドレスが表示されます。
(例: 192.168.001.100)

IPv4 アドレス
・ 192.168.001.100

11. 〈▲〉〈▼〉ボタンで最初のフィールドに値
(例: 190) を入力し、〈▶〉ボタンを押
します。

IPv4 アドレス
192.168.001.100

補足

- ・ 変更する必要がない場合は、〈▶〉ボタンを押すと次のフィールドに移動します。
- ・ 〈▲〉〈▼〉ボタンを押し続けると、値が 10 ずつ変わります。
- ・ 前のフィールドに戻る場合は、〈◀〉ボタンを押します。

12. 他のフィールドも同様に入力し、最後の 4
つめのフィールドを入力したら、〈OK〉ボ
タンで決定します。
(例: 190.151.112.001)

IPv4 アドレス
・ 190.151.112.001

13. 続けて、サブネットマスクとゲートウェイ
アドレスを設定する場合は、〈戻る〉ボタ
ンを押して、手順 14 に進みます。
これで、操作を終了する場合は、手順 21
に進みます。

サブネットマスク / ゲートウェイアドレスの変更

14. [サブネットマスク] が表示されるまで、
〈▼〉ボタンを押します。

IPv4 設定
サブネットマスク

15. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
現在のサブネットマスクが表示されます。

サブネットマスク
255.255.255.000


16. IPv4 アドレスと同様に、サブネットマスクを
入力し、〈OK〉ボタンで決定します。
(例: 255.255.255.010)

サブネットマスク
255.255.255.010

17. 〈戻る〉ボタンで、[サブネットマスク] に
戻ります。

IPv4 設定
サブネットマスク

18. 〈▼〉ボタンで、[ゲートウェイアドレス]を表示します。
19. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
現在のゲートウェイアドレスが表示されます。
20. IP アドレスと同様にゲートウェイアドレスを入力し、〈OK〉ボタンで決定します。
(例：190.151.001.254)
21. これで、すべての設定が終了です。
〈仕様設定〉ボタンを押して、メニュー画面を終了します。
自動的に本機が再起動します。
22. [機能設定リスト] を印刷して、設定した内容を確認します。



7.5 Web ブラウザーでプリンターの状態を確認 / 管理する

本機を TCP/IP 環境に設置した場合、ネットワーク上のコンピューターの Web ブラウザーを使用して、本機の状態を確認したり、本機の設定を行ったりできます。

この機能を、CentreWare Internet Services と呼びます。

CentreWare Internet Services では、本機にセットされている消耗品や用紙などの残量の目安も確認できます。



補足

- ・ 詳しい CentreWare Internet Services の使用方法については、「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 40) を参照してください。
- ・ 本機をパラレルケーブルまたは USB ケーブルで、コンピューターと直接接続している場合は、CentreWare Internet Services は使用できません。

7.6 電子メールでプリンターの状態を確認する

本機が接続されているネットワークに、メールの送受信ができる環境がある場合には、コンピュータから印刷を指示したジョブの終了をメールで知らせたり、消耗品や用紙などの状況などを、指定したメールアドレスに通知したりするように設定できます。

この機能を、メール通知サービスといいます。

メール通知サービスで通知される情報

メール通知サービスで通知される情報には、次のものがあります。

情報の種類	説明
ジョブの終了通知	コンピュータから印刷が指示されたジョブの結果（正常終了、中止、要確認）を通知します。
消耗品などの状態通知	あらかじめ設定した内容（消耗品の状態、用紙の状態など）を指定されたあて先へメールで通知します。 ドラム / トナーカートリッジの状態を定期的に通知するので、タイムリーに交換時期を把握できます。 あて先は、ネットワーク管理者、または共用のアドレスを登録することをお勧めします。

メール通知サービスを使用するための設定

メール通知サービスを使用するためには、ネットワーク環境やメール環境の設定が必要です。設定が済んでいるかどうか、ネットワーク管理者に確認してください。

ネットワーク環境

- ・ メールアカウントの登録

メール環境の設定（本機側）

CentreWare Internet Services を使用して、ポート起動、本体メールアドレス、TCP/IP 環境、メールサーバーなどを設定します。

メール環境に合わせて、[プロパティ] の次の項目を設定します。

補足


- ・ 設定後は、必ず [新しい設定を適用] をクリックして本機の電源を切り、入れ直します。
- ・ [メール通知フォルダ] が表示されない場合は、[ポート起動] で [メール通知] の [起動] にチェックを付けて、本機の電源を切り、入れ直してください。

項目	設定項目	説明
本体説明	管理者メールアドレス（設定推奨）、本体メールアドレス	「メール受信プリントをするための環境設定」(P. 98) の「本体説明」(P. 99) を参照してください。
一般設定＞メール通知フォルダ＊＞ジョブ終了時のメール通知設定 （＊：メール通知を起動すると表示されます）	通知先メールアドレス	通知先のメールアドレスを、英数字と「@」「_」「-」「.」で、128 バイト以内で説明します。
	通知対象ジョブ	通知する対象のジョブを設定できます。 ・ プリンター ・ レポート
	通知条件	通知する条件を設定できます。 ・ すべての場合 ・ 異常終了時のみ
	本文	ジョブ終了時の通知メールの本文を設定できます。
一般設定＞メール通知フォルダ＊＞機械状態のメール通知設定 （＊：メール通知を起動すると表示されます）	通知先メールアドレス	通知先のメールアドレスを、英数字と「@」「_」「-」「.」で、128 バイト以内で説明します。
	通知状態設定	通知する内容をあて先別に設定できます。 ・ 消耗品の状態 ・ 交換部品の状態 ・ 用紙の状態 ・ 排出先の状態 ・ ジャム状態 ・ インターロック状態 ・ フォルトの通知
	定期通知設定	メール通知を行う間隔などについて設定します（設定任意）。
ネットワーク設定＞ポート起動	メール通知	チェックを付けます。
ネットワーク設定＞プロトコル設定＞TCP/IP	ホスト名、ドメイン名、DHCP からアドレスを取得 /DHCPv6-lite からアドレスを取得、DNS サーバーアドレス 1 ～ 3、DNS の動的更新（IPv4/IPv6）、ドメイン検索リストの自動生成、検索ドメイン名 1 ～ 3、タイムアウト、DNS の名前解決のIPv6 優先	「メール受信プリントをするための環境設定」(P. 98) の「ネットワーク設定＞プロトコル設定＞TCP/IP」(P. 99) を参照してください。
ネットワーク設定＞プロトコル設定＞SMTP	SMTP サーバー IP アドレス（ホスト名）、送信ポート番号（メール）、受信ポート番号、本体メールアドレス、SMTP-SSL-TLS 通信、送信の認証、SMTP AUTH-ログイン名、SMTP AUTH- パスワード	「メール受信プリントをするための環境設定」(P. 98) の「ネットワーク設定＞プロトコル設定＞SMTP」(P. 102) を参照してください。

プリンタードライバーのプロパティでの設定（コンピューター側）

印刷を指示したジョブの結果をメールで受け取るためには、ART EX プリンタードライバーのプロパティで次の設定をします。ここでは、Windows 7 を例に説明します。

1. [スタート] > [デバイスとプリンター] を選択します。
2. 本機のアイコンを右クリックし、[プリンターのプロパティ] をクリックします。
3. [全般] タブで [基本設定] をクリックします。
[印刷設定] ダイアログボックスが表示されます。
4. [詳細設定] タブをクリックします。
5. [ジョブ終了をメールで通知] で [する] を指定します。




6. [メールアドレス] に、通知先のメールアドレスを半角英数字で入力し、[OK] をクリックします。
7. [OK] をクリックします。

7.7 シリアル番号（機械番号）を確認する

本機のシリアル番号を確認する手順を説明します。

1. 操作パネルの〈▼〉と〈OK〉ボタンを同時に押します。
[消耗品メニュー] が表示されます。
2. 〈OK〉ボタンで選択します。
本機のシリアル番号が表示されます。
3. 〈仕様設定〉ボタンを押して、プリント画面に戻ります。



7.8 RAM ディスクを使用するための設定

ここでは、RAM ディスクを使用するための設定方法を説明します。

機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）なしで増設システムメモリー（1G）（オプション）が取り付けられている場合は、RAM ディスクを有効にすると、サンプルプリント / セキュリティープリント / プライベートプリント / 認証プリント / 時刻指定プリントが使用できます。

注記

- ・ RAM ディスクを使用している場合、本機の電源を切って入れ直すと、蓄積した文書はすべて削除されます。

補足

- ・ RAM ディスクを使用して、大量データを印刷する場合、分割して送信されます。

1. 操作パネルの〈仕様設定〉ボタンを押して、メニュー画面を表示します。

仕様設定
プリント言語の設定

2. [機械管理者メニュー] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

仕様設定
機械管理者メニュー

3. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
[ネットワーク / ポート設定] が表示されます。

機械管理者メニュー
ネットワーク / ポート設定

4. [システム設定] が表示されるまで、〈▼〉ボタンを押します。

機械管理者メニュー
システム設定

5. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
[RAM ディスク] が表示されます。

システム設定
RAM ディスク

6. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。

RAM ディスク
・ 無効

7. 〈▼〉ボタンを押します。

RAM ディスク
有効

8. 〈OK〉ボタンを押します。


プリンタードライバーのプロパティでの設定（コンピューター側）

プリンタードライバーのプロパティで次の設定をします。[RAM ディスク] を [あり] に設定する必要があります。ここでは、Windows 7 を例に説明します。


補足

・プリンタードライバーの各項目についての詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

1. [スタート] メニューから、[プリンタと FAX]（OS によっては [プリンタ] または [デバイスとプリンター]）を選択します。
2. 本機のプリンターアイコンを選択し、[ファイル] メニューから [プリンターのプロパティ] をクリックします。
3. [プリンター構成] タブで [オプションの設定] をクリックします。



4. [オプションの設定] ダイアログボックスで、[RAM ディスク] を [あり] に設定し、[OK] をクリックします。



5. プロパティダイアログボックスの [OK] をクリックします。

7.9 セキュリティー機能について

セキュリティー機能の概要

ここでは、機械管理者を対象に、本機が持っている各種セキュリティー機能とその設定方法を説明します。詳しくは、それぞれの参照先をご覧ください。

機能	説明	参照先
通信の暗号化	本機とネットワーク上のコンピューターの間で通信する場合に、通信データを暗号化できます。 ・ クライアントコンピューターから本機への HTTP 通信を暗号化 ・ 本機から LDAP サーバーへの HTTP 通信を暗号化 (SSL/TLS クライアント) ・ IPSec を使用して暗号化	「7.10 暗号化機能を設定する」(P. 289)
セキュリティープリント	第三者に見られたくない文書や機密書類などを出力する場合、出力データを本体内に一時蓄積し、あらためて本体の操作パネルでパスワードを入力して出力します。 補足 ・ 機能拡張キット (ハードディスク) (オプション) と増設システムメモリー (オプション) を取り付けるか、機能拡張キット (ハードディスク) (オプション) を取り付けない場合には、1 GB の増設システムメモリー (オプション) を取り付けて RAM ディスクを有効にする必要があります。	「3.5 機密文書を印刷する - セキュリティープリント -」(P. 75)
IC カードによるプライベートプリント、オンデマンドプリント、認証プリント	本機に IC カードシステムを接続して、IC カード認証によって出力します。出力データは、プライベートプリントと認証プリントの場合は本体内に、オンデマンドプリントの場合はサーバー内に一時的に蓄積されます。 補足 ・ 機能拡張キット (ハードディスク) (オプション) と増設システムメモリー (オプション) を取り付けるか、機能拡張キット (ハードディスク) (オプション) を取り付けない場合には、1 GB の増設システムメモリー (オプション) を取り付けて RAM ディスクを有効にする必要があります。 ・ IC カードシステムについては、弊社のプリンターサポートデスクまたは販売店にご相談ください。	「3.8 プライベートプリント」(P. 86) 「3.9 オンデマンドプリント」(P. 89) 「3.10 認証プリント」(P. 90)
HDD 暗号化	システム内部 (NV メモリー、機能拡張キット (ハードディスク) (オプション)) のデータを暗号化するための設定を行います。 注記 ・ この項目の設定を変更すると、機能拡張キット (ハードディスク) (オプション) が初期化されます。 補足 ・ 機能拡張キット (ハードディスク) (オプション) と増設システムメモリー (オプション) が必要です。	「[データ暗号化]」(P. 171)
HDD 上書き消去	機能拡張キット (ハードディスク) (オプション) 内のデータを上書き消去します。上書き消去を複数回行うことで、機能拡張キット (ハードディスク) (オプション) に記録されていた情報を確実に消去することができます。 補足 ・ 機能拡張キット (ハードディスク) (オプション) と増設システムメモリー (オプション) が必要です。	「[HDD の上書き消去]」(P. 171)

機能	説明	参照先
HDD の初期化	機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）に残っているデータを一括して消去できます（ハードディスク初期化）。また、NV メモリーと機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）のデータを一括して初期化することもできます（データ一括削除）。	「ハードディスク 初期化」(P. 195) 「データ一括削除」(P. 196)
IP アドレスによる受信制限	使用できるコンピューターの IP アドレスを登録して、印刷を受け付ける IP アドレスを制限できます。	「[受付制限 (IPv4)]」(P. 160) または、 「IP アドレスによる受信制限」(P. 274)
操作パネルのロック	パスワードによって操作パネルの操作に制限をかけることができます。	「[操作パネル設定]」(P. 163)
ユーザー登録による利用制限	本機にユーザー情報を登録することによって、CentreWare Internet Services へのアクセスや、コンピューターからの印刷ができるユーザーを限定できます。	「7.11 ユーザー登録による利用の制限と集計管理機能について」(P. 298)
イメージログ機能	本機で実行されたジョブの文書を画像データとして保存し、ジョブの利用者、利用時刻、部数などのデータとともに、ログとして蓄積 / 管理します。 補足 ・セキュリティ拡張キット（オプション）、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）および増設システムメモリー（オプション）が必要です。	この機能を使用したい場合は弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にお問い合わせください。 「[イメージログ管理設定]」(P. 178)
複製管理機能	ページ全体に日付や番号、複製制限コード（デジタルコード）を印字することによって、機密文書などの複写を抑止します。 補足 ・セキュリティ拡張キット（オプション）、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）および増設システムメモリー（オプション）が必要です。	「複製管理機能について」(P. 276)
強制アノテーション機能	ジョブの種類ごとに関連づけられたレイアウトテンプレートに従い、アノテーションが強制印字されます。 補足 ・セキュリティ拡張キット（オプション）、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）および増設システムメモリー（オプション）が必要です。	「強制アノテーション機能について」(P. 282)
監査ログ機能	いつ、誰が、どのような作業を本機で行ったかを記録します。	「監査ログ機能について」(P. 285)

IP アドレスによる受信制限

本機では、使用できるコンピューターの IP アドレスを登録して、印刷を受け付ける IP アドレスを制限できます。ここでは、CentreWare Internet Services を使用した設定方法を説明します。

補足

- ・ IPv4 のネットワーク環境では、操作パネルを使った設定もできます。操作パネルでの設定については、「[受付制限 (IPv4)]」(P. 160) を参照してください。

1. Web ブラウザーを起動し、CentreWare Internet Services にアクセスします。

補足

- ・ CentreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 40) を参照してください。
- ・ 操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、[OK] をクリックします。

2. [プロパティ] タブをクリックします。
3. 左側のメニューから [セキュリティ] > [受付 IP アドレス制限] をクリックします。
4. [アクセス制限 -IPv4] または [アクセス制限 -IPv6] の [受付 IP アドレス制限] にチェックを付け、[追加] をクリックします。



5. 表示された画面で、[受付 IP アドレス] に、TCP/IP で接続を許可する IP アドレスを設定します。
6. [IP アドレスマスク] に、[受付 IP アドレス] で登録した IP アドレスに対するアドレスマスクをプレフィックス長の形式で設定します。
IPv4 での設定を例にすると、[受付 IP アドレス] を 129.249.110.23、[IP アドレスマスク] を 24 に設定した場合、印刷を受け付ける IP アドレスは、129.249.110.*(※は 1 ～ 254) になります。



7. 設定ができれば、[新しい設定を適用] をクリックします。
8. 本機を再起動する画面が表示されるので、[再起動] をクリックします。
本機が再起動し、設定した値が反映されます。

複製管理機能について

複製管理は、ページ全体に日付や文字、背景、隠し文字デジタル情報を印刷することで、文書の複製を抑止したり、コピーの履歴を確認できる機能です。詳しくは、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。

注記

- 複製管理機能による文書の複製制限は、常に機能することを保証するものではありません。原稿や設定条件によっては、機能が有効に働かない場合があります。詳しくは弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にお問い合わせください。
- 複製管理機能を使用または使用できなかったことによって発生した損害については、弊社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

補足

- セキュリティ拡張キット（オプション）、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）、および増設システムメモリー（オプション）が必要です。

複製管理機能には、次の種類があります。

- 複製管理
あらかじめ本機に登録されているパターンを使用して、原稿に日付や背景を隠し印刷します。この原稿をコピーすると、桜紙や VOID 紙のように隠し印刷が浮き上がります。
- ペーパーセキュリティ
隠し文字のほかに複製制限コード（デジタルコード）を埋め込むことで、出力した原稿のコピー / スキャン / FAX 送信を禁止したり、情報漏えい時に作業履歴を追跡したりすることができます。なお、コピー / スキャン / FAX 送信を禁止するには、対応した機器やソフトウェアが必要になります。
- UUID 印字
UUID とは、Universally Unique Identifier の略で、ほかと重複しないことが保証された 128 ビットの値です。UUID 印字機能を使用すると、原稿に識別 ID（UUID）を印刷して、特定の文書の印刷ログを検索できます。

複製管理

ページ全体に日付や背景を隠し印刷します。出力した原稿をコピーすると、隠し印刷した文字列や背景が浮き上がります。

1. Web ブラウザーを起動し、CentreWare Internet Services にアクセスします。

補足

- CentreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 40) を参照してください。
- 操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、[OK] をクリックします。

2. [プロパティ] タブをクリックします。

3. 左側のメニューから[セキュリティ]>[複製管理]>[複製管理]をクリックします。
[複製管理] 画面が表示されます。



4. 各項目を設定します。

設定項目	説明
印字する日付の形式	印刷日時 of 印字パターンを設定します。ここで設定した値は、複製管理機能全体で共通になります。 ・ [20yy/mm/dd] ・ [dd/mm/20yy] ・ [mm/dd/20yy] ・ [20yy 年 /mm 月 dd 日]
隠し印刷初期値	文字の埋め込み方を設定します。 ・ [浮き出し] 背景に隠された文字列が浮き出して印字されます。文字列の部分は、[背景パターン] で設定したパターンで印字されます。 ・ [白抜き] 背景に隠された文字列が白抜きされて印字されます。白抜きされた文字以外の背景には、[背景パターン] で設定したパターンが印字されます。
文字列の大きさ	複製管理で印字される文字の大きさを、24 ～ 80 ポイントの範囲で 1 ポイント刻みで設定できます。
背景パターン	複製管理機能の隠し印刷に使用する背景パターンを設定します。 ・ [ウェーブ] / [サークル] / [ストライプ] / [チェーン] / [ビーム] / [ひし形] / [ひまわり] / [扇]
印刷の濃度	複製管理で印刷される文字の濃度を設定します。 ・ [うすい] / [ふつう] / [濃い]
文字 / 背景コントラスト	複製管理で印字される文字 / 背景のコントラストを設定します。コントラスト 1 ～ 9 の 9 種類から選択します。 補足 ・ 文字 / 背景のコントラストは、[隠し印刷サンプルリスト] を印刷して確認してから、設定してください。
クライアントプリント	クライアント側のコンピューターから印刷したときに、強制的に複製管理を印字するかどうかを設定します。 ・ [しない] ・ [する]

設定項目	説明
強制印字の制御	[本機の設定を優先] を設定した場合は、本機で [クライアントプリント] が [する] に設定されているときに、クライアントから複製管理、ペーパーセキュリティを指示しても無視されます。クライアントから複製管理、ペーパーセキュリティを指示するには TrustMarkingBasic (別売) が必要です。 ・ [本体の設定を優先] ・ [クライアントの設定を優先] 補足 ・ この設定は、複製管理とペーパーセキュリティで共通です。

5. 各項目の設定ができれば、[新しい設定を適用] をクリックします。

ペーパーセキュリティ

注記

- ・ IPv6 ネットワークを使用して印刷した場合、ペーパーセキュリティは正しく動作しません。

ページ全体に複製制限コード（デジタルコード）を隠し印刷します。この文書はコピー禁止文書になり、ペーパーセキュリティ対応機器からコピー / スキャン / FAX 送信などのジョブを実行しようとするとき強制的に中止されます。また、情報漏えいの際には、専用のアプリケーションを使用することで、いつ、どこで、誰が出力したのかを追跡できます。

補足

- ・ 文字列の隠し印刷については、「複製管理」(P. 276) を参照してください。
- ・ デジタルコードの解析には、富士ゼロックス株式会社製アプリケーション「PaperSecurity Analyzer」(別売) が必要です。詳細は弊社プリンターサポートデスクまたは販売店までお問い合わせください。

1. Web ブラウザーを起動し、CentreWare Internet Services にアクセスします。

補足

- ・ CentreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 40) を参照してください。
- ・ 操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、[OK] をクリックします。

2. [プロパティ] タブをクリックします。

3. 左側のメニューから [セキュリティ] > [複製管理] > [ペーパーセキュリティ] をクリックします。
[ペーパーセキュリティ] 画面が表示されます。



4. 各項目を設定します。

設定項目	説明
解析パスワード	文書の追跡情報を解析するときのパスワードを、4 ～ 12 文字で設定します。 補足 本機では追跡情報の解析はできません。富士ゼロックス株式会社製アプリケーション「PaperSecurity Analyzer」(別売)が必要です。詳細は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店までお問い合わせください。
ユーザー定義文字列	追跡情報として埋め込む隠し文字の文字列を、32 文字以内で設定します。
クライアントプリント	クライアント側のコンピュータから印刷したときに、強制的に隠し文字列を印字するかどうかを設定します。 [しない] [する]
強制印字の制御	[本機の設定を優先] を設定した場合は、本機で [クライアントプリント] が [する] に設定されているときに、クライアントから複製管理、ペーパーセキュリティを指示しても無視されます。クライアントから複製管理、ペーパーセキュリティを指示するには TrustMarkingBasic (別売) が必要です。 [本体の設定を優先] [クライアントの設定を優先] 補足 - この設定は、複製管理とペーパーセキュリティで共通です。
レポート / リスト	レポート / リストを印刷したときに、強制的に隠し文字列を印字するかどうかを設定します。 [しない] [する]
複製制限コード	ペーパーセキュリティのジョブ実行禁止の指定をするかしないかを設定します。[埋め込む] に設定すると、デジタルコードが埋め込まれます。 [埋め込まない] [埋め込む]

設定項目	説明
文字列初期値	隠し文字列の印字で埋め込む文字列を設定します。 ・ [なし] ・ [禁複写] ・ [コピー] ・ [複写] ・ [文字列登録] 補足 ・ 任意の文字列を登録する場合は、[文字列登録] をクリックして表示される画面で文字列を入力し、[新しい設定を適用] をクリックしてください。
背景パターン	隠し印刷に使用する背景パターンを設定します。 ・ [ウェーブ] / [サークル] / [ストライプ] / [チェーン] / [ビーム] / [ひし形] / [ひまわり] / [扇]
文字 / 背景コントラスト	複製管理で印字される文字 / 背景のコントラストを設定します。コントラスト 1 ～ 9 の 9 種類から選択します。 補足 ・ 文字 / 背景のコントラストは、[ペーパーセキュリティサンプルリスト] を印刷して確認してから、設定してください。

5. 各項目の設定ができたなら、[新しい設定を適用] をクリックします。

UUID 印字

UUID とは、Universally Unique Identifier の略で、ほかと重複しないことが保証された 128 ビットの値です。UUID 印字機能を使用すると、印刷ジョブごとに識別 ID (UUID) を印刷します。

ApeosWare Log Management (別売)、または ApeosWare Accounting Service (別売) やイメージログ管理機能を利用すると、UUID をキーとしてログを検索し、ジョブごとに「いつ」、「誰が」プリントしたかなどの情報を確認できるため、情報漏えいの抑止に効果があります。

補足

- ・ イメージログ管理機能については「セキュリティ機能の概要」(P. 273) を参照してください。
- ・ 文字列の隠し印刷については、「複製管理」(P. 276) を参照してください。
- ・ UUID の解析には、専用のアプリケーションが必要です。詳細は販売店までお問い合わせください。


1. Web ブラウザーを起動し、CentreWare Internet Services にアクセスします。

補足

- ・ CentreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 40) を参照してください。
- ・ 操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、[OK] をクリックします。

2. [プロパティ] タブをクリックします。

3. 左側のメニューから【セキュリティー】>【複製管理】>【UUID】をクリックします。
【UUID】画面が表示されます。



4. 各項目を設定します。

設定項目	説明
UUID 印字	UUID 印字をするかしないかを設定します。 ・ [しない] ・ [する]
印字位置	UUID の印字位置を設定します。 ・ [左上] / [中央上] / [右上] / [左下] / [中央下] / [右下]
印字位置の微調整 (方向)	UUID 印字位置を方向に 0 ～ 100 mm の間で微調整します。
印字位置の微調整 (横方向)	UUID 印字位置を横方向に 0 ～ 200 mm の間で微調整します。 補足 ・ 微調整値は、用紙の端を 0 mm として値を大きくすると用紙中央方向に移動します。ただし、印字位置で [中央上] または [中央下] を選択した場合、よこ方向の調整値は用紙の中央を 100 mm としています。印字位置で [中央上] または [中央下] を選択する場合は、微調整値をいったん 100 mm に設定してから調整してください。
うら面の印字位置	うら面の UUID 印字位置を設定します。 ・ [おもて面と同じ] ・ [おもて面と対称]

5. 各項目の設定ができれば、【新しい設定を適用】をクリックします。

強制アノテーション機能について

強制アノテーションは、ジョブの種類ごとに関連づけられたレイアウトテンプレートに従い、透かし文字やユーザー ID を強制印字できる機能です。

詳しくは、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。

補足

- ・複製管理、ペーパーセキュリティ、UUID 印字が指定されている場合は、それらと重なって印字されます。
- ・セキュリティ拡張キット（オプション）、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）および増設システムメモリー（オプション）が必要です。

レイアウトテンプレートの関連付け

レイアウトテンプレートとの関連づけを設定します。関連づけを設定できるのは次のものです。

- ・クライアントプリント
- ・メール受信プリント
- ・レポート

補足

- ・クライアントプリントは、コンピューターからプリントを指示したジョブです。

1. Web ブラウザーを起動し、CentreWare Internet Services にアクセスします。

補足

- ・ CentreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 40) を参照してください。
- ・ 操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、[OK] をクリックします。

2. [プロパティ] タブをクリックします。

3. 左側のメニューから [セキュリティ] > [強制アノテーション] > [レイアウトテンプレートの関連付け] をクリックします。
[レイアウトテンプレートの関連付け] 画面が表示されます。



4. [クライアントプリント]、[メール受信プリント]、または [レポート] の、[確認 / 変更] をクリックします。

- 表示された画面で、[レイアウトテンプレートの関連付け] の [付ける] にチェックをつけます。




- レイアウトテンプレートを選択します。

補足

- 本機にはあらかじめ [preset1] ~ [preset4] のレイアウトテンプレートが用意されています。これらのテンプレートは削除できません。
- ジョブの種類や実行形態によっては、印字されない項目があります。
- 機械が作成した白紙ページには、強制アノテーションは印字されません。
- 強制アノテーションで印字される時刻は、本機の状態や設定、出力内容によって、出力を指示した時刻と異なる場合があります。印字される時刻は、出力を開始した時刻になります。

参照

- 文字列の登録については、「文字列の登録」(P. 284) を参照してください。



レイアウトテンプレート	印字される項目
preset1	[文字列登録 1] で登録した文字が、用紙中央に透かし文字で斜めに印字されます。 用紙の右下 ([preset1] の場合)、または左下 ([preset2] の場合) に、次の項目が印字されます。 ・ 上段：文書名、印字を指示したコンピューターの IP アドレス ・ 下段：ユーザー名、カード ID、ユーザー ID、年月日時
preset2	
preset3	[文字列登録 1] で登録した文字が、用紙中央に透かし文字で斜めに印字されます。 用紙の右下 ([preset3] の場合)、または左下 ([preset4] の場合) に、次の項目が印字されます。 ・ ユーザー ID、年月日時
preset4	

- 設定ができれば、[新しい設定を適用] をクリックします。

レイアウトテンプレートの削除

本機では、この機能は使用できません。

文字列の登録

強制アノテーションで使用する文字列を登録します。

注記

- ・ 本機で利用できる文字列は【文字列登録 1】だけです。【文字列登録 2】～【文字列登録 8】は使用できません。

1. Web ブラウザーを起動し、CentreWare Internet Services にアクセスします。

補足

- ・ CentreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 40) を参照してください。
- ・ 操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、[OK] をクリックします。

2. 【プロパティ】タブをクリックします。

3. 左側のメニューから【セキュリティ】>【強制アノテーション】>【文字列の登録】をクリックします。
【文字列の登録】画面が表示されます。



4. 登録したい文字列を入力します。

補足

- ・ 最大文字数は、半角で 64 文字、全角で 32 文字です。

5. 設定ができれば、【新しい設定を適用】をクリックします。

監査ログ機能について

監査ログは、いつ、誰が、どのような作業を本機で行ったのかを確認することができる機能です。この機能を使用すると、本体の不正使用や不正使用の試みを監視できます。

注記

- ・ 監査ログ機能を使用または使用できなかったことによって発生した損害については、弊社はその責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

補足

- ・ 最大 50 件までログを保存します。機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）を取り付けると、最大 15,000 件までログを保存します。最大保存数を超えると、古いログから自動的に削除されます。
- ・ 監査ログを取り出すには、HTTPS を設定しておく必要があります。設定方法については、「HTTP の通信を暗号化するための設定」(P. 290) または、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。

監査ログ機能を有効にする

監査ログを使用するためには、事前に機能を有効にする必要があります。

1. Web ブラウザーを起動し、CentreWare Internet Services にアクセスします。

補足

- ・ CentreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 40) を参照してください。
 - ・ 操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し [OK] をクリックします。
2. [プロパティ] タブをクリックします。
 3. 左側のメニューから [セキュリティ] > [監査ログ] をクリックします。
[監査ログ] 画面が表示されます。



4. [監査ログを有効にする] の [監査ログの起動] にチェックをつけ、[新しい設定を適用] をクリックします。



監査ログを取り出す

監査ログデータはテキストデータ (auditfile.txt) として取り出すことができます。

1. Web ブラウザーを起動し、CentreWare Internet Services にアクセスします。

補足


- CentreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 40) を参照してください。
 - 操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し [OK] をクリックします。
2. [プロパティ] タブをクリックします。
 3. [プロパティ] タブのメニューから [セキュリティ] > [監査ログ] をクリックします。
[監査ログ] 画面が表示されます。
 4. [監査ログの取り出し] の [リンク先] をクリックします。



5. [ファイルのダウンロード] 画面が表示されるので、[保存] をクリックし、監査ログデータ (auditfile.txt) を保存します。



6. 監査ログデータを確認します。



監査ログに保存される内容

監査ログには、次のような内容が保存されます。

保存される内容		説明
デバイスの稼動 開始および終了	開始	電源が入り、印刷可能になった情報
	終了	電源オフの情報
ユーザー認証	ログイン / ログアウト	認証管理を行っている場合、プライベートプリントなどで IC カード認証をしたときのログイン / ログアウト情報
	KO 認証ロック	機械管理者 ID の認証を連続で一定回数失敗し、機械管理者認証がロックされた情報
	不正侵入攻撃検知	SNMP の認証で連続失敗した情報
監査ログの有効化 / 無効化	有効 / 無効の設定変更	CentreWare Internet Servcies で監査ログ機能の設定 (有効 / 無効) をした情報
ジョブの終了	プリント	プリントジョブが終了した情報
	レポート	レポートが印刷された情報
デバイス設定の変更	時刻の設定変更	操作パネルや時刻設定サーバー、MIB などから日時設定が変更された情報
	セキュリティの設定変更	操作パネルや CentreWare Internet Servcies でセキュリティ関連の設定が変更された情報
	ジョブ関連	時刻指定プリントなど、本機に蓄積されるプリントジョブの設定が変更された情報
デバイス格納データへのアクセス	証明書の登録 / 削除	証明書が登録および削除された情報
	監査ログの取り出し	監査ログの取り出しが行われた情報

保存される内容		説明
デバイスの構成変更	ハードディスクの交換検知	機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）が取り付けられたり、交換された情報
	ROM バージョン変更	ファームウェアなどのソフトウェアをバージョンアップしたときなど、ROM バージョンが変更になった情報

7.10 暗号化機能を設定する

証明書の種類

本機で暗号化機能を利用するには、証明書が必要になります。

使用できるデバイス証明書は次の 2 種類です。

- ・ CentreWare Internet Services を使用して作成した自己証明書（有効期限は 1 年）
- ・ 他の認証局で作成された証明書

他の認証局で作成された証明書を使用する場合は、CentreWare Internet Services で本機にインポートしてください。

参照

- ・ 証明書のインポートについては、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。

暗号化の種類により使用できるデバイス証明書は次のとおりです。

暗号化の種類	自己証明書	他の認証局で作成された証明書
クライアントから本機への HTTP 通信を暗号化する (SSL/TLS サーバー)	○	○
本機から LDAP サーバーへの HTTP の通信を暗号化する (SSL/TLS クライアント)	×	○
IPSec を使用して暗号化する	×	○ ^{*1}

○：使用できる ×：使用できない

^{*1}：[IKE 認証方法] が [デジタル署名] の場合に使用します。

暗号化機能について

本機では、ネットワーク上にあるほかのコンピューターと通信する場合に、通信データを暗号化できます。

■ クライアントから本機への HTTP 通信を暗号化する (SSL/TLS サーバー)

本機の SSL/TLS 通信機能を有効にすることで、本機とネットワーク上のコンピューター間での HTTP 通信を暗号化できます。

本機の HTTP サーバーを利用するポートには、SOAP ポート、インターネットサービス (HTTP) ポート、IPP ポートがあります。

クライアントから本機への HTTP 通信の暗号化には、SSL /TLS プロトコルを使用します。

通信を暗号化するには、自己証明書、または他の認証局で作成された証明書のいずれかのデバイス証明書を使用できます。

補足

- ・ 作成済みの証明書を使用する場合は、CentreWare Internet Services を使って証明書をインポートしてください。詳しくは、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。
- ・ HTTP の通信を暗号化すると、IPP ポート で印刷するときに通信データを暗号化 (SSL 暗号化通信) できます。
- ・ 発行した証明書の有効期限は 1 年です。

■ 本機から LDAP サーバーへの HTTP の通信を暗号化する (SSL/TLS クライアント)

LDAPサーバーと本機とのHTTP 通信の暗号化には、SSL/TLS プロトコルを使用します。通常、証明書を設定する必要はありませんが、LDAP のサーバーが SSL クライアント認証を要求する設定の場合には、CentreWare Internet Services を使用して、本機に作成済みの SSL/TLS クライアント証明書をインポートし、設定する必要があります。

また、サーバー証明書の検証を有効にして LDAP サーバーの検証を行う場合には、LDAP サーバーの SSL/TLS サーバー証明書を検証するために、そのルート証明書を CentreWare Internet Services から本機に登録する必要があります。

補足

- CentreWare Internet Services を使って他の認証局で作成された証明書をインポートする方法については、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。

■ IPsec を使用し暗号化する

IPsec を使用して本機と暗号化通信ができます。

IKE 認証方式を事前共有鍵、またはデジタル署名から選択できます。デジタル署名を選択する場合は、本機に IPsec 用証明書が必要です。

CentreWare Internet Services を使用して、他の認証局で作成された証明書をインポートします。なお、デジタル署名を使用して暗号化するには、IPsec サーバーが受け付けるルート証明書が必要です。自己証明書やデバイス証明書発行ユーティリティで発行された証明書は使用できません。

補足

- 証明書のインポートについては、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。

HTTP の通信を暗号化するための設定

ここでは、HTTP の通信を暗号化するための設定について説明します。

本機側の設定

本機に証明書を設定します。

ここでは、CentreWare Internet Services で自己証明書 (SSL サーバー用) を作成し、SSL/TLS 通信を有効にする手順を説明します。各項目の詳細は、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。

補足

- CentreWare Internet Services で、作成済みの証明書をインポートして使用することもできます。作成済みの証明書のインポートについては、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。

注記

- 本体で生成した自己証明書、または証明書の文字コードが UTF-8 で記載された証明書を使って SSL 通信を行う場合、MacOS X 10.2 の OS 環境で Internet Explorer を利用できません。これは、証明書の文字コード (UTF-8) を OS が認識できないためです。MacOS X 10.2 の OS 環境でご利用の場合は、Netscape 7 を使用してください。

1. Web ブラウザーを起動し、CentreWare Internet Services にアクセスします。

補足

- CentreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 40) を参照してください。
- 操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、[OK] をクリックしてください。

2. [プロパティ] タブをクリックします。

3. 左側のメニューから【セキュリティ】>【証明書の設定】をクリックします。
【証明書の設定】画面が表示されます。



4. 証明書を作成します。【自己証明書の作成】をクリックします。
5. 表示された画面で、【公開キーのサイズ】と【発行者】、【有効期間】を設定し、【新しい設定を適用】をクリックします。

補足

- ・ 設定内容を適用しないで、表示を元に戻す場合は、【元に戻す】をクリックします。



6. 設定が更新されたら、Web ブラウザーの再読み込みを実行します。
7. 【プロパティ】タブのメニューから【セキュリティ】>【SSL/TLS 設定】をクリックします。

8. [HTTP – SSL/TLS 通信] の [有効] にチェックを付け、[新しい設定を適用] をクリックします。



9. 本機を再起動する画面が表示されるので、[再起動] をクリックします。
本機が再起動し、設定した値が反映されます。

補足

- ・ CentreWare Internet Services を起動すると、[プロパティ] の [セキュリティ] の下に [証明書管理] が表示されます。[証明書管理] では、証明書の情報の確認や選択、証明書のエクスポート、削除などを行うことができます。

通信を暗号化した場合の CentreWare Internet Services へのアクセス方法

HTTP の通信を暗号化した場合、CentreWare Internet Services にアクセスするには、ブラウザのアドレス欄に、「http」ではなく「https」から始まるアドレスを入力します。

- ・ IP アドレスの入力例：https://192.0.2.1/
（「192.168.1.100」の部分は、お使いの機種種の IP アドレスに置き換えてください。）
- ・ インターネットアドレスの入力例：https://xxx.yyyy.zz.vvv/

IPP ポートで通信データを暗号化して印刷するための設定

HTTP の通信を暗号化すると、IPP ポートで印刷するときに、通信データを暗号化できます。

プリンター側の設定で、IPP ポートが [起動] に設定されていない場合（初期値：[停止]）は、「1.4 使用するポートを起動する」（P. 39）を参照して起動してください。

次に、コンピューターにプリンタードライバをインストールし、出力ポートを IPP ポートに設定します。


以下に、Windows 7 の例で、プリンタードライバをインストールする手順を説明します。

補足

- ・ インストール手順についての詳細は、メディア（ソフトウェア / 製品マニュアル）の [サポートツール / マニュアル] > [メディア情報] を参照してください。

1. [スタート] メニューから、[プリンタと FAX]（OS によっては [プリンタ] または [デバイスとプリンター]）を選択します。
2. [プリンタのタスク] の [プリンタのインストール] を選択します。

3. [次へ] をクリックします。
4. [ネットワークプリンタ、またはほかのコンピューターに接続されているプリンタ] を選択し、[次へ] をクリックします。
5. [インターネットまたは自宅 / 会社のネットワーク上のプリンタに接続する] を選択し、[URL] に次の URL を入力して [次へ] をクリックします。
「https://(お使いの機種 の IP アドレス)/ipp/」



6. [ディスク使用] をクリックします。
7. 表示された画面で (メディアのドライブ名): プリンタードライバが格納されているフォルダー名を入力し、[OK] をクリックします。
8. 本機のドライバーを選択して、[OK] をクリックします。
9. 通常使うプリンターに設定する場合は [はい] を、設定しない場合は [いいえ] を選択して、[次へ] をクリックします。
10. [完了] をクリックします。

IPSec を使用して暗号化するための設定

ここでは、IPSec を使用して暗号化するための設定について説明します。

コンピューター側の設定

Windows OS で IPSec の設定をします。詳しくは、Windows のヘルプを参照してください。

本機側の設定

CentreWare Internet Services で IPSec の設定をします。

本機では、IKE 認証方式を事前共有鍵、またはデジタル署名から選択できます。デジタル署名を選択する場合は、本体の証明書が必要ですので、まず、「HTTP の通信を暗号化するための設定」(P. 290) を参照して証明書を設定してから、IPSec の設定をしてください。事前共有鍵を選択する場合は、事前に事前共有鍵の発行が必要ですので、機械管理者にお問い合わせください。その後、IPSec の設定をしてください。

■ 証明書の設定

CentreWare Internet Services で HTTP の通信を暗号化する設定を行ってから、他の認証局で作成された証明書を本機にインポートして、IPSec 用証明書として設定します。なお、デジタル署名を使用して暗号化するには、IPSec サーバーが受け付けるルート証明書が必要です。自己証明書やデバイス証明書発行ユーティリティで発行された証明書は使用できません。

補足

- HTTP の通信を暗号化する方法については、「HTTP の通信を暗号化するための設定」(P. 290) を参照してください。
- CentreWare Internet Services の項目の詳細については、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。

1. Web ブラウザーを起動し、CentreWare Internet Services にアクセスします。

補足

- CentreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 40) を参照してください。
- 操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、[OK] をクリックしてください。

2. [プロパティ] タブをクリックします。

3. 左側のメニューから [セキュリティ] > [証明書の設定] をクリックします。
[証明書の設定] 画面が表示されます。



4. [証明書のインポート] をクリックします。
5. 表示された画面で、[パスワード] とインポートする証明書のファイル名を指定して、[インポート] をクリックします。



6. Web ブラウザーの再読み込みを実行します。
7. [プロパティ] タブのメニューから [セキュリティ] > [証明書管理] をクリックします。
[証明書管理] 画面が表示されます。
8. [カテゴリー] を [本体]、[証明書の目的] を [IP Sec] に設定し、[一覧の表示] をクリックします。



9. 設定する証明書にチェックを付け、[証明書の表示] をクリックします。
10. [証明書の選択] をクリックします。
11. 本機を再起動する画面が表示されるので、[再起動] をクリックします。
本機が再起動し、設定した値が反映されます。
これで、IPSec 用の証明書が設定されました。続けて、IPSec の設定をします。次ページの手順 3 に進んでください。

■ IPSec の設定

CentreWare Internet Services で IPSec の設定をします。

補足

- CentreWare Internet Services の項目の詳細については、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。

1. Web ブラウザーを起動し、CentreWare Internet Services にアクセスします。

補足

- CentreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 40) を参照してください。
- 操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、[OK] をクリックしてください。

2. [プロパティ] タブをクリックします。
3. 左側のメニューから、[セキュリティ] > [IP Sec] をクリックします。
[IP Sec] 画面が表示されます。



4. [プロトコル] の [有効] にチェックを付けます。
5. [IKE 認証方式] で [事前共有鍵]、または [デジタル署名] を選択します。
6. [IKE 認証方式] を [事前共有鍵] に設定した場合は、[共有鍵] と [共有鍵の照合] に、IPsec 通信の共通鍵を入力します。
7. [IKE SA のライフタイム] (分単位) を 5 ~ 28800 の数値で入力します。

8. [IPSec SA のライフタイム] (秒単位) を 300 ～ 172800 の数値で入力します。

補足

- ・ [IKE SA のライフタイム] より短い時間になるように入力します。

9. [DH グループ] で [G1] または [G2] を選択します。

10. [PFS] で、[有効] にチェックを付けると、PFS 機能を起動できます。

11. [相手アドレスの指定 [IPv4]] または [相手アドレスの指定 [IPv6]] に、通信する相手先の IP アドレスを入力します。

補足

- ・ すべての相手先と IPSec で通信する場合は、[0.0.0.0/0] (IPv4 のとき) または [::/0] (IPv6 のとき) を設定します。

12. [IPSec未対応機器との通信] で、IPSec未対応機器と通信するかどうかを選択します。

13. 各項目の設定ができたら、[新しい設定を適用] をクリックします。

補足

- ・ 設定内容を適用しないで、表示を元に戻す場合は、[元に戻す] をクリックします。

14. 本機を再起動する画面が表示されるので、[再起動] をクリックします。
本機が再起動し、設定した値が反映されます。

7.11 ユーザー登録による利用の制限と集計管理機能について

本機には、あらかじめ登録しておいたユーザー情報を使って、利用できる機能に制限をかける認証機能と、その認証機能を元にして、各機能の利用状況を管理する集計管理機能があります。

ここでは、機械管理者を対象に、認証 / 集計管理機能の概要と、使用する場合に必要な設定について説明します。

注記

- 文書が蓄積された状態で、集計モードを変更しないでください。
集計モードを変更するときは、蓄積されている文書をすべて印刷、または削除してください。

認証 / 集計管理機能の概要

制限される機能

認証 / 集計管理機能を利用することによって制限される機能は、次のとおりです。

■ CentreWare Internet Services へのアクセス

Web ブラウザーを使って本機にアクセスするときに、認証画面が表示され、ユーザー ID やパスワードなどの入力が必要になります。本機に登録されているユーザー、または機械管理者以外は、CentreWare Internet Services を使用できません。

■ コンピューターからの印刷

ジョブの種類によって、次のように印刷が制限されます。

ジョブの種類	制限される機能
本機用プリンタードライバーを使用した印刷	プリンタードライバーで、ユーザー ID やパスワードなどの認証情報を設定する必要があります。本機に送信されたジョブのうち、認証情報が本機に登録された内容と一致する場合だけ、印刷できます。また、プリント上限ページ数が設定されている場合は、使用量が制限に達すると、以降の印刷はできません。
本機用プリンタードライバーを使用しない場合（BMLinkS 利用時や、メール受信プリントなど）	本機で、[ユーザー指定なし印刷の許可] の [有効] にチェックを付けた場合だけ、印刷できます。初期値はチェックは付いていません。

集計機能

認証 / 集計管理機能を利用すると、[プリンター集計レポート] に代わって、[プリンター集計管理レポート] が出力されます。

ユーザー別に、今まで印刷した累積ページ数、印刷に使用した用紙の累積枚数が確認できます。

また、本レポートは、データを初期化した時点からのカウントになります。

参照

- ・ 印刷方法：「レポート / リストを印刷する」(P. 258)
- ・ データの初期化：「[プリンター集計レポート] のデータを初期化する」(P. 261)

DocuPrint 3010
プリンター集計レポート

初期化日時 : 2016/06/12 4:06 PM

レポート印刷日時 : 2016/06/27 12:06 PM
ページ : 1 (最終)

ジョブオーナー名	ページ数	枚数
toru.tanaka	1	1
平本	3	3
UsanawaUser	0	0
Report/List	8	6
総合計	12	10

認証 / 集計管理機能を使用するための設定

集計管理の運用の設定

認証 / 集計管理機能を有効にするには、操作パネルの[機械管理者メニュー]で、次の設定をします。

- ・ [システム設定] > [集計管理] > [集計管理の運用] を [本体集計管理] にする
- ・ [システム設定] > [認証の設定] > [認証方式の設定] を [本体認証] にする

本機へのユーザー情報の登録

操作パネルで[本体集計管理]および[本体認証]の設定をすると、CentreWare Internet Servicesで、利用ユーザーを登録できるようになります。

補足

- ・ 各項目の詳細は、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。

1. Web ブラウザーを起動し、CentreWare Internet Services にアクセスします。

補足

- ・ CentreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 40) を参照してください。
- ・ 操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、[OK] をクリックしてください。

2. [プロパティ] タブをクリックします。

3. 左側のメニューから【セキュリティ】>【認証管理】をクリックします。
【認証管理>1/2】画面が表示されます。



4. ユーザー名や暗証番号がないジョブに対して、印刷を許可する場合は、【ユーザー指定なし印刷の許可】の【有効】にチェックを付けます。
5. 【次へ】をクリックします。
【認証管理>2/2】画面が表示されます。



6. 【ユーザー登録番号】を設定し、【編集】をクリックします。

7. 表示された画面で各項目を設定し、[新しい設定を適用] をクリックします。

補足

- ・ ここで設定したユーザー ID やパスワードは、プリンタードライバーでも使用します。
- ・ 設定内容を適用しないで、表示を元に戻す場合は、[元に戻す] をクリックします。

8. 複数のユーザーを登録する場合は、手順 5 ～ 7 を繰り返します。

権限グループの登録とユーザーとの関連づけ

操作パネルで[本体集計管理] および[本体認証] の設定をすると、CentreWare Internet Services で、権限グループを登録し、ユーザーと関連づけることができます。

強制印字の一時解除を許可された権限グループを登録し、ユーザーとその権限グループを関連づけることで、そのユーザーが強制印字を一時解除する権限を持つことができます。

補足

- ・ 各項目の詳細は、CentreWare Internet Services のヘルプを参照してください。

1. Web ブラウザーを起動し、CentreWare Internet Services にアクセスします。

補足

- ・ CentreWare Internet Services へのアクセス方法がわからない場合は、「1.5 CentreWare Internet Services でプリンターを設定する」(P. 40) を参照してください。
- ・ 操作中に機械管理者のユーザー名とパスワードを求める画面が表示された場合は、各項目を入力し、[OK] をクリックしてください。

2. [プロパティ] タブをクリックします。

3. 左側のメニューから【セキュリティ】>【権限グループの登録】をクリックします。
【権限グループ登録】画面が表示されます。



4. 未登録のグループの【編集】ボタンを押します。
【権限グループ詳細設定】画面が表示されます。



5. 【グループ名】にグループの名称を入力します。
6. 【強制印字の一時解除】を【許可する】に設定します。

7. [新しい設定を適用] を押します。
強制印字の一時解除権限を持つ権限グループが作成されます。



8. 左側のメニューから [セキュリティ] > [認証管理] をクリックします。
[認証管理 > 1/2] 画面が表示されます。



9. [次へ] をクリックします。
[認証管理 > 2/2] 画面が表示されます。



10. [ユーザー登録番号] を設定し、[編集] をクリックします。

11. [権限の追加設定] で、手順 7 で登録した権限グループを選択し、[新しい設定を適用] をクリックします。



補足

- ・ 設定内容を適用しないで、表示を元に戻す場合は、[元に戻す] をクリックします。

12. 複数のユーザーを登録する場合は、手順 10 ~ 11 を繰り返します。


プリンタードライバーのプロパティでの設定（コンピューター側）

プリンタードライバーのプロパティで次の設定をします。このユーザー ID とパスワードが本機に登録されている認証情報と一致しないと印刷できません。ここでは、Windows 7 を例に説明します。


補足

- ・プリンタードライバーの各項目についての詳細は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

1. [スタート] > [デバイスとプリンター] を選択します。
2. 本機のアイコンを右クリックし、[プリンターのプロパティ] を選択します。
3. [プリンター構成] タブで [認証設定] をクリックします。



4. [認証管理] ダイアログボックスで各項目を設定し、[OK] をクリックします。



5. プロパティダイアログボックスの [OK] をクリックします。

7.12 清掃について

ここでは、本機を良好な状態に保ち、いつもきれいな印刷ができるようにするため、本機
の清掃方法について説明します。

⚠ 警告

- ・ 機械の性能の劣化を防ぎ安全を確保するため、清掃には指定されたものをご使用くだ
さい。スプレータイプのクリーナーは、引火や爆発の危険がありますので、絶対に使用し
ないでください。

⚠ 注意


- ・ 機械の清掃を行う場合は、電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜い
てください。電源スイッチを切らずに機械の清掃や保守を行うと、感電の原因となるお
それがあります。

本機外部の清掃

約 1 か月に 1 度、本機の外部を清掃してください。本機の外側を、水でぬらし固く絞っ
た柔らかい布でふきます。そのあと、乾いた柔らかい布で水分をふき取ります。汚れが取
れにくい場合は、柔らかい布に薄めた中性洗剤を少量含ませて軽くふいてください。

注記


- ・ 洗剤を直接本機に向けてスプレーしないでください。スプレー液が隙間から内部に入り込み、トラブル
の原因になることがあります。また、中性洗剤以外の洗浄液は、絶対に使用しないでください。



本機内部の清掃

用紙ぶまりの処置やドラム / トナーカートリッジの交換のあとは、カバー A を閉める前に
内部の点検を行ってください。

- ・ 紙片が残っている場合は、取り除きます。
- ・ ホコリや汚れなどがある場合は、乾いた清潔な布などでふき取ります。



給紙ロールの清掃


用紙トレイとプリンター内部の給紙ロールの清掃

絵入りのはがきや紙粉の多い用紙を給紙すると、絵柄裏写り防止用の粉や紙粉が給紙ロールに付着し、給紙できなくなることがあります。給紙できなくなった場合は、以下の手順に従って給紙ロールを固く絞った柔らかい布で丁寧にふいてください。


給紙ロールは、プリンター内部に2個と、用紙トレイに1個あります。

オプションのトレイモジュールを装着している場合は、各トレイモジュールにつき、同じ数の給紙ロールがあります。

プリンター内部




用紙トレイ
トレイモジュール (オプション)




■ 用紙トレイの給紙ロールの清掃


1. 用紙トレイをプリンターから引き抜きます。




2. 用紙トレイの給紙ロール側を手前に向けま




3. ツメが上にくるまで給紙ロールを回転させます。




4. ロール横の黒い部分を左手で下に押しながら (①)、右手人差し指で給紙ロールのツメを手前に浮かせてロックを外し (②)、給紙ロールを用紙トレイの軸から横にスライドさせ、ゆっくり取り外します (③)。




5. 水でぬらし固く絞った柔らかい布で、ゴム製の部分を円周方向に丁寧にふきます。




6. ロール横の黒い部分を左手で下に押しながら (①)、清掃したロールを軸に差し込みます (②)。



7. 給紙ロールの突起を軸の溝に合わせるようにして (①)、ツメを浮かせながら軸の溝に合うように (②)、しっかり差し込みます。




8. 用紙トレイを、プリンターの奥に突き当たるまでしっかり押し込みます。




■ プリンター内部の給紙ロールの清掃


1. 手差しトレイを開きます。




2. 手差しトレイの両側にあるくぼみを持ち、途中で止まる位置まで引き出します。



3. 手差しトレイを持つ手の位置を、図のように持ち替え、斜め上方向に引いて抜きます。




4. 用紙トレイを引き抜きます。




用紙トレイ 1（標準）の給紙ロールの清掃

1. 水でぬらし固く絞った柔らかい布で、給紙ロールを少しずつ回転させながら、ゴム製の部分を丁寧にふきます。




用紙トレイ 2（オプション）の給紙ロールの清掃

1. 標準トレイの給紙部を左手で上に持ち上げて①、水でぬらし固く絞った柔らかい布で、給紙ロールを少しずつ回転させながら、ゴム製の部分を丁寧にふきます。



用紙トレイ 3（オプション）の給紙ロールの清掃


1. オプショントレイ 2 の給紙部を左手で上に持ち上げて①、水でぬらし固く絞った柔らかい布で、給紙ロールを少しずつ回転させながら、ゴム製の部分を丁寧にふきます。




手差しトレイの給紙ロール、リタードロールの清掃

絵入りのはがきや紙粉の多い用紙を給紙すると、絵柄裏写り防止用の粉や紙粉が給紙ロールやリタードロールに付着し、給紙できなくなることがあります。給紙できなくなった場合は、以下の手順に従って給紙ロールやリタードロールを固く絞った柔らかい布で丁寧にふいてください。


1. 手差しトレイを開きます。




2. 手差しトレイの両側にあるくぼみを持ち、途中で止まる位置まで引き出します。




3. 手差しトレイを持つ手の位置を、図のように持ち替え、斜め上方向に引いて抜きます。




4. 用紙トレイを引き抜きます。




5. プリンター内部にある給紙ロールを確認します。




6. 水でぬらし固く絞った柔らかい布で、給紙ロールを奥へ少しずつ回転させながら、ゴム製の部分を丁寧にふぎます。




7. 手差しトレイのリタードロールを清掃します。水でぬらし固く絞った柔らかい布で、ロールを回転させながら、ゴム製の部分をふきます。




8. 用紙トレイをプリンターに戻します。




9. 手差しトレイを持ち、プリンターに挿入します。



10. 途中で手差しトレイの両側のくぼみを持つように手を持ち替え、プリンターの奥に突き当たるまでしっかり押し込みます。



11. 手差しトレイを閉じます。



7.13 プリンターを移動するときは

プリンターを移動するときは、次の手順で行ってください。


1. プリンターの電源スイッチの〈⏻〉側を押し、電源を切ります。
2. 電源コード、インターフェースケーブルなど、すべての接続コードを外します。
3. 手差しトレイにある用紙を取り除き、手差しトレイを閉じます。取り出した用紙は梱包して、湿気やホコリのない場所に保管します。
4. 本機からトレイを引き出し、トレイにセットされている用紙を取り出します。取り出した用紙は梱包して、湿気やホコリのない場所に保管します。
5. トレイを、本機の奥までしっかり押し込みます。
6. 本機を持ち上げて、静かに移動します。長距離を移動する場合は、本機を梱包して運送してください。

⚠ 注意

- ・ 機械を持ち上げるときは、腰を痛めないよう、ひざを折り、指示された手かけ部分を持ってから立ち上がるようにしてください。
-

注記

- ・ 機械の重さ（本体のみ、消耗品を含まず）は、21kg です。必ず2人以上で持ち運んでください。
- ・ オプションのトレイを取り付けている場合は、プリンター本体から取り外して運搬してください。プリンター本体との固定が不十分な場合、落下によるケガの原因になります。トレイの取り外し方は、オプション品に付属の設置手順書を参照してください。



補足

- ・ 本機を移動するときは、ドラム / トナーカートリッジなどの消耗品を取り外す必要はありません。

A 付 録

A.1 主な仕様

DocuPrint 3010 の主な仕様

項 目	内 容
商品コード	N3300048
形式	デスクトップ
プリント方式	レーザーゼログラフィー 注記 ・ 半導体レーザー＋乾式電子写真方式。
定着方式	ヒートローラー（オイルレス）
ウォームアップ時間	14 秒以下（電源投入時、室温 23℃）（スリープモード時は 12 秒以下）
連続プリント速度 ^{*1 *2}	【トレイ 1 および手差しから給紙】 ■ 普通紙 ・ 片面 30.6 枚 / 分 (A5 $\square$)、 30.6 枚 / 分 (B5 $\square$)、 32 枚 / 分 (A4 $\square$)、 30 枚 / 分 (Letter $\square$)、 19.5 枚 / 分 (B4 $\square$)、 17.4 枚 / 分 (A3 $\square$) ・ 両面 21.4 枚 / 分 (A5 $\square$)、 21.4 枚 / 分 (B5 $\square$)、 21.4 枚 / 分 (A4 $\square$)、 21.2 枚 / 分 (Letter $\square$)、 13.6 枚 / 分 (B4 $\square$)、 12.2 枚 / 分 (A3 $\square$) 注記 ^{*1} 郵便はがき（日本郵便製）、OHP フィルム、封筒などの用紙種類、サイズやプリント条件によってプリント速度が低下します。また、画質調整のため、プリント速度が低下する場合があります。 ^{*2} 同一原稿連続プリント時（普通紙）。
ファーストプリント時間	8.6 秒以下 (A4 $\square$ / トレイ 1 から給紙した場合) 注記 * 弊社テストパターンにより測定。 プリンターが動作し始めてから 1 枚目の用紙が完全に排出されるまでの時間。（プリンターコントローラーがデータ受信・処理を行なう時間を含みません。）
解像度	1,200×1,200dpi*6*7、600×600dpi、ス ム ー ジ ン グ 機 能 に よ り 2400dpi 相当 注記 * 1,200×1,200dpi 時はメモリーの増設が必要となる場合があります。
階調	256 階調

項 目	内 容
用紙サイズ	手差しトレイ： A3、B4、A4、B5、A5、7.25x10.5"、 リーガル (8.5x14")、5.5x8.5"、8.5x13"、レター (8.5x11")、11x17"、 はがき、往復はがき、封筒 (洋形 4 号、長形 3 号、COM-10、モナーク、DL、C5)、 長尺紙 (297x900 mm) ユーザー定義用紙 (幅 75 ~ 297 mm、長さ 98.4 ~ 431.8 mm)
	トレイ 1： A3、B4、A4、B5、A5、11x17"、リーガル (8.5x14")、レター (8.5x11")、 ユーザー定義用紙 (幅 76.2 ~ 297 mm、長さ 148 ~ 431.8 mm)
	トレイ 2 ~ 3 (オプション)： A3、B4、A4、B5、A5、11x17"、リーガル (8.5x14")、レター (8.5x11")、 ユーザー定義用紙 (幅 76.2 ~ 297 mm、長さ 148 ~ 431.8 mm)
	両面印刷モジュール (オプション)： A3、B4、A4、B5、A5、11x17"、5.5x8.5"、リーガル (8.5x14")、 8.5x13"、レター (8.5x11")、7.25x10.5" ユーザー定義用紙 (幅 100 ~ 297 mm、長さ 139.7 ~ 431.8 mm)
	像欠け幅：先端 / 後端 / 両端 4.1 mm 注記 * 長尺紙 A (900x297 mm) の場合は、先端 / 後端 12.3 mm、両端 4.1 mm
用紙坪量	手差しトレイ： 普通紙 (60 ~ 90 g/m ²)、普通紙うら (60 ~ 90 g/m ²)、 再生紙 (60 ~ 90 g/m ²)、 うす紙 (60 ~ 90 g/m ²)、 厚紙 1 (91 ~ 157 g/m ²)、厚紙 2 (158 ~ 216 g/m ²)、 OHP はがき (190 g/m ²)、封筒
	トレイ 1： 普通紙 (60 ~ 90 g/m ²)、普通紙うら (60 ~ 90 g/m ²)、 再生紙 (60 ~ 90 g/m ²)、うす紙 (60 ~ 90 g/m ²) 厚紙 1 (91 ~ 157 g/m ²)、厚紙 2 (158 ~ 216 g/m ²)、 OHP
	トレイ 2 ~ 3 (オプション)： 普通紙 (60 ~ 90 g/m ²)、普通紙うら (60 ~ 90 g/m ²)、 再生紙 (60 ~ 90 g/m ²)、うす紙 (60 ~ 90 g/m ²) 厚紙 1 (91 ~ 157 g/m ²)、厚紙 2 (158 ~ 216 g/m ²)、OHP
	両面印刷モジュール (オプション)： 普通紙 (60 ~ 90 g/m ²)、再生紙 (60 ~ 90 g/m ²)、 うす紙 (60 ~ 90 g/m ²) 厚紙 1 (91 ~ 157 g/m ²) 対応メートル坪量：60 ~ 157 g/m ²
	注記 * 弊社 P 紙 (64 g/m ²) * 推奨紙をご使用ください。用紙の種類によっては、正しく印刷できない場合があります。インクジェット専用用紙はご使用にならないようお願いいたします。 * 使用環境が乾燥地、寒冷地、高温多湿の場合、用紙によってはプリント不良などの品質低下が発生する場合がありますのでご注意ください。 * 使用済みの用紙の裏面や事前印刷用紙への印刷では、プリント不良などの品質低下が発生する場合がありますのでご注意ください。 * 封筒は糊付けの無いものをご使用ください。 * 使用される用紙の種類や環境条件により印刷品質に差異が生じる場合がありますので、事前に印刷品質の確認を推奨します。 * 推奨紙については、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店までお問い合わせください。

項 目	内 容
給紙容量	標準： トレイ 1： 250 枚 手差しトレイ：200 枚 オプション（トレイ 2～3）： トレイモジュール（250 枚） トレイモジュール（550 枚） （標準含む最大 3 段で 1550 枚） 注記 * 弊社 P 紙（64 g/m²）
出力トレイ容量	約 250 枚（フェイスダウン） 注記 * 弊社 P 紙（64 g/m²）
両面機能	オプション
CPU	PowerPC® 667 MHz
メモリー容量	標準：256MB、メモリスロット 1 個（空スロット 1 個） オプション：512 MB、1 GB 増設システムメモリー（最大 1.25 MB） 注記 * 出力データの種類や内容によっては、記載されるメモリー容量でも出力画像を保証できない場合があります。
内蔵ハードディスク	オプション：30 GB 注記 * オプションの増設システムメモリー（512MB または 1GB）が必要となります。
搭載フォント	標準： 日本語 2 書体（平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5）、欧文 21 書体、OCR-B フォント*²、バーコードフォント*² オプション： PostScript フォント*¹： 平成 3 書体：日本語 3 書体（平成明朝体™ W3、平成丸ゴシック体™ W4、平成角ゴシック体™ W5）、欧文 136 書体*²、OCR-B フォント*^{2,3}、バーコードフォント*^{2,3} モリサワ 2 書体：日本語 2 書体（モリサワ：リュウミン L-KL™、中ゴシック BBB™）、欧文 136 書体、OCR-B フォント*^{2,3}、バーコードフォント*^{2,3} *¹ オプションの PostScript® ソフトウェアキットが必要です。 *² OCR 相当印刷やバーコード印刷の読み取りに関しては、OCR-B 装置、バーコードスキャナーでの評価が必要です。あらかじめご確認されることを推奨します。 *³ バーコードフォントの種類は、CODE39、JAN、NW-7(CODABAR)、CODE128、ITF(Interleaved 2 of 5) ペアラーバーなし、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、カスタマバーコード、QR コードに対応。OCR-B フォント、バーコードフォントは ART IV、ESC/P エミュレーションに対応。
ページ記述言語	標準：ART-EX オプション：Adobe® PostScript® 3™
エミュレーション	標準： ART IV、ESC/P、TIFF、PDF、XML Paper Specification (XPS)、201H、DocuWorks、BMLinkS®、HP-GL*²、HP-GL2/RTL*²、PC-PR201H、PCL5、PCL6 オプション：*¹ PCL-5e、PCL6、Adobe® PostScript® 3™ 注記 *¹ PostScript® ソフトウェアキット（オプション）が必要です。 *² HP-GL は HP7596B を、HP-GL/2、HP-RTL は HP Designjet 750C Plus をそれぞれエミュレーションしていますが、全てのコマンドには対応していませんので事前の出力検証を推奨します。

項 目	内 容
対応 OS * ¹	標準：ART-EX ドライバー Windows® 10 (32 ビット) Windows® 10 (64 ビット) Windows® 8.1 (32 ビット) Windows® 8.1 (64 ビット) Windows® 7 (32 ビット) Windows® 7 (64 ビット) Windows Vista® (32 ビット) Windows Vista® (64 ビット) Windows Server® 2012 R2 (64 ビット) Windows Server® 2012 (64 ビット) Windows Server® 2008 R2 (64 ビット) Windows Server® 2008 (32 ビット) Windows Server® 2008 (64 ビット) macOS 10.12 Sierra *² OS X 10.11 El Capitan *² OS X 10.10 Yosemite *² OS X 10.9 Mavericks *² OS X 10.8 Mountain Lion *² Mac OS X 10.7 Lion *²
	オプション*³：Adobe® PostScript® 3™ ドライバー Windows® 10 (32 ビット) Windows® 10 (64 ビット) Windows® 8.1 (32 ビット) Windows® 8.1 (64 ビット) Windows® 7 (32 ビット) Windows® 7 (64 ビット) Windows Vista® (32 ビット) Windows Vista® (64 ビット) Windows Server® 2012 R2 (64 ビット) Windows Server® 2012 (64 ビット) Windows Server® 2008 R2 (64 ビット) Windows Server® 2008 (32 ビット) Windows Server® 2008 (64 ビット) macOS 10.12 Sierra *² OS X 10.11 El Capitan *² OS X 10.10 Yosemite *² OS X 10.9 Mavericks *² OS X 10.8 Mountain Lion *² Mac OS X 10.7 Lion *² *¹ 最新の対応 OS については、弊社公式サイトをご覧ください。 *² メディア (ソフトウェア / 製品マニュアル) の Mac OS X 用プリンタードライバーをインストールすると使用できます。 *³ オプションの PostScript® ソフトウェアキット (平成 3 書体もしくはモリサワ 2 書体) が必要です。
インターフェイス	標準： USB2.0*¹、Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T*² オプション： 双方向パラレル (IEEE1284 準拠) *¹*²、Ethernet 1000BASE-T *² 注記 *¹ Mac OS には対応していません。 *² オプションの平行インターフェイスカードとギガビットイーサネットカード、は同時に取り付けることはできません。
対応プロトコル	TCP/IP (IPv4/IPv6：LPD、SMB、Port9100、IPP)、NetWare® (IPX/SPX)

項 目	内 容
電源	AC 100V±10%、15A、50/60Hz 共用 注記 * 機械側最大電流
騒音 (本体のみ)	稼動時 (本体のみ) : ・ 6.83 B、54 dB (A) レディー時 (本体のみ) ・ 5.30 B、33 dB (A) 注記 * ISO7779 に基づいた測定 単位 B : 音響パワーレベル (LwAd) 単位 dB (A) : 放射音圧レベル (バイスタンダ位置)
消費電力	最大 : 1,020 W ^{*1} 以下、 スリープモード時 : 1.7 W 以下 平均 : レディー時 97 W、 稼動時 720 W、 ^{*1} この値は、全てのオプションを取り付けたときの値です。標準構成での測定値は、970 W です。 注記 * 低電力モード時 : 平均 12 W 以下 (本製品は、電源プラグがコンセントに差し込まれていても、電源スイッチが切れた状態では電力の消費はありません。)
エネルギー消費効率	102 kWh/年 区分 : プリンター C 注記 ・ 省エネ法 (平成 25 年 3 月 1 日付) で定められた測定方法による数値。
外形寸法	・ 幅 531×奥行 443×高さ 390 mm 注記 * 標準トレイ (トレイ 1) 装着時 (手差しトレイを折りたたんだ本体)
質量	本体 ・ 約 24 kg (消耗品を含む)、 約 21 kg (消耗品を含まず)
使用環境	使用時 : 温度 : 10 ~ 32 °C 湿度 : 15 ~ 85 % (結露による障害は除く) 非使用時 : 温度 : -20 ~ 40 °C 湿度 : 5 ~ 85 % (結露による障害は除く) 注記 * 使用直前の温度、湿度の環境、プリンター内部が設置環境になじむまで、使用される用紙の品質によってはプリント品質の低下を招く場合があります。
商品寿命	120 万ページ (A4 ヨコ) または 5 年の早い方 注記 * 印刷可能ページ数は、A4 サイズの普通紙を連続片面印刷した場合の目安であり、使用する用紙の種類、印刷環境などの印刷条件やプリンター電源投入頻度等により変動します。なお、商品の性能維持のためには定期交換部品の交換が必要です。

BMLinkS について :

本機では、BMLinkS プリントサービスが使用できます。使用する場合は、本機の [BMLinkS] ポートを [起動] にし、プリンタードライバーとマニュアルを次のアドレスからダウンロードしてください。

<http://bmlinks-committee.jbmia.or.jp/>

ポートの起動については、「[BMLinkS]」(P. 150) を参照してください。

BMLinkS は、JBMLIA が推進しているオフィス機器インターフェイスです。


本機は、仕様環境 BMLinkS 2009 に準拠し、JBMLIA による BMLinkS 認証を受けています。

実装サービス名 : プリントサービス

印刷保証領域

補足

- ・ 実際の印字領域は、各プリンター制御言語によって異なることがあります。



注記

- ・ 実際の印字が先端 4.1 mm 未満にされた場合、画像、用紙種類、環境によって、紙づまりが発生することがあります。
- ・ 長尺紙 A (900x297 mm) の場合、上下の印刷保証領域は 12.3 mm を除いた領域になります。

内蔵フォント

標準で次のフォントを内蔵しています。

補足

- ・ オプションの PostScript で使用できるフォントについては、メディア（ソフトウェア / 製品マニュアル）の [サポートツール / マニュアル] > [メディア情報] を参照してください。
Macintosh 用のマニュアルは、メディア（ソフトウェア / 製品マニュアル）の以下の場所に格納されています。
Manuals/Mac/Japanese
- ・ PCL で使用できるフォントについては、プリンター本体に同梱されているメディア（ソフトウェア / 製品マニュアル）の [サポートツール / マニュアル] > [製品マニュアル] の『PCL エミュレーション設定ガイド』を参照してください。

ストロークフォント（HP-GL/2 専用）

- ・ 日本語ストロークフォント
- ・ 欧文+カタカナストロークフォント

アウトラインフォント

搭載されているアウトラインフォントと使用できるページ記述言語またはエミュレーションモードとの関係は、次のとおりです。なお、標準で搭載されているアウトラインフォントは、PostScript では使用できません。

●：装備

	名称	ART-EX	ART IV	ESC/P、PC-PR201H	HP-GL、HP-GL/2	PDF Bridge	DocuWorks Bridge
和文	平成明朝体 W3	●	●	●	●	●	●
	平成角ゴシック体 W5	●	●	●	●	●	●
	@平成明朝体 W3	●				●	
	@平成角ゴシック体 W5	●				●	
	平成明朝体 W3P						●
	平成角ゴシック体 W5P						●
	平成明朝体 W3 拡張部		●	●			
	平成角ゴシック体 W5 拡張部		●	●			
	TBMM (プロポーショナル用)			●			
	TBGB (プロポーショナル用)			●			
欧文	平成明朝体 W3 (ローマン)		●	●			
	平成角ゴシック体 W5 (サンセリフ)		●	●	●		
	平成角ゴシック体 W5 (FMT)		●				
	Enhanced Classic		●				
	Enhanced Modern Bold		●				
	ITC Zapf Dingbats					●	
	Arial	●	●			●	●
	Arial Bold	●	●			●	●
	Arial Italic	●	●			●	●
	Arial Bold Italic	●	●			●	●
	Courier	●	●			●	●
	Courier Bold	●	●			●	●
	Courier Italic	●	●			●	●
	Courier Bold Italic	●	●			●	●
	Times New Roman	●	●			●	●
	Times New Roman Bold	●	●			●	●
	Times New Roman Italic	●	●			●	●
	Times New Roman Bold Italic	●	●			●	●
	Century	●	●				

	名称	ART-EX	ART IV	ESC/P、PC-PR201H	HP-GL、HP-GL/2	PDF Bridge	DocuWorks Bridge
欧文	Symbol	●	●				●
	Wingdings	●	●				●
	OCRBLetM			●			
	GoldSEMM					●	
	GoldSAMM					●	

補足

- ・ ART IVでは、次の対応で指定します。
 Arial : CS Triumvirate
 Arial Bold : CS Triumvirate Bold
 Arial Italic : CS Triumvirate Italic
 Arial Bold Italic : CS Triumvirate Bold Italic
 Courier : CSCourier Medium
 Courier Bold : CSCourier Bold
 Courier Italic : CSCourier Oblique
 Courier Bold Italic : CSCourier Bodl Oblique
 Times New Roman : CSTimes
 Times New Roman Bold : CSTimes Bold
 Times New Roman Italic : CSTimes Italic
 Times New Roman Bold Italic : CSTimes Bold Italic
 Symbol : CSSymbol

ビットマップフォント (ESC/P、PC-PR201H のみ)

和文

- ・ ESC/P ビットマップフォント (平成角ゴシック体、24x24 ドット)

欧文

- ・ ESC/P ビットマップフォント (平成角ゴシック体、24x24 ドット)

A.2 オプション品の紹介

主なオプション品は次のとおりです。お買い上げの際には、販売店までご連絡ください。

商品名	商品コード	備考
トレイモジュール (250 枚)	E3300169	標準紙 (P 紙) を 250 枚までセットできる用紙トレイです。プリンター本体に、最大 2 段まで取り付けることができます。
トレイモジュール (550 枚)	E3300170	標準紙 (P 紙) を 550 枚までセットできる用紙トレイです。プリンター本体に、最大 2 段まで取り付けることができます。
両面印刷モジュール	E3300171	自動で両面印刷をする場合に必要です。
機能拡張キット (ハードディスク)	EC100974	機能拡張キット (ハードディスク) を必要とする機能については、「機能拡張キット (ハードディスク) (オプション) について」(P. 347) を参照してください。 機能拡張キット (ハードディスク) を取り付けるときは、512MB 以上の増設システムメモリー (オプション) の取り付けが必要です。
セキュリティ拡張キット	EL300675	次の機能を使用する場合に必要です。 ・イメージログ機能 ・複製管理機能 ・強制アノテーション機能 セキュリティ拡張キットの機能を使用するには、増設システムメモリー (オプション) と機能拡張キット (ハードディスク) (オプション) が必要です。
PostScript® ソフトウェアキット (平成 3 書体)	E3300213	本機を PostScript 対応プリンターとして利用でき、Macintosh から印刷できるようになります。 また、PC-PR201H、HP-GL、HP-GL/2、PCL5、PCL6 でも印刷できるようになります。 PostScript® ソフトウェアキットは、エミュレーションキットと同時に取り付けることはできません。 使用するには、512MB 以上の増設システムメモリー (オプション) の取り付けが必要です。
PostScript® ソフトウェアキット (モリサワ 2 書体)	E3300214	
ギガビットイーサネットカード	EL300793	伝送速度が 1Gbps の Ethernet インターフェイス (1000BASE-T) を使用する場合に必要です。 ギガビットイーサネットカードは、パラレルインターフェイスカード (オプション) と同時に取り付けることはできません。
パラレルインターフェイスカード	EL300792	パラレルインターフェイスを使用する場合に必要です。 パラレルインターフェイスカードは、ギガビットイーサネットカード (オプション) と同時に取り付けることはできません。
増設システムメモリー (512MB)	E3300176	メモリー容量を増やします。 増設システムメモリーを必要とする機能や状況については、「A.5 増設システムメモリー (オプション) の取り付け」(P. 326) を参照してください。
増設システムメモリー (1GB)	E3300177	
アクセサリ設置台	E3300175	IC カードを載せて使用する台です。
多言語フォントキット	EC101145	SAP などの基幹システム向け、PCL 言語用の Unicode® フォントキットです。 補足 ・「Unicode®」とは、中国語、韓国語、日本語、英語などの多言語を同一の文字コードで扱うために、米国ゼロックス社が提唱した文字コードです。

- ・商品の種類や商品コードは 2017 年 1 月現在のもので。
- ・商品の種類や商品コードは変更されることがあります。
- ・最新の情報については、弊社の公式サイト (www.fujixerox.co.jp) をご覧ください。

A.3 消耗品、定期交換部品の寿命について

消耗品の寿命について

消耗品	商品コード	印刷可能ページ数
ドラム / トナーカートリッジ (6K)	CT350871	約 6,000 ページ
ドラム / トナーカートリッジ (10K)	CT350872	約 10,000 ページ

注記

- ・ドラム / トナーカートリッジについて

印刷可能ページ数は、JIS X 6931 (ISO/IEC 19752) に基づき、A4 普通紙に片面連続印刷した場合の公表値です。実際の印刷可能ページ数は、印刷内容や用紙サイズ、用紙の種類、使用環境などや、本体の電源 ON/OFF に伴う初期化動作や、プリント品質保持のための調整動作などにより変動し、公表値と大きく異なることがあります。

JIS X 6931 (ISO/IEC 19752) とはモノクロ電子写真式プリンター用トナーカートリッジの印刷可能枚数を測定するための試験方法を定めた規格です。

定期交換部品の寿命について

定期交換部品は、寿命がくると「交換時期」のメッセージが表示されます。

転写ユニット以外の部品が寿命になっても機械は停止しませんが、本機の性能を維持するために早めの交換をお願いします。

部品名	交換寿命
定着ユニット	約 100,000 ページ
用紙搬送ロールキット（手差しトレイ用） ^{*1}	約 100,000 ページ
用紙搬送ロールキット（用紙トレイ用） ^{*2}	約 200,000 ページ
転写ユニット	約 200,000 ページ
60 万枚定期交換キット	約 600,000 ページ

^{*1} 用紙搬送ロール 手差しトレイ用 2 個

^{*2} 用紙搬送ロール 標準とオプションのトレイモジュール用 3 個

注記

- プリンターの部品には、その機能、性能を維持するために、定期的に交換することが必要な定期交換部品があります。
定期交換部品にはそれぞれ寿命があり、その寿命を印刷ページ数に換算したものが「交換の目安」です。定期交換部品の寿命は、印刷に使用する用紙サイズ、種類、印刷環境などの印刷条件や、プリンターの通電時間等に左右されますので、「交換の目安」に示したページ数が必ず印刷できることを保障するものではありません。
定期交換部品はエンジニアによる交換作業となります。部品代および作業料金が必要です。無償保障期間中であっても、交換表示が出て定期交換部品を交換する場合は、部品代が必要となります。
- 定着ユニットの寿命は、プリンターの通電時間等に大きく左右されます。
節電モードへの移行時間を長く設定すると、プリンターの通電時間が長くなり、定着ユニットの交換時期が早くなる場合があります。
詳しい情報については、『弊社プリンターサポートデスク』にお問い合わせください。

サポートについて

弊社は本製品の補修用性能部品（機械の機能を維持するために必要な部品）を機械本体の製造終了後 7 年間保有しています。

A.4 製品情報の入手方法

最新のプリンタードライバーについて

最新のプリンタードライバーは、弊社の公式サイトからダウンロードできます。
ここでは、Windows 7 を例に手順を説明します。

補足

- ・ 通信費用はお客様の負担になりますのでご了承ください。

1. [スタート] > [デバイスとプリンター] をクリックします。
2. 本機のアイコンを右クリックし、[プリンターのプロパティ] を選択します。
3. [プリンター構成] タブ > [バージョン情報] をクリックします。
4. [Fuji Xerox ホームページ] をクリックします。
Web ブラウザーが起動し、弊社の公式サイトが表示されます。
5. 表示されるサイト上の指示に従って、必要なプリンタードライバーをダウンロードします。

補足

- ・ 弊社のダウンロードサービスページのアドレス (URL) は、次のとおりです。
<http://www.fujixerox.co.jp/download/>
- ・ 最新のプリンタードライバーの機能については、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

本機のファームウェアのバージョンアップについて

弊社では、プリンター本体に組み込まれたソフトウェア（以下、ファームウェアと呼びます）を、コンピューターからバージョンアップするツールを提供しています。

最新のファームウェアおよびバージョンアップ用ツールは、下記の弊社の公式サイトから取り出すことができます。

表示されるサイト上の指示に従って、該当するファームウェアをダウンロードしてください。

<http://www.fujixerox.co.jp/download/>

補足

- ・ 通信費用はお客様の負担になりますのでご了承ください。

A.5 増設システムメモリー（オプション）の取り付け

本機では、次のような場合に、オプションの増設システムメモリーを取り付ける必要があります。

- ・プリンタードライバーのページ印刷モードを使用して印刷する場合
ページ印刷モードを「[する]」に設定すると、プリンター本体の印刷処理方法が変更されます。印刷するデータが大きい場合や、印刷を指示してもなかなか出力されない場合には、「[する]」を選択して印刷を試してください。
- ・印刷時にメモリー不足のメッセージが頻繁に表示される場合
- ・機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）を取り付ける場合
- ・機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）なしで、サンプルプリント / セキュリティプリント / 時刻指定プリント / プライベートプリント / 認証プリントを使用する場合
- ・PostScript® ソフトウェアキット（オプション）を取り付ける場合
- ・セキュリティ拡張キット（オプション）を取り付ける場合

また、PostScript プリンタードライバーの場合は、印刷モードの設定とその他のオプション品の増設によって、メモリーの増設が必要です。
必要なメモリー容量については、以下を参考にしてください。

補足

- ・次のメモリー容量は、本機が工場出荷時の設定であることを前提にした数値です。必要なメモリー容量は、本機の使用環境、プロトコルの起動状態や受信バッファサイズによって異なります。
- ・Mac OS X 用プリンタードライバーで印刷モードを設定する場合は、標準（256MB）で印刷できます。
- ・本機に取り付けられる増設システムメモリー（オプション）のご注文は、「A.2 オプション品の紹介」（P. 322）を参照してください。

ART-EX プリンタードライバー

プリンタードライバーの設定		メモリー容量 片面	メモリー容量 両面 ^{*1}
印刷モード	用紙サイズ	出力可能	出力可能
標準	A5	標準（256MB）	標準（256MB）
	B5		
	A4		
	B4		
	A3		
	長尺（297x900 mm）		-

プリンタードライバーの設定		メモリー容量 片面	メモリー容量 両面 ^{*1}
印刷モード	用紙サイズ	出力可能	出力可能
高精細（文字 / 線）	A5	標準（256MB） * 768MB に増設されることを推奨します。	標準（256MB） * 768MB に増設されることを推奨します。 -
	B5		
	A4		
	B4		
	A3		
	長尺（297x900 mm）	768MB （標準 + 512MB）	-


PostScript プリンタードライバー

プリンタードライバーの設定		メモリー容量 片面	メモリー容量 両面 ^{*1}
印刷モード	用紙サイズ	出力可能	出力可能
標準	A5	768MB （標準 + 512MB）	768MB （標準 + 512MB）
	B5		
	A4		
	B4		
	A3		
	長尺（297x900 mm）		-
高精細（文字 / 線）	A5	768MB （標準 + 512MB）	768MB （標準 + 512MB）
	B5		
	A4		
	B4		
	A3		
	長尺（297x900 mm）		-

*1 この機能は両面印刷モジュール（オプション）を取り付けている場合に使用できます。

取り付け手順


ここでは、本機に増設システムメモリー（オプション）を取り付ける手順を説明します。



補足

- ・ 本機のメモリー用スロットは 2 つです。M1 スロットには標準で 256MB のメモリーが取り付けられています。増設システムメモリー（オプション）は M2 スロットに取り付けてください。
- ・ 本機では、最大 1,280MB までメモリー容量を増やすことができます。


1. プリンターの電源スイッチの〈⏻〉側を押し、電源を切ります。
操作パネルのディスプレイおよび各ランプが全て消えたことを確認して、電源コードをコンセントおよびプリンター本体から抜きます。




注記

- ・ 本機の右カバー内の電気部品が高温になっている場合があります。取り付けるときには必ず電源を切り、約 40 分後、本機の内部が冷めていることを確認してから作業を行ってください。

2. 本体背面のネジを緩め、右カバーをスライドした後、下側を手前に引いて外します。




3. コインなどで、内側カバーの下部 2 か所のネジを緩め、カバーを外します。



4. 増設システムメモリー（オプション）は、右図の M2 スロットに差し込みます。

注記


- ・ R1/R2 スロットは、別のオプション用です。増設システムメモリー（オプション）を差し込まないでください。
- ・ M1 スロットには、標準で 256MB のメモリーが取り付けられています。




切り欠き部分を本体側の M2 スロットの凸部に正しく合わせて、まっすぐに差し込み、さらに両側を上から強く押します。

補足


- ・ 増設システムメモリー（オプション）は確実に押し込んでください。
- ・ 増設システムメモリー（オプション）が確実に挿入されると、両側にあるツメが立ち上がります。



5. 内側カバー上部2か所のツメを、プリンターのくぼみにはめ、カバーを閉じます。
コインなどで、カバー下部2か所のネジを締めます。



6. 右カバーの上部3か所の突起がプリンターのくぼみにはまるように、カバーを押し上げながら前方向にスライドさせて閉じます。
背面側のネジを締めます。



7. 電源コードを接続します。
プリンターの電源スイッチの〈|〉側を押し、電源を入れます。
8. [機能設定リスト] を印刷して、[プリント設定] 内の [メモリー] の [総容量] が正しく印刷されることを確認します。

参照

- ・ リストの印刷方法：「レポート / リストを印刷する」(P. 258)

これで、増設システムメモリー（オプション）の取り付けは完了です。

補足

- ・ 増設システムメモリー（オプション）の取り付けが完了したら、プリンタードライバーのプロパティダイアログボックスでプリンター構成を変更してください。変更方法は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

A.6 機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）の取り付け


本機では次のような場合に、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）を取り付ける必要があります。

- ・ 装着しないと使用できない機能
サンプルプリント / セキュリティープリント / メール受信プリント / プライベートプリント / 認証プリント / 時刻指定プリント / フォントダウンロード / セキュリティ拡張キット（オプション）の機能 / IEEE 802.1x 認証機能 / IPsec の証明書機能 / ThinPrint 機能
- ・ 装着することで機能が向上する機能
フォームなどの登録数 / 電子ソート機能の性能 / スプール容量 / ログ採取数 / 監査ログ

補足

- ・ 機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）を取り付けるときは、増設システムメモリー（オプション）も必要です。

ここでは、本機にオプションの機能拡張キット（ハードディスク）を取り付ける手順を説明します。





1. プリンターの電源スイッチの〈⏻〉側を押し、電源を切ります。
操作パネルのディスプレイおよび各ランプが全て消えたことを確認して、電源コードをコンセントおよびプリンター本体から抜きます。


注記

- ・ 本機の右カバー内の電気部品が高温になっている場合があります。取り付けるときには必ず電源を切り、約 40 分後、本機の内部が冷めていることを確認してから作業を行ってください。


2. 本体背面のネジを緩め、右カバーを背面側にスライドした後、下側を手前に引いて外します。




3. コインなどで、内側カバーの下部 2 か所のネジを緩め、カバーを外します。




4. 機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）から出ているコネクターケーブルを外側にして、コントローラーボード上の金属のフレームの上に差し込みます。機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）の突起部をフレームのくぼみに正しくはめてください。




5. 機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）から出ているコネクターケーブルを、それぞれコントローラーボード上のコネクターに接続します。



6. 内側カバー上部 2 か所のツメを、プリンターのくぼみにはめ、カバーを閉じます。コインなどで、カバー下部 2 か所のネジを締めます。



7. 右カバーの上部 3 か所の突起がプリンターのくぼみにはまるように、カバーを押し上げながら前方向にスライドさせて閉じます。背面側のネジを締めます。



8. 電源コードを接続します。
プリンターの電源スイッチの〈|〉側を押し、電源を入れます。
9. [機能設定リスト] を印刷して、[システム設定] 内の [機械構成] に [内蔵ハードディスク] と印刷されていることを確認します。

参照

- ・ リストの印刷方法：「レポート / リストを印刷する」 (P. 255)

これで、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）の取り付けは完了です。

補足

- ・ 機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）の取り付けが完了したら、プリンタードライバーのプロパティでプリンター構成を変更してください。変更方法は、プリンタードライバーのヘルプを参照してください。

A.7 セキュリティ拡張キット（オプション）の取り付け

ここでは、本機にオプションのセキュリティ拡張キットを取り付ける手順を説明します。

注記

- ・ パラレルインターフェイスカード（オプション）とセキュリティ拡張キット（オプション）を取り付ける場合には、セキュリティ拡張キット（オプション）を先に取り付けてください。

補足

- ・ セキュリティ拡張キット（オプション）を取り付けるときは、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）と増設システムメモリー（オプション）も必要です。




取り付け手順

1. プリンターの電源スイッチの〈⏻〉側を押し、電源を切ります。


操作パネルのディスプレイおよび各ランプが全て消えたことを確認して、電源コードをコンセントおよびプリンター本体から抜きます。

注記


- ・ 本機の右カバー内の電気部品が高温になっている場合があります。取り付けるときには必ず電源を切り、約 40 分後、本機の内部が冷めていることを確認してから作業を行ってください。



2. 本体背面のネジを緩め、右カバーを背面側にスライドした後、下側を手前に引いて外します。




3. コインなどで、内側カバーの下部 2 か所のネジを緩め、カバーを外します。



4. セキュリティ拡張キット (オプション) ROM は、右図の R2 スロットに差し込みます。

注記


- ・ R1/M2 スロットは、別のオプション用です。セキュリティ拡張キット (オプション) を差し込まないでください。




R2 スロットの両側にあるツメを大きく開いたあと、切り欠き部分を本体側の R2 スロットの凸部に正しく合わせて、まっすぐに差し込み、さらに両側を上から強く押します。

補足


- ・ ROM は確実に押し込んでください。
- ・ ROM が確実に挿入されると、両側にあるツメが立ち上がります。



5. 内側カバー上部2か所のツメを、プリンターのくぼみにはめ、カバーを閉じます。コインなどで、カバー下部 2 か所のネジを締めます。



6. 右カバーの上部 3 か所の突起がプリンターのくぼみにはまるように、カバーを押し上げながら前方向にスライドさせて閉じます。背面側のネジを締めます。



7. 電源コードを接続します。
プリンターの電源スイッチの〈|〉側を押し、電源を入れます。

これで、セキュリティ拡張キット（オプション）の取り付けは完了です。
 続けて、操作パネルで、セキュリティ拡張キット（オプション）の機能を有効に設定します。
 手順 8 に進みます。

注記

- ・セキュリティ拡張キット（オプション）は、一度プリンターに取り付け、操作パネルから有効に設定すると、そのプリンター以外では使用できなくなります。

8. 操作パネルの〈仕様設定〉ボタンを押して、メニュー画面を表示します。

仕様設定
プリント言語の設定

9. [機械管理者メニュー] が表示されるまで、[▼] ボタンを押します。

仕様設定
機械管理者メニュー

10. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
[ネットワーク / ポート設定] が表示されます。

機械管理者メニュー
ネットワーク / ポート設定

11. [システム設定] が表示されるまで、[▼] ボタンを押します。

機械管理者メニュー
システム設定

12. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
[異常警告音] が表示されます。

システム設定
異常警告音

13. [ソフトウェアオプション] が表示されるまで、[▼] ボタンを押します。

システム設定
ソフトウェアオプション

14. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
[プリンターセキュリティキット] が表示されます。

ソフトウェアオプション
プリンターセキュリティキット

補足

- ・[設定できるオプションはありません] と表示された場合は、正しくセキュリティ拡張キット（オプション）ROM が取り付けられていません。ROM を取り付け直してください。

15. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
[有効化] が表示されます。

プリンターセキュリティキット
有効化

16. 〈▶〉または〈OK〉ボタンで選択します。
[[OK] で有効化開始] が表示されます。

プリンターセキュリティキット
[OK] で有効化開始

17. 〈OK〉ボタンで決定します。
有効化処理が開始されます。

プリンターセキュリティキット
有効化処理中です

18. [有効化しました] と表示されたら、〈仕様
設定〉ボタンを押して、プリント画面に戻
ります。


プリンターセキュリティキット 有効化しました

注記

- ・すでに他のプリンターで使用されたセキュリティ拡張キット（オプション）を取り付けた場合は、[シリアル番号エラー] というメッセージと、取り付けたプリンターのシリアル番号が表示されます。セキュリティ拡張キット（オプション）は、一度プリンターに取り付け、操作パネルから有効に設定すると、そのプリンター以外では使用できません。また、本機用の正しいセキュリティ拡張キット（オプション）を取り付けていない場合は、[有効化できません] のメッセージが表示されます。


A.8 パラレルインターフェイスカード（オプション）の取り付け

ここでは、本機にオプションのパラレルインターフェイスカードを取り付ける手順を説明します。



補足

- ・ オプション品に同梱されているクランプは、本機では使用しません。



注記

- ・ オプションのパラレルインターフェイスカードとギガビットイーサネットカードは、同時に取り付けることはできません。ギガビットイーサネットカード（オプション）をすでに取り付けている場合は、「A.9 ギガビットイーサネットカード（オプション）の取り付け」の「取り外し手順」(P. 344)を参照してください。
- ・ パラレルインターフェイスカード（オプション）とセキュリティ拡張キット（オプション）を取り付ける場合には、セキュリティ拡張キット（オプション）を先に取り付けてください。


取り付け手順

1. プリンターの電源スイッチの〈⏻〉側を押し、電源を切ります。


操作パネルのディスプレイおよび各ランプが全て消えたことを確認して、電源コードをコンセントおよびプリンター本体から抜きます。

注記


- ・ 本機の右カバー内の電気部品が高温になっている場合があります。取り付けるときには必ず電源を切り、約 40 分後、本機の内部が冷めていることを確認してから作業を行ってください。



2. 本体背面のネジを緩め、右カバーを背面側にスライドした後、下側を手前に引いて外します。




3. コインなどで、内側カバーの下部 2 か所のネジを緩め、カバーを外します。




4. プリンター背面2か所のネジを緩め、ダミーの板を取り外します。

補足


- ・ネジは、完全には外さないでください。
- ・ダミーの板は、パラレルインターフェイスカード（オプション）を外したときに再度装着しますので、保管してください。




5. パラレルインターフェイスカード（オプション）（フレーム付き）とコントローラーボードのコネクターを合わせて、差し込みます。




6. 手順 4 で緩めたネジで、外側からパラレルインターフェイスカード（オプション）を固定します。



7. 内側カバー上部2か所のツメを、プリンターのくぼみにはめ、カバーを閉じます。
コインなどで、カバー下部2か所のネジを締めます。




8. 右カバーの上部3か所の突起がプリンターのくぼみにはまるように、カバーを押し上げながら前方向にスライドさせて閉じます。
背面側のネジを締めます。



9. 変換ケーブルをパラレルインターフェイスカード（オプション）のコネクターに接続します。

補足

- ・ 変換ケーブルの他方のコネクターにパラレルケーブルを接続します。詳しくは「1.2 ケーブルを接続する」(P. 31) を参照してください。



10. 電源コードを接続します。
プリンターの電源スイッチの〈|〉側を押し、電源を入れます。

11. [機能設定リスト] を印刷して、[コミュニケーション設定] 内に [パラレル] の項目が印刷されていることを確認します。

参照

- ・ リストの印刷方法：「レポート / リストを印刷する」(P. 258)

これで、パラレルインターフェイスカード（オプション）の取り付けは完了です。

取り外し手順


ここでは、パラレルインターフェイスカード（オプション）を本機から取り外す手順を説明します。取り付けと同じ手順のところは簡単に説明していますので、詳しくは「取り付け手順」(P. 337) を参照してください。

1. プリンターの電源スイッチの〈⏻〉側を押し、電源を切ります。


操作パネルのディスプレイおよび各ランプが全て消えたことを確認して、パラレルケーブルおよび電源コードをプリンター本体から抜きます。

注記


- ・ 本機の右カバー内の電気部品が高温になっている場合があります。取り付けるときには必ず電源を切り、約 40 分後、本機の内部が冷めていることを確認してから作業を行ってください。




2. 本体背面のネジを緩め、右カバーを背面側にスライドした後、下側を手前に引いて外します。



3. コインなどで、内側カバーの下部 2 か所のネジを緩め、カバーを外します。



4. パラレルインターフェイスカード（オプション）を固定している 2 か所のネジを緩め、パラレルインターフェイスカード（オプション）をコントローラーボードから取り外します。




これで、パラレルインターフェイスカード（オプション）の取り外しは完了です。

他のオプションを取り付ける必要がない場合は、「取り付け手順」の手順 3 で外した、ダミーの板を取り付け、背面カバーを戻し、2 か所のネジを締めて固定してください。

A.9 ギガビットイーサネットカード（オプション）の取り付け

ここでは、本機にオプションのギガビットイーサネットカードを取り付ける手順を説明します。



注記

- ・ オプションの平行インターフェイスカードとギガビットイーサネットカードは、同時に取り付けることはできません。平行インターフェイスカード（オプション）を取り付けている場合は、「A.8 平行インターフェイスカード（オプション）の取り付け」の「取り外し手順」（P. 339）を参照して取り外してください。
- ・ 本機にギガビットイーサネットカード（オプション）を取り付けると、標準のネットワーク用インターフェイスコネクタは使用できません。
- ・ ギガビットイーサネットカード（オプション）とセキュリティ拡張キット（オプション）を取り付ける場合には、セキュリティ拡張キット（オプション）を先に取り付けてください。

取り付け手順



1. プリンターの電源スイッチの〈⏻〉側を押し、電源を切ります。

操作パネルのディスプレイおよび各ランプが全て消えたことを確認して、電源コードをコンセントおよびプリンター本体から抜きます。


注記

- ・ 本機の右カバー内の電気部品が高温になっている場合があります。取り付けるときには必ず電源を切り、約 40 分後、本機の内部が冷めていることを確認してから作業を行ってください。

2. 本体背面のネジを緩め、右カバーを背面側にスライドした後、下側を手前に引いて外します。




3. コインなどで、内側カバーの下部 2 か所のネジを緩め、カバーを外します。




4. プリンター背面2か所のネジを緩め、ダミーの板を取り外します。

補足


- ・ネジは、完全には外さないでください。
- ・ダミーの板は、ギガビットイーサネットカード（オプション）を外したときに再度装着しますので、保管してください。




5. ギガビットイーサネットカード（オプション）（フレーム付き）とコントローラーボードのコネクターを合わせて、差し込みます。




6. 手順 4 で緩めたネジで、外側からギガビットイーサネットカード（オプション）を固定します。



7. 内側カバー上部2か所のツメを、プリンターのくぼみにはめ、カバーを閉じます。コインなどで、カバー下部 2 か所のネジを締めます。




8. 右カバーの上部 3 か所の突起がプリンターのくぼみにはまるように、カバーを押し上げながら前方向にスライドさせて閉じます。
背面側のネジを締めます。



9. ネットワークケーブルをギガビットイーサネットカード (オプション) のインターフェイスコネクタに差し込みます。


補足

- ・ 1000BASE-Tで接続する場合は、カテゴリー5 (CAT5) やエンハンスドカテゴリー 5 (CAT5e) のケーブルを推奨します。ケーブルおよび接続方法についての詳細は、「1.2 ケーブルを接続する」(P. 31) を参照してください。




10. ネットワークケーブルの他方のコネクタをハブなどのネットワーク機器に接続します。

11. 電源コードを接続します。
プリンターの電源スイッチの〈I〉側を押し、電源を入れます。



12. 青色のランプが点灯していることを確認します。



これで、ギガビットイーサネットカード (オプション) の取り付けは完了です。

取り外し手順


ここでは、ギガビットイーサネットカード（オプション）を本機から取り外す手順を説明します。取り付けと同じ手順のところは簡単に説明していますので、詳しくは「取り付け手順」(P. 341)を参照してください。

1. プリンターの電源スイッチの〈⏻〉側を押し、電源を切ります。


操作パネルのディスプレイおよび各ランプが全て消えたことを確認して、ネットワークケーブルおよび電源コードをプリンター本体から抜きます。

注記


- ・ 本機の右カバー内の電気部品が高温になっている場合があります。取り付けるときには必ず電源を切り、約 40 分後、本機の内部が冷めていることを確認してから作業を行ってください。



2. 本体背面のネジを緩め、右カバーを背面側にスライドした後、下側を手前に引いて外します。




3. コインなどで、内側カバーの下部 2 か所のネジを緩め、カバーを外します。



4. ギガビットイーサネットカード（オプション）を固定している 2 か所のネジを緩め、ギガビットイーサネットカード（オプション）をコントローラーボードから取り外します。

補足

- ・ ネジは、完全に外さないでください。
このネジは、他のオプションまたはダミーの板を固定するときに使います。



これで、ギガビットイーサネットカード（オプション）の取り外しは完了です。

他のオプションを取り付ける必要がない場合は、「取り付け手順」の手順 4 で取り外した、ダミーの板を取り付けます。そのあと、内側カバー、右カバーの順に閉め、それぞれネジで固定してください。

A.10 両面印刷モジュール（オプション）の取り付け

本書では、両面印刷モジュール（オプション）をプリンターに取り付ける手順を説明しています。


注記

- ・ 本機の電源を切ると、本機内に残っている印刷データや本機のメモリー上に蓄えられたプリント情報は消去されます。通常の操作時に電源を切るときは、操作パネルなどでプリンターが処理中でないことを確認してください。


操作手順

1. プリンターの電源スイッチの〈⏻〉側を押して、電源を切ります。
電源コードを、コンセントおよびプリンター本体から抜きます。


操作パネルのディスプレイおよび各ランプが全て消えたことを確認して、ネットワークケーブルおよび電源コードをプリンター本体から抜きます。




2. 右図のツメ3か所を引き起こし、プリンター背面のカバーを外します。




3. プリンター背面のカバーのツメ2か所に指をかけ、カバーを取り外します(①)。
右上のコネクターに付いているキャップを取り外します(②)。



4. 両面印刷モジュール（オプション）の下部にある左右の突起部をプリンター背面の穴に差し込み、両面印刷モジュール（オプション）の上部をプリンターに合わせます。
このとき、両面印刷モジュール（オプション）のコネクターとプリンターのコネクターが接続されるようにしてください。



5. 両面印刷モジュール（オプション）の下部の左右 2 か所を、両面印刷モジュール（オプション）に付属しているネジで固定します。



6. 手順 1 で取り外した電源コードなどを接続し、本機の電源スイッチの〈|〉側を押して、電源を入れます。
これで、両面印刷モジュール（オプション）の取り付けは完了です。

補足

- ・ [機能設定リスト] を印刷すると、両面印刷モジュール（オプション）が正しく取り付けられたかどうか確認できます。リストの印刷方法は、『セットアップガイド』または『知りたい、困ったにこたえる本』を参照してください。
- ・ 両面印刷モジュール（オプション）の取り付けが完了したら、プリンターの [プロパティ] ダイアログボックスの [プリンタ構成] タブでオプション構成を変更してください。詳細は、プリンタードライバーのオンラインヘルプを参照してください。
- ・ ネットワーク接続の場合は、[プリンターとの通信設定] > [プリンター本体から情報取得]、USB またはパラレル接続の場合は、[オプションの設定] を行ってください。詳細は「ネットワーク接続の場合」(P. 32) を参照してください。

A.11 注意 / 制限事項

本体の注意と制限

ここでは、本機を使用するうえでの注意、および制限について説明します。

機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）について

- ・ 本機では次のような場合に、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）を取り付ける必要があります。
 - ・ 装着しないと使用できない機能
サンプルプリント^{*1} / セキュリティープリント^{*1} / メール受信プリント / プライベートプリント^{*1} / 認証プリント^{*1} / 時刻指定プリント^{*1} / フォントダウンロード / セキュリティ拡張キット（オプション）の機能 / IEEE 802.1x 認証機能 / IPsec の証明書機能 / ThinPrint 機能
 - ^{*1} 機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）が装着されていない場合でも、増設システムメモリー（1GB）（オプション）を装着すると、使用できます。
- ・ 装着することで機能が向上する機能
フォームなどの登録数 / 電子ソート機能の性能 / スプール容量 / ログ採取数
- ・ 機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）を装着した場合、本機の使用中に停電などで電源が切られると、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）内のデータが壊れることがあります。
- ・ 電源を切ったあとも、しばらく本機内部で電源オフの処理をしているので電源が切れない場合があります。
- ・ 機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）を装着した場合、LPD、SMB、IPP からの印刷データの格納先として、ハードディスクが指定できます。また、ART EX、ART IV、PC-PR201H、ESC/P、HP-GL/2、PCL それぞれのフォームの格納先は、ハードディスク固定になります。ほかの領域には変更できません。
- ・ 機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）の初期化によって消去されるデータは、追加フォント、ART EX、ART IV、PC-PR201H、ESC/P の各フォーム、ART IV ユーザー定義データです。
- ・ 機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）を取り付けるときは、増設システムメモリー（オプション）が必要です。
- ・ 一度プリンターで使用した機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）は、別のプリンターでは使用できません。
- ・ CentreWare Internet Services を使用してジョブ履歴レポートを CSV 形式で取得する場合は、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）が必要です。

印刷結果が設定と異なるとき

- ・ プリントページバッファの容量不足が原因で、次のように、設定と異なる結果になることがあります。この場合、メモリーの増設をお勧めします。
 - ・ 両面印刷の指定が片面印刷で印刷される
 - ・ ジョブが中止される（プリントページバッファに展開できない場合、そのページを含むジョブが中止されます）
- ・ 1,200dpi の 1dot の点や線などを直接印刷指示した場合は、ゼログラフィー原理によって、印字結果が指示どおりにならないことがあります。

オプションについて

- ・ オプションの増設システムメモリーが必要な機能については、「A.5 増設システムメモリー（オプション）の取り付け」（P. 326）を参照してください。
- ・ 本機を PostScript 対応プリンターとして使用する場合は、オプションの PostScript® ソフトウェアキットが必要です。
- ・ PostScript® ソフトウェアキット（オプション）は、平成・モリサワの 2 タイプを用意しています。これらは同時設置できませんので、いずれか一つを選択してください。また、PostScript® ソフトウェアキットとエミュレーションキットは、同時に装着できません。
- ・ 双方向パラレルインターフェイスはパラレルインターフェイスカード（オプション）で提供しています。
- ・ ギガビットイーサネットカード（オプション）を搭載すると、ネットワークの通信速度は速くなりますが、プリント時間全体が速くなるわけではありません。
- ・ オプションのパラレルインターフェイスカードとギガビットイーサネットカードは、同時に取り付けることはできません。
- ・ CentreWare Internet Services を使用してダイレクトプリントを行う場合には、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）が必要です。（ContentsBridge 使用の場合は、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）は不要です。

両面印刷でのメーターのカウントについて

両面印刷で出力する場合、使用しているアプリケーションによっては、部数を指定するときの条件などにより、自動的にページ調整の白紙を挿入することがあります。この場合、アプリケーションが挿入する白紙出力は 1 ページとしてカウントされます。

PostScript ドライバーについて

PostScript ドライバーでは、[ポスター（拡大連写）] には対応していません。また、[まとめて 1 枚] の機能では、2/4/6/9/16 アップと、枠線の有無の指定が可能です。

XML Paper Specification (XPS) 対応ドライバーについて

Windows Vista より前の Windows 用に開発されたアプリケーション・ソフトウェア（マイクロソフト社の 2007 Office system も含まれます）からは正しく印刷されないことがあります。

マイクロソフト社の 2007 Office system（Word、Excel®、PowerPoint®）からの XPS 印刷には、ContentsBridge ユーティリティの 2007 Office system 用アドインをお使いください。

また、XML Paper Specification (XPS) 対応ドライバーを使用する際は、ご使用になるプリンターが XML Paper Specification (XPS) 印刷機能を有していることを事前に必ずご確認ください。XML Paper Specification (XPS) 印刷機能のないプリンターに対して XML Paper Specification (XPS) 対応ドライバーを使用すると、意図しない用紙出力が発生することがあります。

その他の注意制限事項については、弊社の公式サイト（www.fujixerox.co.jp）を参照してください。

Macintosh から USB 接続でプリントする場合

USB を使用して PostScript ドライバーからプリントする場合、図形データ（バイナリーデータを含む EPS ファイル）を貼り付けたアプリケーションデータを印刷すると、バイナリーデータ部分をプロトコルデータと誤検知して文字データが数ページにわたってプリントされることがあります。

操作パネルで [仕様設定] > [機械管理者メニュー] > [ネットワーク / ポート設定] > [USB] > [Adobe 通信プロトコル] を [RAW] に設定すると、バイナリーデータを含む EPS ファイルを使ったデータを正常にプリントできます。

IPP プリントについて

IPP で送信されるデータサイズがプロキシサーバーの設定値より大きい場合、機械側にデータが届きません。プロキシサーバーの設定値を大きくするか、プロキシサーバーを使用しない設定にしてください。

バーコードについて

バーコードの読み取り品質は、お客様の使用される環境、用紙、バーコード生成アプリケーションソフトウェア、バーコードリーダーの性能などにより、大きく左右されます。このため、本機が正常な状態で印字したバーコードであっても、バーコードの読み取りが保証されるものではありません。

対象 OS について

次の OS 用に、機種専用のドライバーやユーティリティソフトウェアは提供していません。ほかの OS 用に提供しているドライバーやユーティリティソフトウェアがインストールできる場合がありますが、動作は保障していません。

- Microsoft Windows 95
- Microsoft Windows 98
- Microsoft Windows Me
- Windows NT 4.0
- Windows NT Server 4.0
- Windows NT Server Terminal Edition
- Windows 2000
- Windows XP
- Windows Server 2003
- Mac OS X 10.6 以前

Macintosh について (PostScript® ソフトウェアキット (オプション))

- Macintosh 用のプリンタードライバーでは、Plug-in を採用しているため、認証情報の設定、セキュリティープリント、サンプルプリント、時刻指定プリントなどが使用できます。
- 上記以外の Plug-in を採用していないプリンタードライバーでは、認証情報の設定、セキュリティープリント、サンプルプリント、時刻指定プリントなどが使用できません。

Mac OS X 用プリンタードライバーについて

- ・対象OSは、Mac OS X 10.7 Lion、OS X 10.8 Mountain Lion、OS X 10.9 Mavericks、OS X 10.10 Yosemite、OS X 10.11 El Capitan、macOS 10.12 Sierra です。
- ・機能に制限があるため、プリント機能を十分に利用される場合は、PostScript® ソフトウェアキット（オプション）を追加してください。

強制アノテーションで印字される時刻について

機械の状況や設定、出力内容などによっては、お客様が出力を指示した時刻と、機械内部での出力ジョブの開始時刻、実際のプリントの開始時刻がずれる場合があります。強制アノテーションで印字されるのは、出力ジョブの開始時刻となります。

カラー UD プリントについて

- ・RGB 画質調整により、文字または文字列の色が変更された場合、変更される前の色が本機能の対象色となります。ただし、本機能によって付加される網かけ、下線には、RGB 画質調整後の色が適用されます。
- ・本機能は、OS から通知される色情報（RGB）を元に処理しているため、本機のカラーバランス機能により、最終的に印刷する色は変更される可能性があります。
- ・[薄墨印刷] は、本機能と同時に指定できません。薄墨印刷機能が優先されます。
- ・[スタンプ] や [ヘッダー / フッター印刷] は、本機能と同時に指定できません。
- ・[すべての色を黒に変換] は、本機能と同時に指定できます。同時に指定した場合は、本機能の処理対象となる色の文字に、指定の網かけ、下線が付加されると同時に黒色に変換されます。

印字位置の調整について

- ・おもて面とうら面で印字ずれがある場合、印字位置の補正が可能なのは、とじる辺に対して垂直方向だけです。たとえば、長原稿のプリント時、[両面] で [長辺とじ] を指定した場合は、左右方向の印字ずれは補正できますが、上下方向の位置調整はおもて面とうら面が同一方向に移動するため、印字ずれは補正されません。
- ・[まとめて 1 枚] では、ページイメージごとの位置調整はできません。

サイズ混在原稿をプリントするときの向きについて

- ・プリンタードライバーからのサイズ混在原稿のプリント可能な組み合わせは、A4 と A3、B5 と B4、8.5×11 インチ (Letter) と 11×17 インチ (Tabloid) の 3 種類です。
- ・使用するアプリケーションによっては、原稿の向き（たて向き、よこ向き）を正しく判断できないため、サイズ混在原稿の組み合わせによっては、原稿の上下が逆にプリントされる場合があります。

ThinPrint について

- ・「ThinPrint.print」を Windows Server 2008 に設定するには、ライセンス「.print Application Server Engine」が必要です。
- ・ThinPrint は、通信プロトコルが IPv4 で動作しているときだけ利用できます。IPv6 には対応していません。
- ・同時に接続できる最大接続数は 3 です。これを超えて接続要求を受け付けた場合、接続要求は待ち状態になります。ただし、待ち状態になる接続数は最大 10 までで、これを超えると接続要求を受け付けられません。すでに開設済みの接続が終了して最大接続数よりも少なくなり次第、待ち状態になっていた接続要求が順次接続されます。
- ・ジョブのキャンセル、一時停止などのジョブ制御機能は提供していません。ただし、操作パネルでの「ジョブ確認」画面、CentreWare Internet Services からのジョブのキャンセルは可能です。
- ・プリンターにデータのスプールが終了したジョブから順に印刷されます。印刷指示を受信した順に印刷されない場合があります。
- ・プリンターの電源が切断された場合、本機能は受信済みジョブのスプール順序とデータを保存します。受信中のジョブは破棄されます。

メール受信プリントについて

- ・機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）の空き領域が少ない状態でメールを受信すると、受信動作を中止してもエラーコードは表示されません。
- ・携帯のブラウザ機能から MSN Mail にてテキストのメール転送指示すると、改行したつものない位置で改行されてしまう場合があります。

CentreWare Internet Services 利用時の CSRF 対策について

- ・CentreWare Internet Services の「CSRF 対策」を有効にすると、お使いの Web ブラウザーや、Web ブラウザーの利用状況、ネットワーク環境によっては、CentreWare Internet Services にアクセスできなくなることがあります。その場合は、アクセス可能なコンピューターからアクセスしてください。「CSRF 対策」を無効にする場合は、機械管理者にお問い合わせください。アクセス可能なコンピューターがない場合は、弊社プリンターサポートデスクまたは販売店にお問い合わせください。CSRF とは、悪意のある Web サイトが、そこにアクセスしてきたコンピューターを介して、ほかの Web サイト上で操作を実行させる攻撃手法のことです。本機能は、お客様が悪意のある Web サイトにアクセスしてしまった際に、CentreWare Internet Services へ意図しない操作が実行され、本機の設定等が変更されることを防ぐための機能です。

TCP/IP (LPD) の注意と制限

TCP/IP (LPD) での注意 / 制限事項は、次のとおりです。

本機側の設定について

- ・ IP アドレスの設定には十分注意してください。IP アドレスはシステム全体で管理されているアドレスです。ネットワーク管理者と十分相談のうえ、設定してください。
- ・ ネットワーク環境によっては、サブネットマスクやゲートウェイアドレスの設定が必要になります。ネットワーク管理者に相談のうえ、必要な項目を設定してください。
- ・ ポート状態を〔起動〕に設定したとき、メモリーが不足すると、ポート状態が自動的に〔停止〕に設定されることがあります。この場合は、使っていないポートを〔停止〕にするか、メモリー割り当て容量を変更するか、メモリーを増設してください。
- ・ 使用環境に応じて、受信バッファ容量〔LPD スプール〕のサイズを設定してください。送信されたデータより、受信バッファ容量〔LPD スプール〕のサイズが小さい場合、受信できないことがあります。

コンピューター側の設定について

- ・ IP アドレスの設定には十分注意してください。IP アドレスはシステム全体で管理されているアドレスです。ネットワーク管理者と十分相談のうえ、設定してください。
- ・ NIS (Network Information Service) の管理下で使用されているコンピューターで、ネットワーク (IP アドレスなど) の設定を行う場合は、NIS の管理者に相談してください。

電源を切るとき

本機の電源を切るときは、次の点に注意してください。

- ・ 〔LPD スプール〕の設定が〔メモリスプール〕のとき
印刷中のデータを含め、本機のメモリーにスプールされた印刷データはすべて削除されます。再び電源を入れたときは、印刷データは存在しません。ただし、印刷指示の直後に電源を切った場合、印刷データがコンピューター上に保存されることがあります。この場合、再び電源を入れたときは、新しく印刷指示が行われた場合でも、保存されている印刷データから順に印刷されます。
- ・ 〔LPD スプール〕の設定が〔ハードディスクスプール〕のとき
印刷中のデータを含め、本機の拡張機能キット (ハードディスク) (オプション) にスプールされた印刷データはすべて保存されます。再び電源を入れたときは、新しく印刷指示が行われた場合でも、保存されている印刷データから順に印刷されます。
- ・ 〔LPD スプール〕の設定が〔スプールしない〕のとき
印刷中のデータを含め、本機の受信バッファにスプールされた印刷データはすべて削除されます。再び電源を入れたときは、印刷データは存在しません。ただし、印刷指示の直後に電源を切った場合、印刷データがコンピューター上に保存されることがあります。この場合、再び電源を入れたときは、新しく印刷指示が行われた場合でも、保存されている印刷データから順に印刷されます。

印刷するとき

- ・ 〔LPD スプール〕の設定が〔ハードディスクスプール〕、または〔メモリスプール〕のとき
印刷データの受信を開始したときに、印刷データのサイズが拡張機能キット (ハードディスク) (オプション)、またはメモリーの残り容量より大きい場合、その印刷データは受信できません。

補足

- ・ 印刷データが受信容量を超えた場合、コンピューターによってはすぐに再送信することがあります。このときコンピューターがハングアップしたように見えます。対処として、コンピューター側でその印刷データの送信を中止してください。

- ・ [LPD スプール] の設定が [スプールしない] のとき
あるコンピューターから印刷要求を受け付けていた場合、別のコンピューターからの印刷要求を受け付けることができません。
- ・ コンピューターの IP アドレスやコンピューター名を変更した場合
コンピューターの IP アドレスやコンピューター名を変更した場合、本機側からの問い合わせ処理や取り消し処理が正常に行われなくなります。本機の受信バッファに印刷データがない状態で、本機の電源を切 / 入してください。

補足

- ・ 本機の受信バッファにある印刷データの印刷中止 / 強制排出は、操作パネルから操作できます。操作方法は、「2.4 印刷を中止する / 確認する」(P. 54) を参照してください。

IPv6 接続の注意と制限

IPv6 接続時の注意制限事項は次のとおりです。

- ・ マルチプレフィックス環境 (IPv6 グローバルアドレスを複数扱う環境) では、本機から外部ネットワークへの送信に失敗する可能性があります。
- ・ マルチプレフィックス環境 (IPv6 グローバルアドレスを複数扱う環境) では、登録されていないアドレスで通信されることがあります。
- ・ 自動設定する IPv6 アドレス (IPv6 自動設定アドレス、IPv6 DNS サーバーアドレス) には、取得した IPv6 アドレスが運用上使用できないアドレスが設定されることがあります。運用上使用できない IPv6 アドレスとは、サイトローカルアドレス (fec0::) や文書作成用アドレス空間 (2001:db8::/32) のアドレスのことです。
- ・ IP 動作モードがデュアルスタックで、IPv4/IPv6 ともに DNS 情報が設定されていて、FQDN で指定されている装置と通信するとき、本機の起動直後には、IPv4 の DNS 情報が使用されることがあります。
- ・ 本機の IP アドレスとして表示されるアドレスが変わることがあります。たとえば、デュアルスタックモードで IPv4 アドレスと IPv6 アドレスのどちらか一方が表示されない、IPv6 アドレスの内容が変わるなどです。
- ・ IPv6 ネットワークを使用して印刷した場合、ペーパーセキュリティが正しく動作しません。IPv4 で運用してください。
- ・ IPv6 環境では、時刻サーバーとの同期はできません。IPv4 環境で時刻サーバーにアドレスを直接指定してください。
- ・ IPv6 での印刷は、次のバージョンの OS でだけ動作します。
 - ・ Windows Vista
 - ・ Windows 7
 - ・ Windows 8
 - ・ Windows 8.1
 - ・ Windows 10
 - ・ Windows Server 2008
 - ・ Windows Server 2008 R2
 - ・ Windows Server 2012
 - ・ Windows Server 2012 R2
 - ・ Mac OS X 10.7 Lion、OS X 10.8 Mountain Lion、OS X 10.9 Mavericks、OS X 10.10 Yosemite、OS X 10.11 El Capitan、macOS 10.12 Sierra
 - ・ Common Unix Printing System が IPv6 対応で印刷可能な Linux distribution
- ・ WINS は IPv6 ネットワークでは通信できません。
- ・ NetWare は IPv6 ネットワークでは通信できません。IPv4 で運用してください。
- ・ SSL 通信に自己生成証明書を使用する場合、プリンター URL の指定方法に、次の制限事項があります。

- ・ FQDN で指定する場合 (IPv4、IPv6 共通)
自己証明書作成前に、デバイスのホスト名とドメイン名を正しく指定しておく必要があります。
例：FQDN が csw.ipv6.domain.local の場合、ホスト名に csw、ドメイン名に ipv6.domain.local を指定します。
- ・ IPv4 アドレスで指定する場合
IPv4 モードまたはデュアルモードで作成した自己証明書をインポートしておく必要があります。
- ・ IPv6 アドレスで指定する場合
Secure IPP (IPP-S) で通信できません。
- ・ 次の機能は、IPv6 に対応していません。IPv4 で運用してください。
 - ・ NetWare IP
 - ・ UPnP Discovery
 - ・ BMLinkS
 - ・ Bonjour
- ・ 次のような場合、同一機器のアドレスとして判断できないことがあるため、ユーザーが LPD でプリント指示をした印刷ジョブの状態確認 (lpq) やキャンセル (lprm) を実施できないことがあります。
 - ・ 同一ホストで IPv4 と IPv6 を同時に動作させている場合
 - ・ 同一ホストで複数の IPv6 アドレスを同時に動作させている場合
- ・ ジョブログに IPv6 アドレスが正しく記載されないことがあります。IPv4 で運用してください。
- ・ SMB を使った検索でルーターを超える場合、あて先のアドレスを直接入力してください。マルチキャストに応答するのは、ローカルリンク内でのマルチキャスト (FF02::1) だけです。
- ・ DNS サーバーが存在しない IPv6 ネットワーク環境で、SMB 認証の SMB サーバー設定にコンピューター名を指定すると認証に失敗します。認証サーバーのコンピューター名は、IPv6 アドレスを直接指定してください。
- ・ DocuShare などの外部アクセスサービスで、接続先 URL に IPv6 アドレスを指定すると正しく動作しません。IPv6 環境では DNS サーバーを運用し、接続先 URL を FQDN で指定してください。
- ・ SMB の一部機能には対応していません。(NetBIOS 名を使ってサービスを利用をしようとした場合に、通信できない環境があります。)
- ・ 機械自体による IPv6 in IPv4 トンネル機能には対応していません。

注記

- ・ 機械の [TCP/IP 設定] > [IP 動作モード] を [IPv6 モード] に設定した場合、IPv6 に未対応の上記サービスは起動されません。
- ・ 同一サブネットに複数のルーターが存在する場合、通信に問題が発生する可能性があります。
- ・ デュアルスタック環境では、DNS サーバーや複合機から利用するサーバーの運用状況により各種サービスを利用する上で、パフォーマンスの問題が発生する可能性があります。

設定情報の複製機能についての注意と制限

設定情報の複製機能は、プリンターに設定された設定値を複製し、別のプリンターに取り込む機能です。

設定値の複製ファイルの作成、および取り込みは、CentreWare Internet Services の [プロパティ] タブ > [一般設定] > [設定情報の複製] で行います。

ここでは、設定情報の複製機能を使用するときの注意 / 制限事項を説明します。

- ・本機能では、プリンターのすべての設定について、複製・取り込みをすることはできません。主に CentreWare Internet Services の [プロパティ] タブで設定できる項目が対象です。複製・取り込みの対象となる範囲を次の表に示します。

機能	カテゴリー
メモリー	RAM Disk* * 機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）を使用せず、増設システムメモリー（1GB）（オプション）が装着されている場合に表示されます。
ネットワーク / ポート	Ethernet
	パラレル* * オプションのパラレルインターフェイスカードが必要です。
	USB
	EtherTalk* * オプションの PostScript® ソフトウェアキットが必要です。
	NetWare
	TCP/IP（IP 動作モード）
	TCP/IP(IPv4)
	TCP/IP(IPv6)
	TCP/IP（デュアルスタック）
	SSDP
	SMB
	LPD
	Port 9100
	HTTP
	IPP
	BMLinkS
	Bonjour
メール	WSD* *WSD は、Web Services on Devices の略称です。
	ThinPrint
	メール設定* * タイトルは除きます。
	SMTP サーバー
	LDAP（LDAP ディレクトリサービス）
	LDAP（LDAP ユーザーの関連付け）
認証システム	LDAP（LDAP 認証）
	LDAP（LDAP グループアカウント）
認証システム	認証システム設定
プリント	バナーシート

機能	カテゴリー
管理	メール通知設定
	SNMP 設定
	SNMP (v1/v2)
	SNMP (v3)
	SNMP(SNMP 設定 IPv4)
	SNMP(SNMP 設定 IPv6)
	ジョブ表示の制限
オンデマンドプリントサービス	オンデマンドプリントサービス設定
受付 IP アドレス制限	受付 IP アドレス制限 (IPv4)
	受付 IP アドレス制限 (IPv6)
複製管理	複製管理
集計設定	集計管理
	集計管理情報の設定
監査ログ	監査ログ
IC カード設定	一般設定

- CentreWare Internet Services の【プロパティ】タブでの設定項目であっても、次の場合は、取り込み対象とならないことがあります。
 - 複製元と取り込み先のプリンターの構成（オプションの有無等）が異なる場合
 - 取り込み先のポートが【停止】になっている項目
- 複製元プリンターに、固定の IP アドレスを割り当てている場合は、次の点に注意してください。
 - IP アドレス値は複製できません。
 - 複製元の IP アドレス割り当てが固定の場合には、複製先へ複製後、正しい IP アドレスを本機の操作パネルから設定するとともに、各種ポートの起動 / 停止の状態が、正しく設定されていることを確認してください。
IP アドレスが設定されていない状態で使用した場合、TCP/IP を使用する設定は自動的に無効になります。

セキュリティ機能上の注意と制限

暗号化通信について

HTTP の通信を暗号化することによって、IPP でプリントするときに通信データを暗号化 (SSL 暗号化通信) できます。ここで暗号化されるのは、ネットワーク上だけです。送信されるデータ自体を暗号化するわけではありません。

イメージログ管理機能について

- ・ ジョブの文書イメージ、データの容量、イメージログ管理機能以外の複数ジョブの処理の有無、[ログの作成保証レベル] の設定、または [転送保証レベル] の設定によっては、イメージログ管理機能が優先して処理されます。
- ・ イメージログ管理機能は、文書に対するセキュリティ機能を補う目的があるため、イメージログの作成に時間がかかったり、この機能以外のジョブの処理に時間がかかったりすることがあります。
- ・ セキュリティ機能の観点から、機械はデータを蓄積保存することを優先するため、イメージログの作成を中止 (強制終了) できません。
- ・ イメージや印刷ジョブのログ (ジョブログ) を検索することによって、システム管理者などが出力者の「識別情報」を把握することになります。イメージログ管理機能を使用したことによる出力者個人のプライバシー保護に関しては、責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・ 停電のように電源が強制的に落ちた場合や、機能拡張キット (ハードディスク) (オプション) に異常が発生した場合などは、イメージログの作成・転送が必ず実施されるとは限りません。
- ・ 機械は、イメージログ管理機能の起動後に実行されたジョブだけをイメージログ管理機能の対象とします。
- ・ 管理するイメージは、入力イメージを元に作成するため、出力イメージと同じになるとは限りません。次に記載する情報は、出力時に加えられたり、編集されたりする情報のため、イメージには反映されません。
 - ・ 出力時のレイアウト変更
 - ・ 合紙
 - ・ アノテーション
 - ・ 強制アノテーション
 - ・ 複製管理
 - ・ ペーパーセキュリティ
 - ・ フォームオーバーレイ
- ・ イメージとして作成される PDL の最大サイズは、1 ジョブにつき 500MB です。
- ・ 機能拡張キット (ハードディスク) (オプション) 内のイメージ格納領域が不足した場合、[ログの作成保証レベル] の設定によって、機械は次のように動作します。
 - ・ [高] の場合：ジョブは中止されます。
 - ・ [低] の場合：ジョブは実行されます。ただし、ジョブ終了時には警告が表示され、イメージ作成が失敗したことを知らせます。
- ・ 機械に格納できるイメージログの最大数は 200 です。

強制印字の一時解除について

通常のプリントは一時解除の対象外です。プライベートプリントとオンデマンドプリントのジョブが一時解除の対象となります。

外部認証について

- ・ 外部認証では、本機の操作パネルで操作できること（プライベートプリント、認証プリント）だけが、利用制限の対象となります。枚数制限などはできません。
- ・ 外部認証の場合、プリントの利用制限はできません。プリントは、認証プリントまたはプライベートプリントで運用してください。
- ・ 外部認証に変更する場合、または外部認証からほかの認証モードに変更する場合、本機に登録されたユーザー情報が削除されます。

外部認証の運用について

- ・ 外部認証サーバーに登録するユーザー ID は、半角英数字 32 文字以内で作成してください。
- ・ 複数ドメインにユーザー登録して運用するときは、ユーザー ID が重複しないように運用、管理してください。
- ・ コンピューターから外部認証サーバーにログインしてから、ジョブを指示してください。
- ・ 外部認証のための認証装置としては、IC Card Gate 2 for FeliCa、IC Card Gate 2 などがあります。これ以外の関連商品を接続した場合、外部認証は利用できません。

外部認証と ApeosWare Authentication Management（別売）、または ApeosWare Authentication Agent について

ApeosWare Authentication Management または ApeosWare Authentication Agent が使用できる外部認証サーバーは、Active Directory だけです。枚数制限はできません。

IC カードを利用した外部認証について

- ・ 外部認証は「ApeosWare Authentication Management」、「ApeosWare Authentication Agent」、「Active Directory」、「ApeosWare Authentication Agent + Active Directory」の環境で使用できます。
- ・ レルム名には初期値が設定されています。初期値と異なるレルム名を使用する場合だけ、設定を変更してください。

A.12 用語集

【10BASE-T】

IEEE802.3 の規格の中で、10Mbps、ベースバンド、ツイストペアケーブルのことです。

【100BASE-TX】

10BASE-T の拡張版で、FastEthernet（ファーストイーサネット）とも呼ばれるものの一つです。通信速度が100Mbpsで、10BASE-Tの10Mbpsから大幅に高速になっています。

【1000BASE-T】

最高通信速度 1Gbps の Gigabit Ethernet 規格の一つです。

【ART IV】

Advanced Rendering Tool の略で、富士ゼロックス株式会社がページプリンター用に開発したプリンター制御言語です。IVはバージョンを表します。

【ART EX】

富士ゼロックス株式会社製のページ記述言語です。

【BMLinkS】

Business Machine Linkage Service の略で、ネットワーク上に接続されたマルチベンダ OA 機器間での統合的なインターフェイス仕様のことです。

【BOOTP】

BOOTstrap Protocol の略で、TCP/IP のネットワークに接続されたクライアントが、サーバーから自動的にネットワーク設定を読み込むためのプロトコルです。

【DHCP】

Dynamic Host Configuration Protocol の略で、DHCP サーバーから DHCP クライアントに IP アドレスを自動的に割り当てるプロトコルのことです。

【DNS】

Domain Name System の略で、インターネットでホスト名から IP アドレスを入手するための名前解決サービスです。

【DocuWorks】

富士ゼロックス株式会社製の電子文書と紙文書を一元管理するドキュメント有効活用ソフトウェアです。

【dpi】

Dot Per Inch の略で、1 インチ（約 25.4 mm）幅に印字できるドット数を表す単位です。解像度を示す単位として使用します。

【HTTP】

インターネット上で WWW サーバーと通信するためのプロトコルのことです。

【ICM】

Image Color Matching の略で、色管理用ソフトウェアです。デバイスによる色の違いを補正し、画面とプリンターによる印刷結果の色を一致させます。

【Image Enhancement(イメージエンハンスメント)】

白黒の境目を滑らかにしてギザギザを減らし、疑似的に解像度を高める機能です。

【IPP】

HTTP を使用して印刷するためのプロトコルです。

【IP アドレス】

TCP/IP プロトコルによるネットワークで使用されるアドレスです。小数点で区切られた 4 つの数値 (10 進数) で表します。

【IPsec】

データをパケット単位で暗号化して、改ざんなどから保護するセキュリティ技術です。

【IPv4 アドレス】

TCP/IP プロトコルによるネットワークアドレスのうち、ピリオド (.) で区切られた 4 つの数値 (10 進数) で表すアドレスです。

【IPv6 アドレス】

TCP/IP プロトコルによるネットワークアドレスのうち、コロン (:) で区切られた 4 つの数値 (16 進数) で表すアドレスです。現在、一般的に使用されている IPv4 の次の世代の IP アドレスとして使用が始まっています。

【NetWare】

Novell 社が開発したネットワーク OS です。

【N アップ】

複数ページ分を 1 枚の用紙に印刷する機能です。

【OS】

コンピューターのハードウェアとソフトウェアの基本的な動きを制御し、管理するソフトウェアで、Operating System の略です。アプリケーションソフトウェアなどが動作するための土台となります。

【PDF ファイル】

このマニュアルでは、米国 Adobe Systems 社が開発した Acrobat というソフトウェアで作成したオンラインドキュメントを「PDF ファイル」と呼びます。PDF ファイルを画面に表示するには、Adobe Reader というソフトウェアをコンピューターにインストールする必要があります。

【Port9100】

標準 TCP/IP ポートモニター上で使用できる印刷プロトコルです。

【ppm】

1 分間に印刷されるページ数を表す単位です。

【PrintTicket】

XML Paper Specification (XPS) ファイルに含まれる、印刷設定に関する情報です。

【RAM ディスク】

機能拡張キット (ハードディスク) (オプション) を使用せずに、増設システムメモリー (オプション) を使用して、本機にデータを蓄積できる機能です。メモリーに格納しているため、本機の電源を切ると、内容は消えます。

【SMB】

Windows ネットワーク（Microsoft ネットワーク）上でデータを送信できるネットワーク通信方法です。

【SNMP】

ネットワークに接続された機器を、ネットワークを経由して管理するプロトコルです。

管理する側には SNMP マネージャーというソフトウェアを、管理される側には SNMP エージェントというソフトウェアを組み込んで実行します。

【TCP/IP】

DARPA NET（Defense Advanced Research Project Agency NetWork）で開発されたネットワークプロトコルです。インターネットの標準プロトコルであり、パーソナルコンピュータから大型コンピュータまで、さまざまな機種で使用されています。

【USB】

Universal Serial Bus の略で、コンピュータと周辺機器との間のデータ転送方式の一つです。電源を入れたままで接続できる「ホットプラグ」機能に対応しており、コンピュータと周辺機器を簡単に接続できます。

【WINS】

Windows Internet Name Services の略で、TCP/IP 環境でコンピュータ名から IP アドレスを入手するための名前解決サービスです。

【WWW】

World Wide Web の略です。インターネットでホームページを提供するしくみのことです。

【XML Paper Specification (XPS) ファイル】

XML Paper Specification ファイルの略です。米国 Microsoft 社が開発したファイル形式です。XPS ファイルを表示するには、XPS Viewer というソフトウェアをコンピュータにインストールする必要があります。

【YMCK】

カラー印刷などでの色の表現方法です。イエロー (Y)、マゼンタ (M)、シアン (C)、ブラック (K) の 4 色に分解し、その 4 種類の色を重ね合わせて印刷します。

【アドレス】

ネットワーク上のノード（各コンピュータや端末など）を識別するために割り当てられる情報（一意の識別子）のことです。また、メモリーに個別に割り当てられた番地のこともアドレスと呼びます。

【アプリケーションソフトウェア】

コンピュータ上で作業を行う道具となるソフトウェアのことです。ワープロ、表計算、グラフィックス、データベースなど、数多くのアプリケーションソフトウェアが販売されています。

【印字領域】

用紙に対して実際に印字可能な領域です。

【インストール】

ソフトウェアやハードウェアをコンピュータや周辺機器に組み込み、使えるようにすることです。プリンタードライバーなどのソフトウェアをコンピュータのシステムに組み込むことや、機能拡張キット（ハードディスク）（オプション）をプリンターに組み込むことをいいます。

このマニュアルでは、主にコンピューターにソフトウェアを組み込むことを「インストール」と呼びます。

【インストーラー】

ソフトウェアをコンピューターにインストールするための専用ソフトウェアのことです。

【インターフェイス】

互いに異なるシステム（系）が接触する部分を指します。コンピューターとプリンターの間、人間と機械との間などを指す場合によく使用されます。

インターフェイスの仕様、特に電氣的仕様のことを単にインターフェイスということもあります。

【インターフェイスクーブル】

複数の装置を相互に接続するケーブルのことです。

プリンターとパーソナルコンピューターを直接接続するパラレルケーブルや USB ケーブル、プリンターをネットワークに接続するイーサネットケーブルなどがあります。

【エミュレーション】

他社のプリンターで印刷した場合と同等の印字結果を得ることができるよう、プリンターを動作させることです。このモードをエミュレーションモードと呼びます。

【オンラインヘルプ】

コンピューターの画面に表示されるマニュアルです。

【解像度】

画像の細かさを表します。通常 1 インチあたりのドット数（単位は dpi）で表し、この数値が大きいほど解像度が高い（細部まで表現できる）といえます。

【階調】

色と色のなめらかさをいいます。グラデーションのステップ数で階調数を表し、その数値が大きいほどなめらかになります。

【クリック】

マウスボタンを 1 回、押して離すことです。このマニュアルでは、マウスの左ボタンをクリックすることを「クリック」と呼び、右ボタンをクリックすることを、「右クリック」と呼びます。

また、マウスのボタンをすばやく 2 回続けて押し、離すことを「ダブルクリック」と呼びます。

【サーバー】

ネットワーク上で情報を蓄積し、ほかのコンピューターにサービスを提供するコンピューターのことをいいます。

逆に、サーバーにサービスを要求するコンピューターを「クライアント」といいます。

【受信バッファ】

バッファとはコンピューターから送信されたデータを、一時的に蓄えておく場所です。受信バッファのメモリー容量を増やすことによって、コンピューターの解放を早くすることができます。

【初期値】

工場出荷時、および NV メモリー初期化時の設定です。

【ジョブ】

コンピューターが行う一連の処理を指します。たとえば、1つのファイルを印刷する処理が1件の印刷ジョブになります。印刷の中止や排出は、このジョブ単位で行われます。

【双方向通信】

2つの装置間で互いに情報を送信したり、受信したりする通信のことです。双方向通信によって、コンピューターから印刷データを送るだけでなく、プリンターからコンピューターに印刷状況などの情報を送ることができます。

【ソート】

複数部数を印刷したとき、1部ごとに1、2、3...1、2、3...の順で排出することを「ソート」と呼びます。

【ソフトウェア】

コンピューターを動かすためのプログラムです。OSもアプリケーションソフトウェアもソフトウェアの一種です。

【ネットワークプリンター】

このマニュアルでは、イーサネットケーブルでネットワークに接続したプリンターを「ネットワークプリンター」と呼びます。

【パラレルインターフェイス】

コンピューターと周辺機器との間のデータ伝送方式の一つです。複数ビットのデータを同時に転送します。代表的なものにセントロニクスがあり、プリンターなどの周辺機器との接続に使用します。

【フォント】

書体や字体のことです。統一性を持ったデザインでまとめられた文字の1セットを指します。

【ブラウザー】

インターネットで、WWWサーバーの情報をコンピューターに表示し、見るためのソフトウェアです。代表的なものには、Internet Explorer、Firefox、Safari などがあります。

【プリンタードライバー】

アプリケーションで作成したデータをプリンターが解釈できるデータに変換するためのソフトウェアです。

【プリントページバッファ】

印刷データを実際に展開し、蓄えておく場所です。

【プロトコル】

複数の装置やコンピューターシステムが、互いに通信するための約束事です。ハードウェア間で情報を転送する場合の手順の取り決めや、2つのコンピューターがネットワークを介して通信するための手順の取り決めのことです。

【ポート】

コンピューターが周辺装置と情報をやりとりするための接続部分のことです。

【メートル坪量】

1m²の用紙1枚の質量です。

【ローカルプリンター】

このマニュアルでは、パラレルケーブルまたは USB ケーブルでコンピューターと直接接続したプリンターを「ローカルプリンター」と呼びます。

【ログイン】

コンピューターシステムの資源（ネットワーク上のハードディスクやプリンターなど）にアクセスできる状態にすることです。また、ログインを終了することを「ログアウト」と呼びます。

索引

→【○○○○】の【 】内は、本書で使用している用語です。

記号・英数

201H	130
ART EX フォーム登録リスト	256
BMLinkS	150
Bonjour	146
CentreWare Internet Services	266
概要	40
使用時のトラブル	243
設定できる項目	41
ヘルプ	44
DNS サーバー設定	155
DocuWorks 設定リスト	257
DocuWorks ファイルを直接印刷する	96
EP プロキシサーバー設定	157
ESC/P 設定リスト	256
ESC/P 登録リスト	256
ESCP	130
Ethernet 設定	159
EtherTalk	146
HDD 暗号化	273
HDD の上書き消去	171, 273
HDD の初期化	274
HPGL	130
HP-GL/2 設定リスト	256
HP-GL/2 登録リスト	256
HTTP-SSL/TLS 通信	161
HTTP 通信の暗号化	290
IC カードによるプライベートプリント、 オンデマンドプリント、認証プリント	273
ID 印字機能	188
IEEE 802.1x 設定	162
IPP	144
IPsec	360
IPsec 通信	162
IPSec を使用した暗号	293
IPv4 アドレス	360
IPv6 アドレス	360
IPv6 環境での印刷時のトラブル	245
IPv6 接続時のトラブル	245
IPv6 接続の注意と制限	353
IPX/SPX フレームタイプ	159
IP アドレス (IPv4) を設定する	35
IP アドレス (IPv6) を設定する	38
IP アドレスによる受信制限	274
IP アドレスの変更	263
LPD	139, 352
NetWare	141
N アップ	62
N アップ→【まとめて1枚】	62
OCR フォントのグリフ	191
OHP 合紙	62
〈OK〉ボタン	49
PCL	133
PCL 設定リスト	257
PCL フォントリスト	255

PCL マクロリスト	257
PC-PR201H 設定リスト	256
PC-PR201H 登録リスト	256
PDF	131
PDF 設定リスト	257
PDF ファイルを直接印刷する	93
Port9100	148
PostScript	134
PostScript フォントリスト	255
PrintTicket 処理	135
PS 登録リスト	256
RAM ディスク	173
RAM ディスクを使用するための設定	271
SMB	142
SNMP 設定	153
SNTP 設定	161
SOAP	151
TCP/IP	352
TCP/IP 設定	154
ThinPrint	152
TIFF/JPEG 設定リスト	256
TIFF/JPEG 論理プリンター登録リスト	256
UPnP	150
USB	147
USB ケーブル	31
USB コネクタ	47
UUID 印字	280
Web Services on Devices (WSD)	29, 151
Web ブラウザーでプリンターの状態を 確認 / 管理する	266
WEP 設定	180
WINS サーバー設定	158
WSD	29, 151
XDW (DocuWorks)	135
XML Paper Specification (XPS)	135, 361
XPS	135

ア

アクセサリ設置台装着部	46
暗号化機能	289
安全スイッチ	48
異常な音がする	209
移動する	313
イメージログ管理設定	178
イメージログ機能	274
印刷指示したデータの状態を確認する	55
印刷する	61
印刷するための基本的な流れ	61
印刷できない	211
印刷ページ数を確認する	259
印刷保証領域	319
印刷を中止する	54
印字品質が悪い →【印字品質や画質のトラブル】	213

インターネットサービス.....	156
〈インフォメーション〉ボタン.....	49
受付制限 (IPv4).....	160
エラーコード.....	224
エラーメッセージ→【メッセージ】.....	218
〈エラー〉ランプ.....	49, 210
エラー履歴レポート.....	255
延長トレイ.....	46, 48
お気に入り.....	62
オプション構成.....	56
オプション品の紹介.....	322
オンデマンドプリント.....	89
〈オンライン〉ボタン.....	50

カ

隠し印刷サンプルリスト.....	257
拡張機器接続用コネクタ.....	47
各部の名称と働き.....	46
画質が悪い →【印字品質や画質のトラブル】.....	213
画質調整.....	62
カバー A.....	48
カバー B.....	48
カバー C.....	47
紙づまり時の処理.....	170
紙づまりの処置.....	198
監査ログ機能.....	274, 285
機械管理者メニュー.....	127, 137
機械番号→【シリアル番号】.....	270
ギガビットイーサネットカード.....	341
ギガビットイーサネットコネクタ (オプション).....	47
奇数ページの両面.....	188
機能拡張キット (ハードディスク).....	330
機能設定リスト.....	255
機能別カウンターレポート.....	257, 262
基本の用紙サイズ.....	189
機密文書を印刷する.....	75
強制アノテーション機能.....	274, 282
共通メニュー.....	126
基本的な操作方法.....	128
共通メニュー項目の説明.....	130
ゲートウェイアドレス.....	37
ケーブルを接続する.....	31
結露が発生した.....	209
原稿 180° 回転.....	67
言語切り替え.....	127, 197
困ったときには.....	198

サ

サイズ検知切り替え.....	189
サイズ表示.....	46
サブネットマスク.....	37
さまざまな種類の用紙に印刷する.....	72
サンプルプリント.....	62, 79
時刻指定プリント.....	62, 83
システム設定.....	163
システム時計.....	169
自動ジョブ履歴.....	165
自動トレイ選択.....	123

自動リセット.....	164
集計管理機能.....	298
集計管理の運用.....	173
集計管理レポート.....	255
受信制限.....	274
出力結果を確認してから印刷する.....	79
仕様.....	314
使用済み消耗品の回収.....	249
〈仕様設定〉ボタン.....	49
使用できない用紙.....	111
使用できる環境.....	28
消耗品の残量を確認する →【Web ブラウザーでプリンターの 状態を確認 / 管理する】.....	266
消耗品の寿命.....	323
消耗品の種類と購入.....	248
消耗品を交換する.....	248
初期化 / データ削除.....	195
ジョブの表示設定.....	166
ジョブ履歴レポート.....	255
シリアル番号.....	270
スタンプ.....	62
スリープモード.....	164
スリープモード移行時間.....	165
スリープモードへの移行時間を 変更する.....	129
清掃.....	306
製品回収シート.....	257
製品情報の入手方法.....	325
セキュリティー機能.....	273
セキュリティープリント.. 62, 75, 168, 273	
セキュリティー拡張キットの取り付け.....	333
設定情報の複製機能についての 注意と制限.....	354
〈節電〉ボタン / ランプ.....	49
節電モード.....	53
センタートレイ (標準).....	46
選択文書のプリント順.....	168
操作パネル.....	46, 49
操作パネル設定.....	163
操作パネルでの設定.....	126
操作パネルのロック.....	274
増設システムメモリー.....	326
その他 IPv6 使用時のトラブル.....	246
ソフトウェアオプション.....	178
ソフトウェア更新.....	180
ソフトウェアダウンロード.....	172

タ

蓄積文書リスト.....	257
注意 / 制限事項.....	347
長尺サイズの用紙に印刷する.....	68
通信の暗号化.....	273
データ暗号化.....	171
定期交換部品.....	324
定形外サイズの用紙に印刷する.....	70
定形外サイズの用紙をセットする.....	68
定形外サイズを登録する.....	69
ディスプレイ.....	49
定着ユニット.....	48

低電力移行時間	164
手差しトレイ (標準)	46
手差しトレイに用紙をセットする	113
手差しトレイの用紙サイズ	124
手差し用紙種類	66
電源が入らない	209
電源コード接続部	47
電源スイッチ	46
電源を入れる / 切る	52
電子メールでプリンターの状態を 確認する	267
電子メールを使って印刷する	98
転写ユニット	48
動作環境→【使用できる環境】	28
特長	4
ドメイン制限リスト	257
トラブル	
印刷が正しくできないトラブル	210
印字品質や画質のトラブル	213
エラーコード	224
電源、異常音など、機械本体のトラブル	209
トレイや用紙送りのトラブル	217
ネットワーク関連のトラブル	243
メッセージ (50 音順)	218
ドラム / トナーカートリッジ	48
ドラム / トナーカートリッジの 寿命延長について	247
ドラム / トナーカートリッジを交換する	250
ドラム寿命動作	170
トレイ 1 ～ 3 に用紙をセットする	115
トレイの高度な設定	62
トレイの優先順位	185
トレイの用紙色	183
トレイの用紙サイズ	120, 186
トレイの用紙種類	121, 182

ナ

内蔵フォント	319
認証 / 集計管理	298
認証の設定	174
認証プリント	90
ネットワーク / ポート設定	137
ネットワーク環境を設定する	35
ネットワークケーブル	32
ネットワークコネクタ	47
ネットワークプリンター	28

ハ

バーコードサンプル	257
ハードディスクの取り付け	330
排出延長トレイを引き出す	120
はがきに印刷する	65
はがきをセットする	64
バナーシート設定	167
パラレル	137
パラレルインターフェイスカードの 取り付け	337
パラレルインターフェイスコネクタ	47
パラレルケーブル	34
表紙付け	62

ファームウェアのバージョンアップ	325
封筒に印刷する	65
封筒をセットする	64
フォーム	62
フォーム機能	62
フォントリスト	255
複製管理	276
複製管理機能	274, 276
プライベートプリント	86
プリンター集計レポート	255, 260
プリンター集計レポートのデータを 初期化する	261
プリンタードライバー	
インストール	45
最新のプリンタードライバー	325
ダウンロード	325
[プリンタ構成] タブ	56
プリント可能領域	167
プリント画面	51
〈プリント可〉ランプ	49, 210
プリント言語の設定	127, 130
プリントジョブの追越	172
プリント設定	181
〈プリント中止〉ボタン	49
〈プリントメニュー〉ボタン	49
プロパティダイアログボックス	62
ペーパーセキュリティ	278
ペーパーセキュリティサンプルリスト	257
ポートを起動する	39
保存文書設定	177

マ

まとめて 1 枚	62
マニュアル体系	10
右カバー	46
未登録フォームへ印字	188
ミリ/インチ切り替え	170
メーター	259
メーター確認	127, 137
メーターの確認方法	259
メール受信プリント	98
メール受信プリント機能使用時の トラブル	244
メール通知サービス	267
メール通知サービス機能使用時の トラブル	244
メッセージ (50 音順)	218
メニュー画面	51
メニュー自動リセット解除	164
メモリー設定	192
〈戻る〉ボタン	49

ヤ

ユーザー定義用紙	69
ユーザー定義リスト	255
ユーザー登録による利用制限	274
用語集	359
用紙	108
使用できない用紙	111
使用できる用紙	108

用紙の保管と取り扱い.....	112
用紙色名称設定.....	187
用紙サイズ設定ダイヤル（手差しトレイ）...	48
用紙種類エラーの処理.....	181
用紙種類名称設定.....	187
用紙トレイ 1（標準）.....	46
用紙トレイ 2 ～ 3（オプション）.....	46
用紙の置き換え.....	181
用紙の残量を確認する → 【Web ブラウザーでプリンターの 状態を確認 / 管理する】.....	266
用紙の優先順位.....	184
用紙をセットする.....	113

ラ

両面印刷.....	62
両面印刷モジュール.....	47, 345
レポート両面プリント.....	166
レポート / リスト.....	127, 137
レポート / リストを印刷する.....	258
ローカルプリンター.....	28

操作パネルメニュー一覧

操作パネルの基本的な使い方

メニューの上下を切り替えるには : 〈▲〉または〈▼〉ボタン
 メニューを選択、右に進むには : 〈▶〉または〈OK〉ボタン
 選択を取り消し、左に戻るには : 〈◀〉または〈戻る〉ボタン
 値を確定するには : 〈OK〉ボタン
 メニューを終了するには : 〈仕様設定〉ボタン
 プリントメニューを始めるには : 〈プリントメニュー〉ボタン
 ⓘの詳しい表示を見るには : 〈インフォメーション〉ボタン

数値や文字の入力のしかた

値を切り替え(増減)は : 〈▲〉または〈▼〉ボタン
 桁やフィールドの移動は : 〈▶〉または〈◀〉ボタン
 初期値に戻すには : 〈▲〉と〈▼〉ボタンを同時に押す


管理者メニューでの表記について


■ : メインメニュー
 ■ : 本機のオプション構成によって、表示/非表示する項目
 ● : 初期値

管理者メニュー



★A






*2: 本機能は、トータルサービス契約を締結される場合に使用することがあります。詳しくは、弊社プリンターサポートデスク、または販売店にご確認ください。

*3: 操作パネルから設定できる受付IPアドレスは、10個までです。それ以上の受付IPアドレスを設定する場合は、CentreWare Internet Servicesを使用してください。25個までのIPアドレスを設定できます。

★C



次ページ ★Dへ→



★E


プリント設定	用紙の置き換え	・しない、大きいサイズを選択、 近いサイズを選択、手差しトレイから給紙		
	用紙種類17-の処理	設定変更表示、・確認画面表示、 プリントする		
	トレイの用紙種類	トレイ1	・普通紙、再生紙、うら紙、厚紙1、厚紙2、OHPフィルム、うす紙、 1.1-ザ-1、2.1-ザ-2、3.1-ザ-3、4.1-ザ-4、5.1-ザ-5	
		トレイ2、トレイ3	・普通紙、再生紙、うら紙、厚紙1、厚紙2、OHPフィルム、うす紙、 1.1-ザ-1、2.1-ザ-2、3.1-ザ-3、4.1-ザ-4、5.1-ザ-5	
		手差しトレイ	・普通紙、再生紙、うら紙、厚紙1、厚紙2、OHPフィルム、うす紙、 1.1-ザ-1、2.1-ザ-2、3.1-ザ-3、4.1-ザ-4、5.1-ザ-5	
	トレイの用紙色	トレイ1、トレイ2、 トレイ3、 手差しトレイ	・白、青、黄色、緑、ピンク、透明、アイボリー、グレー、 クリーム、山吹色、赤、オレンジ、1.1-ザ-1、2.1-ザ-2、3.1-ザ-3、 4.1-ザ-4、5.1-ザ-5、その他	
	用紙の優先順位	普通紙	8～2番目、・1番目、 設定しない	
		うら紙	8～1番目、 ・設定しない	
		再生紙	8～3番目、・2番目、 1番目、設定しない	
		1.1-ザ-1～ 5.1-ザ-5	8～1番目、 ・設定しない	
	トレイの優先順位	トレイ1	・1番目、2～3番目、 自動トレイ切替対象外	
		トレイ2	1番目、・2番目、3番目、 自動トレイ切替対象外	
		トレイ3	1～2番目、・3番目、 自動トレイ切替対象外	
		手差しトレイ	1番目、2～3番目 ・自動トレイ切替対象外	
トレイの用紙サイズ 設定	トレイ1	・自動	たて(Y)方向のサイズ よこ(X)方向のサイズ	
	トレイ2、トレイ3	・自動		
		定形外	たて(Y)方向のサイズ よこ(X)方向のサイズ	
	手差しトレイ	A3□、A4□、A4□、A5□、B4□、B5□、 5.5×8.5□、7.25×10.5□、8.5×11□、 8.5×13□、8.5×14□、11×17□、はがき□、 往復はがき□、長形3□、封筒#10□、 封筒モニター□、封筒DL□、封筒C5□、洋形4□ 定形外	たて(Y)方向のサイズ よこ(X)方向のサイズ	
用紙種類名称設定	1.1-ザ-1～ 5.1-ザ-5	[1.1-ザ-1] ～ [5.1-ザ-5]		
用紙色名称設定	1.1-ザ-1～ 5.1-ザ-5	[1.1-ザ-1] ～ [5.1-ザ-5]		
ID印字機能	・しない、左上、 右上、左下、右下			
奇数ページの両面	両面、・片面			
未登録フォームへ印字	・する（データのみ）、 しない			
基本の用紙サイズ	・A4、8.5x11"			
サイズ検知切り替え	・AB系、AB系（八開/十六開） AB系（8x13/8x14"）、インチ系、AB系（8x13"）			
OCRフォントのグリフ	・バックスラッシュ、 円記号			

*5： [手差しトレイ] は、 [トレイの優先順位]>
[手差しトレイ] で [自動トレイ対象外] が
選択されている場合には表示されません。

★F



★G



プリントメニュー


プリントメニューで認証を行った場合、[プリントできます]に戻るまで認証状態が継続されます。

〈プリントメニュー〉ボタン



消耗品メニュー

〈♥〉 + 〈OK〉ボタン



商品のお問い合わせ先について

- この商品の**保守、操作、修理**(内容、期間、費用)のお問い合わせ、および**消耗品**をご購入される場合は、商品に貼られている保守サポートの問い合わせ先カードの裏面に記載のあるカスタマーコンタクトセンターにお問い合わせください。

保守・操作の問い合わせ、
消耗品のご用命は、
裏面の電話番号へご連絡ください。

●裏面の記入がない場合の連絡先
富士ゼロックス株式会社
プリンターサポートデスク
TEL : 0120-66-2209
受付時間 9:00~17:30
(土、日、祝日および弊社指定休業日をのぞく)

A-24017F

FUJI XEROX

表面

●保守・操作の問い合わせ (カスタマーコンタクトセンター)
TEL.
FAX.

●用紙・消耗品のご用命 (カスタマーコンタクトセンター)
TEL.

●お手数ですが電話口の係員に下記の番号をお伝えください。
機種 機械No.

 897E 14563

FUJI XEROX

裏面

お問い合わせ先が不明の場合は、富士ゼロックスプリンターサポートデスクにお問い合わせください。
(各アプリケーションの操作につきましては、各ソフトウェアメーカーの問い合わせ窓口にお問い合わせください。)

フジゼロックス
フリーダイヤル **0120-66-2209** FAX:0120-14-1046

フリーダイヤル受付時間:土・日・祝日および弊社指定休業日を除く9時~17時30分

フリーダイヤルは、携帯電話・PHSおよび海外からはご利用いただけません。また、一部のIP電話からはつながらない場合があります。お話の内容を正確に把握するため、また後に対応状況を確認するため、通話を録音させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

本機を廃却する場合は、お買い上げいただいた富士ゼロックス、各販売会社の担当営業にお問い合わせいただき、お申し込みください。

担当営業が不明な場合には、富士ゼロックスお客様相談センターにお問い合わせください。

TEL:0120-27-4100

受付時間:9時~12時、13時~17時(土・日・祝日および弊社指定休業日をのぞく)

弊社へのお問い合わせの際には、機種名と機械番号を確認させていただきます。

保守サポートの問い合わせ先カードの裏面の「機種」「機械No.」、もしくは商品の背面または側面の銀色のシールに記載されている「商品名」「商品コード」「SER#」を事前にご確認ください。

DocuPrint 3010 ユーザーズガイド

著作者 — 富士ゼロックス株式会社
発行者 — 富士ゼロックス株式会社

発行年月 — 2017年1月 第1版

(管理番号: ME7899J1-1)