



Quick Reference Notes - **FAX**

簡易操作 - **傳真**

Apeos C3567 / C3067 / C2567 / C2061

CONTENTS

目錄

1	Fax Procedure 傳真步驟	1
1.1	Loading Document 放置原稿.....	1
1.1.1	Document Feeder 自動送稿裝置.....	1
1.1.2	Document Glass 玻璃面板.....	1
1.2	Specifying Destinations 選擇指定通訊目的地	2
1.2.1	Using the Numeric Keypad 使用數字鍵	2
1.2.2	Using the Address Book 使用電話簿	4
1.2.3	Removing Specified Recipient 刪除指定的受信方	6
1.3	Confirming The Fax Job In Job Status 確認傳真工作	7
2	General Settings 基本傳真	8
2.1	Lighten/Darken 濃度	8
2.2	2 Sided Scanning 雙面原稿輸送	9
2.3	Original Type 原稿類型	10
2.4	Resolution 送信畫質	11
2.5	Transmission Report 送信確認報表	12
2.6	Transmission Header 發信方記錄.....	12
2.7	On-Hook (Manual Send / Receive) 免持聽筒 (手動送信 / 受信).....	13
3	Operations During Faxing 傳真期間的操作	14
3.1	Stopping The Fax Job 停止傳真	14
3.2	Previewing The Read Images During A Fax Job 傳真時預覽讀取的影像.....	15
4	Load The Next Document 放置下一份原稿	16

Scan QR Code OR Click here for more instruction.

請掃描 QR Code 或者點擊這裡查看更多使用說明。

For more online support information please visit

更多相關資料，請訪問以下網址：

<https://support-fb.fujifilm.com>





1 FAX PROCEDURE 傳真步驟

1.1 LOADING DOCUMENT 放置原稿


1.1.1 Document Feeder 自動送稿裝置

1. Confirm that the document is free of tag paper, adhesive tape, staples, and clips, and stretch out the document if it is wrinkled or folded.
 2. Align the upper left corner of the document so that the original size is correctly detected.
 3. Load the document face up (when the document is 2-sided, place the front side up) in the center of Document Feeder.
1. 確認原稿上沒有便利貼、膠帶、釘書針或萬字夾等物品，並將有皺褶的原稿確實整平。
 2. 對齊原稿左上角，以便正確偵測原稿尺寸。
 3. 讀取面(雙面原稿時則為正面)朝上，並放置於送稿裝置的中央。



1.1.2 Document Glass 玻璃面板

1. Open the Document Cover.
 2. Load the document face down with the document aligned with the upper left corner of the Document Glass.
1. 打開原稿蓋。
 2. 將掃描面朝下，並對齊玻璃面板的左上角來放置原稿。



1.2 SPECIFYING DESTINATIONS 選擇指定通訊目的地

1.2.1 Using the Numeric Keypad 使用數字鍵


1. Press the Home button.



1. 按一下首頁按鈕。



2. Tap [Fax].




2. 點選【傳真】。



3. Enter the recipient's number on keypad.

If you enter an incorrect number, tap  and re-enter the correct value.


4. To specify multiple recipients, tap [Add] after each entry.
5. Tap [Done].




3. 用數字鍵輸入傳真號碼。

如果輸入數值錯誤，點選  鍵並輸入正確數值。

4. 若要輸入多個傳真號碼，點選【下一對象】。
5. 點選【完成】。



6. Tap [Start] to fax.



6. 點選【啟動】開始傳真。



1.2.2 Using the Address Book 使用電話簿


1. Press the Home button.



1. 按一下首頁按鈕。




2. Tap [Fax].




2. 點選【傳真】。



3. Tap .




3. 點選 .




4. 選擇傳真號碼，然後【OK】。

注意：

可以在指定多個通信對象。





5. 點選【啟動】開始傳真工作。





1.2.3 Removing Specified Recipient 刪除指定的受信方

1. Tap  to delete recipient. Tap [Delete].




1. 點選要刪除傳真號碼旁 ，然後點選【是(刪除)】。



1.3 CONFIRMING THE FAX JOB IN JOB STATUS 確認傳真工作


1. Tap [Jobs].




1. 點選 [工作資訊]。



2. Confirm the job status.





2. 確認工作狀態。




2 GENERAL SETTINGS 基本傳真

2.1 LIGHTEN/DARKEN 濃度






Adjust fax density (up to seven levels).



選擇傳真濃度 (共七種等級)。

2.2 2 SIDED SCANNING 雙面原稿輸送



1 Sided

Select to transmit 1-sided documents.

2 Sided Head to Head

Select this option when you want the orientation of the front and back sides of the scan to be the same as that of the document.

2 Sided Head to Toe

Select this option when you want the orientation of the front and back sides of the scan to be the opposite of that of the document.

2 Sided (First Page 1 Sided)

Select this option to scan the front side of the first page and both sides of the remaining pages. Use this item when the back side of the first page is blank.

單面

傳送單面原稿時選擇。

雙面・左右對開

當您希望原稿的正面和反面的方向與文件方向相同時，請選擇此項。

雙面・上下對開

當您希望原稿的正面和反面的方向與文件方向相反時，請選擇此項。。

雙面 (僅封面為單面)

要傳送第一張的正面及其餘張數的兩面時選擇。若第一張的背面空白時，請用這個選項。

2.3 ORIGINAL TYPE 原稿類型






Photo & Text

Transmitting a document that contains both text and photos.

Text

Transmitting a document that contains only text.

Photo

Transmitting a document that contains only photos.

文字 / 照片

傳送帶有文字及照片的原稿時選擇。



文字

傳送僅帶有文字的原稿時選擇。

照片

傳送僅帶有照片的原稿時選擇。

2.4 RESOLUTION 送信畫質



Standard (200 x 100 dpi)

Transmitting standard documents

Fine (200dpi)


Transmitting documents with small text or detailed images.

Superfine (400dpi)

Transmitting documents with fine images

Superfine (600dpi)

Transmitting documents with extremely fine images



標準

傳送文字清晰的普通原稿時選擇。

高畫質

傳送小字及/或細緻影像原稿時選擇。




超高畫質(400 dpi)

傳送極小字體及/或極細緻影像原稿時選擇。

超高畫質(600 dpi)

傳送極小字體及/或極細緻影像原稿時選擇。

2.5 TRANSMISSION REPORT 送信確認報表



Off

No Transmission Report is printed.

On

Transmission Report is automatically printed.



不印出

不列印送信確認報表。

印出

傳送完成時，自動列印送信確認報表。

2.6 TRANSMISSION HEADER 發信方記錄



Off

No header information is attached.

Display Header

Header information is attached.

無

不附加發信方資訊。





有

附加發信方資訊。

2.7 ON-HOOK (MANUAL SEND / RECEIVE) 免持聽筒 (手動送信 / 受信)

Use this feature when using Manual Send.

使用手動送信時，請使用此功能。



Entering Recipient

Use alphanumeric characters to specify a destination. Tap [Start] to start the fax job.

輸入收件人

使用英數字元指定收件人，然後點選【啟動】開始傳真工作。



Cut the line.




切斷連線。


3 OPERATIONS DURING FAXING 傳真期間的操作

3.1 STOPPING THE FAX JOB 停止傳真



1. Tap [Cancel].




1. 點選【停止】。



If the screen in step 1 does not appear, tap [Jobs]. Tap the job in progress. Tap [Cancel].



If the screen in step 1 does not appear, tap [工作資訊]. Tap the job in progress. Tap [中止].




3.2 PREVIEWING THE READ IMAGES DURING A FAX JOB 傳真時預覽讀取的影像

You can preview the read images while reading the next document.

讀取下一個文件時，您可預覽之前讀取的影像。


1. Enable [Preview]. Tap [Start].




1. 啟用【預覽】，然後點選【啟動】。



2. An entire preview image is displayed.
When all documents have been scanned, tap [Send (All)].



2. 整體顯示預覽影像。
完成掃描所有文件後，點選【送信(全部)】。





4 LOAD THE NEXT DOCUMENT 放置下一份原稿

If you have another document, tap  to enable “Add Next Original” while the current document is being scanned.

如果還有其他原稿，請在掃描原稿時，點選  啟動“新增原稿”。



1. Tap on  while scanning is in progress.

1. 請在掃描進行期間點選 。



2. Load the next document.
3. Tap [Scan].

2. 放入下一份原稿。
3. 點選【掃描】。



4. Repeat Step 2 & 3 until all documents have been scanned, tap [Complete Scan (Send)].

4. 重複步驟 2 及 3，直至所有原稿掃描，最後點選【完成掃描 (送信)】。

Customer Support Center

2513-2513